

Návod k obsluze trezoru SAFEtronics s mechanickým kombinačním zámkem a mechanickým zámkem na klíč

- číselným kolečkem otácejte vždy pomalu, přičemž kdykoli můžete zastavit, aniž by byla narušena kontinuita zadávání zvoleného kódu
- bílá ryska umístěná v nejvyšším bodě černého mezikruží zámku je **značka pro otevírání**
- stejná ryska umístěná nalevo od značky pro otevírání se nazývá **značka pro přechíslování (změnu trojčíselného kódu)**
- zastavte vždy při posledním otáčení tak, aby číslo voleného kódu bylo pod značkou pro otevírání a to přesně ryska proti rysce!
- pokud otočíte dál než na zamýšlené číslo, není možné chybu opravit zpětným pohybem a celý proces zadávání je třeba opakovat od začátku
- nikdy nepoužívejte při manipulaci s otočným kolečkem sílu
- trezor nemá záložní zámek použitelný k nouzovému otevření při zapomenutí kódu!!! - v tomto případě je nutný servisní zásah (placená služba)
- oba zámky trezoru je nutné odemknout, aby mohl být trezor otevřen!

Otevírání trezoru

- dodržení přesného postupu dle návodu zaručí přesný chod zámku
- výrobcem je trezor dodáván uzavřený, t.j. zamčený a nastavený na kód 10 - 20 - 30
- postup při otevírání: kolečkem otácejte doleva tak, až se objeví **počtvrté** přesně pod značkou pro otevírání **první číslo kódu** (10) a zastavte. Poté otácejte opačným směrem (doprava) do okamžiku, kdy se objeví **druhé číslo kódu** (20) **potřetí** přesně pod značkou pro otevírání a zastavte. **Třetí číslo kódu** (30) nastavte otáčením kolečka doleva tak, až se objeví **podruhé** přesně pod značkou pro otevírání. Následně pootočením kolečka **doprava až na doraz** mechanický kombinační zámek odemknete a po odemknutí druhého zámku klíčem můžete otevřít dveře trezoru

Zavírání trezoru

- dveře zavřete, uzamkněte klíčem první zámek a otočením kolečka minimálně čtyřikrát o 360 stupňů doleva zamknete bezpečně celý trezor (zrušíte odemykací číselnou kombinaci)

Změna číselného kódu mechanického kombinačního zámku

- kód tvoří 3 čísla, z nichž první dvě mohou mít hodnotu 0 – 99
- třetí číslo kódu **nesmí být** v rozsahu 90 – 0 a 0 – 20 !!!
- je nutné, aby rozdíl hodnot mezi čísly navzájem činil aspoň 5 (příklad: správně 49 - 44 – 39, špatně 48 - 52 – 55)
- před nastavením nové kombinace otevřete dveře trezoru a zamkněte pouze zámek na klíč
- poté je třeba nastavit na kombinačním zámku čísla původního kódu na značku přechíslování následujícím způsobem:

Kolečkem otácejte doleva tak, až se objeví **počtvrté** přesně pod značkou pro přechíslování **první číslo kódu** (10) a zastavte. Poté otácejte opačným směrem (doprava) do okamžiku, kdy se objeví **druhé číslo kódu** (20) **potřetí** přesně pod značkou pro přechíslování a zastavte. **Třetí číslo kódu** (30) nastavte otáčením kolečka doleva tak, až se objeví **podruhé** přesně pod značkou pro přechíslování.

- vsuňte přechíslovací klíč (= tenká kovová tyčka ohnutá o 90°) delší zašpičatělou stranou opatrně až na doraz do otvoru zámku na vnitřní straně dveří a otočte jím **doleva** (proti směru chodu hodinových ručiček) až na doraz.

- nyní můžete zadat nový kód - kolečkem otácejte doleva tak, až se objeví **počtvrté** přesně pod značkou pro přechíslování **první číslo nového kódu** (XX) a zastavte. Poté otácejte opačným směrem (doprava) do okamžiku, kdy se objeví **druhé číslo nového kódu** (YY) **potřetí** přesně pod značkou pro přechíslování a zastavte. **Třetí číslo nového kódu** (ZZ) nastavte otáčením kolečka doleva tak, až

se objeví **podruhé** přesně pod značkou pro přečíslování.

Dbejte na to, abyste si nyní nepohnuli kolečkem, např. nešikovnou manipulací s dveřmi trezoru.

- přečíslovacím klíčem otočte nazpět **doprava** (ve směru chodu hodinových ručiček) a opatrně ho vyjměte ze zámku. Trezor je tímto přečíslen na nový kód.

Po změně kódu si při otevřených dveřích trezoru vyzkoušejte novou sekvenci odemykání a zamykání minimálně 3x po sobě !

Pozn.:

- **nikdy nevkládejte svévolně nastavovací klíč do zámku, pokud je jeho kryt odňatý!!!**
- **je vhodné ponechat si přečíslovací klíč přímo v trezoru, zde nehrozí jeho ztráta a stejně se nedá použít k žádnému jinému účelu**

Nový ovládací kód si pečlivě zaznamenejte a uložte bezpečným způsobem, protože lidská mysl je schopna během pár minut novou kombinaci zapomenout. Jakmile totiž zavřete dveře trezoru a zamknete klíčem a kombinačním zámkem, a nebudete znát kombinaci čísel, trezor nelze nedestruktivním způsobem otevřít !!!