



Návod k instalaci a programování



Creating Security Solutions. With Care.

Důležité upozornění

Tento návod je dodáván za následujících podmínek a omezení:

Tento návod obsahuje informace, které jsou vlastnictvím RISCO Group. Takové informace jsou dodávány výhradně za účelem pomoci oprávněným uživatelům systému.

Žádná část tohoto obsahu nesmí být použita pro jiné účely, poskytnuty jiné osobě nebo firmě či reprodukovány elektronicky nebo písemně bez předchozího písemného povolení RISCO Group.

Informace zde obsažené jsou pouze ilustrativní a doporučující.

Informace v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Obecná a individuální jména a údaje použité v příkladech jsou náhodné a nemají žádný vztah ke konkrétním uživatelům.

Prohlášení shody

RISCO Group tímto způsobem prohlašuje, že systém LightSYS včetně příslušenství je navržen v souladu s:

EN50131-1, EN50131-3 stupeň 2 EN50130-5 třída prostředí II EN50131-6 typ A UK: DD243:2004, PD 6662:2004, ACPO (Policie) EN50136-1-1 a EN50136-2-1 : ATS 5 pro IP/GPRS; ATS 2 pro PSTN



Květen 2012

Co je LightSYS?13Architektura a možnosti LightSYS14Vlastnosti LightSYS15Kapitola 2 Instalace a zapojení21Kroky instalace LightSYS21Volba místa instalace21Montáž skříně LightSYS na zeď22Napájecí adaptér a hlavní jednotka22Zapojení hlavní jednotka - zapojení sběrnice25Zlapojení napájení27Zapojení i strupů zón26Zapojení i sirény28Zapojení i tamper (sabotáže) sirény28Zapojení telfornú linky do LightSYS30Připojení telfornú linky do LightSYS30Umístění komunikačních modulů31GSM/GPRS31Zásuvný IP32Zásuvný IP32Zapojení záložní baterie35Připojení záložní baterie35Připojení záložní baterie36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)37Instalace sběrnicových zařízení36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)37Instalace sběrnicových zařízení38Výstupy40Bezdrátový přijímač38Výstupy40Bezdrátový přijímač423A spinaný napájeci zdroj43Digitální hlasový modul48	Kapitola 1 Úvod	13
Architektura a možnosti LightSYS.14Vlastnosti LightSYS15Kapitola 2 Instalace a zapojení21Kroky instalace LightSYS.21Volba místa instalace.21Montáž skříně LightSYS na zeď.22Napájecí adaptér a hlavní jednotka.22Zapojení hlavní jednotky.25Hlavní jednotka - zapojení sběrnice25Zapojení vstupů zón.26Zapojení napájení27Zapojení i napájení27Zapojení vštupů zón.28Zapojení i napájení27Zapojení timper (sabotáže) sirény.28Zapojení výstupů.29Zadní tamper (volitelný).30Připojení telefonní linky do LightSYS.30Umístění komunikačních modulů.31GSM/GPRS.31Zásuvný rychlý modem 2400.33Zásuvný rychlý modem 2400.33Zásuvný rychlý modem 2400.33Zásuvný rychlý modem 2400.36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS).36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS).37Instalace sběrnicových zařízení na sběrnici (BUS).38Klávesnice.38Výstupy.40Bezdrátový přijímač423A spínaný napájecí zdroj.43Digitální hlasový modul48	Co je LightSYS?	13
Vlastnosti LightSYS 15 Kapitola 2 Instalace a zapojení 21 Kroky instalace LightSYS 21 Volba místa instalace 21 Montáž skříně LightSYS na zeď 22 Napájecí adaptér a hlavní jednotka 22 Zapojení hlavní jednotky 25 Hlavní jednotka - zapojení sběrnice 25 Zapojení vstupů zón 26 Zapojení napájení 27 Zapojení i stény 28 Zapojení i tamper (sabotáže) sirény 28 Zapojení vstupů 29 Zadní tamper (volitelný) 29 Zadní tamper (volitelný) 30 Připojení telefonní linky do LightSYS 30 Umístění komunikačních modulů 31 CSM/CPRS 31 Zásuvný rychlý modem 2400 33 Zásuvný rychlý baterie 35 Připojení záložní baterie 35 Připojení záložní baterie 35 Připojení záložní baterie 36 <td< td=""><td>Architektura a možnosti LightSYS</td><td></td></td<>	Architektura a možnosti LightSYS	
Kapitola 2 Instalace a zapojení 21 Kroky instalace LightSYS. 21 Volba místa instalace. 21 Montáž skříně LightSYS na zeď. 22 Napájecí adaptér a hlavní jednotka. 22 Zapojení hlavní jednotky. 25 Zapojení vstupů zón. 26 Zapojení in apájení 27 Zapojení in apájení 27 Zapojení in apájení 27 Zapojení in apájení 29 Zadní tamper (sabotáže) sirény. 28 Zapojení in újšty do LightSYS. 30 Připojení telefonní linky do LightSYS. 30 Umístění komunikačních modulů. 31 CSM/CPRS. 30 Zásuvný rychlý modem 2400. 33 Zásuvný rychlý modem 2400. 3	Vlastnosti LightSYS	
Kroky instalace LightSYS.21Volba místa instalace.21Montáž skříně LightSYS na zeď22Napájecí adaptér a hlavní jednotka.22Zapojení hlavní jednotky.25Hlavní jednotky - zapojení sběrnice25Zapojení vstupů zón26Zapojení sirény.28Zapojení imapájení27Zapojení imapájení (abotáže) sirény.28Zapojení tamper (sabotáže) sirény.28Zapojení telefonní linky do LightSYS.30Připojení telefonní linky do LightSYS.30Umístění komunikačních modulů.31Zásuvný IP.32Zásuvný IP.32Zásuvný IP.33Zásuvný IP.33Zásuvný ID přepínače.35Připojení záložní baterie35Stapojení sběrnice (BUS).36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS).36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS).37Instalace sběrnicových modulů38Klávesnice.38Systupy.40Bezdrátový přijímač42JA spínaný napájecí zdroj43Digitální hlasový modul48	Kapitola 2 Instalace a zapojení	21
Volba místa instalace21Montáž skříně LightSYS na zeď22Napájecí adaptér a hlavní jednotka22Zapojení hlavní jednotky25Hlavní jednotky zapojení sběrnice25Zapojení vstupů zón26Zapojení sirény28Zapojení iamper (sabotáže) sirény28Zapojení tamper (sabotáže) sirény29Zadní tamper (volitelný)30Připojení telefonní linky do LightSYS30Umístění komunikačních modulů31GSM/GPRS31Zásuvný IP32Zásuvný IP33Zásuvný IP33Zásuvný rychlý modem 240033Zásuvný i běrnice (BUS)36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)37Instalace sběrnicových modulů38Klávesnice38Výstupy40Bezdrátový přijímač423A spínaný napájecí zdroj43Digitální hlasový modul48	Kroky instalace LightSYS	21
Montáž skříně LightSYS na zeť 22 Napájecí adaptér a hlavní jednotka 22 Zapojení hlavní jednotky 25 Hlavní jednotka - zapojení sběrnice 25 Zapojení vstupů zón 26 Zapojení vstupů zón 26 Zapojení napájení 27 Zapojení i vštupů zón 28 Zapojení vštupů 28 Zapojení i výstupů 29 Zadní tamper (volitelný) 30 Připojení telefonní linky do LightSYS 30 Umístění komunikačních modulů 31 GSM/GPRS 31 Zásuvný rychlý modem 2400 33 Zásuvný rychlý modem 2400 33 Zásuvný rychlý modem 2400 33 Zásuvky 33 Propojky 34 DIP přepínače 35 Připojení záložní baterie 35 Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení 36 Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS) 37 Instalace sběrnicových modulů 38 Klávesnice 38 Szónový expandér 38 Výstupy 40 </td <td>Volba místa instalace</td> <td></td>	Volba místa instalace	
Napájecí adaptér a hlavní jednotka 22 Zapojení hlavní jednotky 25 Hlavní jednotka - zapojení sběrnice 25 Zapojení vstupů zón 26 Zapojení napájení 27 Zapojení napájení 27 Zapojení inapájení 27 Zapojení tamper (sabotáže) sirény 28 Zapojení tamper (sabotáže) sirény 29 Zadní tamper (volitelný) 30 Připojení telefonní linky do LightSYS 30 Umístění komunikačních modulů 31 GSM/GPRS 31 Zásuvný IP 32 Zásuvný rychlý modem 2400 33 Zásuvný rychlý modem 2400 33 Zásuvný rychlý modem 2400 34 DIP přepínače 35 Připojení záložní baterie 35 Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení 36 Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS) 37 Instalace sběrnicových modulů 38 Klávesnice 38 Szónový expandér 38 Výstupy 40 <	Montáž skříně LightSYS na zeď	22
Zapojení hlavní jednotky25Hlavní jednotka - zapojení sběrnice25Zapojení vstupů zón26Zapojení i napájení27Zapojení sirény28Zapojení tamper (sabotáže) sirény28Zapojení výstupů29Zadní tamper (volitelný)30Připojení telefonní linky do LightSYS30Umístění komunikačních modulů31CSM/GPRS31Zásuvný IP.32Zásuvný rychlý modem 240033Zásuvný rychlý modem 240033Zásuvný rychlý modem 240034DIP přepínače35Připojení záložní baterie35Připojení záložní baterie36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)37Instalace sběrnicových raařízení38Klávesnice38Szónový expandér38Výstupy40Bezdrátový přijímač423A spínaný napájecí zdroj43Digitální hlasový modul48	Napájecí adaptér a hlavní jednotka	
Hlavní jednotka - zapojení sběrnice25Zapojení vstupů zón26Zapojení napájení27Zapojení imper (sabotáže) sirény28Zapojení tamper (sabotáže) sirény28Zapojení výstupů29Zadní tamper (volitelný)30Připojení telefonní linky do LightSYS30Umístění komunikačních modulů31GSM/GPRS31Zásuvný IP32Zásuvný rychlý modem 240033Zásuvný rychlý modem 240033Zásuvky34DIP přepínače35Připojení záložní baterie35Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení36Zapojení sběrnice (BUS)36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)37Instalace sběrnicových modulů38Klávesnice38Výstupy40Bezdrátový přijímač423A spínaný napájecí zdroj43Digitální hlasový modul48	Zapojení hlavní jednotky	
Zapojení vstupů zón	Hlavní jednotka - zapojení sběrnice	
Zapojení napájení27Zapojení sirény28Zapojení tamper (sabotáže) sirény28Zapojení tamper (volitelný)30Připojení telefonní linky do LightSYS30Umístění komunikačních modulů31GSM/GPRS31Zásuvný IP32Zásuvný rychlý modem 240033Zásuvný rychlý modem 240033Propojky34DIP přepínače35Připojení záložní baterie35Vástová baterie35Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení36Zapojení sběrnice (BUS)36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)37Instalace sběrnicových modulů38Klávesnice38Výstupy40Bezdrátový přijímač423A spínaný napájecí zdroj43Digitální hlasový modul48	Zapojení vstupů zón	
Zapojení sirény.28Zapojení tamper (sabotáže) sirény28Zapojení výstupů29Zadní tamper (volitelný).30Připojení telefonní linky do LightSYS.30Umístění komunikačních modulů31GSM/GPRS.31Zásuvný IP.32Zásuvný rychlý modem 2400.33Zásuvný rychlý modem 2400.33Propojky.34DIP přepínače.35Připojení záložní baterie35Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení36Zapojení sběrnice (BUS).36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)37Instalace sběrnicových modulů38Klávesnice.38Výstupy.40Bezdrátový přijímač423A spínaný napájecí zdroj43Digitální hlasový modul48	Zapojení napájení	
Zapojení tamper (sabotáže) sirény28Zapojení výstupů29Zadní tamper (volitelný)30Připojení telefonní linky do LightSYS30Umístění komunikačních modulů31GSM/GPRS31Zásuvný IP32Zásuvný rychlý modem 240033Zásuvky33Propojky34DIP přepínače35Připojení záložní baterie35Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení36Zapojení sběrnice (BUS)36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)37Instalace sběrnicových modulů38Klávesnice38Výstupy40Bezdrátový přijímač423A spínaný napájecí zdroj43Digitální hlasový modul48	Zapojení sirény	
Zapojení výstupů29Zadní tamper (volitelný)30Připojení telefonní linky do LightSYS30Umístění komunikačních modulů31GSM/GPRS31Zásuvný IP32Zásuvný rychlý modem 240033Zásuvky33Propojky34DIP přepínače35Připojení záložní baterie35Stapiení sběrnice (BUS)36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)37Instalace sběrnicových modulů38Klávesnice38Szónový expandér38Výstupy40Bezdrátový přijímač423A spínaný napájecí zdroj43Digitální hlasový modul48	Zapojení tamper (sabotáže) sirény	
Zadní tamper (volitelný)30Připojení telefonní linky do LightSYS30Umístění komunikačních modulů31GSM/GPRS31Zásuvný IP32Zásuvný rychlý modem 240033Zásuvky33Propojky.34DIP přepínače35Připojení záložní baterie35Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení36Zapojení sběrnice (BUS)37Instalace sběrnicových modulů38Klávesnice38Szónový expandér38Výstupy40Bezdrátový přijímač423A spínaný napájecí zdroj43Digitální hlasový modul48	Zapojení výstupů	
Připojení telefonní linky do LightSYS	Zadní tamper (volitelný)	
Umístění komunikačních modulů 31 GSM/GPRS 31 Zásuvný IP 32 Zásuvný rychlý modem 2400 33 Zásuvky 33 Propojky 34 DIP přepínače 35 Připojení záložní baterie 35 Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení 36 Zapojení sběrnice (BUS) 36 Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS) 37 Instalace sběrnicových modulů 38 Klávesnice 38 8-zónový expandér 38 Výstupy 40 Bezdrátový přijímač 42 3A spínaný napájecí zdroj 43 Digitální hlasový modul 48	Připojení telefonní linky do LightSYS	
GSM/GPRS	Umístění komunikačních modulů	
Zásuvný IP	GSM/GPRS	
Zásuvný rychlý modem 240033Zásuvky33Propojky34DIP přepínače35Připojení záložní baterie35Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení36Zapojení sběrnice (BUS)36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)37Instalace sběrnicových modulů38Klávesnice38S-zónový expandér38Výstupy40Bezdrátový přijímač43Digitální hlasový modul48	Zásuvný IP	
Zásuvky33Propojky34DIP přepínače35Připojení záložní baterie35Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení36Zapojení sběrnice (BUS)36Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)37Instalace sběrnicových modulů38Klávesnice388-zónový expandér38Výstupy40Bezdrátový přijímač423A spínaný napájecí zdroj43Digitální hlasový modul48	Zásuvný rychlý modem 2400	
Propojky	Zásuvky	
DIP přepínače	Propojky	
Připojení záložní baterie 35 Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení 36 Zapojení sběrnice (BUS) 36 Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS) 37 Instalace sběrnicových modulů 38 Klávesnice 38 8-zónový expandér 38 Výstupy 40 Bezdrátový přijímač 42 3A spínaný napájecí zdroj 43 Digitální hlasový modul 48	DIP přepínače	
Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení36Zapojení sběrnice (BUS)	Připojení záložní baterie	
Zapojení sběrnice (BUS)	Kapitola 3 Instalace sběrnicových zařízení	36
Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)37Instalace sběrnicových modulů38Klávesnice388-zónový expandér38Výstupy40Bezdrátový přijímač423A spínaný napájecí zdroj43Digitální hlasový modul48	Zapojení sběrnice (BUS)	
Instalace sběrnicových modulů	Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)	
Klávesnice.388-zónový expandér.38Výstupy.40Bezdrátový přijímač423A spínaný napájecí zdroj43Digitální hlasový modul48	Instalace sběrnicových modulů	
8-zónový expandér	Klávesnice	
Výstupy	8-zónový expandér	
Bezdrátový přijímač	Výstupy	
3A spínaný napájecí zdroj	Bezdrátový přijímač	
Digitální hlasový modul	3A spínaný napájecí zdroj	
~ .	Digitální hlasový modul	

Obsah

Sirény	50
ProSound	50
Lumin 8	51
Zapojení sběrnicových detektorů	51
Jednoduchý zónový expandér	52
Kompletace instalace	53
Kapitola 4 Instalační programování	54
Programovací metody	54
Konfigurační software	54
PTM: paměťový modul	54
LCD klávesnice	56
Funkce kláves při programování	56
Zadávání textů (popisů):	56
Časový limit klávesnice	57
Přístup do instalačního programovacího menu	57
První zapnutí napájení	57
Normální pracovní režim	58
Identifikace připojených zařízení	58
Automatické nastavení	58
Testování sběrnice (BUS)	59
Programování bezdrátových zařízení	59
Krok 1: Přihlášení bezdrátového přijímače	59
Krok 2: Kalibrace přijímače	59
Krok 3: Umístění bezdrátových zón	60
Programování sběrnicových detektorů	60
Programování sběrnicových detektorů na sběrnici hlavní jednotky	61
Krok 1: Přidání sběrnicového detektoru na hlavní jednotku	61
Krok 2: Nastavení základních parametrů sběrnicové zóny	61
Krok 3: Programování rozšířených parametrů sběrnicových detektorů	61
Programování sběrnicových detektorů na sběrnicovém expandéru	61
Krok 1: Přidání sběrnicového expandéru do LightSYS	62
Krok 2: Přidání sběrnicového detektoru	62
Krok 3: Nastavení základních parametrů sběrnicové zóny	63
Krok 4: Programování rozšířených parametrů sběrnicových detektorů	63
Odchod z programovacího režimu	63
Obnova výchozích továrních nastavení	63
Použití instalačního programovacího menu	64
Obecné zásady menu instalačního programování	64
1 Systém	65

Strana iv

Časovače	65
Ovládání	69
Popisy	
Zvuky	
Nastavení	
Synchronizace hodin	85
Servisní info	
Update firmware	
2 Zóny	
Parametry	87
Zóny: Parametry: Krok po kroku	
Zóny: Parametry: Dle kategorie	89
Popis	89
Podsvstém	89
Tvp	89
Zvuk	
Zakončení	
Citlivost zóny	
Pokročilé	
Parametry BUS zón	
Testování	
Párování zón	
Potvrzení poplachu	
3 Výstupy	111
Nic	
Sleduje systém	
Sleduje podsystém	
Sleduje zónu	
Sleduje kód	
4 Kódy	
Uživatel	
Hlavní kód	
Instalační	
Sub Instalační	
Délka kódu	127
5 Komunikace	
Metoda	
PSTN	
GSM	
Časovače	
Ovládání	

Parametry	133
Předplac.SIM	134
IP	135
Konfigurace IP	135
Email	136
Host jméno	136
Dotazování MS (Polling)	136
Radio (LRT)	138
Monitorovací stanice (MS)	139
Typ přenosu	139
Čísla objektu	
Komunikační formát	
Ovládání	
Parametry	143
Časy MS	144
Rozdělení přenosu	145
Přenosové kódy	148
Konfigurační SW	
Následuj mne	150
Definice NM	150
Typ přenosu	151
Podsystém	152
Události	152
Obnovy událostí	154
Dálková kontrola	155
Ovládání	155
Parametry	156
6 Audio	156
Zprávy	156
Místní zprávy	158
7 Instalace	160
BUS zařízení	160
BUS zařízení: Automatické nastavení	160
BUS zařízení: Manuální nastavení	161
BUS zařízení: Testování	170
Bezdrátová zařízení	172
8 Zařízení	175
Ovladače	
Siréna	
Proximity čtečka	179
Pomocný zdroj 3A	

Kapitola 5 Použití instalačního neprogramovacího menu	182
Činnosti	
Následuj mne	
Zobrazení	183
Hodiny	
Paměť událostí	
Dodatkové funkce	
Makro	
Autonomní ovladače	

Seznam obrázků

Obrázek 1-1 Architektura LightSYS14
Obrázek 1-2 LightSYS-podporované klávesnice
Obrázek 2-1 Uvolnění západek skříně 22
Obrázek 2-2 Montážní šablona pro šrouby
Obrázek 2-3 Umístění AC adaptéru a pojistky 23

Obrázek 2-9: Uvolnění předlisovaného otvoru zadního tamperu	0
---	---

Obrázek 2-10 Umístění GSM/GPRS modulu a antény	32
Obrázek 2-11 Umístění IP modulu	32
Obrázek 2-12 Umístění rychlého modemu	33
Obrázek 2-13 Umístění baterie a připojení kabelu	33
Obrázek 3-1: Svorky připojení sběrnice	36
Obrázek 3-2: Deska expandéru zón a zapojení	39

Obrázek 3-3: Montáž expandéru zón do skříně LightSYS40	
Obrázek 3-4: Modul výstupů UO4 (s příkladem zapojení UO4)40	
Obrázek 3-5: Modul výstup ů EO8	
Obrázek 3-6: Modul výstup ů X-10 40	
Obrázek 3-7: Bezdrátový přijímač	
Obrázek 3-8: SMPS -celkový pohled	

Strana xi

Kapitola 1 Úvod

Tato kapitola obsahuje základní úvod do systému LightSYS, jeho architektury a možností, jak je popsáno v následujících sekcích:

- 🔍 Co je LightSYS?, níže
- Architektura a možnosti LightSYS, strana Chyba! Záložka není definována.
- Vlastnosti LightSYS, strana Chyba! Záložka není definována.

Co je LightSYS?

LightSYS je integrovaný bezpečnostní systém s bezkonkurenční flexibilitou a širokými možnostmi rozšiřování, přesto jednoduchý pro instalaci, programování a údržbu.

LightSYS umožňuje připojení až 32 zón. Prostřednictvím 4-vodičové sběrnice je možno připojit mnoho různých rozšiřujících modulů včetně klávesnic, proximity čteček, expandérů zón, digitálního hlasového modulu, 868/433 MHz bezdrátových přijímačů, systémových napájecích zdrojů, modulů výstupů a různých typů sběrnicových detektorů.

LightSYS umožňuje dvou či třícestnou komunikaci pro přenos zpráv s integrovaným komunikátorem (pro PSTN komunikaci), zásuvným IP modulem (pro IP komunikaci) a zásuvným GSM/GPRS modulem (pro pokročilou celulární komunikaci). K dispozici je IP/GSM/GPRS software pro monitorovací stanice pro příjem kódovaných zpráv.

LightSYS poskytuje novou úroveň dálkového servisu, instalačního komfortu s unikátní dálkovou diagnostikou, Auto-Install™ technologií a testování sběrnice s kontrolou kvality komunikace sběrnice umožňující určit případné chyby zapojení.

LightSYS může být programován a/nebo ovládán dálkově prostřednictvím "Konfiguračního software" instalovaném na PC s operačním systémem Windows.

Pro snadnou údržbu a rozšiřitelnost může být LightSYS upgradován lokálně či vzdáleně prostřednictvím IP komunikace.

Tento Návod pro instalaci a programování LightSYS detailně ukazuje jak instalovat hardware LightSYS a jak naprogramovat hlavní jednotku LightSYS v následujících hlavních krocích:

- Krok 1: Instalace a zapojení hlavní jednotky (Kapitola 2)
- ◆ Krok 2: Identifikace, instalace a zapojení klávesnic a expandérů (Kapitola 3)
- Krok 3: Programování LightSYS (Kapitoly 4 a 5)

Poznámka:

Zatímco tato část návodu popisuje všechny výše uvedené kroky, část programování hlavní jednotky zahrnuje převážnou část informací, které pokrývají programovatelné funkce, které mohou být prováděny prostřednictvím klávesnice.

Architektura LightSYS





Architektura a možnosti LightSYS

Vlastnost	LightSYS
Zóny	8–32 kombinace drátových, bezdrátov. či sběrnicových
Podsystémy	4
Skupin v podsystému	4
Zakončení zón	Plně nastavitelné
Program. výstupy	4 vestavěné, rozšiřitelné až do 14
Uživatelské kódy	16
Paměť událostí	500
Klávesnice	4 drátové/bezdrátové (jednocestné)
Bezdrátové ovladače	16 multifunkčních + 200 autonomních
Proximity čtečky	8
Telefon. čísel NM	16
Komunikace	PSTN vestavěný
	zásuvný IP modul nebo rychlý modem
	zásuvný GSM/GPRS nebo KP rádio s dlouh. dosahem
	rádio s dlouhým dosahem
Objektová čísla	4
Přídavné vstupy	Tamper sirény, tamper skříně
Max. zatížení	1.5 A nebo 3 A
Sirény	4
Programy automat.	4
plánovače	

Vlastnosti LightSYS

Hlavní jednotka

Hlavní jednotka je základem systémových funkcí a má následující vlastnosti:

- 🝭 8 základních drátových zón
- 4 programovatelné výstupy:
 - o 1 x relé (programovatelné) (3 A)
 - o 3*100mA opto-relé výstupy
- Vstup pro tamper skříně (N.O.)
- Vstup pro tamper sirény (zakončení 2.2KΩ)
- "rychlý konektor" pro připojení 4-vodičové sběrnice
- Zdroj pro napájení venkovní sirény
- Nabízí požadovaný typ napájení pro jenu nebo více sirén, zvonů či reproduktorů
- Podporuje více než 25 typů zón
- 4 typy zakončení zón: v klidu zavřené (NC), v klidu otevřené (NO), jednoduše zakončené (EOL) a dvojitě zakončené (DEOL)
- Programovatelná hodnota zakončení zón
- Vestavěná paměť na 500 událostí
- Polykarbonátová (1.5 A) nebo kovová (3A) skříň

Rozšíření zón

- Možnost přídavných 24 drátových / bezdrátových zón
- Rozšíření zón použitím 8-zónových drátových expandérů (max 3 expandéry) nebo použitím expandéru sběrnicových zón
- Podporuje sběrnicové zóny (maximálně 32)expandéry bezdrátových zón
- 4 typy zakončení zón: v klidu zavřené (NC), v klidu otevřené (NO), jednoduše zakončené (EOL) a dvojitě zakončené (DEOL)
- Programovatelná hodnota zakončení zón
- Podporuje více než 25 typů zón
- Schopnost nastavení nucené zóny

Bezdrátové možnosti

- Až dva bezdrátové přijímače v systému LightSYS
- Bezdrátový expandér má následující vlastnosti:
 - o Až 32 supervizovaných bezdrátových zón (sběrnicový režim)
 - o Až 16 multifunkčních ovladačů (sběrnicový režim)
 - o Až 200 autonomních ovladačů (sběrnicový a autonomní režim)
 - o Dva programovatelné výstupy (relé 1A)
 - o Technologie plovoucího kódu
 - o Detekce zarušení signálu
 - o Programovatelný čas supervize
 - o Kalibrace práhu citlivosti
 - Detekce tamper
 - o Detekce slabé baterie ve vysílači
 - o Supervize vysílačů
 - o Frekvence: 868.65 MHz nebo 433.92 MHz
 - o Může být instalován uvnitř nebo vně skříně hlavní jednotky LightSYS
- Při použití bezdrátového přijímače LightSYS, jsou k dispozici různé druhy bezdrátových detektorů, jako například:
 - Detektory kouře
 - o Dveřní kontakty či magnety/univerzální vysílače/dveřní kontakt +univerzální
 - o Až 16 4- tlačítkových ovladačů s plovoucím kódem
 - o Dvoutlačítkové klíčenky panika
 - o Detektory zaplavení
 - Detektory otřesů
 - o Detektory CO
 - Detektory plynu
 - o Detektory tříštění skla
 - o Vnitřní a venkovní PIR/PET a WatchOUT detektory

Podsystémy/Oblasti

- Až 4 nezávislé podsystémy/oblasti
- 🛯 Každá zóna může být přidělena do libovolného podsystému/oblasti
- Každý podsystém/oblast podporuje společné a párované zóny

Skupiny

- Skupiny jsou kombinace zón v podsystému/oblasti za účelem částečné aktivace.
- V každém podsystému/oblasti mohou být definovány až 4 skupiny.
- Pro ovládání částečné aktivace skupin jsou určeny funkční tlačítka na klávesnici (A, B, C, a D), SMS nebo ovladače. Každé tlačítko klávesnice reprezentuje odlišnou skupinu zón.
- Každá zóna může být přidělena do jakékoliv ze čtyř skupin
- 😢 Uživatel může aktivovat každou ze čtyř skupin individuálně

Klávesnice

LightSYS podporuje až čtyři klávesnice, drátové či bezdrátové (1-cestné) s výběrem odlišného vzhledu.



Obrázek 1-2 LightSYS-podporované klávesnice

Každá klávesnice je dodávána s:

- Tři nouzová tlačítka (panika, požár a nouze)
- Možnost zadání nátlakového (duress) kódu
- Volitelná podpora proximity tagů (odlišné číslo modelu)
- Ovojitá ochrana tamper
- Vestavěný bzučák
- Zvuková odezva tlačítek a funkcí
- Klávesové zkratky pro snadné přemostění zón
- Samostatná tlačítka pro "plnou" a "částečnou" aktivaci
- V rozdělených systémech může být klávesnice přidělena různým podsystémům
- 🛯 4 funkční tlačítka (A,B,C,D) s možností naprogramování sekvence příkazů

Uživatelské kódy a úrovně autorizace

- 1 instalační kód
- 1 sub instalační kód
- 1 hlavní kód
- Až 16 uživatelských kódů
- 8 úrovní autorizace
- Kódy mohou mít délku 4 nebo 6 číslic (výchozí hodnota 6 číslic)
- Každý uživatel může mít přidělen také proximity tag nebo ovladač

Programovatelné výstupy

- Podpora přídavných 10 výstupů (k 4 na hlavní jednotce)
- 4-relé, 8-tranzistorových nebo 2 relé (bezdrátový expandér nebo 3A zdroj) jednotky rozšíření výstupů
- Funkce výstupů mohou být systémové, sledovat kód nebo dle časového plánovače
- 🛯 Výstupy mohou sledovat stav až 5 zón (s logikou logického součtu / součinu)
- Modul X-10: LightSYS také podporuje připojení vysílací jednotky protokolu X-10 na systémovou sběrnici. Technologie X-10 převádí funkce programovatelných výstupů LightSYS na protokol X-10 pro ovládání odpovídající vysílací jednotky X-10. Jednotka generuje ovládací signály, které jsou dále přenášeny prostřednictvím stávajících rozvodů AC (230V) k přijímačům X-10 pro ovládání světel či jiných spotřebičů. Dostupný vysílač X-10 pro podporuje 8 nebo 16 přijímacích modulů.

Komunikace

- Vestavěný digitální komunikátor
- Volitelné komunikační formáty na MS včetně ADEMCO Contact ID a SIA.
- Objektová čísla pro každou MS včetně záložního přenosu.
- 3 komunikační kanály na MS s možností použití:
 - PSTN přenos
 - GSM přenos
 - IP přenos
 - GPRS přenos
 - SMS přenos
 - Rádiový přenos
- Flexibilní rozdělení přenosu pro zálohování
- Úsporný režim komunikace kdy nedůležité zprávy nejsou vysílány samostatně, ale jsou přenášeny najednou po daném časovém období. Podpora každodenního testovacího přenosu, přenášení zpráv o vstupu / odchodu do režimu instalačního programování.
- Zprávy NásledujMne: Navíc ke standardní komunikaci na MS, LightSYS podporuje funkci NásledujMne (NM) kdy systém předává zprávy uživateli systému na určená místa prostřednictvím telefonu, SMS nebo Emailu.

Digitální hlasový modul

Digitální hlasový modul poskytuje hlasové informace o stavu systému LightSYS a umožňuje dálkové ovládání přes telefon (DTMF) stejně jako z klávesnice systému. Digitální hlasový modul může být využíván za následujících situací:

Při nějaké události, jako například poplach, digitální hlasový modul informuje o situaci (například poplach či požár) při volání předem nahranou hlasovou zprávou. Dle situace je pak možno dálkově systém ovládat.

- Funkce dálkového ovládání zahrnují:
 - o Aktivace a deaktivace podsystémů
 - Přemostění zón
 - o Ovládání programovatelných výstupů
 - o Změna telefonních čísel funkce NásledujMne
 - Provádět odposlech či hovor do střežených prostor
 - Zaznamenávat uživatelské zprávy

Přídavný napájecí zdroj 3 A

Přestože hlavní jednotka LightSYS poskytuje pro napájení 800mA (500mA pro sirénu), použití více přídavných systémových modulů překročí tuto hodnotu. Proto je možno na sběrnici připojit až 4 přídavné spínané napájecí zdroje, každý se samostatným napájením AC a posílit tak napájení na 3A.

Moduly napájecích zdrojů mají výstupy pro napájení dalších zařízení a výstupy pro připojení dalších sirén či reproduktorů. Každý zdroj umožňuje připojení záložního akumulátoru a je plně monitorován (ztráta AC, stav akumulátoru, tamper, porucha výstupu napájení, zakončení výstupu pro sirénu).

Plánovač

S využitím systémových hodin je možno automatizovat některé činnosti systému v návaznosti na stanovené časové úseky ve dni, příštích 24 hodinách a v závislosti na dnech v týdnu či během dovolených.

Funkce plánovače zahrnují:

- Plánovač automatické aktivace a deaktivace (jeden nebo více podsystémů).
- Plánovač automatických funkcí programovatelných výstupů.
- Omezení uživatelů pro deaktivaci během stanovených časových úseků.

Paměť událostí

LightSYS umožňuje uložení až 500 důležitých událostí včetně aktivace, deaktivace, přemostění, poplachu, poruchy, obnovy a resetu. Tyto události jsou uloženy do paměti včetně času a datumu, kdy vznikly a jsou rozlišeny dle zóny, podsystému, oblasti, uživatelského kódu, klávesnice apod. Pokud je zapotřebí, tak je možno události zobrazit na LCD klávesnici případně prostřednictvím "Konfiguračního software".

Rozšířené instalační nástroje

Automatická instalace: Pro snadnou a rychlou instalaci systém umožňuje provést automatické rozeznání všech jednotek připojených na sběrnici. Systém vyhledá jednotky, automaticky ověří jejich zapojení a funkci a vybídne k potvrzení přihlášení každé jednotky. Automatická instalace je provedena automaticky po nastavení továrních hodnot, nebo může být spuštěna ručně.

- Vlastní monitorování
 - Test sběrnice umožňuje systému ověřit komunikaci a funkci modulů připojených na sběrnici zobrazením kvality komunikace v rozsahu 0-100%.
 - Funkce "watchdog" automaticky pravidelně (každou minutu) provádí samotest a oznamuje, pokud byly nalezeny problémy.
 - o Režim "údržba" provádí, pokud je zvolen, samokontrolu komponentů.
 - " Walk test" umožňuje jedné osobě (instalačnímu technikovi) provádět kontrolu funkce připojených prvků (kontaktů, detektorů apod.). Každé narušení prvku je oznámeno zvukovým signálem a je zaznamenáno na klávesnici, ze které byl test spuštěn.
- Programování systému
 - LCD klávesnice
 - Modul přenosu programu: Používán pro uložení programové konfigurace LightSYS bez potřeby připojení k počítači.
 - o Lokální/dálkový "Konfigurační software "
 - o Dálkový upgrade software prostřednictvím IP

Redukce falešných poplachů

Ve snaze omezit falešné poplachy, poskytuje LightSYS rozličné programovatelné funkce včetně následujících:

- Párování zón
- Omezení znovuaktivace
- Zvuková a optická signalizace vstupního/odchodového zpoždění
- Ověření požárního poplachu
- Zpoždění komunikátoru před přenosem poplachu
- Volba zrušení přenosu
- Ovojité narušení
- Soak test
- Zóna ukončující odchod

Kapitola 2 Instalace a zapojení

Tato kapitola zahrnuje instalaci a zapojení hlavní jednotky LightSYS. Díky jeho modularitě specifickým komponentům bude instalace záviset na Vaší konfiguraci systému. Následující instrukce jsou ukazovány v doporučeném pořadí.

Kroky instalace LightSYS

Následující popis ilustruje doporučený postup instalace LightSYS. Detailní popis je popsán v následujících částech tohoto návodu.

- 1. Vypracujte plán instalace.
- 2. Namontujte LightSYS na zeď.
- 3. Zasuňte napájecí adaptér a hlavní jednotku do skříně LightSYS.
- 4. Zapojte hlavní jednotku (zóny, výstupy atd.).
- 5. Připojte telefonní linku.
- 6. Zasuňte komunikační moduly.
- 7. Rozmístěte a zapojte rozšiřující sběrnicové moduly.
- 8. Nastavte DIP přepínače a propojky na hlavní jednotce a ostatních modulech.
- 9. Připojte záložní akumulátor a napájení AC.
- 10. Proveďte "Automatické nastavení" a kompletní programování systému.

Volba místa instalace

Před montáží LightSYS prostudujte pečlivě prostory a vyberte nejlepší umístění hlavní jednotky a ostatních modulů pro co nejvíce skrytou montáž při snadného přístupu pro servis a pro uživatele systému. Mezi nejdůležitější aspekty při výběru umístění patří:

- Rádiové přijímače do centra mezi vysílači.
- V blízkosti:
 - o Nepřerušitelného napájení AC (230V).
 - o Přívodu komunikačních linek (telefon/internet).
- Co nejdále od:
 - o Přímých zdrojů tepla
 - o Zdrojů elektrického rušení jako počítače, televize apod.
 - Větších kovových předmětů, které by mohly zastínit anténu.
- Příslušné prvky umístit tak, aby byla slyšitelná zvuková signalizace
- Suché prostředí
- V případě, že budete instalovat GSM / GPRS modul, před instalací do zamýšleného místa zkontrolujte sílu signálu GSM sítě. (Doporučeno je, aby naměřená hodnota byla na úrovni 4 z 5).

Poznámka:

Pro doporučenou délku kabeláže a správné zapojení uzemnění prostudujte: **Chyba!** Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

Montáž skříně LightSYS na zeď

LightSYS je uložen v moderní plastové skříni sestávající se ze zadní a přední části s jednoduchou montáží všech vnitřních komponent zajištěnými platovými západkami.

Příprava skříně před montáží na zeď

1. Před montáží uvolněte přední kryt stisknutím kruhových západek na stranách a sejměte přední kryt.



Obrázek 2-1 Uvolnění západek skříně

2. Přidržte zadní část krytu na zdi jako šablonu a označte umístění montážních otvorů (4 montážní otvory, případně další volitelný otvor pro tamper).



Poznámka: Pro instalaci LightSYS do kovové skříně (RP432BM, RP432BM1) prostudujte instrukce přiložené ke kovové skříni.

Obrázek 2-2 Montážní šablona pro šrouby

3. Vyvrtejte požadované díry a pomocí šroubů zadní část skříně upevněte.

Napájecí adaptér a hlavní jednotka

LightSYS je napájen samostatným AC/DC adaptérem 100-240V 50/60Hz 14.4V – 1.5A.

Upozornění:

Zapojení AC (230V) musí provádět technik s příslušným oprávněním.

- 1. Připojení k AC (230V) musí být nepřerušitelné a musí být provedeno přes svorkovnici s pojistkou (viz. obrázek 2-3 níže):
 - A. Upevněte napájecí adaptér.
 - B. Podle přívodu kabelu uvolněte příslušné otvory ve spodním krytu skříně.
 - C. Zatím nepřipojujte napájení AC.



Obrázek 2-3 Umístění AC adaptéru a pojistky

Poznámka: Zdroj 1.5A může být použit jak v plastové skříni RP432B tak i v kovové skříni RP432BM. Zdroj 3A může být použit pouze v kovové skříni RP432BM1.

Upozornění:

- Jakmile je ústředna napájena, je ve skříni přítomno síťové napětí.
- Pro zabránění úrazu elektrickým proudem, odpojte před servisem systému veškeré napájení a telefonní kabely.
- Za žádných okolností nepřipojujte síťové napětí do jiných svorek, než k tomu určených.
- Samostatný jistič pro bezpečnostní systém musí být v rozvaděči řádně označen v souladu s příslušnými předpisy.
- Pro zabránění nebezpečí požáru mohou být pojistky vyměněny pouze za pojistky stejného typu a hodnoty.
- 2. Umístěte a zajistěte desku hlavní jednotky do zadního krytu, jak je znázorněno na Obrázek 2-4



Obrázek 2-4 Umístění hlavní jednotky

3. Zapojte všechny požadované rozšiřující moduly, jak je popsáno v **Chyba!** Nenalezen zdroj odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

Zapojení hlavní jednotky

Deska hlavní jednotky LightSYS obsahuje zásuvky, konektory a rozhraní periférií pro všechny potřebné rozšiřující moduly. Blok svorkovnice navíc umožňuje připojení vstupních i výstupních zařízení (detektory, sirény apod.) včetně telefonní linky.



Obrázek 2-5: Zapojení hlavní jednotky

Hlavní jednotka - zapojení sběrnice



Obrázek 2-6: Svorkovnice hlavní jednotky

První čtyři svorky na levé straně bloku svorkovnice slouží pro připojení sběrnice. Na tyto svorky lze připojit klávesnice a rozšiřující sběrnicové moduly (expandéry, sběrnicové detektory apod.). Jednotlivé svorky jsou označeny barevným kódem s tímto významem:

AUX RED (červená): napájení +12V BUS YEL (žlutá): data A COM BLK (černá): napájení0V BUS GRN (zelená): data B

Připojte všechny klávesnice a rozšiřující moduly, které jsou zapotřebí, na svorky sběrnice. (Viz. Tabulka v **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**.)



Poznámky:

- 1. Systémová sběrnice umožňuje paralelní připojení v jakémkoliv bodě po celé délce vedení sběrnice.
- 2. Maximální povolená celková délka vedení sběrnice je 300 metrů pro všechny větve sběrnice.
- 3. V případě potíží s komunikací sběrnice, zapojte dva rezistory 2.2KΩ po jednom na každý konec sběrnice mezi datové svorky sběrnice (zelená a žlutá).
- 4. V případě použití přídavného napájecího zdroje, NEPROPOJUJTE červený drát (+12v) mezi napájecím zdrojem a hlavní jednotkou LightSYS.
- 5. Pro dlouhá kabelová vedení použijte správný typ kabelu, jak je popsáno v **Chyba**! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

Zapojení vstupů zón

V následujících schématech jsou znázorněny možnosti zapojení zón na hlavní jednotce nebo na 8-mi zónovém expandéru a 4-vodičové zapojení požárního detektoru.



Poznámky:

- 1. Pro zóny s tamper kontaktem můžete s výhodou použít dvojité vyvážení pro úsporu kabelového vedení.
- 2. Zakončovací rezistor je nutno zapojit na konec kabelového vedení (součástí dodávky je 16 rezistorů 2.2K).
- 3. V LightSYS je možno samostatně definovat zakončovací impedance pro hlavní jednotku a pro každý 8-mi zónový drátový expandér (klávesy @①③). Výběr je možný z následujících možností:

		,			
ID	EOL	DEOL	ID	EOL	DEOL
0	Prograi	novatelné	7	4.7K	4.7k
1	2.2K	2.2K (Výchozí)	8	3.3K	4.7K
2	4.7K	6.8K	9	1K	1K
3	6.8K	2.2K	10	3.3K	3.3K
4	10K	10K	11	5.6K	5.6K
5	3.74K	6.98K	12	2.2K	1.1K
6	2.7K	2.7K	13	2.2K	4.7K

Zapojení napájení

Použijte svorky **Auxiliary Power AUX (+) COM (-)** pro napájení PIR, detektorů tříštění skla, požárních detektorů, optoelektronických detektorů a dalších zařízení vyžadujících napájení 12V DC.

Zdroj 1.5A: Celkový odběr 800mA; Max.svorkyAUX = 500mA; Max. BUS (AUX/RED) = 800mA Zdroj 3A PS: Celkový odběr 1500mA; Max. svorky AUX = 500mA; Max. BUS (AUX/RED) = 1000mA

Poznámky:

- Pokud je výstup napájení přetížen (více než 800mA) a vypne pojistka, odpojte veškerou zátěž na dobu nejméně 10 sekund a po obnově napájení opět připojte zátěž.
- LightSYS podporuje 4-vodičové požární detektory. Pro připojení 4-vodičových požárních detektorů, které vyžadují resetování po poplachu, použijte svorky AUX a svorku programovatelného výstupu. Pro hlídání napájení použijte dohledové relé. V případě poruchy napájení odpadne relé a rozpojí požární zónu, což způsobí hlášení "Požární porucha". Nezapomeňte nastavit programovatelný výstup jako "S.AUX".
- Pokud používáte 4-vodičové požární detektory, postupujte podle pokynů v předchozích sekcí s přihlédnutím k místním požadavkům. Zapojení požárních detektorů je znázorněno na následujícím schématu:



- Pro zabránění rušení a úbytkům napětí při delších kabelových vedení, použijte kabely s dostatečným průřezem (viz. tabulka v Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).
- Pro zvýšení kapacity napájení při použití většího počtu napájených zařízení, použijte přídavné napájecí zdroje).

Zapojení sirény

Svorky **Bell/LS** jsou určeny pro připojení vnitřního hlásiče poplachu (sirény). Při zapojení je nutno dbát na správnou polaritu.

Je důležité správné nastaveni DIP přepínače SW1 BELL/LS (viz. strana 35). Tento přepínač určuje typ vnitřního hlásiče poplachu (siréna nebo reproduktor).

Z těchto svorek je možno odebírat maximálně 500mA.

Poznámka:

Pokud nejsou svorky BELL/LST použity, zapojte na tyto svorky rezistor $2.2K\Omega$ aby se nezobrazovala porucha připojení sirény.

Zapojení tamper (sabotáže) sirény

Zapojte tamper sirény do svorek BELL TMP a COM včetně zakončovacího rezistoru 2.2K Ω v sérii.

Důležité:

Pokud nejsou svorky TMP BELL použity, nezapomeňte zapojit rezistor 2,2k Ω mezi BELL TMP ad COM.



Zapojení výstupů

Programovatelné výstupy LightSYS umožňují ovládat rozmanitá elektrická zařízení v závislostech na čase, stavech systému či externích vstupů. Více detailů je v Kapitole 4, *3 Výstupy*. Výstupy můžete používat pro napěťové ovládání, nebo ovládání bezpotenciálovými kontakty.

Další informace na straně 39.

Zapojení Výstupu 1:

Výstup 1 může být používán pro ovládání zařízení s vlastním napájením (zálohované sirény) – ovládání bezpotenciálovým kontaktem.



Obrázek 2-8: Zapojení UO1 pro napájená zařízení

Zapojení Výstupů 2-4:

Programovatelný výstup zapojte tak, jak je znázorněno níže:



Zadní tamper (volitelný)

Zadní tamper je volitelná funkce, která poskytuje vyšší úroveň zabezpečení. V případě, že kryt LightSYS je násilně odstraněn ze zdi, šroub na perforované části zadního krytu způsobí odlomení této části, která zůstane připevněná na zdi. To má za následek rozepnutí tamper kontaktu a je vyhlášen poplach tamper. Pro správnou funkci zadního tamperu proveďte:

- 1. Umístěte mechanismus tamperu do úchytů vpravo od montážního otvoru. Kovový jazýček se musí opírat do vylamovacího pole s montážním otvorem.
- Když je zadní kryt LightSYS přišroubován na zeď, musí být přišroubováno také vylamovací pole zadního tamperu, kam se opírá kovový jazýček mechanismu. (montáž zadního krytu je popsána v kroku 2 na straně 22)
- 3. Připojte vodiče zadního tamperu do zásuvky PLUG2 na hlavní jednotce (strana **Chyba! Záložka není definována.**).

Zadní tamper je umístěn na spodní straně zadního krytu a je trvale stisknutý, jak je ukázáno na Obrázek 2-9

Poznámka:

V případě, žení zadní tamper použit, nastavte DIP přepínač 4 do polohy "ZAP" (ON). (viz strana 35)



Obrázek 2-9: Uvolnění předlisovaného otvoru zadního tamperu

Připojení telefonní linky do LightSYS

- 1. Příchozí telefonní linku zapojte do svorek PHONE LINE na desce hlavní jednotky.
- Ostatní telefonní přístroje v objektu (odchozí telefonní linka) zapojte do svorek PHONE SET nebo do zásuvky PLUG3 (RJ11 konektor na hlavní jednotce).

Poznámka:

LightSYS by měl být připojen jako první zařízení na telefonní lince v objektu. Všechna ostatní telefonní zařízení by měla být připojena až za hlavní jednotkou (prostřednictvím svorkovnice, nebo konektoru RJ11).

Umístění komunikačních modulů

GSM/GPRS

- Použití GSM/GPRS modulu
 - 1. Umístěte volitelný GSM/GPRS komunikátor (instalovaný na plastových sloupcích). Viz Obrázek 2-10.
 - 2. Zasuňte SIM kartu, zadejte potřebný PIN kód nebo požadavek na PIN kód v SIM kartě dopředu vypněte v nějakém mobilním telefonu.

Poznámky:

- Zapamatujte si PIN kód na SIM kartě. Obvykle po trojím neúspěšném pokusu o zadání PIN kódu dojde k uzamčení SIM karty, kterou je pak třeba odblokovat.
- Důležité: Neinstalujte SIM kartu při zapnutém napájení LightSYS !
- Nedotýkejte se kontaktů na SIM kartě! Neopatrná manipulace se SIM kartou může způsobit její zničení!
- Jakmile je SIM karta zasunuta, doporučujeme otestovat funkci uskutečněním zkušebního volání a otestovat sílu signálu. Pro více informací prostudujte programovací menu GSM.
- 3. Umístěte a připojte anténu na pravou stranu zadního krytu. (Viz Obrázek 2-10)



Poznámka: Pro montáž GSM do kovové skříně, prostudujte instrukce ke skříni.



Obrázek 2-10 Umístění GSM/GPRS modulu a antény

Zásuvný IP

- Použití IP modulu
 - 1. Umístěte volitelný IP komunikátor (instalovaný na plastových sloupcích) jak je ilustrováno na Obrázek 2-11
 - 2. Připojte příchozí kabel LAN sítě pro umožnění IP komunikace. Ujistěte se, že je kabel správně zapojen do LAN sítě v objektu.



Obrázek 2-11 Umístění IP modulu

Zásuvný rychlý modem 2400

Použití rychlého modemu 2400

Umístěte volitelný modem (instalovaný na plastových sloupcích) jak je ilustrováno na Obrázek 2-12



Obrázek 2-12 Umístění rychlého modemu



Obrázek 2-13 Umístění baterie a připojení kabelu

DIP přepínače a propojky na hlavní jednotce

Zásuvky

Zásuvka	Popis	Funkce
PLUG 1	Sběrnice	4 pinový konektor ke snadnému připojení k sběrnici
PLUG 2	Zadní tamper	Pro připojení volitelného zadního tamperu
PLUG 3	Telefon	Pro připojené odchozí telefonní linky (stejně jako
		svorky PHONE SET)
PLUG 4	Hlas	Pro připojení Digitálního hlasového modulu (RP432EV)
		k desce LightSYS.
		Připojte hlasový modul do konektoru VOICE (PLUG 4)
		na hlavní jednotce přiloženým kabelem. Toto propojení
		přenáší signály z hlasového modulu do telefonní linky
		a je podstatné pro normální funkci hlasového modulu.
		VOICE PLUGA
PLUG 5	RS-232	Pro lokální připojení k PC s Konfiguračním software.

	Pro připojení RISCO certifikovaného AC / DC adaptéru.
14.4V=1.5A	Poznámka: kabel adaptéru je opatřen vidlicí, která může být ustřižena a adaptér napojen na svorkovnici s pojistkou v souladu s lokálními předpisy (Viz Obrázek 2-3).
	Výstup adaptéru může být do LightSYS připojen také prostřednictvím svorek (–) a (+) umístěných poblíž konektoru.
PLUG 7 Baterie	Pro připojení záložního akumulátoru 12V / 7Ah (není součástí dodávky ústředny).

Propojky

Na desce LightSYS je propojka sloužící pro konfiguraci ochrany baterie proti vybití. Použití propojky vysvětluje následující tabulka.

Pozice	Funkce
BAT. JMP1 PROTECT	Obvod pro ochranu akumulátoru je vypnut; akumulátor může být z důvodu poruchy hlavního napájení (AC) zcela vybit a
	může být následně poškozen a bude nutná jeho výměna (není zamezeno hluboké vybití).
	Poznámka:
(Výchozí)	to, zda je připojeno hlavní napájení nebo ne.
	Obvod pro ochranu akumulátoru je zapnut: v případě dlouhodobé poruchy hlavního napájení (AC), LightSYS automaticky odpojí akumulátor, pokud jeho napětí klesne pod hodnotu10.05 V, jako ochranu před "hlubokým vybitím" a následným zničením akumulátoru.
	Poznámka: V této pozici LightSYS nenastartuje z akumulátoru, musí být jako první připojeno hlavní napájení.

Pozice Fun	kce
DIP přepínače	Factory Default
DIP Switch SW1	Status
1: Bell	ON: Bell: Pro sirény s vestavěným generátorem signálu.
	OFF (Výchozí): Pro reproduktory bez generátoru signálu.
2: Default	ON: Reset instal., sub-instal. a hlavního kódu na výchozí hodnoty
	a přemostění předního tamperu hlavní jednotky.
	OFF (Výchozí): Kódy si zachovávají jejich hodnoty.
3:Extern –	ON: Zadní tamper není funkční. Toto nastavení používejte během
zadní tamper	programování a pokud není zadní tamper připojen do PLUG 2.
přemostěn	OFF (Výchozí): Zadní tamper je funkční.
4: Intern	ON: Přední tamper není funkční. Toto nastavení použijte, pokud
přední tamper	je LightSYS instalován do kovové skříně RP432BM1.
přemostěn	OFF (Výchozí): Přední tamper je funkční.

* Nastavení přepínačů 3 a 4 jak je popsáno v této tabulce je platné pouze pro LightSYS RP432M00000**B** a novější

Připojení záložní baterie

Vložte záložní akumulátor na příslušné místo a připojte kabel do zásuvky PLUG7 na hlavní jednotce (strana 34).

Poznámky:

- Hlavní jednotka je navržena na připojení bezúdržbového uzavřeného akumulátoru 12 / 7 Ah pro zálohu po dobu výpadku hlavního síťového napájení.
- Hlavní jednotka má vestavěnu ochranu proti obrácenému připojení akumulátoru. Nicméně při dlouhodobém nesprávném připojení akumulátoru může dojít k jejímu poškození.
- Akumulátor není součástí dodávky LightSYS.
- Nový akumulátor by v LightSYS nabíjen alespoň 24 hodin.
- Akumulátor je kontrolován každou 1 minutu.
- Nebezpečí explose akumulátoru při výměně za nevhodný typ.
- S použitými akumulátory zacházejte dle platných předpisů.
- Akumulátor by měl být vyměněn každých 3-5 let. Údržba není zapotřebí.
- Napájení by mělo zůstat odpojeno po celou dobu instalace a zapojeno až po kontrole správnosti zapojení.
- Použijte propojku (Jumper 1) pro nastavení ochrany akumulátoru. Viz strana **Chyba! Záložka není definována.**

Kapitola 3 Instalace sběmicových zařízení

Tato kapitola popisuje **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**, strana.**Chyba! Záložka není definována.**, zahrnující:

- Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., strana Chyba! Záložka není definována.
- Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., strana Chyba! Záložka není definována.
- Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., strana Chyba! Záložka není definována.
- Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., strana Chyba! Záložka není definována.
- 3A spínaný napájecí zdroj, strana 43
- Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., strana Chyba! Záložka není definována.
- Chyba! Nenalezen zdroj odkazů., strana Chyba! Záložka není definována.
- **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**, strana 52.

Pro detailní informace o každé jednotce prostudujte návod dodávaný s jednotkou.

Zapojení sběrnice (BUS)

Každá sběrnicová jednotka má 4 svorky sběrnice. Propojení je ze svorky do svorky s následujícím pomocným barevným označením:

AUX RED (červená): napájení +12V BUS YEL (žlutá): data A

COM BLK (černá): napájení0V BUS GRN (zelená): data B

Každou sběrnicovou jednotku je nutné správným způsobem připojit na sběrnici.



Poznámky:

- 1. Systémová sběrnice umožňuje paralelní připojení v jakémkoliv bodě po celé délce vedení sběrnice.
- 2. Maximální celková délka vedení sběrnice je 300 metrů pro všechny větve sběrnice.
- 3. V případě potíží s komunikací sběrnice, zapojte dva rezistory 2.2KΩ po jednom na každý konec sběrnice mezi datové svorky sběrnice (zelená a žlutá).
- 4. V případě použití přídavného napájecího zdroje, NEPROPOJUJTE červený drát (+12v) mezi napájecím zdrojem a hlavní jednotkou LightSYS.
5. Pro dlouhá kabelová vedení použijte typ kabelu, viz **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**

Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS)

Pro většinu modulů musí být DIP přepínač nastaven pro správnou identifikaci ID adresou modulu. Jednotlivé moduly jsou rozděleny do "kategorií", každá kategorie má samostatné sekvenční ID adresování. <u>Před zapnutím napájení</u> nastavte na každém modulu ID adresu na DIP přepínačích dle následující tabulky:

п	DIP přepínače									
שו	1	2	3	4	5					
01	VYP	VYP	VYP	VYP	VYP					
02	ZAP	VYP	VYP	VYP	VYP					
03	VYP	ZAP	VYP	VYP	VYP					
04	ZAP	ZAP	VYP	VYP	VYP					
05	VYP	VYP	ZAP	VYP	VYP					
06	ZAP	VYP	ZAP	VYP	VYP					
07	VYP	ZAP	ZAP	VYP	VYP					
08	ZAP	ZAP	ZAP	VYP	VYP					
09	VYP	VYP	VYP	ZAP	VYP					
10	ZAP	VYP	VYP	ZAP	VYP					
11	VYP	ZAP	VYP	ZAP	VYP					
12	ZAP	ZAP	VYP	ZAP	VYP					
13	VYP	VYP	ZAP	ZAP	VYP					
14	ZAP	VYP	ZAP	ZAP	VYP					
15	VYP	ZAP	ZAP	ZAP	VYP					
16	ZAP	ZAP	ZAP	ZAP	VYP					

ID	DIP přepínače									
	1	2	3	4	5					
17	VYP	VYP	VYP	VYP	ZAP					
18	ZAP	VYP	VYP	VYP	ZAP					
19	VYP	ZAP	VYP	VYP	ZAP					
20	ZAP	ZAP	VYP	VYP	ZAP					
21	VYP	VYP	ZAP	VYP	ZAP					
22	ZAP	VYP	ZAP	VYP	ZAP					
23	VYP	ZAP	ZAP	VYP	ZAP					
24	ZAP	ZAP	ZAP	VYP	ZAP					
25	VYP	VYP	VYP	ZAP	ZAP					
26	ZAP	VYP	VYP	ZAP	ZAP					
27	VYP	ZAP	VYP	ZAP	ZAP					
28	ZAP	ZAP	VYP	ZAP	ZAP					
29	VYP	VYP	ZAP	ZAP	ZAP					
30	ZAP	VYP	ZAP	ZAP	ZAP					
31	VYP	ZAP	ZAP	ZAP	ZAP					
32	ZAP	ZAP	ZAP	ZAP	ZAP					

Poznámky:

- Většina zařízení má čtyři DIP přepínače, ale sběrnicové detektory mají pět DIP přepínačů
- ID adresy 9–32 jsou použitelné pouze pro sběrnicové detektory.
- Pokud na nějakém zařízení změníte adresu na DIP přepínači, je nutné na zařízení vypnout a znovu zapnout napájení.

První modul v každé kategorii zařízení je nastaven na ID= 1.

Kategorie, které mají samostatné sekvenční adresování, jsou:

- Klávesnice (LCD, LCD s proximity a bezdrátové klávesnice)
- Expandéry zón (8 zónový expandér, expandér sběrnicových zón)
- Výstupy (expandér 4 relé, expandér 8 otevř. kolektorů, expandér 2 relé na systémovém zdroji 3A, expandér 2 relé na bezdrátovém expandéru bezdrátových zón, výstupy X-10)
- Napájecí zdroje (přídavný zdroj 3A)
- 🙋 Sběrnicové zóny 🛛 🙋 Expandéry bezdrátových zón

Poznámky:

- 1. Hlavní jednotka umožňuje odběr napájení max.1.4 A. V případě, že je potřeba větší odběr z napájení, je nutné instalovat přídavné napájecí zdroje (3A max.).
- 2. Na zdroji 3 A a na bezdrátovém přijímači jsou dva programovatelné výstupy.

Tyto výstupy se chovají jako samostatný expandér výstupů a na samostatném DIP přepínači se jim přidělí ID adresa z kategorie **Expandéry výstupů**.

Тур	Max.
Expandéry zón	3
Sběrnicové zóny	32
Expandéry bezdrátových zón	2
Expandéry sběrnicových zón	4
Expandéry výstupů	4
Klávesnice	4
Napájecí zdroje 3A	4
Sběrnicové sirény (ProSound/Lumin8)	4

Instalace sběrnicových modulů

Klávesnice

LightSYS podporuje až čtyři klávesnice, drátové či bezdrátové (1-cestné) s výběrem odlišného vzhledu.





Model RP128KCL

Model:RP432KP



Model: RP128KP

> Instalace sběrnicové klávesnice LightSYS

- 1. Otevřete kryt klávesnice.
- 2. Nastavte ID adresu na DIP přepínači.
- 3. Zapojte sběrnici na klávesnici.
- 4. Nastavte přepínač zadního tamperu(pouze na modelu RP128KP)
- Nastavte jas a kontrast LCD klávesnice pomocí regulátoru poblíž DIP přepínačů. (model RP128KCL). Na modelech RP128KP a RP432KP se nastavení provádí stisknutím a podržením klávesy [OK].
- 6. Zavřete klávesnici.

8-zónový expandér

LightSYS expandér zón (model RP432EZ8) umožňuje prostřednictvím až tří přídavných modulů rozšíření celkového počtu zón v systému LightSYS na 32 zón.



Obrázek 3-2: Deska expandéru zón a zapojení

- > Instalace 8-zónového expandéru
 - 1. Nastavte DIP přepínače následovně:

Přepínač	Popis
Přepínač 1-5	Definuje ID adresu expandéru.
Přepínač 6-7	Nepoužito
Přepínač 8: přemostění tamper	Propojí svorky TMP/COM pokud není tamper použit

- 2. Připojte expandér na sběrnici
- 3. Zapojte svorky zón následujícím způsobem:
 - a. Zapojte až 8 drátových zón kabelem s 2 kroucenými páry nebo 4 vodiči.
 - b. Připojte každou zónu mezi příslušnou svorku zóny (Z) a odpovídající svorky COM. COM svorka je vždy společná pro dvojici zón. Například Z1 a Z2 mají společnou COM svorku, Z3 a Z4 také atd.



4. Připojte napájení pro ovládaná zařízení. Viz. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**, strana **Chyba! Záložka není definována.**)

Poznámka:

RP432EZ8 umožňuje definovat zakončovací impedance pro jeho zóny. Nastavení je možno provádět pomocí "rychlých" kláves: @@@.

5. Namontujte expandér zón do držáku na levé straně skříně LightSYS:



Obrázek 3-3: Montáž expandéru zón do skříně LightSYS

Výstupy

Programovatelné výstupy LightSYS umožňují ovládat rozmanitá elektrická zařízení v závislostech na čase, stavech systému či externích vstupů. Jak je popsáno v Kapitole 4, *Použití instalačního programovacího menu* ③ *Výstupy,* výstupy můžete používat pro napěťové ovládání, ne<u>bo ovládání bezpotenciálovými kontakty</u>.



Obrázek 3-5: Modul výstupů EO8

Poznámky:

Modul výstupů EO8: Spotřeba: typicky 25 mA, max. 30 mA Výstupy: 12V otevřený kolektor, max. 70 mA Modul výstupů EO4: Spotřeba: typicky 25 mA, max. 140 mA Výstupy: kontakty relé, zatížení : 5 A / 24V DC.

Instalace expandéru výstupů:

- 1. Nastavte ID adresu expandéru výstupů na DIP přepínači.
- 2. Zapojte expandér na sběrnici.
- 3. Připojte ovládaná zařízení na svorky výstupů následujícím způsobem:
 - a. UO4 Relé (viz Obrázek 2-8 a Obrázek 3-4)
 - b. UO8 Otevřené kolektory:



c. X10:

i. Zapojte kabel RJ25 (4-drátový telefonní kabel) mezi zdířku RJ11 na expandéru X-10 a zdířku na příslušném vysílači X-10.

ii. Připojte vysílač X-10 do sítě AC (230V).

iii. Připojte přijímače X-10 do sítě AC (230V) v blízkosti ovládaného zařízení. iv. Připojte přijímač X-10 do ovládaného zařízení.

- Namontujte desku expandéru výstupů do skříně hlavní jednotky nebo do samostatné skříně (viz Obrázek 3-3).
- 5. Pokud instalujete expandér do samostatné skříně, můžete použít svorky TAMP a COM pro připojení tamper kontaktu skříně následujícím způsobem: Zapojte jeden nebo více kontaktů mezi svorky TAMP a COM tak, aby svorky byly zkratovány pokud, je skříň uzavřena.

Poznámka:

Svorky pro tamper kontakt není nutno využívat, pokud je expandér namontován do společné skříně s dalšími moduly. Pro tamper kontakt skříně nepoužívejte zakončovací rezistor. Pokud tamper kontakt není používán, zapojte drátovou propojku mezi svorky

TAMP a COM.

Bezdrátový přijímač

V LightSYS mohou být současně použity až dva bezdrátové přijímače (model WL432).





Montážní patice přijímače 1. Víčka pro šroub

(odlamovatelná)

- 2. Horní montážní otvor
- Spodní montážní otvory (volitelné)
- 4. Otvor pro zadní tamper



- Otvor pro šroub (pro upevnění horního víčka)
- 2. Červená LED
- 3. Zelená LED
- 4. Tlačítko Prog.
- 5. DIP přepínač
- 6. Tamper krytu
- 7. Konektor sběrnice
- 8. Svorkovnice

Obrázek 3-7: Bezdrátový přijímač

Instalace bezdrátového přijímače

- 1. Sejměte z krytu přijímače montážní patici.
- 2. Patici použijte jako šablonu pro vyznačení otvorů na zdi.
- 3. Vyvrtejte otvory pro šrouby, případně i pro přívodní kabel.
- 4. Namontujte patici na zeď.
- 5. Otevřete přední kryt přijímače.
- 6. Nastavte DIP přepínače následujícím způsobem:

Přepínač	Popis
SW1- SW3	3 přepínače pro nastavení ID adresy přijímače.
SW4 – SW6	3 přepínače pro nastavení ID adresy modulu výstupů.
SW7:	Modul výstupů povolen/zakázán
	Off: Zakázán
	On : Povolen
SW8	Pracovní režim přijímače
	Off : Sběrnicový režim
	On: Autonomní režim

- 7. Zapojte bezdrátový přijímač na sběrnici.
- Připojte ovládaná zařízení na svorky výstupů (12VDC, max.1A,kontakty relé). Viz Obrázek 2-8 a Obrázek 3-4
- 9. Nasaď te přijímač na patici.
- 10. Upevněte šrouby.
- 11. Zavřete přední kryt, zajistěte jej šroubem a šroub zakryjte krytem odlomeným z patice.

Poznámka:

Pro více informací o programování a konfiguraci, prostudujte návod k bezdrátovému přijímači 5IN1424 - Bezdrátový přijímač 432 Návod na instalaci

3A spínaný napájecí zdroj



Obrázek 3-8: SMPS -celkový pohled

- Instalace 3A spínaný napájecí zdroj (SMPS)
 - 1. Namontujte SMPS a záložní baterii do kovové skříně.

Důležité:

Se zdrojem SMPS může pracovat pouze kvalifikovaná osoba! Kromě servisu musí být skříň SMPS uzavřena a zajištěna šrouby! Respektujte požadavky pro elektrickou bezpečnost dle místních předpisů! Zdroj SMPS je navržen pouze pro vnitřní použití!



Obrázek 3-9: SMPS v kovové skříni

Poznámka:

Spočítejte před instalací celkovou spotřebu připojených zařízení, aby nedošlo k překročení povoleného odběru ze zdroje!

Důležité:

Pro zabránění úrazu el. proudem odpojte před servisem přívod do zdroje! Za žádných okolností nesmí být síťový přívod (230V) připojen jinak, než do svorkovnice s pojistkou k tomu určené!

- Kovovou skříň SMPS umístěte do čisté a suché místnosti v blízkosti síťového přívodu.
- 3. Otevřete skříň SMPS po odšroubování zajišťovacích šroubů.
- Pro uchycení skříně na zeď je doporučeno použít šrouby Ø4.2mm, délky 32mm (DIN 7981 4.2X32 ZP)
- 5. Příchozí síťový kabel (230V) zapojte do síťové svorkovnice s pojistkou.
- 6. Svorkovnici SMPS zapojte následovně:
 - a. **Zapojení svorek sběrnice**: Pro přívod sběrnice zapojte pouze první tři svorky na levé straně následovně:

	Svorky sběrnice						
	СОМ	BUS	BUS				
Barva	BLK (černá)	YEL (žlutá)	GRN (zelená)				

Důležité:

NEZAPOJUJTE do svorky AUX (červená) přívod z hlavní jednotky. Tato svorka slouží pouze pro napájení dalších jednotek a detektorů.

Poznámky:

Tento zdroj je připojen k síťovému napájení AC.

Tento modul napájí všechna zařízení zapojená ZA tímto modulem napájecího zdroje.

b. Zapojte tamper (TAMP COM): Modul napájecího zdroje je umístěn v kovové skříni. Skříň je zajištěna tamper kontaktem, který zapojíte mezi svorky TAMP a COM.

Poznámky:

- 1. Tamper kontakt na zdroji není nutné použít, pokud je ve společné skříni s dalšími jednotkami, na které je tamper zapojen.
- 2. NEPOUŽÍVEJTE zakončovací rezistor při zapojení tamper kontaktu.
- 3. Pokud není tamper použit, zapojte zkratovací propojku mezi svorky TAMP a COM.
- c. BELL/LS (+) (-): Určené pro připojení zvukového hlásiče poplachu na SMPS (siréna nebo reproduktor). Pozice propojky Bell/LS určuje typ připojeného hlásiče a význam nastavení je popsán níže.

Poznámky:

- 1. Pokud není výstup pro sirénu použit, zapojte na svorky BELL/LS rezistor 2,2kΩ, jinak bude zobrazena porucha připojení sirény.
- V případě, že je vedení k siréně delší, použijte vodiče většího průřezu, aby nedocházelo k úbytkům napětí (viz Dodatek C, strana Chyba! Záložka není definována.).
- 3. Sirény zapojené na výstupu BELL/LS napájecího zdroje budou pracovat stejně, jako sirény připojené na výstupu BELL/LS hlavní jednotky.
- d. AUX RED(+): Společně se svorkou COM (-) slouží pro napájení připojených zařízení (např. PIR, detektory kouře, tříštění skla), která vyžadují napájení 12VDC). Celkový povolený odběr z SMPS (z výstupů Aux./COM a BELL/LS dohromady) je 3A.

Poznámky:

V případě, že je některý z výstupů AUX/BELL/LS přetížen a pojistka na SMPS vypne, SMPS musí být softwarově resetován tímto postupem: (Uživ. menu > Činnosti > Rozšířené > Reset přetížení, nebo vstupte a odejděte z režimu instalačního programování. Pokud přetížení trvá stále, postupujte následovně:

Odpojte všechna zařízení připojená na svorky AUX/COM na dobu alespoň 10 sekund a opět je zapojte. Nyní zkuste opět softwarový reset přetížení popsaný výše.

- e. GROUND (Uzemnění): Svorku GND propojte se šroubem uzemnění na skříni (viz. ilustrace níže). Použijte kabel s dostatečným průřezem.
- f. AC: Svorky pro připojení výstupu z transformátoru (16.5VAC/50 VA) (viz. ilustrace níže).



Obrázek 3-10: SMPS - zapojení AC & uzemnění

7. Nastavte propojky a DIP přepínače na SMPS následovně:

Modul	DIP přepínač	Popis				
	PS/SW1-SW3	Nastavení ID adresy modulu napájecího zdroje.				
	PS/SW4	Povoluje/zakazuje komunikaci napájecího zdroje po				
Zdroj		sběrnici.				
		On (nahoře): Komunikace povolena.				
	Off (dole): Komunikace zakázána.					
	UO/ SW1-SW3	Nastavení ID adresy modulu výstupů, který je součástí				
		desky napájecího zdroje.				
Výstupy	UO/SW4	Povoluje/zakazuje komunikaci modulu výstupů po				
5 15		sběrnici.				
		On (nahoře): Komunikace povolena.				
		Off (dole): Komunikace zakázána.				

Poznámka:

Pokud je PS/SW4 nebo UO/SW4 v pozici "Off", ID adresa nastavená na SW1-SW3 bude ignorována a může být použita na jiné jednotce stejné kategorie. LED kontrolky UO/PS LED budou blikat v případě, že příslušný modul nekomunikuje s hlavní jednotkou.

Propoj.	Popis							
	Obvod oc	hrany akumulátoru						
ВАТ	Protection ON	Obvod pro ochranu akumulátoru je zapnut: v případě dlouhodobé poruchy hlavního napájení (AC), LightSYS automaticky odpojí akumulátor, pokud jeho napětí klesne pod hodnotu10.05 V, jako ochranu před "hlubokým vybitím" a následným zničením akumulátoru.						
	Protection OFF	Obvod pro ochranu akumulátoru je vypnut; akumulátor může být z důvodu poruchy hlavního napájení (AC) zcela vybit a může být následně poškozen a bude nutná jeho výměna (není zamezeno hluboké vybití).						
	🖒 Poznámka:							
	V této poloze propojky hrozí nebezpečí zničení akumulátoru!							
	Pro nastav jaké hlásič	zení režimu výstupu BELL/LS na SMPS v závislosti na tom, že poplachu jsou použity.						
Bell/LS	Po-	známka:						
	Sirér jedn	ny připojené na SMPS pracují stejně, jako sirény připojené na l otku.						
	Bell	Pro elektronické sirény s vestavěným generátorem signálu, které vyžadují pouhé napětí 12VDC. V případě požárního poplachu je na výstupu napětí přerušované.						
	LS (Speaker)	Pro reproduktory bez vestavěného generátoru signálu – na výstupu je sinusový signál (zvuk). V případě požárního poplachu je tento signál přerušovaný.						

- 8. Umístěte akumulátor do spodní části skříně SMPS.
- 9. Propojte akumulátor s deskou zdroje SMPS přiloženým kabelem (+) červená, (-) černá1).

Poznámka:

Použijte pouze uzavřený bezúdržbový akumulátor s kapacitou v rozsahu 12V, 7-21Ah (maximum) a s bezpečnostním schválením dle lokálních národních předpisů!

Digitální hlasový modul



Obrázek 3-11: Deska hlasového modulu

> Instalace digitálního hlasového modulu:

1. Nastavte DIP přepínače na hlasovém modulu následovně:

Přepínač	Popis	Použití
1	Bypass tamper	Propojí navzájem svorky TMP/COM – pro případ, kdy není tamper kontakt použit
2	OPT	Nepoužit
3	Test	Propojí paralelně všechny výstupní kanály a umožní přehrání a poslech všech dostupných zpráv pomocí reproduktoru (nejméně 32 Ohm) připojeného mezi svorky TestSpkr a COM.
4	Intern Mic	Volba mezi interním a externím mikrofonem pro nahrávání zpráv: On: Nahrávání zpráv bude prostřednictvím mikrofonu vestavěného na desce hlasového modulu. Off: Nahrávání zpráv bude prostřednictvím mikrofonu umístěného v externí jednotce pro poslech a hovor (svorka IN1)

2. Hlasový modul zapojte následujícím způsobem:



Obrázek 3-12: Hlasový modul - zapojení jednotky poslechu a hovoru

- a. Zapojte sběrnici (BUS): Sběrnici systému připojte na svorky AUX (RED), COM (BLK), BUS (YEL) a BUS (GRN) 4- vodičovým kabelem jak je zobrazeno na Obrázku 3-12, nebo můžete pro připojení sběrnice použít zásuvku (PLUG1).
- b. Pokud je zapotřebí, zapojte jednotku poslechu a hovoru (Listen/Talk), jak je znázorněno na Obrázku 3-12.
- c. Propojte hlasový kanál mezi modulem a deskou hlavní jednotky konektory "Voice" na modulu a hlavní jednotce (zásuvka PLUG4) přiloženým kabelem. Toto propojení přenáší signály z hlasového modulu do telefonní linky a je podstatné pro normální funkci hlasového modulu.



- Namontujte hlasový modul do skříně poblíž desky hlavní jednotky LightSYS (viz. Obrázek výše)
- 4. Pokud je použita, namontujte jednotku pro poslech a hovor (Listen/Talk) do místa, kde si přejete přehrávat zprávy, případně provádět odposlech.

Sirény

Pro detailní informace ohledně instalace sběrnicových sirén (ProSound nebo Lumin 8) prostudujte návody dodávané s těmito produkty.

ProSound



Obrázek 3-13: Zapojení sběrnice ProSound

> Instalace LightSYS kompatibilních sběrnicových sirén

- 1. Zapojte sirénu podle Obrázek 3-13.
- 2. Nastavte příslušné DIP přepínače pro volbu sběrnicového režimu.
 - a. Nastavte DIP přepínač **DIP 1:SW4** do pozice ON pro nastavení sběrnicového režimu ProSound
 - DIP přepínač DIP 1:SW5 : Definuje rytmus zvuku sirény (ON = pomalý, Off =rychlý)
 - c. DIP přepínač DIP 1:SW1-3: Definuje ID adresu sirény na sběrnici.
 V systému LightSYS mohou být současně připojeny až 4 sběrnicové sirény.
 - d. DIP přepínač **DIP** 2**:SW2**: Nastavení jiného zvuku sirény.

Poznámky:

- Siréna nebude fungovat, pokud není připojen akumulátor, nebo pokud není na svorky PS připojeno výkonové napájení.
- Po zapnutí napájení do sirény, tato nebude fungovat ještě 20 sekund (zvuk a maják) jako prevence nežádoucího spuštění sirény během instalace.
- Po zapnutí napájení do sirény, vstupy pro spuštění sirény (C+/C-) budou spouštět pouze tehdy, pokud předtím byly v klidovém stavu po dobu alespoň 10 sekund.
- Výstupy PROX a TRBL nejsou ve sběrnicovém režimu funkční.
- Obvod ochrany akumulátoru proti hlubokému vybití způsobí odpojení akumulátoru, pokud jeho napětí klesne pod 10.5 V.

Lumin 8



Zapojení sběrnicových detektorů

V systému LightSYS může být použito až 32 adresovatelných sběrnicových detektorů. Sběrnicové detektory mohou být připojeny přímo do desky hlavní jednotky, nebo prostřednictvím expandéru sběrnicových zón (BZE).

Úplné informace o instalaci sběrnicových detektorů naleznete v návodech dodávaných ke s konkrétními modely sběrnicových detektorů.

> Připojení sběrnicového detektoru do sběrnice hlavní jednotky LightSYS

Nastavte ID adresu detektoru (1-32) pomocí DIP přepínače na detektoru.
 Poznámka:

Na WatchOUT, LuNAR, a WatchIN je nutno na přepínačích nastavit sběrnicový pracovní režim.

2. Zapojte svorky AUX(RED), COM (BLK), BUS (YEL) a BUS (GRN) na systémovou sběrnici LightSYS.

Poznámka:

Pro zachování maximální stability, nepřekračujte délku sběrnice 300m od detektoru do hlavní jednotky LightSYS.

Připojení sběrnicového detektoru na expandér sběrnicových zón (BZE) Důležitá poznámka:

Připojení sběrnicových zón do LightSYS prostřednictvím expandéru sběrnicových zón je možné pouze s verzí "B" expandéru, nebo novější (PN RP128EZB000B).

- 1. Nastavte ID adresu BZE (1-3) na DIP přepínači SW1 1-3.
- 2. Nastavte SW2-3 do polohy "ON".
- 3. Zapojte svorky označené jako "TO PANEL" na systémovou sběrnici LightSYS.
- 4. Nastavte ID adresu na detektoru (1-32) prostřednictvím DIP přepínačů.

Poznámka:

Nepoužívejte dvakrát stejnou ID adresu na stejném BZE.

 Zapojte všechny detektory na sběrnici BZE – svorky označené jako "TO DEVICE". (viz. Obrázek níže)

Poznámka:

Pro zachování maximální stability nepřekračujte tyto vzdálenosti:

300 metrů mezi BZE a hlavní jednotkou LightSYS.

300 metrů mezi BZE a posledním detektorem na sběrnici.



Po zapojení expandérů sběrnicových zón do LightSYS můžete definovat 32 podporovaných sběrnicových zón. V LightSYS mohou být použity až 4 expandéry sběrnicových zón.

Jednoduchý zónový expandér

RISCO RP128EZ01 je jednoduchý zónový expandér, který umožňuje připojit na sběrnici LightSYS jakýkoliv detektor. Využití sběrnicového připojení umožňuje snadnou instalaci a připojení detektoru v jakémkoliv bodu podél celého vedení sběrnice. Pro připojení detektoru můžete navíc využít všechna podporovaná zakončení zóny: NO, NC, EOL, DEOL.

Připojení RP128EZ01 na sběrnici LightSYS
 Poznámka:

V LightSYS může být použito až 32 jednoduchých zónových expandérů.

- 1. Nastavte ID adresu RP128EZ01 (1-32) na DIP přepínači 1-5.
 - SW1 (1 5): ID přepínače. Definují ID adresu jednoduchého expandéru
 - ➢ SW1 6: nepoužit
- 2. Zapojte RP128EZ01 na sběrnici: červená(Red), černá (Black-COM), žlutá (Yellow-BUS) a zelená (Green-BUS).

Poznámka:

Pro zachování maximální stability, nepřekračujte délku sběrnice 300m mezi BZ1 a hlavní jednotkou nebo expandérem sběrnicových zón.

> Zapojení RP128EZ01 k hlav.jedn. >Zapojení RP128EZ01 k expand.sběrnic.zón



Poznámky:

Pokud je RP128EZ01 připojen k expandéru sběrnicových zón, zapojte sběrnici RP128EZ01 do příslušných svorek na expandéru sběrnicových zón označených jako *"*TO DEVICE".

 Zapojte svorky zóny na RP128EZ01 - černá a bílá (Black/White) ke svorkám detektoru s využitím nastaveného zakončení zóny.

Poznámky:

Svorky zóny (Black/White) jsou ekvivalentní ke svorkám zón v LightSYS.

Kompletace instalace

- > Pro kompletaci instalace proveďte
- 1. Namontujte zadní kryt ústředny na zeď pomocí odpovídajících šroubů
- 2. Zapojte do systému síťové napájení

Poznámka:

Pokud není použit zadní tamper, nastavte SW1-4 do polohy "ON"

- 3. Zavřete kryt hlavní jednotky krytem a zajistěte jej šroubem
- 4. Po ukončení instalace sběrnicových zařízení LightSYS, zapojení modulů a nastavení DIP přepínačů a propojek, pokračujte Kapitola 4 Instalační programování a Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

Kapitola 4 Instalační programování

Programovací metody

Programování LightSYS je možné jednou ze tří metod:

- Konfigurační software (lokální nebo dálkový)
- Modul přenosu programu (paměťový modul) PTM
- LCD klávesnice

Konfigurační software

Konfigurační software je aplikace umožňující programování LightSYS z počítače PC. Toto nabízí následující alternativy:

- Lokální práci, počítač je s LightSYS přímo propojen kabelem
- Práci ze vzdáleného místa, spojení s LightSYS je možno následujícími způsoby:
 - o Prostřednictvím telefonní linky a modemu
 - o Prostřednictvím sítě TCP/IP s použitím IP modulu
 - o Prostřednictvím GPRS s použitím GSM/GPRS komunikačního modulu

Pro získání více informací o programování LightSYS přes Konfigurační software, prostudujte návod *Komunikační software*.

PTM: paměťový modul

PTM je malá elektronický modul, do kterého může LightSYS přenášet a ukládat systémovou konfiguraci. V PTM je tato konfigurace uchovávána a může být přenášena zpět do LightSYS.

- > Kopírování konfigurace z naprogramované hlavní jednotky do PTM:
- 1. Zasuňte PTM do konektoru PLUG 1 na hlavní desce červenou LED kontrolkou směrem ke svorkovnici na hlavní desce. Červená LED kontrolka bude blikat pomalu.
- 2. Nastavte DIP přepínač 2 "default" do polohy "ON".

Poznámka:

DIP2 by měl v software povolen (Instalační programování Rychlé klávesy 151)

- 3. Z LCD klávesnice vstupte do hlavního menu Instalační programování.
- Bez provedení jakýchkoliv změn, opusťte menu Instalační programování stisknutím [0]. LED na PTM modulu se rozbliká rychle a na klávesnici se objeví následující text: UKLADANI DAT PTM program
- Jakmile LED přestane rychle blikat, klávesnice dvakrát pípne a na displeji se objeví následující text: DATA ULOZENA PROSIM CEKEJ...
- 6. Poté se klávesnice vrátí do normálního režimu.
- 7. Odstraňte PTM modul z konektoru PLUG 1

- 8. Vraťte DIP přepínač 2 "default" zpět do polohy "OFF".
- 9. V PTM je nyní uložena kopie konfigurace systému z hlavní jednotky.

> Nahrání konfigurace uložené v PTM do hlavní jednotky:

- 1. Zasuňte PTM do konektoru PLUG 1 na hlavní desce červenou LED kontrolkou směrem ke svorkovnici na hlavní desce. Červená LED kontrolka bude blikat pomalu.
- 2. Nastavte DIP přepínač 2 "default" do polohy "ON".

Poznámka:

DIP2 by měl v software povolen (Instalační programování Rychlé klávesy 1 5 1)

- 3. Odpojte dočasně veškerá napájení od hlavní jednotky (síťové AC i akumulátor).
- 4. Obnovte napájení do hlavní jednotky. V tento moment se LED na PTM modulu rozbliká rychle jako indikace, že je obsah uložený v modulu kopírován do hlavní jednotky. Na LCD displeji klávesnice se objeví následující text: PROSIM CEKEJ...
- 5. Jakmile LED na modulu přestane rychle blikat, klávesnice jednou pípne a displej se vrátí do normálního režimu.
- 6. Odstraňte PTM modul z konektoru PLUG 1.
- 7. Vraťte DIP přepínač 2 "default" zpět do polohy "OFF".
- 8. Z LCD klávesnice vstupte do hlavního menu Instalační programování.
- Bez provedení jakýchkoliv změn, opusťte menu Instalační programování stisknutím [0]. Na LCD displeji klávesnice se objeví následující text: CHCES DATA ULOZIT ? A
- 10. Stiskněte
- Klávesnice třikrát pípne a na displeji se objeví tento text: DATA ULOZENA PROSIM CEKEJ...
- 12. Poté se klávesnice vrátí do normálního režimu a v hlavní jednotce je nyní konfigurace systému z PTM.
- 13. Nastavte ČAS a DATUM, které byly po odebrání napájení vymazány.

LCD klávesnice

LCD klávesnice je rozhraní, které umožňuje ovládání a programování LightSYS.

Funkce kláves při programování

V následující tabulce je popsáno, jak používat jednotlivé klávesy během programování:

LCD KP RW432KP	LCD KP RP128KCL	Dotyková RP128KP	Funkce
① – ②			 Pro zadávání požadovaných číselných hodnot. Rychlé programovací klávesy. Stiskem číselných kláves vstupujete do programových položek. Pro editaci popisů a názvů.
	*		Pro pohyb zpět (nahoru) / odchod / neukládat.
	() (#/b	ОК	Enter / uložit (pro vstup do zobrazeného menu nebo pro uložení údajů, pokud byly změněny).
[f*	Bypass /	*	Stiskem těcht kláves se pohybujete dopředu nebo dozadu mezi položkami programovacího menu
	Status ?		 položkalní prograniovačnio menu. Dále tyto klávesy slouží pro pohyb blikajícího kurzoru doprava nebo doleva při editaci.
	Stay /		Pro přepínání volby v nabídce z NE (N) na ANO (A) a naopak.
â	Arm /	0	Pro zvyšování nebo snižování vybraných zobrazených hodnot.

V případě, že nevíte, ve kterém místě struktury menu se právě nacházíte, stiskněte opakovaně klávesu () pro návrat do základního hlavního menu.

Zadávání textů (popisů):

Klávesy na klávesnici můžete použít pro zadávání znaků pro popisy dle následující tabulky. Opakovaným stisknutím jednotlivé klávesy přepínáte mezi volbou jednotlivých znaků dostupných v sekvenci zobrazené níže následované mezerou. Pro zadávání popisů LightSYS umožňuje výběr ze 74 znaků (písmena, číslice, symboly).

Klávesa	Se	ekve	nce														
1	1		,	' 1	?!	"	-	()	@	/	:	_	+	&	*	#
2	2	а	b	с	А	В	С										
3	3	d	e	f	D	Е	F										
4	4	g	h	i	G	Η	Ι										
5	5	j	k	1	J	Κ	L										
6	6	m	n	0	Μ	Ν	0										
7	7	р	q	r	s	Р	Q	R	S	5							
8	8	t	u	v	Т	U	V										
9	9	w	x	y	z	W	Х	Y	Z								
0	0																

Časový limit klávesnice

Pokud během 15 minut neprovedete na klávesnici v režimu instalačního programování žádnou operaci, klávesnice začne vydávat upozornění v podobě opakovaných rychlých pípnutí a na displeji se zobrazí text:

TIMEOUT

STISKNI LIB.KLAV.

Stiskem jakékoliv klávesy utišíte pípání. Pro opětovný návrat do režimu instalačního

programování zadejte Instalační kód a stiskněte 💷

Přístup do instalačního programovacího menu

První zapnutí napájení

- > Postup prvního zapnutí napájení LightSYS:
 - 1. Odpojte všechna napájení z hlavní jednotky.
 - Nastavte SW1 2 (default) do polohy "ON" (viz. strana Chyba! Záložka není definována.).
 - Nastavte přepínače tamper SW1 3,4 na přemostění tamper kontaktů, které nejsou použity pro zabránění tamper poplachu (viz strana Chyba! Záložka není definována.).
 - 4. K zapojené hlavní jednotce připojte napájení.
 - 5. Stiskněte klávesu 🖤
 - Zvolte jazyk. Rolujte nabídkou a volbu potvrďte stisknutím klávesy Poznámka:

Změna jazyku může být také provedena později z Normálního pracovního režim současným stisknutím kláves + .

Zadejte Instalační kód (Výchozí: 0000) a stiskněte

- 8. Zadejte čas a datum, pro potvrzení stiskněte 🥮.
- 9. Systém automaticky vstoupí do volby nastavení příslušenství.
- 10. Zvolte položku "Identifikace připojených zařízení" popsanou níže.

Normální pracovní režim

- > Pro vstup do režimu Instalační programování
 - Při zobrazeném hlavním displeji stiskněte ¹
 - Zadejte Instalační kód (Výchozí: 0000) a stiskněte ¹
 - 3. Vyberte [1] Programovani a stiskněte 💷
 - Nyní jste v režimu Instalační programování. Přesuňte se na položku "Identifikace připojených zařízení" popisovanou níže.

Identifikace připojených zařízení

Automatické nastavení

Poznámka:

Pokud vstoupíte do režimu Instalační programování s DIP přepínačem 2 v poloze "ON", systém začne automaticky provádět postu "automatické nastavení". Pokud již klávesnice zobrazuje: SKENOVANI BUS, pokračujte rovnou bodem 2 níže.

- 1. Zadejte programovou sekvenci kláves OOO (Instalace, BUS zarizeni, Automaticky).
- 2. Stiskněte ^(IIII) pro start procesu SKENOVANI BUS (proces Automatické nastavení) během kterého budou identifikovány všechny moduly připojené na sběrnici.
- Ověřte, že na displeji klávesnice jsou zobrazeny všechny moduly, které máte připojené na sběrnici. Pokud nějaký modul chybí, zkontrolujte, zda má správně nastavenou ID adresu odpovídající jeho kategorii.
- 4. Pro potvrzení zobrazených údajů stiskněte ¹⁰ a pokračujte přes nabídku konfigurace jednotlivých nalezených modulů.
- 5. Opakujte kroky 3 a 4 dokud nejsou všechny moduly zobrazeny a jejich parametry nakonfigurovány.

Poznámky:

- Pokud přidáváte expandér zón, nezapomeňte správně nakonfigurovat hodnotu impedance zakončovacích rezistorů v závislosti na připojených detektorech. Výchozí hodnota rezistorů je 2.2K pro typ zakončení EOL a DEOL.
- Pokud přidáváte bezdrátový expandér umístěný ve skříni LightSYS a ne samostatně, nezapomeňte nastavit "*Přemostit tamper boxu*" na "ANO".

Testování sběrnice (BUS)

Test sběrnice (rychlé klávesy OOOO) odesílá vícenásobní testovací příkazy do každého zařízení pro zjištění spolehlivosti komunikace.

Test sběrnice začne po stisknutí *k*, každý připojený modul je automaticky otestován. Po dokončení testu zkontrolujte výsledky, které by měly být pro každý modul 99% nebo více.

Poznámka:

Pokud je výsledek testu nižší, zkontrolujte připojení modulu a opakujte test.

Programování bezdrátových zařízení

Každá z 32 možných zón v LightSYS může být definována jako bezdrátová zóna.

Krok 1: Přihlášení bezdrátového přijímače

- Z Instalačního menu vyberte ⑦①②③⑤ (Instalace, BUS zarizeni, Manualne, Bezdr.Expander)
- 2. Vyberte ID přijímače (1 nebo 2) klávesou , nastavte typ na WL a stiskněte
- Pokud je přijímač instalován ve skříni LightSYS, zvolte "A" pro přemostění tamperu přijímače. Stiskněte 2.

Krok 2: Kalibrace přijímače

Pro úspěšnou rádiovou komunikaci by měla být úroveň signálu vyšší, než úroveň šumu naměřená v procesu nazývaném *kalibrace*.

- Z instalačního menu vyberte 220 (Instalace, Bezdr.zariz., Kalibrace RX)
- 2. Vyberte bezdrátový přijímač a stiskněte 2.
- 3. Stiskem klávesy vyberte **[A]** (ano) pro 're-kalibraci' přijímače a pro potvrzení stiskněte

Vysvětlení:

Nástroj kalibrace umožňuje změřit a zobrazit úroveň šumu na pozadí, které může přijímat "slyšet" na stejné frekvenci jako použitá bezdrátová zařízení. Tento "šum" může být způsoben od jiného bezpečnostního systému nebo jiných zařízení pracujících na stejné frekvenci a instalovaných v blízkosti. Tyto nežádoucí signály musí být v bezdrátovém přijímači LightSYS potlačeny.

Práh citlivosti je minimální úroveň signálu, kterou bude přijímač od vysílačů zpracovávat (nižší úroveň signálu bude přijímačem ignorována).

Krok 3: Umístění bezdrátových zón

Každé bezdrátové zařízení se musí identifikovat v přijímači během procesu nazývaném"umístění".

Umístění může být provedeno vysláním RF signálu z každého zařízení, nebo zapsáním unikátního sériového čísla. Umístění může být prováděno lokálně pomocí klávesnice, nebo prostřednictví "Konfiguračního software".

- > Rychlé umístění RF signálem s použitím klávesnice
 - Z instalačního menu vyberte 20205 (Zony, Parametry, Dle kategorie, Pokrocile, RF Parametry)
 - 2. Použitím číselných kláves zvolte číslo požadovaného zařízení a stiskněte 💷
 - Nyní je bezdrátový přijímač v učícím režimu. Vyšlete zápisový signál z bezdrátového zařízení způsobem popsaným v tabulce níže:

Bezdrátové zařízení	Vyslání zápisového signálu
Detektor/Kontakty/Zaplavení/Otřes	Stiskněte a podržte tamper kontakt po dobu 3 sekund.
Detektor kouře	Vložte baterie. Zápisový signál je vyslán automaticky během 10 sekund.
Detektory plynu, CO	Stiskněte a podržte testovací tlačítko po dobu 3 sekund.
2 tlačítkový ovladač	Stiskněte a podržte obě tlačítka současně po dobu 7 sekund.
4 tlačítkový ovladač	Stiskněte tlačítko 🌡 na ovladači po dobu alespoň 2 sekund.

4. Pomocí kláves se šipkami vyberte [SE SUPERVISZI] nebo [BEZ SUPERVIZE] pro bezdrátovou zónu a stiskněte

- 5. Opakujte kroky 3 až 7 dokud nebudou všechna bezdrátová zařízení umístěna.
- 6. Pokračujte částí zadávání parametrů bezdrátových zařízení.
- Zóny: Rychlé klávesy: 2) Zony, > 1) Parametry)
- Ovladače: Rychlé klávesy: 8) Zarizeni > 2) Ovladac

Programování sběrnicových detektorů

V následující části je popsán postup přidávání sběrnicových detektorů do. Sběrnicové detektory mohou být naprogramovány do hlavní jednotky, nebo do expandéru sběrnicových zón.

Krok 1: Přidání sběrnicového detektoru na hlavní jednotku

Poznámka:

Pokud jste již udělali "autonastavení", pokračujte rovnou bodem 2 níže: Nastavení základních parametrů sběrnicové zóny.

- 1. Z hlavního instalačního menu zadejte ⑦① ② ③⑨ pro přístup do položek sběrnicových zón.
- 2. Stiskněte 🚅 pro posun kurzoru do pole ID.
- 3. Zadejte ID adresu detektoru nastavenou na DIP přepínačích (01-32) **Poznámka:**

Zobrazení "(x:yy) Typ: NENI" znamená lokalizaci detektoru v systému. V první pozici 0:yy znamená "0", že detektor je přidělen na hlavní jednotku a není přidělen na expandér sběrnicových zón. Druhá pozice "yy" znamená ID adresu detektoru nastavenou na DIP přepínačích (až do 32).

- 4. Použitím kláves se šipkami posuňte kurzor na pole Typ. Klávesou vyberte odpovídající typ detektoru.
- 5. Opakujte kroky 2 4 pro ostatní sběrnicové detektory.

Krok 2: Nastavení základních parametrů sběrnicové zóny

- Z hlavního instalačního menu vyberte [1] Zony > [1] Parametry > [1] Krok po kroku.
- 2. Vyberte číslo zóny, ke které je sběrnicový detektor přidělen, a stiskněte 🥮
- 3. Nakonfigurujte parametry pro příslušný sběrnicový detektor.

Krok 3: Programování rozšířených parametrů sběrnicových detektorů

- Z hlavního instalačního menu vyberte [2] Zony > [1] Parametry > [2] Dle kategorie > [7] Pokrocile > [4] BZ Parametry.
- 2. Vyberte číslo zóny, ke které je sběrnicový detektor přidělen, a stiskněte 🥮.
- 3. Nakonfigurujte parametry pro příslušný sběrnicový detektor.

Programování sběrnicových detektorů na sběrnicovém expandéru

Použitím expandéru sběrnicových zón vytvoříte separátní větvi sběrnice, na kterou můžete například připojit pouze detektory. Separátní větev sběrnice zvyšuje úroveň bezpečnosti systému v případě, že bude nějaký detektor sabotován. V LightSYS můžete použít až 4 expandéry sběrnicových zón.



Krok 1: Přidání sběrnicového expandéru do LightSYS

Poznámka:

Pokud jste již udělali "autonastavení", pokračujte rovnou bodem 2 níže: Přidání sběrnicového detektoru.

- 1. Z hlavního instalačního menu zadejte ⑦① ② ① ③ pro vstup do menu Bus Expander.
- 2. Použitím kláves se šipkami a číselných kláves vyberte **ID** adresu expandéru sběrnicových zón.
- Použitím kláves se šipkami posuňte kurzor na TYP. Klávesou vyberte BZE32 a stiskněte

Krok 2: Přidání sběrnicového detektoru

Viz předchozí kapitola *Krok 1: Přidání sběrnicového detektoru na hlavní jednotku,* popisující přidělení sběrnicového detektoru do systému.

Poznámka:

Pokud je sběrnicová zóna přidělena na expandér sběrnicových zón, pak "x" v zobrazení (x:yy) znamená ID expandéru (1,2,3 nebo 4). "yy" znamená ID adresu detektoru nastavenou na DIP přepínačích (až do 32).

Krok 3: Nastavení základních parametrů sběrnicové zóny

- Z hlavního instalačního menu vyberte [1] Zony > [1] Parametry > [1] Krok po kroku.
- 2. Vyberte číslo zóny, ke které je sběrnicový detektor přidělen, a stiskněte 🤷
- 3. Nakonfigurujte parametry pro příslušný sběrnicový detektor.

Poznámka:

V zobrazení umístění zóny XY:ZZ "X" znamená ID adresu expandéru nastavenou na jeho DIP přepínačích.

Krok 4: Programování rozšířených parametrů sběrnicových detektorů

- Z hlavního instalačního menu vyberte [2] Zony > [1] Parametry > [2] Dle kategorie > [7] Pokrocile > [4] BZ Parametry.
- 2. Vyberte číslo zóny, ke které je sběrnicový detektor přidělen, a stiskněte 💷
- 3. Nakonfigurujte parametry pro příslušný sběrnicový detektor.

Odchod z programovacího režimu

- 1. Nastavte SW1 2 (Default) do polohy "OFF".
- 2. Zavřete kryt hlavní jednotky.
- 3. Stiskněte opakovaně klávesu [*] pro návrat do 'hlavního menu'.
- 4. Stiskněte **O** > **O** pro **Odchod** a **ULOŽENÍ** vašich nastavení.

Poznámka:

Ssystém neumožní odchod z instalačního režimu, pokud se v systému vyskytují chyby 'Tamper' nebo 'Systémové poruchy'. Opravte všechny tampery a poruchy před pokusem opustit instalační režim.

Obnova výchozích továrních nastavení

V některých případech může být zapotřebí zrušit všechna nastavení v hlavní jednotce a obnovit výchozí nastavení z výroby.

- > Obnova nastavení hlavní jednotky na výchozí tovární hodnoty:
- Z hlavního instalačního menu vyberte:
 System > 5) Nastaveni> 2) Default panel
- Klávesou vyberte, zda chcete obnovit také popisy na výchozí hodnoty a pro potvrzení stiskněte
- 3. Klávesou břepněte na "A".
- 4. Pro uložení nastavení odejděte z režimu instalačního programování.

Použití instalačního programovacího menu

Obecné zásady menu instalačního programování

V této kapitole jsou použity následující typografické zásady:

Číselné klávesy jsou reprezentovány jako \mathbb{O} , pokud nejsou jako poslední v řadě 1.

programovací sekvence, v takovém případě jsou reprezentovány jako 🛈

- Texty zobrazené na displeji jsou prezentovány tímto typem písma: 2. Svstem: l
 - 1)Casovace

Poznámkv:

Pokud je parametr "Auth.Instal." nastaven na "ANO", je pro autorizaci technika pro vstup do režimu instalačního programování nutno zadat také Hlavní kód. V takovém případě je nutné zadat hlavní kód po instalačním kódu v uživatelském menu.

Nabídka "rychlé klávesy" pro volbu položek menu je zobrazena pouze pro podporované položky. Pro položky, které nepodporují funkci "rychlé klávesy" je tato volba nedostupná. Instalační menu obsahuje tyto základní volby:

①Systém, strana 65	6 Audio, strana 156
🖉 Zóny, strana 87	🗇 Instalace, strana 160
③ Výstupy, strana 111	8 Zařízení, strana 175
(4) Kódy, strana 123	Odchod, strana

(5) Komunikace, strana 128

Hlavičky sloupků mají následující význam:

Hlavička sloupku	Popis
Klávesy	Rychlé klávesy pro volbu položky menu, znamenají sekvenci stisků číselných kláves.
Parametr	Název vybrané programové položky.
Výchozí	Výchozí tovární hodnota vybraného parametru. Tovární hodnoty by měly vyhovovat většině instalací.
Rozsah	Rozsah hodnot, které je možno parametru zadat.

Použití funkce "rychlé klávesy":

- Vstupte do režimu Instalační programování a zůstaňte v hlavní nabídce. 1.
- 2. Zadejte sekvenci stisku číselných kláves zobrazenou ve sloupci "klávesy" (zleva

doprava) pro přesun do položky ve sloupci "parametr" a stiskněte 🔎

1 Systém

Menu Systém poskytuje přístup do podmenu a jejich souvisejících parametrů pro programování konfiguračních nastavení aplikovaných pro celý systém. Jakmile z hlavního menu instalačního programování vstoupíte do menu "Systém", máte k dispozici tyto položky podmenu:

- (1) Časovače, strana 65
- (1) Ovládání, strana 69
- (1) (3) Popisy, strana 65
- ①④Zvuky, strana 82
- (1) (5) Nastavení, strana 84
- ① ⑥ Synchronizace hodin, strana
- ①⑦ Servisní informace, strana 85
- ① ⑧ Update firmware, strana 86

1 Časovače

Toto menu umožňuje nastavovat časové parametry pro dobu trvání funkcí.

Parametry v menu "časovače" nastavujte následujícím způsobem:

System: Časovače

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah				
0000	Odch./vstup zpožd.1	Odch./vstup zpožd.1					
Odchodové / vstu	pní zpoždění (skupina 1).					
0000	Vstupní zpoždění 1	30 sekund	01-255 sekund				
Doba trvání vstup	ního zpoždění 1.						
0002	Odch.zpoždění 1	45 sekund	01-255 sekund				
Doba trvání odcho	odového zpoždění 1.						
0000	Odch./vstup zpožd.2	1					
Odchodové / vstu	pní zpoždění (skupina 2).					
00020	Vstupní zpoždění 2	30 sekund	01-255 sekund				
Doba trvání vstupního zpoždění 2							

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
00022	Odch.zpoždění 2	45 sekund	01-255 sekund
Doba trvání odcho	dového zpoždění 2.		
1108	Čas sirény	15 minut	01-90 minut
Doba trvání spuště	éní sirény při poplachu.		
0004	Zpoždění sirény	00 minut/sekund	00-90 minut/sekund
Doba zpoždění sp	uštění bzučáku klávesni	ce a sirény od vzniku poj	plachu.
0005	Spínané napájení	10 sekund	00-90 sekund

Čas, po který bude přerušeno napájení detektorů požáru z programovatelných výstupů – pro reset požárních detektorů. Přerušení je iniciováno buď ručně, nebo automaticky pokud je zapnuta funkce ověření požárního poplachu. (Více informací viz "Dvojí ověření požárních poplachů", strana 72).

Poznámka:	
Tento parametr je "S.AUX".	platný pro všechny programovatelné výstupy naprogramované jako
0006	Bezdráty
Specifikuje časové	intervaly potřebné pro funkci bezdrátových modulů

epecimiaje case re	miler tally position	pro fuinter bezurator	y en moudiai
00060	Čas zarušení	NENÍ	NENI, 10, 20 nebo
			30 sekund

Specifikuje dobu trvání, po kterou budou bezdrátové moduly LightSYS tolerovat nežádoucí rádiové frekvence produkované cizími vysílači, které jsou schopny blokovat (zarušit) přijímače LightSYS. Po překročení tohoto času hlavní jednotka vyšle přenosový kód na monitorovací stanici.

(Viz Porucha zarušení, strana Chyba! Záložka není definována..)

1NENI **2**10 SEK **3** 20 SEK **4** 30 SEK

NENI: Zarušení nebude detekováno ani přenášeno.

Poznámka:

V závislosti na nastaveném čase zarušení budou po detekci zarušení produkovány různé zvuky.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
11062	RX Supervize	0	0-7 hodin
Specifikuje, jak ča není signál z vysíl ztracený a systém	sto systém očekává, že d ače (zóny) přijatý v tomt vyšle zprávu na monito	ostane signál to nastaveném rovací stanici	od systémových vysílačů. Pokud 1 čase, je vysílač považován za a stav systému bude "nepřipraven".
Poznamka: 0 hodin znamená	vypnutou supervizi		
Doporučený čas s	upervize je minimálně 3	hodiny.	
0000	Zpožd.výpadku AC	30	001-255 minut
V případě výpadk zprávy na monito na "0" znamená ž	ku napájení AC tento par rovací stanici a před sep ádné zpoždění.	ametr nastavu nutím prograi	ije dobu zpoždění před odesláním novatelného výstupu. Čas nastavený
0	Zpoždění obchůzky	30	01-99 minut
Specifikuje, jak dle "Obchůzka".	ouho bude systém deakt	ivován po zad	lání uživatelského kódu s autorizací
0000	Omez. znovuaktiv.	00	00-15 krát
Opakované naruš způsobené vlivy p narušení stejné zó přemostěna. Poznámka	ení stejné zóny může zp prostředí, poruchou dete ny během jedné doby ak	ůsobovat nepř ktoru apod. To tivace před tí	íjemné opakování poplachů ento parametr specifikuje počet n, než bude zóna automaticky
Zadáním 00 funko	ci omezení znovuaktivac	e vypnete.	
0000	Zpožd.opak.volání	30	0–255 sekund
Čas v sekundách z	znamenající prodlevu me	ezi pokusy o v	ytáčení stejného telefonního čísla.

Souvisí s parametry *MS opakování,* popsaným na straně **Chyba! Záložka není definována.** a *Opakování NM* popsaným na straně **Chyba! Záložka není definována.**

① ① ① ① Zvuk posl.odchodu	00	0–255 sekund
-----------------------------------	----	--------------

Definuje závěrečný úsek Odchozího času, kdy se změní zvuk bzučáku (v klávesnici) jako indikace, že se blíží konec Odchozího času.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
1112	Bzuč.při část.akt.	15	01-99 sekund	

Definuje, jak dlouho bude znít bzučák klávesnice před spuštěním sirény v případě poplachu v režimu ČÁSTEČNÉ aktivace. Tento časovač je platný pouze v případě, pokud je v nastavení systému parametr

Bzučák->Siréna nastaven na "Ano".

1116	Časovač stavu	180	0-255 sekund
	Definuje, jak bude z Pokud je čas nastavo aktivace. Pokud je n pouze na dobu od z	obrazen stav s en na "0", buď astavení jiné 1 ačátku aktiva	systému, pokud je systém aktivován. le stav systému zobrazen po celou dobu než 0, bude stav systému zobrazen ce po nastavený čas.
0004	Časovač servisu	000	0-255 týdnů

Tento časovač použijte pro pravidelné generování zprávy "Požadavek servisu", která připomene uživateli, že je potřeba udělat pravidelný servis. Uživatel může i nadále aktivovat a deaktivovat systém. Jakmile je nastavený čas jiný než "0", ústředna bude odpočítávat čas. Jakmile čas vyprší, v době deaktivace se na displeji všech LCD klávesnic zobrazí servisní zpráva.

Pro smazání zprávy musí instalační technik resetovat čas zadáním kódu v menu "Anti kód" nebo udělat "dálkový reset" systému.

0006	Časovač platby	000	0-255 týdnů	
------	----------------	-----	-------------	--

Tento časovač použijte pro připomenutí termínu splatnosti uživateli. Jakmile je nastavený čas jiný než "0", ústředna bude odpočítávat čas. Jeden týden před uplynutím času se v době deaktivace na displeji všech LCD klávesnic zobrazí servisní zpráva. Od této doby systém nelze aktivovat.

Pro resetování časovače je nutné zadat buď kód v položce menu "Anti kód", nebo zadat Instalační kód nebo udělat "dálkový reset" systému.

1 1 0 6 Čas.pulz.otev.z.	25 sec	0-255 sekund	
--------------------------	--------	--------------	--

Tento časovač je platný pouze pro zóny, u kterých je čítač pulzů nastaven na hodnotu větší než "1" (viz @@@@ZZ, strana **Chyba! Záložka není definována.**).

V případě, že je zóna **nepřipravena** na dobu nastavenou tímto časovačem, bude brána jako **narušená** a bude reagovat podle toho, jaký má definován typ.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
0000	Čas bez aktivity	0	0-255 minut	

Tento časovač má vztah k plánovači automatické aktivace / deaktivace. Pokud není přijat žádný signál z nějaké zóny v podsystému, který je definován v plánovači pro aktivaci/deaktivaci po dobu definovanou **časovačem neaktivity**, plánovač automatické aktivace bude spuštěn a příslušný podsystém bude automaticky aktivován. (podle definice plánovače).

Poznámka: Časovač neaktivity v programu plánovače by měl být povolen v položce: Uživatel.menu> Hodiny>Plánovač>Týdenní>Plánovač #>Aktivace/Deaktivace>6) Neaktivita.

1 Ovládání

Menu ovládání systému obsahuje parametry, které nastavují specifické činnosti systému. Parametry v menu ovládání nastavujte následujícím způsobem:

System: Ovládání: Základní

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
000	Základní programování		
V této části nastavu	ijete nejběžnější činnosti	systému.	
12101	Rychlá aktivace	Ano	Ano/Ne
ANO : Pro aktivaci i NE : Pro aktivaci je i	není nutné zadání uživa nutné zadat uživatelský	telského kódu (pln kód (plná i částečn	á i částečná). á).
121 02	Rychlé výstupy	Ano	Ano/Ne
ANO: Pro ovládání NE: Pro ovládání v	í výstupů není nutné zac ýstupů je nutné zadat už	lat uživatelský kód živatelský kód.	
12108	Povol.přemostění	Ano	Ano/Ne
ANO : Přemostění z kódu. NE : Přemostění zór	zón v systému je povoler n NENÍ v systému povol	no autorizovaným u leno.	uživatelům po zadání platného
12104	Rychlé přemos.	Ne	Ano/Ne
ANO: Pro přemostě NE: Pro přemostění	ění zón není nutné zada í zón je nutné zadat uživ	t uživatelský kód. vatelský kód.	

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
12105	Porucha špatný kód	Ano	Ano/Ne

ANO: Po třech po sobě jdoucích pokusech o aktivaci či deaktivaci, kdy byl zadán nesprávný uživatelský kód, systém vyšle zprávu na monitorovací stanici. Lokální zvukový poplach nebude spuštěn, bude ale zobrazena informace na připojených klávesnicích.

NE: Lokální zvukový poplach bude také spuštěn.

121 06 Zahouknutí sirény	Ano	Ano/Ne
---------------------------------	-----	--------

ANO: Aktivace či deaktivace provedená dálkovým ovladačem, bezdrátovou klávesnicí nebo klíčovým ovladačem bude signalizována "pípnutím" a bliknutím majáku následovně:

- 1. 1x pípnutí indikuje aktivaci systému.
- 2. 2x pípnutí indikuje deaktivaci systému.
- 3. 4x pípnutí indikuje deaktivaci systému po vzniklém poplachu.

NE: Nebude prováděna žádná indikace.

1 2 1 **0 7** 3 min. přemostění Ne Ano/Ne

ANO: Všechny zóny budou po úplném odpojení a obnově napájení systému automaticky přemostěny na 3 minuty. Tento čas slouží k stabilizaci připojených detektorů.

NE: Bez automatického přemostění.

12108	Hlasitá panika	Ne	Ano/Ne	
-------	----------------	----	--------	--

ANO: Při spuštění poplachu "Panika" na klávesnici, dálkovým ovladačem nebo zónou dojde k sepnutí sirény.

NE: Při spuštění poplachu "Panika" nedojde k žádné indikaci (tichá panika).

Poznámka					
Systém pokaždé vysílá informaci o poplachu panika na monitorovací stanici.					
0000	Bzučák -> siréna	Ne	Ano/Ne		

ANO: V případě spuštění poplach při částečné aktivaci, bude nejprve spuštěn bzučák klávesnice na dobu nastavenou v parametru "Bzučák při částečné aktivaci" (viz strana 68) a až po tomto čase bude spuštěna siréna.

NE: V případě poplachu během částečné aktivace budou bzučák a siréna spouštěny současně.

121 10 Hlasité zarušení	Ne	Ano/Ne
--------------------------------	----	--------

Souvisí s parametrem Čas zarušení, popsaným na straně 66.

ANO: Po překročení nastavené doby přítomnosti cizího signálu, hlavní jednotka spustí vnitřní sirény a vyšle přenosovou zprávu na monitorovací stanici.

NE: Stejné jako výše, pouze nebudou spuštěny vnitřní sirény.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
00000	Odch.bzuč.v část.akt.	Ano	Ano/Ne

Určuje, zda systém bude zvukově indikovat odchozí zpoždění při částečné aktivaci. **ANO**: Odchozí zpoždění bude zvukově indikováno.

NE: Odchozí zpoždění nebude zvukově indikováno.

121 12	Nouzový klíčový	Ano	Ano/Ne
	ovladač		

ANO: Aktivace nepřipraveného podsystému klíčovým ovladačem nebo proximity čtečkou je povoleno. Všechny narušené (nepřipravené) zóny budou automaticky přemostěny. Podsystém bude "nouzově aktivován" a všechny ostatní zóny budou schopné spustit poplach.

NE: Aktivace podsystému nebude možná, dokud nebudou všechny zóny v klidu (připraveny).

121 08	Varování při autoaktivaci	Ano	Ano/Ne
	Souvisí s funkcí aut ANO: Pro podsysté aktivací spuštěna zv signalizováno odch Během této doby m automatickou aktiv Jakmile je "automat současného dne aut Rozšířené 4.25 minu částečnou aktivaci. NE: Automatická al	omatická aktivace/ m(y) s automatické vuková signalizace ozí zpoždění. ůžete zadat platný aci o 45 min. tická aktivace" zruš tomaticky aktivová utové varování neb ktivace naprogram	deaktivace. ou aktivací bude 4,25 min. před jako varování. Po tuto dobu bude uživatelský kód odložit šena, podsystém již nebude během n. ude aplikováno na automatickou ovaného podsystému, bude
	provedeno v nastav dle času odchozího	veném čase. Odcho zpoždění.	zí zpoždění bude signalizováno

System: Ovládání: Pokročilé

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
122	Pokročilé	Ano	Ano/Ne
Tato část popisu	je možnosti nastavení ro	zšířeného ovládání systému	

12201	Dvojí ověření požárních	Ne	Ano/Ne
	poplachů		

ANO: Povoluje verifikaci poplachu z požárních detektorů. Po prvním je napájení požárních detektorů přerušeno na dobu nastavenou v parametru **Spínané napájení** (strana **Chyba! Záložka není definována.**). Požární poplach bude spuštěn, pokud dojde ke spuštění detektoru na stejné zóně do 1 minuty od prvního poplachu.

NE: Ověření požárního poplachu není zapnuto.

122 02 Poplach ztráta EZ	Ne	Ano/Ne
---------------------------------	----	--------

ANO: V případě ztráty komunikace mezi hlavní jednotkou a expandérem zón systém přenese informaci na MS a vyhlásí poplach.

NE: Systém nevyhlásí poplach, bude pouze lokálně signalizovat poruchu.

12208	Hlavní kód	Ne	Ano/Ne
-------	------------	----	--------

ANO: Všechny uživatelské kódy a datum a čas může měnit pouze uživatel s autorizací *"*hlavní kód".

NE: Uživatelé s autorizací "hlavní kód" a "kód správce" mohou měnit svoje vlastní kódy a všechny kódy s nižší autorizací včetně času a datumu.

122 04	Oblast	Ne	Ano/Ne
--------	--------	----	--------

Mění režim systému na "oblast" místo "podsystém", který má vliv pouze na chování společných zón.

ANO: Společné zóny se budou chovat následovně:

- Společná zóna se aktivuje, pokud je nějaký podsystém aktivní.
- Společná zóna se deaktivuje, až jsou všechny podsystémy deaktivovány.

NE: Společné zóny se budou chovat následovně:

- Společná zóna se aktivuje, až jsou všechny podsystémy aktivovány.
- Společná zóna se deaktivuje, pokud je nějaký podsystém deaktivován.

122 05	Globální následná	Ne	Ano/Ne
--------	-------------------	----	--------

ANO: Určuje, že všechny zóny (naprogramované jako "následné") budou respektovat příchozí/odchozí čas ze všech aktivovaných podsystémů.

NE: Určuje, že všechny zóny (naprogramované jako "následné") budou respektovat příchozí/odchozí čas pouze z podsystému, ke kterému byly přiděleny.
Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
00000	Letní/zimní	Ne	Ano/Ne	
ANO: LightSYS automaticky posune hodiny o jednu hodinu dopředu na jaře (poslední neděle v Březnu) a jednu hodinu zpět na podzim (poslední neděle v říjnu). NE: Automatická změna času není zapnuta.				
122 07	24hod.přemostění	Ne	Ano/Ne	
ANO: Uživatel má NE: Uživatel nemá	i povoleno přemostění 24-ho i povoleno přemostění 24-ho	dinových zón. dinových zón.		
122 08	Technický tamper	Ne	Ano/Ne	
ANO: Po vzniku tamper poplachu (*) je nutno zadat instalační kód. Tímto způsobem je pro reset tamper poplachu nutný zásah instalační firmy. Nicméně uživatel stále může aktivovat systém, přestože je indikován tamper. NE: Po vzniku tamper poplachu není nutný zásah instalační firmy.				
0000	Technický reset	Ne	Ano/Ne	
ANO: Po vzniku poplachu v podsystému je nutný reset zadáním instalačního kódu. Tímto způsobem je pro reset poplachu nutný zásah instalační firmy.				
Poznámka			1	
NE: Po deaktivaci všechny zóny v po	trolký "Keady/ ✓ musi by podsystému (resetu), se kon odsystému v klidu.	t vsechny zony v poc trolka "Rady/√" roz	svítí, pokud jsou	
00000	Engineer tamper	Ne	Ano/Ne	
ANO: Po vzniku tamper poplachu nebude systém připraven k aktivaci a kontrolka (🍾) bude stále svítit. Pro reset je nutné zadání instalačního kódu. Tímto způsobem je pro reset tamper poplachu nutný zásah instalační firmy. NE: Po resetu tamper poplachu uživatelským kódem je systém připraven.				
122 00	Aktivace s nízk.baterií	Ano	Ano/Ne	
ANO : Umožní aktivaci v systému i přesto, že je indikována slabá baterie (včetně přídavných napájecích zdrojů). NE: Pokud je v systému indikována slabá baterie, nebude možné v systému aktivovat				
12212	Siréna 30/10	Ne	Ano/Ne	
ANO: Vnitřní siré	ny přestanou znít na 10 seku	nd po každých 30 sel	kundách činnosti.	

NE: Vnitřní sirény jsou spuštěny nepřetržitě.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
122 08	Požární signalizace	Ne	Ano/Ne

ANO: Během požárního poplachu budou sirény produkovat tři signály následované krátkou pauzou.

NE: Během požárního poplachu budou sirény střídavě spouštěny na 2 sekundy s 2 sekundovou pauzou.

12214	IMQ instalace	Ne	Ano/Ne	
-------	---------------	----	--------	--

ANO: Vybrané systémové parametry budou nastaveny následovně:

- Auto Arm Bypass: V případě narušené zóny v průběhu autoaktivace, systém provede aktivaci a vyhlásí tichý poplach (dokud nebude narušená zóna v klidu).
- Výstup nastavený jako "Autoaktivace poplach" je aktivní.
- Výstup nastavený jako"Poplach ztráta zóny" je aktivní.
- Uživatel Obchůzka: Jakmile uživatel "Obchůzka" deaktivuje podsystém, ten bude automaticky aktivován po nastavené době (viz strana 67). Pokud bude v době aktivace nějaká zóna narušena, podsystém se aktivuje a systém vyhlásí poplach (dokud se narušená zóna neuzavře).

NE: Vybrané systémové parametry budou nastaveny následovně:

- Auto Arm Bypass: V případě narušené zóny v průběhu autoaktivace, systém narušené zóny přemostí a aktivuje podsystém.
- Výstup nastavený jako "Autoaktivace poplach" není aktivní.
- Výstup nastavený jako"Poplach ztráta zóny" není aktivní.
- Uživatel Obchůzka: Jakmile uživatel "Obchůzka" deaktivuje podsystém, ten bude automaticky aktivován po nastavené době (viz strana 67). Pokud bude v době aktivace nějaká zóna narušena, podsystém zónu přemostí.

122 15 Zákaz příchozích volání	Ne	Ano/Ne
---------------------------------------	----	--------

Tento parametr slouží k zakázání všech příchozích volání prostřednictvím hlasového kanálu (PSTN nebo GSM).

ANO: Příchozí volání přes hlasový kanál jsou zakázána.

NE: Příchozí volání přes hlasový kanál jsou povolena.

Poznámka

Příchozí datové volání prostřednictvím datového kanálu GSM jsou neustále povolena.

Zákaz klávesnic při	. .	
autoaktivaci	Ne	Ano/Ne
dsystém aktivován manuálı .ce, tento parametr specifiku esnic.	ně nebo režimem aut uje, že tento podsysté	oaktivace a současně je m nebude možné
iožné deaktivovat pouze po plánovači (automatická dea	užitím konfiguračníl ktivace).	no software nebo
ystém aktivován manuálně .ce, tak přesto bude možné j	nebo režimem autoa podsystém deaktivov	ktivace a současně je vat z klávesnic.
Zpoždění bzučáku	Ano	Ano/Ne
esnice bude tichý během na nice bude spuštěn bezprosti	istavené doby pro zp ředně po vzniku pop	oždění sirény. lachu.
Interní siréna=bzučák	Ano	Ano/Ne
ny budou fungovat stejně ja budou fungovat stejně jako	ko bzučák klávesnice venkovní sirény (a r	e. ne jako bzučák klávesnic).
Potvrzení inter.sirénou	Ne	Ano/Ne
oplach spouští vnitřní sirén	ıy.	
aktuálně eliminuje zpoždě	ní bzučáku a způsob	í okamžité spuštění
budou spouštěny normálně	é (po uplynutí nastav	eného zpoždění sirény).
Potvrzení exter.sirénou	Ano	Ano/Ne
oplach spouští venkovní sir	cény.	
	autoaktivaci dsystém aktivován manuáli ce, tento parametr specifiku esnic. tožné deaktivovat pouze po plánovači (automatická dea ystém aktivován manuálně ce, tak přesto bude možné p Zpoždění bzučáku esnice bude tichý během na nice bude spuštěn bezprost Interní siréna=bzučák ny budou fungovat stejně jako Potvrzení inter.sirénou oplach spouští vnitřní sirén aktuálně eliminuje zpoždě budou spouštěny normálně Potvrzení exter.sirénou oplach spouští venkovní sin	autoaktivaci dsystém aktivován manuálně nebo režimem aut ce, tento parametr specifikuje, že tento podsysté esnic. tožné deaktivovat pouze použitím konfiguračníl plánovači (automatická deaktivace). ystém aktivován manuálně nebo režimem autoa ce, tak přesto bude možné podsystém deaktivov Zpoždění bzučáku Ano esnice bude tichý během nastavené doby pro zp nice bude spuštěn bezprostředně po vzniku pop Interní siréna=bzučák Ano ny budou fungovat stejně jako bzučák klávesnice budou fungovat stejně jako venkovní sirény (a r Potvrzení inter.sirénou Ne oplach spouští vnitřní sirény. aktuálně eliminuje zpoždění bzučáku a způsob budou spouštěny normálně (po uplynutí nastav Potvrzení exter.sirénou Ano oplach spouští venkovní sirény.

Potvrzený poplach aktuálně eliminuje zpoždění sirény a způsobí okamžité spuštění venkovních sirén.

NE: Venkovní sirény budou spouštěny normálně (po uplynutí nastaveného zpoždění sirény).

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
1222	Chyba Speaker Time Out	Ano	Ano/Ne
Tato volba urč odchozí dveře odchodového ANO : Pro vni sirény. NE : Vnitří siré	uje dobu trvání poplachu signalizov definovány jako "Poslední odchod zpoždění ("CHYBA ODCHODU"). tří sirény při poplachu "CHYBA OD ny při poplachu "CHYBA ODCHO	vaného vnitřními " a nejsou uzavře OCHODU″ bude j DU″ budou spuš	sirénami, jakmile jsou eny před uplynutím platný nastavený čas těny až do resetu
poplachu uživ	atelem.	•	
(1222)	2 Tamper Report	Ano	Ano/Ne
ANO: Tamper NE: Vznik tam Poznámka: Zpráva o obno REP″.	v bude přenášen vždy. per nebude v době deaktivace přen vě tamper bude na MS přenášena v	ášen. ždy, bez ohledu :	na nastavení"TAMPER
1222	B Aktivace s poruchou AC	Ano	Ano/Ne
ANO: Systém přídavném na NE: Systém ne	bude možno aktivovat i v případě p pájecím zdroji či sběrnicové siréně. bude v případě poruchy napájení A	ooruchy napájení AC možno aktivov	AC na hlavní jednotce, vat.
1222	Aktivace -> maják	Ne	Ano/Ne
Tato volba um připojeném na ANO : Signaliz NE : Signalizao	ožňuje signalizovat ukončení aktiva 1 programovatelný výstup - Výstupy zace ukončení aktivace majákem je z 2e ukončení aktivace majákem je vyj	ace majákem (vni y >Sleduje podsys zapnuta. pnuta.	třním nebo venkovním) stém > Spust.maják).
122 2	9 Poslední částečná	Ano	Ano/Ne
Tato volba urč ANO: Pro ukc	uje chování zóny "poslední odchod nčení částečné aktivace není nutné (" v režimu částeč otevřít a zavřít dv	íné aktivace. veře, pokud jsou dveře

zavřeny. Zóna se chová jako typ "Od(Ot)/Vs".

NE: V režimu částečné aktivace není žádná změna ve funkci zóny "poslední odchod".

122 26	Částečná -> maják	Ne	Ano/Ne
--------	-------------------	----	--------

ANO: Částečná nebo skupinová aktivace bude po ukončení odchodového zpoždění signalizována majákem zapojeným na výstup: (Výstupy>Sleduje podsystém > Spust.maják). NE: Částečná nebo skupinová aktivace nebude externím majákem signalizována.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
12227	Prázdný displej	Ne	Ano/Ne

ANO: Dvě minuty po poslední operaci na klávesnici bude displej na klávesnici prázdný. Po stisku jakékoliv klávesy se objeví zpráva: **Zadej kód**. Uživatel musí zadat platný kód nebo přiložit proximity tag. Displej se přepne do normálního režimu. Tato volba se používá pro klávesnice umístěné mimo střežené prostory, aby nebylo vidět aktuální stav systému. **NE**: Displej klávesnice funguje normálně.

System: Ovládání: Komunikace

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
123	Komunikace			
Tato část popisuje nastavení ovládání komunikace.				
123 1	Monitor. Stanice povolena	Ano	Ano/Ne	
ANO: Umožňuje přenášet události na Monitorovací Stanici (MS) - poplachy, poruchy,				

supervize apod.

NE: Komunikace na MS je vypnuta. Používejte, pokud systém není napojen na monitorovací stanici.

ANO: Povoluje komunikaci Následuj-Mne (NM).

Pokud je současně povolena komunikace na MS a NM, systém bude jako prví přenášet informace na MS a až poté na NM.

NE: Komunikace Následuj-Mne je vypnuta.

123 8	Konfigurační software	Ano	Ano/Ne
	(U/D) povolen		

ANO: Povoluje instalační firmě vzdálené spojení LightSYS s "konfiguračním software" a provádět tak dálkové programování, testování, sledování stavu systému apod. **NO**: Výše uvedená komunikace je vypnuta.

System: Ovládání: EN 50131

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
124	EN 50131		

Tato část ovládání odkazuje na parametry v souladu s normou EN50131.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
124 1	Autorizace instalační	Ne	Ano/Ne

Tato volba omezuje pro instalační a sub-instalační autorizaci přístup do režimu programování.

ANO: Pro autorizaci pro vstup do režimu programování je vyžadováno zadání hlavního kódu. Autorizace je omezena na jednu hodinu.

NO: Pro vstup do režimu programování není vyžadována autorizace hlavním kódem.

124 2	Blokování poruch	Ano	Ano/Ne
-------	------------------	-----	--------

Specifikuje, zda bude možné v systému aktivovat podsystém, pokud je indikována nějaká porucha.

ANO: Systém je možno aktivovat i v případě hlášení nějaké poruchy.

NE: Pokud uživatel začne proces aktivace v případě, že je indikována porucha, musí uživatel před pokračováním aktivace potvrdit, že o všech poruchách ví. Uživatel musí prohlédnout (rolováním) seznam poruch. Na konci seznamu se objeví zpráva: « Přemostit

poruchy? » Použitím klávesy 🚾 zvolí možnost "A" a stiskne 💷

124 6	Obnova poplachu	Ne	Ano/Ne
-------	-----------------	----	--------

ANO: Uživatel musí před opětovnou aktivací systému potvrdit, že si je vědom toho, že v systému byl poplach. Podsystém(y) bude ve stavu "nepřipraven" až do potvrzení poplachu. Potvrzení poplachu provede uživatel přístupem do položky menu: Zobrazení > Paměť poplachů

NE: Před opětovnou aktivací není vyžadováno potvrzení poplachů.

1244	Vybraná paměť	Ne	Ano/Ne
------	---------------	----	--------

ANO: V paměti události budou uloženy pouze vybrané události (specifikované v EN). **NE**: V paměti událostí budou uloženy všechny události.

124 5	Obnova poruch	Ne	Ano/Ne
-------	---------------	----	--------

ANO: Uživatel musí ručně potvrdit obnovu každé poruchy pro návrat do normálního stavu. Potvrzení se provádí přístupem do položky menu: Uživatelské menu > Zobrazení poruch > Stisk OK.

NE: Obnova zobrazení poruch je prováděna automaticky.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
1246	Odchod.poplach	Ano	Ano/Ne

ANO: Narušení zóny mimo odchodovou trasu během odchozího zpoždění způsobí vyhlášení poplachu. Informace o aktivaci je na monitorovací stanici přenášen na začátku odchodové procedury (odchodového času).

NE: Narušení zóny mimo odchodovou trasu během odchozího zpoždění způsobí zrušení odchodové procedury. Informace o aktivaci je monitorovací stanici přenášena až po úspěšném ukončení odchodové procedury.

1247	Vstupní poplach	Ne	Ano/Ne
------	-----------------	----	--------

Tato vlastnost se používá pro redukci falešných poplachů přenášených na MS.

ANO: Přenos informace o poplachu na MS a spuštění sirény bude zpožděno o 30 sekund, nebo až po uplynutí vstupního zpoždění (kratší čas z těchto dvou) při poplachu způsobeném zónou mimo vstupní cestu.

NE: Narušení zóny mimo vstupní cestu způsobí poplach okamžitě i v průběhu vstupního zpoždění, včetně přenosu na MS.

1248	20 min. signál	Ne	Ano/Ne
------	----------------	----	--------

ANO: Před aktivací systému provede systém kontrolu zón. Zóny od kterých nedostal více než 20 minut žádný signál budou označeny jako "nepřipravené". Podsystém, ve kterém jsou nepřipravené zóny nelze aktivovat.

NE: Systém neprovádí před aktivací kontrolu zón.

124 9	Zeslabení	Ne	Ano/Ne
-------	-----------	----	--------

ANO: Citlivost bezdrátového přijímače LightSYS bude během testu komunikace zeslabena o 6dB.

NE: Přijímač LightSYS má stále stejnou citlivost.

System: Ovládání: DD243

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
025	DD243	Ano	Ano/Ne

Tato část ovládání odkazuje na parametry v souladu s normou DD243.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
1250	Přemostění Odchod/Vs	tup Ano	Ano/Ne		
ANO : Uživatel m NE : Uživatel nem	ůže přemostit zónu Odchod/ ůže přemostit zónu Odchod/	vstup. vstup.			
1252	Vypn.příchod	Ne	Ano/Ne		
ANO: Proces pot NE: Proces potvr	vrzení poplach je po začátku zení poplachu startuje se začá	vstupního zpoždění tkem vstupního zpo	vypnut. ždění.		
125 8	Vypn.cestu	Ne	Ano/Ne		
ANO: Systém po následné, posledi	začátku vstupního zpoždění ní odchod) z procesu potvrzen	vyřazuje zóny v příc ní poplachu.	hozí cestě (zpožděné,		
Poznámka					
Funkce potvrzeni	í poplachu může být i nadále	prováděna na zónác	h mimo vstupní cestu.		
NE: Zóny ve vstu potvrzení poplaci	pní cestě budou po začátku p hu.	vříchozího zpoždění	zařazeny do procesu		
	Instalační	Ne	Ano/Ne		
	potvrzení	110			
ANO: Po vyhlášení potvrzeného poplach je vyžadován instalační reset. Do provedení instalačního resetu není možné systém aktivovat. Reset je možné provádět zadáním anti- kódu, vstupem do režimu programování, nebo "instalačním resetem" z klávesnice. NE: Systém je možno aktivovat a deaktivovat jakýmkoliv způsobem (klávesnice, dálkové ovládání telefonem apod.).					
1255	Zámek klíč.ovladače	Ne	Ano/Ne		
ANO: Pro aktivaci a deaktivaci systému je možné použít pouze přepínací klíčový ovladač.					
Poznámka					
Pokud je v systén bude provedena a	nu použito více zón jako "pře až tehdy, když budou všechn	pínací klíčový ovlad y tyto zóny ve stejné	ač", aktivace / deaktivace poloze		

(aktivace/deaktivace).

NE: Systém je možno aktivovat a deaktivovat jakýmkoliv způsobem (klávesnice, dálkové ovládání telefonem apod.).

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
1256	Příchod.deakt.	Ne	Ano/Ne		
Definuje, jak lze deaktivovat systém v závislosti na vstupním zpoždění. ANO: V průběhu vstupního zpoždění lze systém deaktivovat pouze dálkovým ovladačem. Poznámka Pokud je systém aktivován, nemůže být dálkovým ovladačem deaktivován. NE: Systém může být kdykoliv deaktivován jakýmkoliv způsobem.					
	CP-01	vychozi	ROZSCII		
Tato část ovládání odkazuje na parametry v souladu s normou SIA CP 01.					

126 Restart odchod. Ne	Ano/Ne
------------------------	--------

Tento parametr je používán pro definici, zda bude čas odchozího zpoždění restartován dodatečným časem, pokud je odchozí/vstupní zóna během odchozího zpoždění více než dvakrát narušena.

ANO: Čas odchozího zpoždění bude jednou restartován, pokud je odchozí/vstupní zóna během odchozího zpoždění narušena.

NE: Odchozí zpoždění bude stejné bez ohledu na narušení odchozí/vstupní zóny.

1262	Auto.část.aktiv.	Ne	Ano/Ne
------	------------------	----	--------

Tento parametr slouží automatickému nastavení typu aktivace při ovládání z klávesnice, pokud není během odchodového zpoždění narušena zóna odchod/vstup.

ANO: Pokud během odchozího zpoždění není narušena nějaká zóna odchod/vstup systém provede ČÁSTEČNOU aktivaci.

NE: Systém provede PLNOU aktivaci bez ohledu na zónu odchod/vstup.

System: Ovládání: Zařízení

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
127	Zařízení	Ano	Ano/Ne
Tato část obsahu	je nastavení týkající se sběrn	icových zařízení.	
1271	AntiMask=tamper	Ne	Ano/Ne
Určuje chování systému po detekci Anti Maskingu na sběrnicové zóně.			

ANO: Narušení Anti mask způsobí vyhlášení poplachu tamper.

NE: Narušení Anti mask bude signalizováno jako porucha.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
1272	AM proximity=tamper	Ne	Ano/Ne

Určuje chování po detekci anti maskingu indikovanou MW kanálem detektoru WatchOUT DT.

ANO: Detekce proximity anti mask způsobí vyhlášení poplachu tamper.

NE: : Detekce proximity anti mask bude signalizována jako porucha.

Všimněte si, že detekce proximity anti mask je spuštěna přibližně 2,2 sekundy po přiblížení se do bezprostřední blízkosti detektoru.

Přesvědčte se, že funkce Prox Anti Mask byla v konfiguraci WatchOUT při konfiguraci parametrů sběrnicových zón povolena.

1278	Hlasitý proximity tamper	Ne	Ano/Ne	
Tento parametr platí pro sběrnicové sirény.				
ANO: Proximity anti-mask spustí sirénu.				
NE: Proximity anti-mask bude indikován jako porucha.				
1274	Porucha bat.sir.=tamper	Ne	Ano/Ne	

Tento parametr platí pro sběrnicové sirény.

ANO: Porucha napájení sirény bude v systému signalizována jako tamper poplach.

NE: Porucha napájení sirény bude v systému signalizována jako porucha.

13 Popisy

V této části je popsáno, jak modifikovat systémové popisy zobrazované na LCD displeji klávesnic umožňující identifikovat systém a podsystémy. Způsob, jak zadávat jednotlivé znaky je popsán na straně **Chyba! Záložka není definována**.

Systém: Popisy

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
030	Systém	Bezpecn.System	16 znaků
Editace globálního systémového popisu			
132 to 135	Podsystémy 1 až 4	Podsystem 1 až Podsystem 4	16 znaků

Menu Zvuky umožňuje nastavit parametry pro zvukovou odezvu systému po následujících událostech.

①④① Zvuk tamper

Nastavuje zvukovou odezvu na tamper vzniklém na klávesnici nebo rozšiřujícím modulu následovně:

- Tichá bez zvukové odezvy
- **2** Jen siréna (pouze externí siréna)
- **3** Jen bzučák (pouze bzučák klávesnice)

④ Siréna + bzučák

Systém: Zvuky: Tamper

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
040 0	Během deaktivace	Bzučák	0-3
	Nastavuje zvukovou od	dezvu na tamper	vzniklý v deaktivovaném stavu.
0402	Během aktivace	Jen siréna	0-3
Nastavuje zvukov	vou odezvu na tamper vz	zniklý v aktivova	ném stavu.
142	Hlasitost reproduk.		
Nastavuje hlasitost vnitřního reproduktoru zapojeného na svorky Bells+/LS- v závislosti na stavu systému. Rozsah hlasitosti lze nastavit mezi 0 (tichý) až 9 (max.hlasitost). Při změně hlasitosti vydá reproduktor zkušební zvuk pro kontrolu zvolené úrovně hlasitosti.			
142 1	Porucha	9	0-9
Nastavuje hlasitost zvuku vnitřního reproduktoru při signalizaci poruchy v systému.			
1422	Chime	9	0-9

Nastavuje hlasitost zvuku vnitřního reproduktoru při "chime". Funkce "chime" slouží k akustické indikaci narušení zóny ve stavu deaktivace.

142 B Odchod/vstup	, 9	0-9	
--------------------	-----	-----	--

Nastavuje hlasitost zvuku vnitřního reproduktoru v průběhu odchozího nebo příchozího zpoždění.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
1424	Poplach	9	0-9
143	Zvuk ztráty RF		

Nastavuje příslušnou zvukovou indikaci při detekci ztráty bezdrátové zóny. Zvuková odezva může být buď jako při poruše nebo jako při tamper.

- Jako porucha
- 2 Jako porucha

Nastavuje hlasitost zvuku vnitřního reproduktoru při signalizaci poplachu v systému.

05 Nastavení

Tato volba umožňuje nastavení systému v souladu se specifickými normami, jazyky a požadavky uživatele:

Systém: Nastavení

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
150	DIP 2	Povolen	Povolen/zakázán

Určuje, zda je DIP přepínač SW1-2 (default) povolen či zakázán.

Povolen: Při vypnutí a zapnutí všech napájení hlavní jednotky a DIP přepínač SW1-2 je v poloze "ON", pak budou Instalační, Sub-Instalační a Hlavní kódy smazány a nastaveny na výchozí tovární hodnoty. V tomto případě po vstupu do režimu Instalační programování, systém automaticky spustí proceduru "automatického nastavení".

Klávesou 🖾 přepínejte mezi volbou povolen / zakázán.

1 5 2 Default panel

Obnovuje programové parametry na výchozí tovární hodnoty.

Volba obnovy na tovární hodnoty bude následována dotazem, zda si přejete nahradit také

popisy a smazat naučená bezdrátová zařízení. Klávesou wyberte Vaši volbu. (viz strana 63)

(1) (5) **3** Vymazat bezdráty

Vymaže naučená bezdrátová zařízení bez dalších změn naprogramovaných parametrů. Vyberte přijímač, který bude smazán. (Poznámka: Tato volba bude dostupná pouze tehdy, je-li v systému naučeno nějaké bezdrátové zařízení.)

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
154	Standard			
	Nastaví programo s vybranou normo	ové parametry systému n ou (standardem):	a hodnoty v souladu	
	Normy EN, 5DD243, strarCP01, strana	strana 77 na 79 81		
155) (5) (5) Zákazník			
	Nastaví programo s vybraným kóder parametry.	wé parametry systému n n zákazníka. Každý záka	a hodnoty v souladu azník má svoje předdefinované	
	Poznámka: Výběr zákazníka j hodnoty.	e odlišný, než použití ob	novy na výchozí tovární	
156	Jazyk			
	Nastavení systémového jazyku (Email, SMS a jazyk klávesnice)			
	● Text –Změna	jazyku klávesnice		
	Hlas –Změna pouze tehdy, je-li	jazyku hlasových zpráv nainstalován hlasový mo	. (Tato volba je dostupná odul)	

0 (6) Synchronizace hodin

Tato volba je použita pro automatické nastavení času a datumu přes IP síť nebo GPRS (protokolem NTP nebo Daytime).

System: Synchronizace hodin

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
000	Server	Daytime	
Vyberte internetový protokol: 1 NTP (Network Time Protocol) 2 DAYTIME			
162	Host	99.150.184.201	

IP adresa nebo jméno serveru.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
168	Port	00013		
NTP port serveru.				
164	Časové pásmo (GMT)			
Rolováním vyberte z dostupných možností:				

OO)GMT-12:00-**BB**)GMT+13:00.

0 0 Servisní info

Menu Servisní info umožňuje zadat informace přístupné uživateli o kontaktu na instalační firmu pro případ, že je potřeba provést servis.

System: Servisní info

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
171	Jméno	16 znaků			
Umožňuje zadat nebo změnit jméno firmy nebo technika, který poskytuje servis.					
072	Telefon16 znaků				
	Umožňuje zadat nebo změnit telefonní číslo servisu.				

①⑧ Update firmware

Poznámka:

Tato volba je dostupná pouze tehdy, je-li v systému instalován IP nebo GSM modul.

Parametry konfigurujte následovně:

Systém: Update firmware

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
180	Server IP	firmware.riscogroup.com	n		
Zadejte IP adresu routeru/gateway, kde je umístěn soubor s update.					
182	Server Port	80			
Zadejte port na routeru/gateway, kde je umístěn soubor s update.					
188	Jméno souboru	CMD.TXT			

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
Klavesy	Parametr	vycnozi	Rozsan

Zadejte jméno souboru, který obsahuje update, například: /LightSYS/0UK/cpcp.bin Kontaktujte technickou podporu pro více informací o názvu souboru

184 S

Stáhnout soubor

Vyberte komunikační cestu pro update

• Přes IP

Přes GPRS

2 Zóny

LightSYS podporuje až 32 zón. Každá zóna může být definována jako drátová zóna, bezdrátová zóna nebo sběrnicová zóna. Atributy zón závisí na typu zóny (drátová, bezdrátová nebo sběrnicová zóna).

Menu "Zóny" zahrnuje další submenu, která jsou odpovídající parametrům zvolené zóny. Po vstupu do menu "Zóny" z hlavního menu instalačního programování máte k dispozici následující možnosti nastavení parametrů:

⁽²⁾ ⁽¹⁾ Parametry, strana 87

22 Testování, strana 108

23 Párování zón, strana 109

② ④ Potvrzení poplachu, strana 111

2 D Parametry

Toto menu umožňuje nastavení parametrů zón. Můžete programovat parametry pro každou zónu samostatně (Krok po kroku) nebo postupně konkrétní parametr pro všechny zóny (Dle kategorie).

Poznámka:

Kromě základních parametrů zón uvedených v této části, každá zóna má rozšířené parametry, rychlé klávesy 2>1>2>7.

Důležité:

Při použití metody "Krok po kroku" parametry pro každou zónu jsou nabízeny postupně. Jakmile je dokončeno programování Zóny 1, pokračujete Zónou 2, poté Zónou 3 a tak dále. Při programování jedné nebo více zón metodou "Krok po kroku", změny provedené v jednom, nebo více parametrech zón NEBUDOU uloženy bez projití celou nabídkou seznamu "Krok po kroku".

Následující procedura popisuje jak naprogramovat všechny parametry pro každou zónu najednou.

Menu "Krok po kroku" obsahuje následující parametry:

- Popis zóny, níže
- Podsystém zóny, níže
- ♦ Skupina zóny, níže
- Typ zóny, strana Chyba! Záložka není definována.
- Zvuk zóny (Arm, Stay, Disarm), strana Chyba! Záložka není definována.
- Zakončení zóny, strana Chyba! Záložka není definována.
- Citlivost zóny, strana Chyba! Záložka není definována.

Programování všech parametrů zóny najednou.

- 1. Vstupte do menu 2) Zony.
- 2. Z menu Zony vyberte 1) Parametry
- Z podmenu Parametry vyberte menu 1) Krok po kroku. Zobrazí se následující nabídka:

ZONA KROK PO KROKU ZONA#=01 (XY:ZZ)

Poznámka

Na displeji se zobrazí číslo definující umístění vybrané zóny ve formátu XY:ZZ kde:

X: Fyzický typ zóny (E=drátová zóna, W=bezdrátová zóna, B=sběrnicová zóna, I=vstup na jednoduchém expandéru sběrnicové zóny)

Y: ID adresa expandéru. "0" představuje sběrnici hlavní jednotky, například:

E0:04 představuje drátovou zónu 04 na hlavní jednotce.

B0:15 představuje sběrnicovou zónu 15 na sběrnici hlavní jednotky.

ZZ: Pořadové číslo zóny v systému (01-32).

- 4. Zadejte dvoučíselné číslo zóny, od které si přejete začít programovat (například 01) a stiskněte pro vstup do kategorie "Popis zóny".
- Zadejte popis zóny. Popis zóny umožňuje vytvořit nebo změnit název o délce až 15 znaků pro popis každé zóny v systému (viz strana 82).
- 6. Pro potvrzení stiskněte ⁽⁾ a pokračujte kategorií "Podsystémy". Menu "Podsystémy" umožňují přidělit zónu k jednomu nebo více podsystémům. Zobrazí se následující nabídka:

P=1234 Z=XX

Α...

Poznámka

XX v popisu umístění Z=XX znamená číslo zóny.

V systému s více podsystémy může být zóna přidělena více než jednomu podsystému. Systém bez rozdělení do podsystémů je považován jako systém s jedním podsystémem (míněno Podsystém 1).

Použijte klávesy (1), (2), (3) nebo (4), pro výběr (A) nebo zrušení výběru vybraného podsystému, ke kterému má být zóna přidělena.

Strana 88

 Pro potvrzení stiskněte ¹ a pokračujte kategorií "Skupiny". Zobrazí se následující nabídka:

SKUPINA=ABCD Z=01

. . . .

Zvolte skupinu(y), která má být vybrané zóně přidělena stiskem klávesy pro přepínání na A(ano) a pohybujte se mezi skupinami klávesou .

Poznámka:

Každý podsystém má 4 skupiny. Definice skupin zóny je společná pro každý podsystém přidělený k zóně.

8. Pro potvrzení stiskněte 💷 a pokračujte kategorií "typ zóny". Zobrazí se následující nabídka:

Z=01 TYP:

01)0d/Vs 1 ‡

a následně postupně zvuk (strana **Chyba! Záložka není definována**.), zakončení (strana **Chyba! Záložka není definována**.) a citlivost (strana **Chyba! Záložka není definována**.)

202 Zóny: Parametry: Dle kategorie

Tato volba se používá pro nastavení specifického parametru pro všechny zóny.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
2020	Popis				
Popis identifikuje zónu v systému. Popis zóny může být dlouhý až 15 znaků a zadává se postupem popsaným na straně Chyba! Záložka není definována. .					
2122	Podsystém				
Výběr podsystému(ů) (1-4) přidělených ke každé zóně.					
Group					
		X::/ 11/			

Výběr skupiny pro každou zónu použitím klávesy 🕮.

202 **3** Typ

Menu "Typ zóny" obsahuje parametry umožňující zvolit vhodný typ funkce pro každou zónu. Nastavení typu zóny je částečně určeno úrovněmi aktivace. V systému jsou následující tři úrovně aktivace:

Deaktivace: Systém reaguje pouze na zóny definované jako 24 hod, Požár, Panika a Porucha.

Aktivace: Systém reaguje na všechny typy zón.

Částečná: Systém nereaguje na zóny, které mají označení "vnitřní". Tato možnost umožňuje volný pohyb v těchto zónách

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
Poznámka:					
Zóny nepoužité pro částečnou aktivaci (STAY) musí být definovány jako "vnitřní". Dostupné možnosti jsou: 06: Vnitřní+Odchod/Vstup 1, 09: Vnitřní+Vst.následná 07: Vnitřní+Odchod/Vstup 2, 10: Vnitřní+Okamžitá 08: Vnitřní+Odch(otev)/Vstup 10: Vnitřní+Okamžitá					
Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
20zz 00	Nepoužita				
	Zóna je vypnut	a. Sem by měly být zařa	azeny všechny nepoužité zóny.		
Image: Odchod/vstup1					
	Typicky používané pro vstupní dveře. Otevření dveří nezpůsobí okamžitý poplach, ale spustí odchozí/vstupní zpoždění 1. Pokud zóna není uzavřena do uplynutí odchozího zpoždění, způsobí poplach vloupání. Před započetím procesu aktivace musí být zóna uzavřena (v klidu). Pokud je systém aktivován, narušení zóny spustí vstupní zpoždění.				
20zz 02	2 ① ZZ ② ② Odchod/vstup 2				
Stejné jako výše, pouze používá časovač odchozí/vstupní zpoždění 2.					

Odch(otev)/Vstup 1

Typicky používané pro vstupní dveře, které mohou být v na začátku aktivace otevřeny. Zóna má stejné vlastnosti jako Odchod/vstup 1 popsaná výše, pouze s tím rozdílem, že v okamžiku startu odchozího zpoždění může být zóna narušena.

Aby nedošlo k vyhlášení poplachu, musí být zóna uzavřena před uplynutím odchozího zpoždění.

2 ① ZZ **O 4** Odch(otev)/Vstup 2

Stejné jako výše, pouze používá časovač odchozí/vstupní zpoždění 2.

2 1 ZZ 0 5 Vstup.následná

Obvykle se používá pro pohybový detektor, nebo průchozí dveře, které jsou před ovládací klávesnici.

Tato zóna způsobí okamžitý poplach, pokud je narušena bez předchozího spuštění vstupního zpoždění. Tato zóna je během odchozího zpoždění přemostěna.

(lávesy Par	ametr Vý	i <mark>chozí</mark> I	Rozsah
-------------	----------	------------------------	--------

②①ZZ**O O**kamžitá

Obvykle určeno ke dveřím, které nejsou výstupní/vstupní, ochraně oken, detekce otřesů a detektorům pohybu apod.

Způsobí okamžitý poplach vloupání, jestli je zóna narušená po aktivaci systému nebo je narušena během odchodového zpoždění.

Když je definovaná auto-aktivace a varování před aktivací, okamžitá zóna bude aktivována na konci doby pro varování před-aktivací.

2 1 ZZ 0 7 Vn+Odchod/Vstup 1 (Vnitřní+ Odchod/Vstup 1)

Typicky používané pro vstupní dveře následovně:

- Pokud je systém v režimu PLNÁ aktivace, zóna se chová stejně jako Odchod/vstup 1.
- Pokud je v režimu ČÁSTEČNÉ aktivace, je tato zóna přemostěna.

Důležité:

Pro vyšší úroveň bezpečnosti je možné při ČÁSTEČNÉ aktivaci eliminovat vstupní

zpoždění spojené s *Odch./vstup zpožd.1* dvojitým stiskem 🥌. Tímto způsobem se z těchto zón stanou okamžité.

20zz 08	Vn+Odchod/Vstup 2
	(Vnitřní+ Odchod/Vstup 2)

Stejné jako výše, pouze používá časovač odchozí/vstupní zpoždění 2.

②①ZZOO Vn+Odch(otev)/Vstup 1 Vnitřní+Odch(otev)/Vstup 1

Typicky používané pro vstupní dveře, které mohou být v na začátku aktivace otevřeny:

- V režimu PLNÁ aktivace se chová stejně jako Odch(otev)/vstup1 (viz ② ① ZZ **③** Svýše).
- Pokud je v režimu ČÁSTEČNÉ aktivace, je tato zóna přemostěna.

②①ZZ **① O** Vn+Odch(otev)/Vstup 2 Vnitřní+Odch(otev)/Vstup 2

Typicky používané pro vstupní dveře, které mohou být v na začátku aktivace otevřeny:

- V režimu PLNÁ aktivace se chová stejně jako Odch(otev)/vstup 2 (viz ②①ZZOO
 výše).
- Pokud je v režimu ČÁSTEČNÉ aktivace, je tato zóna přemostěna.

②①ZZ **①①** Vn+Vstup.následná (Vnitřní + Vstup.následná)

Klavesy Parametr vychozi Rozsan	Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
---------------------------------	---------	----------	---------	--------	--

Obvykle se používá pro pohybový detektor, nebo průchozí dveře, které jsou před ovládací klávesnici:

- V režimu PLNÁ aktivace se chová stejně jako Vstup.následná. (viz 20ZZOG výše)
- Pokud je v režimu ČÁSTEČNÉ aktivace, je tato zóna přemostěna.

2 1 ZZ **1** 2 Vn+Okamžitá (Vnitřní+ Okamžitá)

Obvykle určeno ke dveřím, které nejsou výstupní/vstupní, ochraně oken, detekce otřesů a detektorům pohybu apod.

- V režimu PLNÁ aktivace se chová stejně jako okamžitá zóna.
- Pokud je v režimu ČÁSTEČNÉ aktivace, je tato zóna přemostěna.

2 1 ZZ **1 B** Spíná výstup

Narušení zóny způsobí ovládání příslušného programovatelného výstupu. Slouží pro ovládání různých zařízení, signalizaci apod.

20ZZ 04 Denní

Obvykle se přiřazuje nějakým dveřím, které se nepoužívají příliš často, jako jsou nouzové dveře, nebo posuvný světlík. Slouží k upozornění systému na narušení v době, kdy je deaktivován (porucha ve dne; vloupání v noci), jak je uvedeno dále:

- S aktivovaným systémem (buď plně, nebo částečně) zóna reaguje jako okamžitá zóna. Narušením této zóny po aktivaci systému nebo v průběhu odchodového zpoždění způsobí okamžitý poplach způsobený narušením.
- Je-li systém deaktivován, bude mít narušení této zóny za následek pokus o upozornění uživatele rychlým blikáním kontrolky POWER/ LED na všech klávesnicích. Je to pokyn pro uživatele, aby se podíval na indikaci poruch systému.
- Je možno se rozhodnout pro přenos takového narušení na pult centralizované ochrany jakožto poruchy zóny. (viz Přenosové kódy: Ostatní, strana 201)

21 ZZ **15** 24 hodinová

Obvykle se používá k ochraně pevně zabudovaných skel, světlíků a skříní (eventuelně) v systémech pro detekci otřesů.

Narušení takové zóny způsobí okamžitý poplach způsobený narušením nehledě na to, v jakém stavu systém je.

2172 **06** Požár

Pro detektory kouře nebo jiné typy detektorů požárů. Tato možnost může rovněž být využita pro ručně spouštěná tlačítka "požár", nebo jiné požární hlásiče (jsou-li povolené), jak je uvedeno dále:

Klávesy Parametr Výchozí Rozsah

- Při narušení způsobí okamžitý požární poplach a kontrolka Fire/ LED bude svítit nepřerušovaně.
- Při chybě zapojení (přerušení) způsobí hlášení poruchy požární zóny (rychlé blikání kontrolky FIRE / ♥ LED). Zkrat na vedení způsobí okamžitý požární poplach.

20ZZ 00 Panika

Používá se pro externí tlačítka "panika" a pro radiové vysílače "panika". Je-li zóna narušena, ozve se okamžitě poplach "panika" (jestliže zvuk zóny nebyl nastaven jako "tichý"), nehledě na stav systému. Na klávesnici se neobjeví displej poplachu. Je-li zóna narušena, spustí se okamžitě poplach "panika", nehledě na stav systému.

2 1 ZZ 1 8 Speciální

Pro vnější pomocná nouzová tlačítka a pomocné nouzové rádiové vysílače. Po narušení se ozve okamžitý pomocný nouzový poplach, nehledě na stav systému.

2 1 ZZ **1 9** Klíčový ovladač

Připojte externí pulzní klíčový ovladač ke svorkám kterékoliv zóny, které jsou takto označeny. Tato zóna aktivuje/deaktivuje přiřazené podsystémy (každý impuls mění stav systému).

2 1 ZZ 20 Poslední odchod

Zóny tohoto typu musí být poslední detektor aktivovaný na odchodu nebo první detektor aktivovaný na vstupu. Když je systém aktivován, příslušný podsystém aktivuje 10 vteřin potom co je zóna zavřená nebo se otevře a potom zavře. Pokud je poté narušena, chová se stejně jako zóna Odch(otev)/vstup1.

2 1 ZZ 20 Přepín.klíč.ovladač

Připojením nějakého externího přepínacího klíčového ovladače (ne impulsní kontakty) na svorky zóny lze systém ovládat následovně:

- Po aktivaci jednoho nebo několika podsystémů pomocí klíčového ovladače a následující deaktivaci z klávesnice se související části deaktivují. Aby se podsystém znovu aktivoval pomocí klíčového ovladače (klíčenky), přepněte ovladač do deaktivované a potom do aktivované polohy.
- Je-li klíčový ovladač s přepínací charakteristikou přiřazen více než jednomu podsystému a jeden z podsystémů je aktivován pomocí klávesnice (klíčový ovladač je v deaktivované poloze), pak:
 - Když změníme polohu klíčového ovladače do aktivované polohy, všechny deaktivované podsystémy, které patří tomuto ovladači, budou aktivovány.

Klávesy Parametr Výchozí Rozsah

• Když otočíme ovladač do deaktivované polohy, všechny podsystémy se deaktivují.

2 1 ZZ 2 Vstup.násled.+částečná

Přiřazená k detektorům pohybu a k vnitřní ochraně dveří v oblasti mezi vstupními dveřmi a klávesnicí, tímto způsobem:

- V režimu ČÁSTEČNÉ aktivace se chová jako odchod/vstup zóna a požívá časové nastavení Odch./vstup zpožd.1. (viz Odch./vstup zpožd.1, strana 87.)
- V režimu PLNÉ aktivace se chová jako vstupní následná zóna a způsobí okamžitý poplach, pokud je narušena bez předchozího spuštění vstupního zpoždění.
- Vstup.násled.+částečná zóna je přemostěna v průběhu odchozího zpoždění.

②①_{ZZ} **②③** Klíčový ovladač zpožd.

Používá nastavené **Odch./vstup zpožd.1** při ovládání, jinak stejná funkce jako "klíčový ovladač" (viz ②①ZZ**①** 9 výše).

2 1 ZZ 24 Přep.klíč.ovlad.zpožd.

Používá nastavené Odch./vstup zpožd.1 při ovládání, jinak stejná funkce jako

"přepín.klíč.ovladač". (viz 20ZZ20 výše.)

2172 **25** Tamper

Zóna pro detekci sabotáže. Tato zóna funguje jako 24-hodinová, ale používá přenosový kód "tamper".

Poznámka: Pro tento typ zóny je použita zvuková odezva podle nastavení "Zvuk tamper" v 1) Systém →4) Zvuk → 1) Tamper ②①ZZ ②⑥ Technická

Tato zóna funguje jako 24-hodinová, ale používá přenosový kód podle typu připojeného detektoru.

21zz 27

Voda

Pro detektory vody. Tato zóna funguje jako 24-hodinová, ale používá přenosový kód "záplava".

20zz **2**3

Plyn

Pro detektory plynu. Tato zóna funguje jako 24-hodinová, ale používá přenosový kód "plyn".

21zz **29**

CO

Klávesy Parametr Výchozí Rozsah

Pro detektory CO (Carbon Monoxide). Tato zóna funguje jako 24-hodinová, ale používá přenosový kód "CO".

② ① ZZ **❸ 0** Konec odchod.

Tato zóna se používá pro prevenci falešných poplachů s funkcí podobnou jako Odch(otev)/vstup.

Při narušení (po aktivaci systému a zavřením dveří, nebo otevřením dveří a aktivaci a zavřením dveří) bude odchodové zpoždění zkráceno na 3 sekundy.

Opětovné otevření dveří způsobí spuštění příchozího zpoždění.

②①ZZ **③①** Vysoká teplota

Pro detektory teploty. Tato zóna funguje jako 24-hodinová, ale používá přenosový kód "teplota".

2 1 ZZ **3**2 Nízká teplota

Pro detektory teploty. Tato zóna funguje jako 24-hodinová, ale používá přenosový kód "teplota".

21zz 88

```
Klíčový box
```

Tento typ zóny je používán především ve Skandinávii. Narušení této zóny bude zapsáno do paměti událostí a informace přenesena na monitorovací stanici. Nebude spuštěn poplach. Tato zóna by měla být připojena na kontakty sledující otevření úložné skříně pro klíče (klíčový trezor).

21zz 84

Klíčový ovlad.akt.

Tato zóna je určena pro finanční instituce jako banky, směnárny apod. pro aktivaci dveří trezoru apod.

Zóna se používá pro okamžitou aktivaci podsystému, kam je přidělena. Touto zónou nelze deaktivovat podsystém.

②①_{ZZ} **③ ⑤** Klíčový ovld.zpožd.akt.

Stejná funkce jako **Klíčový ovld.akt.** (20**ZZO**) ale při aktivaci používá čas pro odchozí zpoždění.

212 4

Zvuk

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
	V tomto menu je možno nastavit zvukovou odezvu při narušení zóny a při poplachu. Přenos na monitorovací stanici (MS) není tímto nastavením ovlivněn.				
	 Tichá: Bez zvukové signalizace. 				
	 Jen siréna: Sepne sirénu v závislosti na čase nastaveném v "Cas sirény", nebo do zadání uživatelského kódu. Jen bzučák: Sepne bzučáky na klávesnicích. Siréna+bzučák: Sepne bzučáky v klávesnicích a sirény současně. Dveřní chime: Dveřní chime je parametr používaný pro indikaci narušení zóny následujícím způsobem: Při stavu DEAKTIVACE bude narušení signalizováno krátkým pípnutím bzučáku klávesnice. Při stavu AKTIVACE bude spuštěna siréna (viz "jen siréna"). Mohou být nastaveny různé zvukové odezvy v závislosti na stavu systému: 				
Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
2124	Při aktivaci				

Zvuková odezva na poplach spuštěný narušením zóny pokud je systém v režimu PLNÁ AKTIVACE.

2024 2 Při část.aktivaci

Zvuková odezva na poplach spuštěný narušením zóny pokud je systém v režimu ČÁSTEČNÁ AKTIVACE.

2124 B Při deaktivaci

Zvuková odezva na poplach spuštěný narušením zóny pokud je systém v režimu DEAKTIVACE.

212 **5** Zakončení

Menu "zakončení" umožňuje definovat typ připojení pro každou zónu v systému. Skutečné zapojení zóny musí odpovídat vybranému typu zakončení.

00

N/C

Pro v klidu uzavřené kontakty bez použití zakončovacích rezistorů.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
00	EOL		

Pro v klidu zavřené (NC) nebo v klidu otevřené (NO) kontakty s použitím jednoho zakončovacího rezistoru.

DEOL

Pro v klidu zavřené (NC) kontakty s použitím dvou zakončovacích rezistorů. Rozlišuje stav "poplach" a "tamper".

04 N/O

Pro v klidu otevřené kontakty bez použití zakončovacích rezistorů.

212 6 Citlivost zóny

Citlivost zóny umožňuje nastavit čas, po který musí být zóna narušena, než spustí poplach:

- 1) Normální: 400 ms (milisekund).
- 2) Pomalá: 1 sekunda
- 3) Rychlá: 10 ms (milisekund).
- 4) **Super rychlá**: 1 ms (milisekunda). Tato volba se používá pro zařízení vyžadující velmi rychlou odezvu.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
212 7	Pokročilé		
20270	Nouzová aktivac	e	
ZZ			

Tato možnost umožňuje nebo znemožňuje použití nouzové aktivace pro každou ze zón systému, jak je uvedeno dále:

- 1. Je-li povolena nouzová aktivace pro nějakou zónu, může být systém aktivován, i když je tato zóna narušena.
- 2. Pokud je nějaká zóna, která má povolenu nouzovou aktivaci, narušena, bude v době deaktivace na klávesnicích blikat kontrolka "připraven" (ready).
- Po aktivaci, na konci odchodového zpoždění, se přemostí všechny zóny, které mají povolenou nouzovou aktivaci a jsou narušeny (strana Chyba! Záložka není definována.).
- Pokud se takto přemostěná zóna (s povolenou nouzovou aktivací) se v době aktivace vrátí do klidového stavu, přemostění této zóny se zruší a zóna bude zařazena mezi ostatní aktivované zóny.

21272	Počítadlo pulzů 01	01-15
ZZ		
	Specifikuje počet pulzů (překročí nastavený poče činnost podle toho, jak je nulováno po 25-sekundá závisí na nastavení citliv Chyba! Záložka není de	otevření a zavření) zóny. Pokud počet pulzů t, bude zóna brána jako "narušena" a spustí zóna nastavena. Počítadlo je automaticky ch klidového stavu. Délka impulzu na zóně osti zóny (viz Zóny: Citlivost zóny, strana finována.).
21273	Přerušení poplachu	
ZZ		
	Tento parametr definuje monitorovací stanici pře OPOVOLEN: Přenos na M času přerušení poplachu 2 Přerušení poplac OZAKÁZÁN: Přenos na	zda poplachová informace bude na nášena okamžitě, nebo se zpožděním: IS bude opožděn v závislosti na nastaveném : 5) Komunikace > 2 MS > 6 Časy MS > hu, strana Chyba! Záložka není definována.). MS bude uskutečněn okamžitě.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
21274	Parametry BUS zón			

Nabídka parametrů sběrnicových (BUS) zón umožňuje programování speciálních parametrů sběrnicových zón. Dostupné volby se odvíjejí podle použitého typu sběrnicového detektoru:

- Lunar Grade 3: Stropní duální detektor s montážní výškou až 8.6m s technologií Anti-Cloak™ (ACT).
- WatchOUT DT: Venkovní duální detektor se zpracováním signálu založeným na dvou pasívních infračervených (PIR) kanálech a dvou mikrovlnných (MW) kanálech.
- WatchOUT PIR: Venkovní detektor se zpracováním založeným na dvou pasívních infračervených (PIR) kanálech.
- WatchIN DT Grade 3: Průmyslový vnitřní duální detektor se zpracováním signálu založeným na dvou pasívních infračervených (PIR) kanálech a dvou mikrovlnných (MW) kanálech.
- iWISE QUAD Grade 2: Vnitřní detektor pohybu založený na čtyřnásobné (Quad) PIR technologii.
- iWISE DT Grade 3: Vnitřní duální detektor pohybu kombinující technologie Anti-Mask (AM) a Anti-Cloak[™] (ACT). Šetrný k životnímu prostředí (green line). Dva dostupné modely: s dosahem 15m nebo 25m.
- **iWISE QUAD Grade 3:** Vnitřní detektor pohybu kombinující technologie Anti-Mask (AM) a Quad PIR.

Níže jsou uvedení instrukce pro nastavení parametrů platné pro jednotlivé sběrnicové detektory.

> Konfigurace parametrů sběrnicových detektorů:

- 1. Z menu "ostatní" vyberte [3] pro přístup do nabídky menu "parametry sběrnicových zón".
- 2. Vyberte číslo zóny, ke které je sběrnicový detektor přidělen a stiskněte 🕑. Objeví se nabídka pro konfiguraci parametrů sběrnicových zón.
- **3.** Použijte následující tabulku pro konfiguraci parametrů každého sběrnicového detektoru.

Bus	zóna:	OPR12	(WatchOUT	PIR)
			(,

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
20274ZZ0	LED	3 LED			
 Definuje pracovní režim LED kontrolek. OVYP - LED kontrolky vypnuty. OPOUZE ČERVENÁ - Funguje pouze červená LED. Tato volba je doporučena pro zabránění pachateli, aby pozoroval detekční charakteristiky detektoru. O LEDKY - Jeou zapnuty všechny 3 LED kontrolky. 					
20274ZZ2	Citlivost PIR	Normální			
Definuje citlivost P •NÍZKÁ •STŘED	IR detektoru. NÍ €NORMÁLNÍ ØVY	SOKÁ			
21274ZZ3	Typ čočky	Klasická WA			
Definuje použitou O KLASICKÁ WA	optickou čočku v detek ZÁCLONA / L.R.	toru.			
21274ZZ4	Aux relé mód	Vyp			
Definuje funkci výs • VYP - výstupn • 24 Hod – Výstup • POUZE V NOCI je stanoven fotočlán	stupního relé detektoru í relé je vypnuto oní relé vždy reaguje na – Výstupní relé reaguje hkem v detektoru.	1 poplach. 2 na poplach pouze v	v nočních hodinách. Noční čas		
$2 \oplus 2 \oplus 2 \oplus 2 = 2 \oplus 2 \oplus 2 \oplus 2 \oplus 2 \oplus 2 \oplus $	Aux relé čas	2.2 sekundy	2 2-480 sekund		

Definuje dobu sepnutí výstupního relé.

● 2.2 SEKUNDY ● 2 MINUTY ●4 MINUTY ● 8 MINUT

Bus zóna: iWISE DT Grade 2

Viéwany	Deveneetr	Wieberi	Derech			
Kiavesy	Parametr	vycnozi	ROZSON			
21274ZZ1	LED	Zap				
Definuje pracovní r OVYP - LED kon 2 ZAP - LED kor	Definuje pracovní režim LED kontrolek. •VYP - LED kontrolky vypnuty. • ZAP - LED kontrolky zapnuty.					
21274ZZ2	MW rozsah	Trimr				
Definuje rozsah (do OMINIMUM @25% nastavením trimru	Definuje rozsah (dosah) mikrovlnného kanálu. ●MINIMUM @25% ●50% ④65% ⑤ 85% ⑥ MAXIMUM ⑦ TRIMR (MW je definována nastavením trimru na desce detektoru)					
21274ZZ3	ACT	Ne				
Definuje pracovní r O NE – ACT režim j 2 ANO – ACT režin	ežim technologie Anti-C e vypnut n je zapnut	Cloak™ (ACT).				
21274 <u>Z</u> 4	Přemostění mikrovli	ny (MW) Ne				
Definuje, zda bude porucha MW kanál	či nebude MW kanál de u.	etektoru přemostěn, pokuč	l bude indikována			
ONE - Při vzniku poruchy na MW kanálu, tento nebude přemostěn. Poplach nebude vyhlášen, do odstranění poruchy MW kanálu.						
CANU - V pripade	poručný Mivi detektor j	prepne do rezimu pouze P	IK			
20274 <u>ZZ</u> 5	Green Line	Ano				
Vlastnost dle směrnice omezující zbytečné vyzařování. Tato funkce definuje funkci mikrovlny, pokud je systém deaktivován. •NE - Funkce Green Line je vypnuta. MW je v činnosti nepřetržitě. •ANO - Green Line je zapnuta MW je v deaktivaci nečinná						

21274ZZ6	Self Test	Dálkový
----------	-----------	---------

Užíváno pro testování detekčních technologií. V případě selhání testu, bude vyhlášena porucha Self Test.

•DÁLKOVÝ (manuálně) - Dálkový SelfTest se spouští ručně uživatelem z Uživatelského menu LightSYS - Diagnostika v Dodatkových funkcích.

OMÍSTNÍ (automaticky) - Detektor automaticky jednou za hodinu zkontroluje správnou funkci detekčních kanálů.

Bus zóna: Lunar Grade 3/iWISE DT Grade 3

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah			
20274ZZ0	LED	Zap				
Definuje pracovní r OVYP - LED kontr OZAP - LED kor	Definuje pracovní režim LED kontrolek. D VYP - LED kontrolky vypnuty. 2 ZAP - LED kontrolky zapnuty.					
20274ZZ2	MW rozsah Trimr					
Definuje rozsah (do OMINIMUM @25% nastavením trimru	osah) mikrovlnného kana • 50% • 65% • 85% na desce detektoru)	álu. ❻ MAXIMUM ❼ TRIMR	(MW je definována			
21274ZZ3	ACT	Ne				
Definuje pracovní n ONE – ACT režim j ONE – ACT režin	ežim technologie Anti-C e vypnut m je zapnut	Cloak™ (ACT).				
21274ZZ4	Přemostění mikrovlr	y (MW) Ne				
Definuje, zda bude porucha MW kanál	či nebude MW kanál de u.	tektoru přemostěn, pokud	bude indikována			
• ONE - Při vzniku poruchy na MW kanálu, tento nebude přemostěn. Poplach nebude vyhlášen dokud nebude porucha MW kanálu odstraněna.						
ØAN0 - V případě	poruchy MW se detekto	r přepne do režimu pouze	e PIR			
21274ZZ5	Green Line	Ano				
Vlastnost dle směrnice omezující zbytečné vyzařování. Tato funkce definuje funkci mikrovlny pokud je systém deaktivován. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••						

OANO - Green Line je zapnuta. MW je v deaktivaci nečinná.

Definuje funkci detekce Anti-Mask (AM).

•ZAKÁZAT •POVOLIT a chová se podle nastavení definovaného pod rychlými klávesami ②①②⑦④ZZ⑦

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
21274ZZ	Aktivace/deaktivace	Ne	

Definuje funkci detekce antimaskingu podle toho, zda je detektor aktivován nebo deaktivován..

•NE – Bez ohledu na stav systému, chová se podle nastavení definovaného pod rychlými klávesami 2027@ZZ6.

②ANO – V době aktivace je anti-mask vypnut. V době deaktivace se chová podle nastavení definovaného rychlými klávesami 20274ZZ6.

21274ZZ8	Self Test	Dálkový	
----------	-----------	---------	--

Užíváno pro testování detekčních technologií. V případě selhání testu, bude vyhlášena porucha Self Test

ODÁLKOVÝ (manuálně) - Dálkový SelfTest se spouští ručně uživatelem z Uživatelského menu LightSYS - Diagnostika v Dodatkových funkcích

OMÍSTNÍ (automaticky) - Detektor automaticky jednou za hodinu zkontroluje správnou funkci detekčních kanálů

Bus zóna: iWISE QUAD Grade 2

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
20274ZZ0	LED	On		
Definuje pracovní režim LED kontrolek. O VYP - LED kontrolky vypnuty. Q ZAP - LED kontrolky zapnuty				
21274Z2	Citlivost PIR	Vysoká		
Definuje citlivost PIR detektoru. ❶NÍZKÁ ❷VYS0KÁ				
21274ZZ3	Self Test	Dálkový		

Užíváno pro testování detekčních technologií. V případě selhání testu, bude vyhlášena porucha Self Test

•DÁLKOVÝ (manuálně) - Dálkový SelfTest se spouští ručně uživatelem z Uživatelského menu LightSYS - Diagnostika v Dodatkových funkcích

OMÍSTNÍ (automaticky) - Detektor automaticky jednou za hodinu zkontroluje správnou funkci detekčních kanálů

Bus zóna: iWISE QUAD Grade 3

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah			
20274ZZ0	LED	On				
Definuje pracovní i OVYP - LED kon OZAP - LED kon	Definuje pracovní režim LED kontrolek. O VYP - LED kontrolky vypnuty. 27AP - LED kontrolky zapnuty.					
21274ZZ2	Citlivost PIR	Vysoká				
Definuje citlivost P ●NÍZKÁ @VYS0KÁ	IR detektoru.					
21274ZZ3	Anti-Mask	Povolit				
Definuje funkci detekce Anti-Mask (AM). •ZAKÁZAT •POVOLIT a chová se podle nastavení definovaného pod rychlými klávesami ②①②⑦④ZZ④						
21274ZZ4	Aktivace/deaktivac	e Ne				
Definuje funkci detekce antimaskingu podle toho, zda je detektor aktivován nebo deaktivován. ONE – Bez ohledu na stav systému, chová se podle nastavení definovaného pod rychlými						
klávesami UUU	$\operatorname{davesam} \otimes \bigcup \otimes $					

\ThetaANO – V době aktivace je anti-mask vypnut. V době deaktivace se chová podle nastavení definovaného rychlými klávesami @0@@ZZ3.

20274ZZ5	Self Test	Dálkový
----------	-----------	---------

Užíváno pro testování detekčních technologií. V případě selhání testu, bude vyhlášena porucha Self Test

•DÁLKOVÝ (manuálně) - Dálkový SelfTest se spouští ručně uživatelem z Uživatelského menu LightSYS - Diagnostika v Dodatkových funkcích

OMÍSTNÍ (automaticky) - Detektor automaticky jednou za hodinu zkontroluje správnou funkci detekčních kanálů.

Bus zóna: ODT15 (WatchOUT DT)

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
20274ZZ0	LED	3 LEDKY		
Definuje pracovní n O VYP - LED kor O POUZE ČERVEN doporučena pro charakteristik O 3 LEDKY - Jsou z	režim LED kontrolel htrolky vypnuty Á - Funguje pou zabránění pach y detektoru. apnuty všechny 3 L	k. uze červená LED. nateli, aby pozor .ED kontrolky.	Tato volba je roval detekční	
21274ZZ2	Citlivost PIR	Normální		
Definuje citlivost PIR detektoru. ●NÍZKÁ @STŘEDNÍ ●N0RMÁLNÍ @VYS0KÁ				
21274ZZ3	MW rozsah Trin	nr		
Definuje rozsah (dosah) mikrovlnného kanálu. ●MINIMUM @20% @40% @60% @ 80% @ MAXIMUM @ TRIMR (MW je definována nastavením trimru na desce detektoru)				
21274ZZ4	Anti Mask citlive	ost		
Definuje citlivost aktivního IR AM: ●NÍZKÁ @VYS0KÁ				
21274ZZ5	Typ čočky	Klasická WA		
Definuje použitou optickou čočku v detektoru. ●KLASICKÁ WA @ZÁCLONA / L.R.				
21274ZZ6	Anti-Mask	Povolit		
Definuje funkci detekce Anti-Mask (AM). •ZAKÁZAT @Povolit				
21274ZZ	Aktivace/deaktiv	vace Ne		
Definuje funkci LE O NE - Aktivní IR A LED fungují podle	D a detekce Anti ma M a Proximity AM nastavení parametr	askingu pokud je detel (Anti masking) je pov ů pro LED kontrolky.	ctor aktivován. olen.	
OANO – Aktivní IR AM a Proximity AM (Anti masking) je vypnut. ED isou upputy				
anage vypnuty.	Droy Anti-mast	Dourslit		
	riox Anti-mask	Povolit		
Definuje funkci pro	oximity detekce anti	-maskingu.		

● ZAKÁZAT @POVOLIT

Bus zóna: WatchIN DT Grade 3

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
20274ZZ0	LEDS	3 LEDKY		
Definuje pracovní režim LED kontrolek. •VYP - LED kontrolky vypnuty. •POUZE ČERVENÁ - Funguje pouze červená LED. Tato volba je doporučena pro zabránění pachateli, aby pozoroval detekční charakteristiky detektoru				
●3 LEDKY - Jsc	ou zapnuty všechny	3 LED kontrolky		
21274ZZ	Citlivost detekce	Normální		
Definuje citlivost detektoru (MW + PIR). ●NÍZKÁ @STŘEDNÍ ❸N0RMÁLNÍ ④ ACT (technologie Anti-Cloak™)				
21274ZZ3	MW rozsah Trimr			
Definuje rozsah (dosah) mikrovlnného kanálu. ●MINIMUM @25% ●50% @65% ● 85% ● MAXIMUM @ TRIMR (MW je definována nastavením trimru na desce detektoru)				
20274ZZ4	Logika poplachu	PIR & MW		
Určuje logiku detel	ktoru pro vyhlášení pop	lachu.		
• PIR & MW (a mi PIR a MW detekují	krovlna) – Poplach je sp poplach (logika AND).	puštěn, pokud oba dva kar	nály	
• PIR / MW (neb	o mikrovlna) – Poplach	je spuštěn, pokud alespoř	í	
jeden ze dvou kanálů PIR nebo MW detekuje poplach (logika OR).				
21274ZZ5	Typ čočky	Klasická WA		
21274ZZ6	Anti-Mask	Povolit		
Definuje funkci detekce Anti-Mask (AM). ●ZAKÁZAT @POV0LIT				
21274ZZ	Aktivace/deaktivace	Ne		
Definuje funkci LE aktivován.	D a detekce Anti maskii	ngu pokud je detektor		

• NE - Aktivní IR AM a Proximity AM (Anti masking) je povolen.

LED fungují podle nastavení parametrů pro LED kontrolky.

QANO – Aktivní IR AM a Proximity AM (Anti masking) je vypnut.

LED jsou vypnuty.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
21274ZZ	[®] Green Line	Ano	
Tato funkce definuje funkci mikrovlny, pokud je systém deaktivován. •NE - Funkce Green Line je vypnuta. MW je v činnosti nepřetržitě. •ANO - Green Line je zapnuta. MW je v deaktivaci nečinná.			
20274ZZ	9 Sway	Ne	
Tato volba povo v zorném poli. ONE - Sway je v	luje technologii roz vypnuta.	poznání a imunity proti l	vývajícím se objektům
Q ANO - Sway je	zapnuta.	duétorréale séa Europ	
ZUUZU 5	Parametry de	zaratových zoh - Supe	rvize
	Vyberte, která z podle času nast (Viz ①①②④	ióna bude supervizorovár aveném v časovači RX suj 2)	na v bezdrátovém přijímači pervize.
213	Odpor zóny		
	V LightSYS máte m zakončovacích rezi	ožnost odděleně definova storů (odpor, EOL).	at na hlavní jednotce hodnoty
Vy	Výběr se provádí v	olbou z následujících dos	tupných možností.
	Specifikace konfigu 00 Volitelné 00 2.2K; 2.2K 00 4.7K; 6.8K 00 6.8K; 2.2K 00 10K; 10K 00 3.74K: 6.98k	urací zakončovacích rezist	orů:
	00 2.7K; 2.7K	06 2.2K; 4.7K	

22 Testování

Následující menu je určeno pro testování systému. Všimněte si, že každý test odkazuje na čas poslední aktivace zařízení. Testy mohou být prováděny následovně:

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
221	Self Test				
	Tato vlastnost um vybrané skupiny o otřesových detekt (zvuk, vibrace apo	Tato vlastnost umožňuje provádět automatický "self-test" (samotest) vybrané skupiny detektorů (například detektorů rozbití skla, otřesových detektorů apod.) které reagují na uměle generované podněty (zvuk, vibrace apod.).			
	Automatický test s vysokým stupně	je speciálně určen pro ser m rizika a kde nesmí doj	nzory umístěné na místech ít k selhání detektoru.		
	Do "self-test" můž	že být zahrnuto až 16 zór	1.		
	Generátor poplacl umístěn v blízkos výrobce tak, aby b výstup slouží ke s strana Chyba! Zál časového plánova nastavuje časy pro intervalech.	nových podnětů (zvuku, ti testovaných detektorů vyla zaručena spolehlivá pouštění zkušebního ger ožka není definována.). če. Plánovač definuje der o pravidelné opakování t	vibrací apod.) by měl být v souladu s instrukcemi detekce. Programovatelný terátoru (viz Test detektorů, Tento výstup je nastaven dle n a čas prvního testu estu v 24-hodinových		
	Pokud je test úspě reagovaly, bude p přenosový kód). Ú paměti událostí.	šný – všechny označené řenesena zpráva na MS (Jspěšné provedení self-te	detektory během testu pokud byl nastaven stu bude také zapsáno do		
	Pokud jeden nebo vyhlášena poruch zapíše do paměti	více detektorů během te a self-testu, informace př událostí.	stu nezareaguje, bude renesena na MS a událost se		
000	Soak Test				
	Soak test umožňu detektory, které se poplachy se uživa zvlášť užitečné, je způsobuje neiden	je vyloučit falešný poplac e mají přemostěním vyřa teli zobrazují, aby je moł stliže je ohroženo odvolá tifikované problémy.	ch pro předem určené dit ze systému, ale vznikající 11 hlásit instalační firmě. To je ní zásahů policie a nějaká zóna		

Pro soak test připadá v úvahu až 8 zón. Kterékoli zóny, zařazené do seznamu pro Soak test, se na 14 dní přemostí a po uplynutí této doby se automaticky do systému znovu zařadí, jestliže NEBYLA příčinou
žádných poplachů.

Jestliže nějaká zóna, která je na seznamu pro Soak test, bude mít v průběhu uvedených 14 dní nějaký poplach, klávesnice uživateli oznámí, že test selhal. Jakmile si uživatel na klávesnici událost prohlédne v "Zobrazit poruchy" (Popsáno v *Návodu na obsluhu LightSYS*), signalizace poruchy zmizí. Tato událost bude zapsána v paměti událostí, ale nespustí poplach. V takovém případě bude perioda 14denního Soak Testu resetována a test znovu spuštěn.

Nastavení Soak-Testu. [LightSYS]

- Z instalačního menu zadejte klávesami 222. Zobrazí se následující displej:
 ZONY PRO TEST:
 01) NENI
- 2. Pro vstup do Soak Testu, stiskněte [©]. Zobrazí se následující displej:
 UMISTENI 01:
 ZONA: 00-32
- 3. Číselnými klávesami zadejte číslo zóny (např. 01 pro zónu 1)
- 4. Pro potvrzení stiskněte 💷 .
- Pro přidání další zóny do Soak Testu opakujte výše uvedený postup, nebo stiskněte pro návrat do předchozího menu.

②③ Párování zón

Výchozí: Bez párování zón

Menu Párování zón se používá pro přídavnou ochranu proti falešným poplachům a obsahuje parametry, které Vám umožňují propojit dvě související zóny. Obě musí být narušeny v průběhu určeného časového období (od 1 do 9 min) předtím, než nastane poplach.

Tento typ propojení se používá spolu s detektory pohybu v rizikovém prostředí nebo v prostředí náchylném k falešným poplachům.

LightSYS umožňuje zadat až 10 samostatných (párů zón), které mohou být ručně specifikovány jak je potřeba. Zóny spárované samy se sebou jsou platný pár. V takovém případě je pro vyhlášení poplach zapotřebí dvojnásobné narušení. Tento proces je nazýván "dvojí hrana" (Double Knock). Můžete definovat větší počet párů zón, ale nemusíte všechny páry povolit (viz níže).

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
23	Párování zón	NENI	
	Nastavení párova	ání zón	
	 Z instalačníh linka (pár): Párování z 01) 01 S (o menu zadejte klávesan zón : 91	ni @ ③. Zobrazí se první
	2. Stiskněte NASTAVENÍ 1 ST = 01	[∞] pro modifikaci prvni ((PÁRU 01: 2 ND =01)1) linky páru zón:
3. Vybírejte	ručně páry zón jak je z	apotřebí, zadáním čísla p	první zóny následované

zadáním čísla druhé zóny. Pokud je to zapotřebí použijte pro pohyb kurzoru klávesy

Poznámka:

Zóny spárované samy se sebou jsou platný pár. V takovém případě je pro vyhlášení poplach zapotřebí dvojnásobné narušení. Tento proces je nazýván "dvojí hrana" (Double Knock).

 Stiskněte Pro zobrazení volby typu závislosti: PAIR: 01,02

1)NENI

Definuje, jak LightSYS zpracuje narušení páru zón.

- 1) NENI- Bez závislosti: Párování označených zón je dočasně vypnuto
- **2)** S POŘADÍM–Závislost s pořadím: Vyhlásí poplach pouze tehdy, pokud je první zóna narušena dříve než druhá.
- **3)** BEZ POŘADÍ–Závislost bez pořadí: Vyhlásí poplach bez ohledu na to, která zóna byla narušena jako první. V takovém případě pořadí zón v definici páru zón (1., 2.) nemá vliv na vyhlášení poplachu.
- Stiskněte IPP pro zobrazení další volby nastavení: C.OKNO: XX,YY CAS=1 MINUTY
- Zadejte časové okno, které znamená maximální časový úsek mezi narušeními jednotlivých zón, aby bylo bráno jako platné narušení páru (XX,YY znamenají čísla spárovaných zón).

Výchozí: 1 min **Rozsah:** 1 až 9 minut

Opakujte výše uvedené kroky pokud je zapotřebí zadat další páry zón (až do 10).

24 Potvrzení poplachu

Potvrzení poplachu umožňuje definovat vyšší ochranu proti falešným poplachům a může být použito jako ověření poplachu.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
24	Potvrzení popla	Potvrzení poplachu		
240	Potvrzení podsyst.			
	Definuje, které poo poplachu.	lsystémy budou defino	vány pro sekvenční potvrzení	
Každý potvrzovaný podsystém r ekvivalentní času potvrzení defir		vý podsystém má samos potvrzení definovaném	tatný časovač, který je "Čas potvrzení".	
Potvrzený poplach z podsystému znamená dva samostatné po stejném podsystému času potvrzení.			á dva samostatné poplachy ve	
	Listujte mezi podsystémy a stiskem 🐨 přepínejte mezi A/N .			
242	Potvrzení zónan	ni		
	Definuje, které zór poplachu.	ny budou definovány pr	o sekvenční potvrzení	
	Pokud je na první Jakmile druhá zón vyhlásí plný popla	zóně poplach, systém v a vyhlásí poplach běhe ch a přenese informaci	yhlásí poplach první zóny. n čas potvrzení, ústředna na MS.	
Pozr	námky:			
 ✤ I ↔ I ↔ I ♠ ner 	Potvrzovaná zóna bude s kud podsystém kam zón Potvrzený poplach může Pokud je první zóna naru ní narušena druhá zóna)	oučástí sekvenčního po a patří je také definovár resetovat jakýkoliv kód šena a není obnovena d bude tato zóna vyjmuta	tvrzování pouze tehdy, n pro potvrzování. l. lo konce času potvrzení (a n z potvrzování až do	
příští aktivace.			mori A (N	
Listu	Listujte mezi osmi zonami a stiskem 🐸 prepinejte mezi A/N.			

3 Výstupy

Menu Výstupy poskytuje přístup k podmenu a jejich souvisejícím parametrům, které umožní výběr události, která bude spouštět programovatelný výstup a způsob, jak bude výstup fungovat.

Přidáním jednoho nebo více expandérů výstupů se rozšíří počet dostupných výstupů. Jakmile vstoupíte do menu Výstupy z hlavního menu Instalační programování menu, jak je popsáno v této kapitole, získáte přístup k následujícím položkám podmenu:

- 30 Nic, strana 112
- **3 U** Systém, strana 112
- 32 Podsystém, strana 114
- 33 Zóna, strana 120
- 3 4 Kód, strana 121
- Pro přístup do menu Výstupy:
 - Z hlavního menu Instalační programování stiskněte ③, nebo klávesami 20/
 vyberte položku 3)VÝSTUPY a stiskněte 60/2.
 - Zadejte dvoučíselně číslo programovatelného výstupu, který si přejete konfigurovat (například 01, 02, 10, 11 atd.) a stiskněte ⁽¹⁾
 Nyní můžete konfigurovat vybraný programovatelný výstup podle instrukcí uvedených níže.

Poznámka

Při zobrazení vybraného výstupu na displeji označení "(x:yy) reprezentuje umístění výstupu v systému. Například označení: "0:yy" 0 znamená, že výstup je umístěn na hlavní jednotce a není na expandéru výstupů, yy znamená ID číslo výstupu (až do 14).

30 Nic

Tato volba umožňuje vypnout vybraný programovatelný výstup.

- 1. Vstupte do menu Výstupy a vyberte výstup.
- 2. Stiskem 💷 vybraný výstup vypnete.

3 0 Sleduje systém

Toto menu obsahuje parametry výstupů, které sledují systémové události.

Výstupy: Systém

Klávesy	Parametr
3000	Siréna

Aktivuje se, když se spustí siréna. Jestliže bylo definováno nějaké zpoždění sirény, programovatelný výstup bude aktivován až po uplynutí této doby.

Klávesy

Parametr

3 (1) **0 2** Porucha PSTN

Spustí se, když je zjištěna porucha telefonního linky. Je-li definována nějaká doba zpoždění reakce na poruchu telefonní linky, bude programovatelný výstup aktivován po uplynutí této doby.

③① ④ ● Chyba komunikace

Spustí se, když není možná komunikace s monitorovací stanicí. Deaktivuje se po úspěšném spojení s monitorovací stanicí.

3104

Porucha

Spustí se, když je zjištěn poruchový stav systému. Deaktivuje se po opravě chyby v systému.

3 1 **0 5** Slabá baterie

Spustí se, pokud má záložní akumulátor v LightSYS nedostatečnou kapacitu a jeho napětí kleslo pod 11V nebo pokud je indikována slabá baterie na nějakém příslušenství.

3 1 0 6 Výpadek AC

Spustí se, když vypadne zdroj střídavého napájení hlavní jednotky. Tato aktivace bude po uplynutí doby zpoždění, definované spolu s ostatními časy systému a po době zpoždění po výpadku střídavého napájení (viz strana 67).

3 1 0 7 Test detektorů

Souvisí s LightSYS Self-Testem zóny (rychlé klávesy @@①)

Tento výstup je určen pro generátor zkušebního signálu (zvuk, vibrace apod.) používaného pro testování detektorů.

3 (1) **0** 8 Test baterie

Pulzní výstup, který bude kopírovat jednou denně test baterie v 9:00 dopoledne. Doba trvání pulzu je v sekundách. Tento parametr je nejčastěji používán pro zátěžový test baterie nějakým externím zařízením.

3 1 0 9 Siréna vloupání

Spustí programovatelný výstup poté, co siréna ohlásí vloupání v kterémkoli podsystému daného systému.

3 1 0 Plánovač

Programovatelný výstup se bude řídit předem naprogramovatelnými časy, které jsou definovány v plánovači týdenních programů pro aktivaci programovatelného výstupu. Více informací v *Návodu k obsluze LightSYS*.

Kláve	sy	Parametr
31	00	Spínaný AUX
		Výstup se aktivuje po požárním poplachu podle času nastaveného v "ověření požárního poplachu", viz strana 72.
		Tento typ výstupu nemá možnost volby mezi přepínacím a pulzním. Délka impulzu je definována časem spínaného napájení, viz strana Chyba! Záložka není definována. .
31	00	Porucha GSM
Souvis:	í s modulem Pokud nen Úroveň RS Chyba sítě	GSM/GPRS. Výstup se aktivuje za následujících podmínek: í zasunuta SIM karta do GSM/GPRS BUS modulu, nebo je SIM vadná SSI signálu GSM je nízká GSM
31	0 6	Test sirény
Spustí	se, když je vy	ybrána volba "Test sirény" a deaktivuje se po dokončení "Testu sirény".
31	00	Instal.program.
Spustí režimu	se, pokud je i instalačního	systém v režimu instalačního programování a deaktivuje se po opuštění programování.
31	00	Walk Test
Spustí	se, když je vy	ybrána volba " Walk Test " a deaktivuje se po dokončení " Walk Testu".
31	00	Vloupání
Výstup ohledu zóny je	o se aktivuje (na nastaven dán parame	(pouze impulzně) pokud je v systému spuštěn poplach vloupáním (bez é časy sirény). Maximální počet sepnutí výstupu poplachem ze stejné trem "Omezení znovuaktivace" (rychlé klávesy ①① ①②).
31	00	Panika
Výstup Maxim znovua	o se aktivuje (iální počet se aktivace" (rye	(pouze impulzně) pokud je v systému spuštěn poplach panika. pnutí výstupu poplachem ze stejné zóny je dán parametrem "Omezení chlé klávesy ①① ①④ 9).
31	08	Požár
Vrictor		(nouze immulaně) polatdie v svetému spužtěn počémí popled

Výstup se aktivuje (pouze impulzně) pokud je v systému spuštěn požární poplach. Maximální počet sepnutí výstupu poplachem ze stejné zóny je dán parametrem "Omezení znovuaktivace" (rychlé klávesy O O O O).

Klávesv

Parametr

3109 Speciální

Výstup se aktivuje (pouze impulzně) pokud je v systému spuštěn poplach speciální ohrožení. Maximální počet sepnutí výstupu poplachem ze stejné zóny je dán parametrem "Omezení znovuaktivace" (rychlé klávesy ①①**①④**).

3120 24 hodin

Výstup se aktivuje (pouze impulzně) pokud je v systému spuštěn poplach 24 hodinovou zónou. Maximální počet sepnutí výstupu poplachem ze stejné zóny je dán parametrem "Omezení znovuaktivace" (rychlé klávesy ①①**①④**).

30 Sleduje podsystém

Menu Podsystémy obsahuje parametry výstupů zahrnující následující události týkající se podsystémů:

Pro přístup do sub-menu Podsystémy:

- 1. Přístup do menu Výstupy je popsán na straně 111.
- 2. Z menu Výstupy stiskněte ?? Zobrazí se následující displej:: VY=01 SLEDUJE:
 2) P00DSYSTEM t
- Stiskněte IP pro přístup do menu Podsystémy. Zobrazí se následující displej: PODS.UDAL.: VY=01 01)PRIPRAVENO ↓
- 4. Klávesami 🕼 / 🕝 vyberte požadovanou událost ze seznamu popsaného níže.

Klávesy Parametr

3201 Připraveno

Spustí programovatelný výstup, když jsou všechny zvolené podsystémy v připraveném (READY) stavu.

3202

Poplach

Spustí programovatelný výstup, když se objeví nějaký poplach ve zvoleném podsystému (podsystémech).

3208

Aktivace

Spustí programovatelný výstup, když zvolený podsystém(y) je plně nebo částečně aktivován. Výstup bude aktivován okamžitě, nehledě na dobu odchodového zpoždění.

3204

Vloupání

Když nastane poplach vloupání (narušení) ve vybraném podsystému (-ch), aktivuje se programovatelný výstup.

3205

Požár

Když se spustí poplach od požáru ve zvoleném podsystému, nebo když stisknete poplachové klávesy na klávesnici, aktivuje se výstup.

3206

Panika

Spustí programovatelný výstup, v případě spuštění poplachu panika ve vybraném podsystému(-ch), zónou Panika, stisknutím kláves na klávesnici nebo dálkovým ovladačem.

Klávesy

Parametr

3 2 0 7 Speciální nouze

Spustí programovatelný výstup, když je vybraném podsystému(-ch) spuštěn "speciální" poplach klávesami na klávesnici nebo zónou "Speciální".

3208

Bzučák

Spustí programovatelný výstup, když je vybraném podsystému(-ch) spuštěn bzučák během autoaktivace, odchodového/vstupního zpoždění nebo při poplachu.

3209

Chime

Spustí programovatelný výstup, když ve vybraném podsystému(-ch) klávesnice vydává zvuk "chime".

32 **0** Odchod/vstup

Spustí programovatelný výstup, když ve vybraném podsystému(-ch) probíhá odchodové/vstupní zpoždění.

320 Porucha požár

Spustí programovatelný výstup, když ve vybraném podsystému(-ch) je indikována PORUCHA POŽÁR.

3202 Porucha denní zóny

Spustí programovatelný výstup, když ve vybraném podsystému(-ch) je indikována porucha denní zóny.

32 **Globální porucha**

Spustí programovatelný výstup, když ve vybraném podsystému(-ch) je indikována nějaká porucha.

32 **14** Částečná aktivace

Spustí programovatelný výstup, když je vybraný podsystém(y) v režimu ČÁSTEČNÉ aktivace.

32 **15** Tamper

Přepínací výstup, který se aktivuje, pokud je ve vybraném podsystému(-ch) nějaká událost typu tamper. Výstup je deaktivován po resetu tamper.

32 **16** Deaktivace

Spustí programovatelný výstup, když je vybraný podsystém(y) v režimu DEAKTIVACE.

Klávesv Parametr 32 17 Siréna Tento výstup umožňuje připojit více externích sirén pro rozdílné podsystémy. Výstup se aktivuje, pokud je jeden z přidělených podsystému v poplachu a je spuštěna odezva pro sirénu. Výstup je deaktivován po nastaveném čase sirény, nebo zrušením poplachu. Poznámka: Externí siréna nebude generovat zvuk "zahouknutí". (3)(2) **1**8 Siréna část.aktiv. Tento parametr způsobí následující funkci výstupu: Při Plné aktivaci bude spouštět sirénu pro vybrané podsystémy. Při Částečné aktivaci nebude výstup aktivován. Poznámkv: Pokud vznikne poplach na nějaké společné zóně pro více podsystémů a jeden z nich bude v režimu PLNÉ aktivace a ostatní v režimu ČÁSTEČNÉ aktivace, tak výstup bude aktivován, jak je popsáno výše. Při Částečné aktivaci nebudou 24hodinové zóny aktivovat výstup.

32 **19** Přemostění zóny

Spustí výstup, pokud jsou příslušné podsystémy v režimu **Plné** nebo **Částečné** aktivace a nějaká zóna v těchto podsystémech je přemostěna.

3220 Automatic.aktiv.poplach

Spustí programovatelný výstup, když je na konci času varování autoaktivace nějaká zóna narušena. Výstup je vypnut po nastaveném čase sirény, nebo deaktivací.

322 Poplach ztráta zóny

Spustí programovatelný výstup, když dojde ke ztrátě bezdrátové zóny. Výstup je vypnut po nastaveném čase sirény, nebo deaktivací.

Klávesy

Parametr

3222 Spust sirénu

Používáno především pro připojení různých externích sirén rozdílným podsystémům v UK. Výstup se aktivuje, pokud je jeden z přidělených podsystému v poplachu a je spuštěna odezva pro sirénu. Výstup je deaktivován po nastaveném čase sirény, nebo zrušením poplachu. Tento výstup generuje zvuky zahouknutí a speciální zvuky pro požární poplachy.

Poznámka:
Při požárním poplachu nebude výstup respektovat čas zpoždění
sirény (viz strana Chyba! Záložka není definována.), ale sepne
okamžitě a bude spínán přerušovaně: 5 sekund sepnut, 2 sekundy
pauza.

3225 Spust maják

Přepínací výstup určený pro spínání majáků. Výstup se aktivuje, pokud je jeden z přidělených podsystému v poplachu nebo při zahouknutí. Výstup zůstává sepnutý až do deaktivace. Výstup je také aktivován při testovacím režimu.

> **Poznámka:** Tamper poplach nebude spínat tento výstup, pokud jsou všechny podsystémy deaktivovány.

3224 Chyba aktivace

Výstup sepne, pokud ve vybraných podsystémech dojde k chybě aktivace a deaktivaci jako reset uživatelem.

3225 Potvrzení poplachu

Výstup sepne, pokud v podsystému vznikne potvrzený poplach a rozepne po obnově potvrzeného poplachu. RISCO doporučuje tento výstup pro "Red-Care STU Confirmed Alarm channel".

3226 Na

Nátlak

Výstup sepne, pokud ve vybraných podsystémech vznikne poplach NÁTLAK (zadáním nátlakového kódu na klávesnici.

Poznámka:

XX v VY=XX znamená číslo programovatelného výstupu, který je aktuálně programován.

 Klávesou Přepínejte mezi A (Ano) a N (Ne) pro výběr podsystému(ů), které budou výstupu přiděleny,

-NEBO-

Stiskněte číselné klávesy odpovídající podsystému [1 to 4] pro výběr nebo zrušení výběru

3. Stiskněte 💽 a pokračujte částí Charakter činnosti, strana 122, pro nastavení druhu spínání a doby činnosti.

33 Sleduje zónu

Toto menu obsahuje parametry pro spínání výstupu událostmi na zónách. Každý výstup může spínán skupinou až 6 zón.

Pro přístup do sub-menu Zóny:

î

- 1. Přístup do menu Výstupy je popsán na straně 111.
- Z menu Výstupy stiskněte [3]. Zobrazí se následující displej: VY=01 SLEDUJE:
 - 3) ZONA
- Stiskněte Pro přístup do menu Zóny. Zobrazí se následující displej: ZON.UDAL: VY=01
 1) ZONU
- 4. Klávesami 🕼 / 🕝 vyberte požadovanou událost ze seznamu popsaného níže:

Výstupy: Zóna

Klávesy	Parametr
33 0	Zóna

Spustí programovatelný výstup, když je zóna narušena bez ohledu na to, zda je aktivována či deaktivována.

332	Poplach
Spustí programova	telný výstup, když je zóna v poplachu.
33 B	Aktivace

Spustí programovatelný výstup, když je zóna ve stavu aktivace.

33 4 Deaktivace

Spustí programovatelný výstup, když je zóna ve stavu deaktivace.

- Stiskněte ^I Zobrazí se následující displej: ZONY PRO VY=XX 1.ZONA:00
- Zadejte čísla zón, které mají být ve skupině a pro každou stiskněte [®]. Pro každý výstup můžete definovat skupinu až pěti zón.
 Poznámka:

Pokud zadáte číslo zóny, která v systému neexistuje, displej zobrazí (--).

 Stiskněte IPP a pokračujte částí Charakter činnosti, strana 122, pro nastavení druhu spínání a doby činnosti.

34 Sleduje kód

Menu Kódy umožňuje definovat výstupy, které může uživatel ovládat z Uživatelského menu: ČINNOSTI/VÝSTUPY, zadáním uživatelského kódu a stisknutím ^(M). Instalační technik definuje, které uživatelské kódy mohou ovládat které výstupy.

Viz Návod k obsluze LightSYS pro více informací ohledně ovládání výstupů uživatelem.

Poznámka:

Výstup může být ovládán zadáním uživatelského kódu, pokud je parametr "Rychlé výstupy" v "Systém/ovládání" definován jako *Vypnuto*. Pokud je parametr "Rychlé výstupy" definován jako *Povolen*, není zadání uživatelského kódu vyžadováno.

Pro přístup do sub-menu Kódy:

- 1. Přístup do menu Výstupy je popsán na straně 111.
- 2. Z menu Výstupy stiskněte ④. Zobrazí se následující displej: VY=01 SLEDUJE:
 4) KOD †
- Stiskněte IPP. Zobrazí se následující displej: KODY PRO VY=01: 00)HLAVNI NI
- 4. Klávesami 🗾 / 🕝 vyberte nějaký z dostupných 16 uživatelských kódů.
- Použijte klávesu pro přepínání mezi A (ANO) nebo N (NE) pro každého uživatele, kterému má být výstup přidělen.
- 6. Stiskněte 💷 a pokračujte částí Charakter činnosti, strana 120, pro nastavení druhu spínání a doby činnosti

Výstupy: Charakter činnosti

Klć	ivesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
0		Pulsní N/C	05 sekund	01-90 sekund	
Pro	gramovatelný v	výstup je v klidu sep	onutý (N/C) .		
Poł	kud je spuštěn, l	bude automaticky d	eaktivován po době impu	lsu definovaného níže.	
1.	Stiskněte 0 a	potom stiskněte 🕑	».		
2.	Zadejte požac	lovanou délku puls	u, mezi 01-90 sekund.		
3.	Stiskněte 💷	a nastavte logiku sp	uštění na VŠE (and) nebo	LIB (nebo) použitím	
	klávesy 📾.				
4.	Stiskněte 💷	a definujte popis pr	o výstup (viz poznámka i	níže).	
2	2 Přepínací N/C				
Pro	Programovatelný výstup je v klidu sepnutý (N/C). Pokud je spuštěn, zůstává sepnutý				
(př	přepínací funkce) až do té doby, dokud existuje spouštěcí podmínka.				
1.	Stiskněte 🛛 a p	otom stiskněte 💷			
2.	Klávesou ⊄	nastavte logiku spi	uštění na VŠE (and) nebo	LIB (nebo) a stiskněte 💷.	
3.	Klávesou 🔎	nastavte logiku dea	aktivace na VŠE (and) neb	oo LIB (nebo) a stiskněte	

4. Definujte popis pro výstup (viz poznámka níže) a stiskněte 🐼.

01-90 sekund

Programovatelný výstup je v klidu rozepnutý (N/O). Pokud je spuštěn, bude automaticky deaktivován po době impulsu definovaného níže.

- 1. Stiskněte 🖲 a potom stiskněte 💷.
- 2. Zadejte požadovanou délku pulsu, mezi 01-90 sekund
- 3. Stiskněte 🔎 a nastavte logiku spuštění na VŠE (and) nebo LIB (nebo) použitím klávesy வ.
- 4. Stiskněte 💷 a definujte popis pro výstup (viz poznámka níže).

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
4	Přepínací N/O	05 sekund	01-90 sekund

Programovatelný výstup je v klidu rozepnutý (N/O).

Pokud je spuštěn, zůstává sepnutý (přepínací funkce) až do té doby, dokud existuje spouštěcí podmínka.

- 1. Stiskněte ④ a potom stiskněte 💷.
- Klávesou a stiskněte logiku spuštění na VŠE (and) nebo LIB (nebo) a stiskněte
 2. Klávesou
- Klávesou a stiskněte logiku deaktivace na VŠE (a) nebo LIB (nebo) a stiskněte
- Definujte popis pro výstup (viz poznámka níže) a stiskněte 6000

Poznámka

Pro každý programovatelný výstup můžete vytvořit nebo změnit popis o délce 10 znaků. Pro více informací viz strana **Chyba! Záložka není definována.**.

Výstupy; Sepnutí/Deaktivace

Pokud má výstup přidělen více než jeden podsystém nebo zónu, můžete vybrat logiku výstupu pro spuštění nebo deaktivaci následujícím způsobem:

- Pokud je charakter činnosti definován jako Přepínací N/O nebo Přepínací N/C, můžete vybrat logiku spuštění a deaktivace výstupu mezi VŠE (všechny logika "and") a LIB (libovolný logika "or).
- Pokud je charakter činnosti definován jako Pulsní N/O nebo Pulsní N/C, můžete vybrat logiku spuštění výstupu mezi VŠE (všechny – logika "and") a LIB (libovolný – logika "or). Deaktivace výstupu je automatická, definovaná nastaveným časem impulsu.

4 Kódy

Menu Kódy poskytuje přístup do dalších podmenu umožňující nastavit parametry týkající se uživatelských kódů.

LightSYS poskytuje následující speciální kódy:

- Hlavní kód: Používaný majitelem systému nebo ředitelem.
- Instalační kód: Používaný technikem instalační společnosti pro programování systému LightSYS.
- **Sub Instalační kód**: Používaný technikem instalační společnosti pro provedení omezených servisních zásahů. Sub instalační kód má přístup pouze do předem definovaných položek programovacího menu.

Tato část popisuje jak provádět následující:

- Přiřadit každému kód úroveň autorizace
- Přiřadit každému kódu podsystémy
- Změnit Hlavní, Instalační a Sub-instalační kódy
- Zvýšit úroveň zabezpečení na 6-ti místné kódy

Po vstupu do menu Kódy z hlavního instalačního menu získáte přístup k následujícím položkám:

- 123 Uživatel, strana
- ② Hlavní kód, strana 126
- ③ Instalační, strana 126
- ④ Sub-instalační, strana 126
- ⑤ Délka kódu, strana 127

Vstup do menu Kódy:

- 1. Z hlavního instalačního menu stiskněte [4], nebo klávesami (1) / c nalistujte číslo [4] Kody a potom stiskněte ?. Zobrazí se první submenu 1) Uživatel.
- 2. Nyní jste v menu Kódy a máte přístup k následujícím podmenu:

④① Uživatel

Uživatelská práva jsou specifikovány úrovní autorizace a přidělenými podsystémy. V systému může být zadáno až 16 uživatelů.

- 1. Vstupte do menu 4) Kody
- 2. Stiskněte 1 pro vstup do menu Uživatel
- 3. Vyberte uživatele a stiskněte 💷
- 4. Zadejte podsystém a úroveň autorizace následujícím způsobem

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
411	Podsystém		
7 1 ··· 1		/. 1 / ×: . 1 ×/ .	ו•/ ×/ 1 / 1

Zadejte podsystém(y) ke kterým má mít vybraný uživatel přístup použitím číselných kláves **1** až **3**.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah

(4) (1) (2) Autorizace

Menu autorizace umožňuje přidělit úroveň autorizace pro každého uživatele. K dispozici jsou následující úrovně autorizace:

Mezi jednotlivými úrovněmi přepínejte klávesou 💼:

- **Správce**: Nejsou žádná omezení v počtu těchto kódů (pokud počet nepřesahuje počet dostupných kódů v systému).
 - Omezený na přidělení a změnu uživatelských kódů s autorizacemi Správce a níže uvedené (uživatel, jen aktivace a uklízečka)
 - Přístup omezený na přidělené podsystémy
- **Uživatel**: Nejsou žádná omezení v počtu těchto kódů (pokud počet nepřesahuje počet dostupných kódů v systému). Uživatel má povoleny následující funkce:
 - Aktivace a deaktivace
 - Přemostění zón
 - o Přístup k přiděleným podsystémům
 - o Zobrazení stavu systému, poruch a paměti poplachů
 - Resetování spínaným výstupem (S.AUX)
 - o Spínání přidělených programovatelných výstupů
 - o Změna svého vlastního uživatelského kódu
- Jen aktivace: Nejsou žádná omezení v počtu těchto kódů (pokud počet nepřesahuje počet dostupných kódů v systému). Aktivace jednoho nebo více podsystémů. Kódy "jen aktivace" jsou užitečné například pro pracovníky, kteří přicházejí do přístupných prostor, ale odcházejí jako poslední a mají odpovědnost za uzavření a zabezpečení prostor.
- Uklizecka: Tento kód je dočasný kód, který je okamžitě ze systému vymazán, jakmile je použit pro aktivaci. Tento kód je typicky používán pro úklidové služby, opraváře apod., pokud tito musí vstoupit do prostor před příchodem majitele. Tento kód má následující oprávnění:
 - o Jedenkrát aktivovat jeden nebo více podsystémů.
 - Pokud je nejdříve použit pro deaktivaci, může být použit pouze pro následnou aktivaci.
- **Bez přemostění**: Stejná oprávnění jako Uživatel kromě možnosti přemosťovat zóny.
- **Obchůzka**: Typicky používané pro ostrahu pro deaktivaci systému na předem stanovenou dobu. Po této době se systém automaticky opět aktivuje (Viz:

Klávesy Parametr Výchozí Rozsah

Zpoždění obchůzky, strana 67).

- Nátlak: Když je uživatel násilně přinucen, aby deaktivoval systém, může systém deaktivovat nátlakovým kódem, při deaktivaci systému použitím tohoto kódu se spustí tichá panika a zavolá se monitorovací stanice. Tento kód má stejná uživatelská oprávnění jako uživatelské kódy.
- Jen výstupy: Kód typicky využívaný na ovládání zařízení, která jsou připojena k programovatelným výstupům LightSYS (například dveře). Tento kód může pouze ovládat výstupy.

④② Hlavní kód

Výchozí: 1234.

Hlavní kód je používán majitelem systému a má nejvyšší autorizaci.

Pouze majitel má oprávnění změnit Hlavní kód.

Poznámka:

Hlavní kód může být také změněn v uživatelském menu (hlavní kód sám sebe). Hlavní kód je identifikován jako kód "00".

Hlavní, instalační a subinstalační mohou zadávat či měnit jiné kódy, ale nemohou je zobrazit. Místo číslic kódu je zobrazeno [****].

@③ Instalační

Výchozí: 1111

Instalační kód poskytuje přístup do instalačního menu, které umožňuje modifikaci všech systémových parametrů. Instalační kód je používán technikem instalační společnosti k programování systému.

Instalační technik může změnit instalační kód.

4 Sub Instalační

Výchozí: 2222

Sub-instalační kód poskytuje omezený přístup k vybraným položkám instalačního menu. Doporučujeme změnit tento kód z výchozí hodnoty a pak může být použit například technikem MS.

Sub-instalační kód nemá přístup k následujícím položkám:

- Povolit Default
- Délka kódu
- Instalační kód

Menu komunikace

45 Délka kódu

Délka kódu specifikuje počet číslic (buď 4, nebo 6) pro Hlavní kód a kód Správce. Všechny ostatní kódy (Uživatel, Jen aktivace, Uklízečka) mohou používat délku kódu od jedné do šesti číslic.

Jakmile změníte parametr délka kódu, všechny uživatelské kódy budou smazány a musí být znovu nastaveny (nebo downloadovány).

Pro 6-místné délky kódů se výchozí 4-místné systémové kódy 1-2-3-4 (Hlavní kód), 1-1-1-1 (Instalační) a 2-2-2-2 (Subinstalační) mění na 1-2-3-4-0-0, 1-1-1-1-0-0 a 2-2-2-2-0-0.

Pokud změníte délku kódu zpět na 4 číslice, systém kódy obnoví na výchozí tovární hodnoty 4-místných kódů.

Poznámka EN 50131:

- Všechny kódy mají délku 4 číslice: xxxx
- Pro každou číslici v kódu může být použita hodnota 0-9
- Jsou povoleny všechny kombinace kódů od 0001 do 9999
- Nemohou být vytvořeny neplatné kód, protože po zadání 4 číslic je "Enter" automatický.
- Kódy jsou odmítnuty při pokusu vytvořit kód, který neexistuje.

5 Komunikace

Menu Komunikace poskytuje přístup do submenu a souvisejících parametrů umožňující konfigurovat parametry komunikace pro Monitorovací stanici, Následuj Mne nebo Konfigurační software.

Menu Komunikace obsahuje následující submenu:

- (5) (1) Metoda, strana 128
- (5) (2) Monitorovací stanice (MS), strana 138
- 53 Konfigurační software, strana 148
- 5 4 Následuj mne, strana 150

51 Metoda

Tato položka umožňuje konfigurovat metody komunikace kanálů LightSYS s následujícími možnostmi:

- () PSTN
- **O**GSM
- 3 IP
- 4 Rádio

PSTN

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
500	PSTN			
Menu PSTN obsahı	uje parametry pro komuni	kaci LightSYS p	vřes telefonní síť PSTN.	
5000	Časovače			
Časovače platné pr	o komunikaci přes PSTN l	kanál		
50000	Ztráta PSTN	4 minuty	0–20 minut	
Čas, po kterém systém bude pohlížet na PSTN linku jako na ztracenou. Tento čas specifikuje zpoždění před nahlášením události do paměti událostí nebo ovládání programovatelných výstupů této události. 00 znamená vypnutí hlídání telefonní linky.				
50002	Čekání na oznam. tón	3	0–255 sekund	
Doba v sekundách, po kterou systém čeká na oznamovací tón.				
5002	Ovládání			

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
50020	Popl. porucha tel.linky	Ne	Ano/Ne		
ANO : Aktivuje externí sirény, jestliže je linka, připojená do panelu LightSYS, odříznutá nebo je telefonní služba přerušená po dobu definovanou v parametru čas Ztráty PSTN. NE : Nenastane žádná aktivace sirény.					
50022	Záznamník	Ano	Ano/Ne		
 ANO: Vyřazení záznamníku je POVOLENO: 1. Konfigurační software v instalační firmě volá na telefonní číslo LightSYS. 2. Software zavěsí po jednom zazvonění. 3. Do jedné minuty software zavolá znovu. 4. Systém LightSYS je naprogramován, aby tento druhý hovor vzal po prvním zazvonění, čímž se vyhne jakýmkoli interakcím se záznamníkem nebo faxem. Poznámka: Tato vlastnost se používá k zábraně konfliktů se záznamníkem nebo faxem při provádění dálkových konfiguračních operací. 					
\$003	Parametry				
50030	Typ vytáčení	DTMF			
 Vybraný typ vytáčení musí být kompatibilní s telefonní linkou poskytovanou Vaším operátorem. Použijte klávesy / r pro výběr mezi následujícími možnostmi: DTMF (tónová volba ®) PULSNÍ, 20BPS NH ONÉ 100000 					
50032	Vyzvánění	12	01-15		
Počet vyzvánění j	před tím, než systém odpoví r	na přicházející h	lovor.		
5113 B	Kód oblasti				
Telefonní předvo je spojení provád	lba oblasti. Toto číslo bude au ěno prostřednictvím PSTN sít	tomaticky odeł ě.	práno z volaného čísla, pokud		
50034	Předvolba PBX				
Nastavení předvo	olby pro odchozí volání, poku	d je jednotka pi	ípojena k pobočkové tlf		

vistředně a ne přímo na PSTN linku. Toto číslo bude systémem přidané automaticky při zkušebním voláním z PSTN linky.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah

Zadání řetězce znaků pro zabránění čekajícím hovorům přerušit komunikaci na monitorovací stanici v souladu s parametry nastavenými Vaším poskytovatelem telefonních služeb, například: *70.

Tento řetězec znaků se objeví pouze při prvním pokusu odeslat zprávu na MS (PSTN nebo GSM).

Poznámka:

Nepoužívejte tuto funkci nevhodným způsobem. Nesprávné použití může způsobit neúspěšnou komunikaci na MS.

GSM

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
502	GSM				
Menu GSM obsah	uje parametry pro komunika	aci LightSYS pře	es celulární síť GSM.		
5020	Časovače				
Časovače platné p	pro komunikaci přes GSM m	odul.			
50200	GSM RSSI	1 minuta	001–255 minut		
Čas, po který modul GSM pohlíží na GSM síť jako na ztracenou. Ztráta GSM sítě se objeví, pokud klesne úroveň signálu GSM pod úroveň, kterou jste definovali v úrovni RSSI. (\$02\$ 4)					
50202	Ztráta GSM	10 minut	001–255 minut		
Čas, po kterém Li	ghtSYS odešle zprávu o ztrá	tě GSM sítě na N	ЛS.		
50208	Platnost SIM 0 měsíců		00–36 měsíců		
Předplacená SIM karta má definovanou platnost dodavatelem. Po každém dobití SIM karty je nutné, aby uživatel ručně resetoval uplynutý čas platnosti SIM. Třicet dní před uplynutím platnosti se na klávesnicích objeví upozornění. Je nutné ručně nastavit datum platnosti (v měsících), použitím číselných kláves, dle času nastaveného dodavatelem SIM karty.					

51214	Dotazování	00000	0-65535
	MS (pooling)		

Doba, kdy systém spustí automatickou komunikaci (polling) s MS přes kanál GPRS, za účelem kontroly spojení. Mohou být definovány 3 polling časy: Primární, sekundární a záloha. Každý časový interval definuje počet jednotek mezi 1-65535. Každá jednotka

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
---------	----------	---------	--------	--

reprezentuje časový rámec 10 vteřin.

Poznámka:

Když používáte polling skrz GPRS, parametr MS kanál musí být definován jako GPRS pouze.

Přenosový kód pro MS polling je 999 (Kontakt ID) nebo ZZ (SIA).

Pokud je čas dotazování na primárním GPRS nastaven na 0, nebudou dotazovací (pooling) zprávy na MS vysílány.

Použití těchto časových intervalů závisí na pořadí přenosu na MS definovaném v Rozdělení přenosu MS důležité (Viz: 5)Komunikace > 2)MS > 7)Rozdel.prenosu)

Následující tabulka popisuje, jak trojice MS používá primární, sekundární a záložní časové intervaly v různých nastaveních rozdělení přenosu.

MS důležité	MS 1 dotazování	MS 2 dotazování	MS 3 dotazování
Nevolá	N/A	N/A	N/A
Volá na 1.	Primární	N/A	N/A
Volá na 2.	N/A	Primární	N/A
Volá na 3.	N/A	N/A	Primární
Volá na vše	Primární	Primární	Primární
1. záloha 2.	Primární	Jestli (MS 1 je OK) jinak sekundární (MS#1 chyba)	N/A
		Záloha	
1. záloha 2. a 3.	Primární	Jestli (MS#1 je OK) jinak sekundární (MS#1 chyba)	Jestli (MS#2 je OK) jinak sekundární (MS#2 chyba)
		Záloha	Záloha
1. záloha 3. volá 2.	Primární	Primární	Jestli (MS#1 je OK) jinak sekundární (MS#1 chyba)
			Záloha Jestli (MS#2 je
2. záloha	Primární	Primární	Jestii (1915#2 Je

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
3. volá 1.		OK) jina sekundá (MS#2 cl	k rní 1yba)	
		Záloha		

Příklad dotazování MS:

Pokud je zvolen MS 1 (GPRS), MS 2 (GPRS) a rozdělení přenosu 1. záloha 2nd (při použití výchozích primárních, sekundárních a záložních časových intervalů) bude proces přenosu následující:

Za normálního stavu:

Dotazování přes GPRS síť prostřednictvím GSM modulu bude na MS1 každých 90 sekund podle primárního časového intervalu a každých 3600 sekund (1 hodina) na MS 2 podle sekundárního časového intervalu.

Pokud komunikace na MS 1 selže, dotazování na MS 2 bude každých 90 sekund podle záložního intervalu. Jakmile se komunikace na MS 1 obnoví, dotazování na MS 2 se vrátí zpět k sekundárnímu časovému intervalu 3600 sekund (1 hodina).

5122

GPRS

Menu GPRS obsahuje parametry pro komunikaci LightSYS přes síť GPRS.

50220 APN kód

Pro spojení GPRS je nutné definovat APN (acces point name). APN kód se v jednotlivých zemích liší a je přidělen vaším operátorem.

Systém LightSYS podporuje zadání APN kódů o délce až 30-ti alfanumerických znaků a symbolů (!, &, ? atd.).

5122 APN jméno

Zadejte uživatelské jméno APN (je-li nutné). Uživatelské jméno je poskytnuté vaším operátorem.

Systém LightSYS podporuje zadání APN kódů o délce až 20-ti alfanumerických znaků a symbolů.

5122**B** APN heslo

Zadejte APN heslo (až 20 alfanumerických znaků a symbolů) jak je poskytl váš operátor (jeli nutné).

Systém LightSYS podporuje zadání APN kódů o délce až 20-ti alfanumerických znaků a symbolů.

5123

Email

Klávesy	Parametr	Výcho	ozí Rozsah
Nastavení násled "Následuj Mne",	ujících parametrů j pomocí sítě GPRS.	je nutné k umožnění	í zasílání e-mailů přes funkci
Poznámky:	*		
Pro umožnění e-	mailových zpráv, 1	nusí být definovány	parametry GPRS.
51230	Mail Host	000.000.000.0	000
IP adresa nebo ho	ost name SMTP ma	il serveru.	
50232	SMTP Port	00000	00000-65535
Číslo portu SMTI	? mail serveru.		
51238	Email adresa		
Emailová adresa,	která identifikuje s	systém k adresátovu	e-mailu.
	,	, ,	
51234	SMTP jméno		
Jméno identifikuj	ící uživatele pro pi	ŕístup na SMTP serv	er.
Jméno může obsa	hovat až 10 alfanu	merických znaků a	symbolů (!, &, ? atd.).
51235	SMTP heslo		
Heslo opravňujíc	í uživatel k přístup	ou na SMTP server.	
Heslo může obsal	hovat až 10 alfanu	merických znaků a s	ymbolů (!, &, ? atd.).
5124	Ovládání		
Umožňuje nastav	ení ovládání v sou	vislosti s GSM mod	ulem.
50240	ID volání	No	Ano/Ne
ID volání umožni "Následuj Mne". J Mne", jednotka p	í omezit SMS pro v Jestliže je číslo příc rovede požadovan	zdálené řídící funkc hozího volání shodr ou operaci.	e k přednastaveným číslům né s nastavením ve funkci "N

(5))(2)(5) *Parametry*

Umožňuje nastavení parametrů v souvislosti s GSM modulem.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
50250	PIN kód		
PIN (personal ide sítě operátora.	entity number) kód je 4	4 až 8 místné číslo povo	olující vám přístup do GSM
Poznámka:			
PIN kód můžete z telefonního nasta	zrušit vložením SIM k vení tuto funkci zrušit	arty do obyčejného mo	bilního telefonu a dle
50252	Číslo SIM		
Telefonní číslo SI účelem aktualizao	M. Systém používá ter ce systémového času.	nto parametr pro přijím	aání času ze sítě GSM za
5025 8	Tel. SMS centra		
Telefonní číslo ce	ntra doručovacích zpr	áv. Toto číslo můžete z	ískat od operátora sítě.
50254	GSM RSSI		Vypnuto/Nízká/Vysoká
Nastavte minimá	lní přijatelnou úroveň	RSSI (úroveň signálu (GSM).
Možnosti: Vypnu signál	to (při nízkém signálu	nebude indikována po	orucha)/ nízký signál / vysoký
5026	Předplac.SIM		
Povolí programov	vat parametry, použite	é při předplacené SIM j	pokud je v systému použita.
	Získat kredit		

V závislosti na Vašem operátorovi, můžete získat informaci o výši kreditu na předplacené SIM kartě zasláním SMS příkazu na definované číslo, nebo zavoláním na definované číslo hlasovým kanálem. Pro získání informace o výši kreditu je zapotřebí autorizace Hlavní kód.

- **SMS zpráva**: : Příkazové zprávy a telefonní čísla, na která se mají příkazy poslat, jsou definovány jednotlivými operátory.
- Hlas: Telefonní číslo operátora, na které se bude volat
- Servisní příkaz: Servisní příkazová zpráva definovaná operátorem

(5)(1)(2)(6) (2) Telefon poslání

Telefonní číslo operátora, na které se bude posílat SMS zpráva nebo se bude volat se žádostí o zjištění stavu kreditu, v závislosti na nastavení parametru **Získat Kredit**.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
5126 8	Telefon příjmu			
Telefonní číslo operátora, ze kterého se budou automaticky posílat zprávy o stavu kreditu.				
51264	SMS zpráva			
Při manuální kontrole výše kreditu bude tato zpráva zaslána operátorovi za účelem získání informace o výši kreditu na SIM. Tato zpráva je definována Vaším operátorem (například "BILL").				

* Při použití volby "servisní příkaz", je tato volba ignorována.

IP

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
503	IP			
Menu IP obsahuje	parametry pro komunikaci s	systému prostře	dnictvím sítě IP.	
5030	Konfigurace IP			
Menu Konfiguraco IP.	e IP obsahuje parametry pro	komunikaci sys	stému prostřednictvím sítě	
\$1311	Získat IP			
Definuje, zda IP ad	lresa, kterou má LightSYS, je	e statická nebo d	ynamická.	
503000	Dynamická IP			
Systém se odkazuj	e na IP adresu poskytnutou	DHCP.		
503002	Statická IP			
Systém se odkazuj	e na statickou IP adresu.			
50302	Panel Port			
Číslo portu LightS	YS.			
50308	IP ústředny (pouze pro S	Statická IP)		
Statická IP adresa LightSYS.				
50304	Maska podsítě (pouze p	ro Statická IP)		
Maska podsítě je používaná pro určení rozsahu sítě.				
50305	Brána (pouze pro Statick	cá IP)		

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
IP adresa lokální Tato adresa je IP a	brány, která umožní 1 adresa routeru připoje	nastavení komunikaci do eného do stejného segmo	o dalších segmentů LAN. entu LAN jako je LightSYS.
50306	Primární DNS (p	ouze pro Statická IP)	
IP adresa primári	ního DNS serveru na s	síti.	
50307	Sekundární DNS	(pouze pro Statická	IP)
IP adresa sekund	árního DNS serveru n	na síti.	
5030	Email		
Dovoluje progran události funkce N	novat parametry, kter Jásleduj Mne.	ré umožní LightSYS posi	ílat emailové zprávy pro
51320	Mail Host	000.000.000.00	0
IP adresa nebo H	ost name e-mailového) serveru.	
50322	SMTP Port	00000	00000–65535
Číslo portu SMTI	e-mailového serveru	l	
5132 B	Email adresa		
Emailová adresa,	která identifikuje sys	tém k adresátovu e-mail	u.
51324	SMTP jméno		
Jméno identifikuj alfanumerických	iící uživatele pro příst znaků a symbolů (!, &	up na SMTP server. Jmé z, ? atd.).	no může obsahovat až 10
51326	SMTP heslo		
Heslo opravňujíc alfanumerických	í uživatel k přístupu r znaků a symbolů (!, &	na SMTP server. Heslo n z, ? atd.).	nůže obsahovat až 10
5138	Host jméno	Až 32 znaků	
IP adresa nebo jm	néno identifikující Lig	htSYS na síti. Výchozí: S	ecurity System
5134	Dotazování MS (Polling)	
Doba, kdy systém	n spustí automatickou	komunikaci (polling) s	MS přes síť IP, za účelem

Doba, kdy system spusti automatickou komunikaci (polling) s MS pres sił IP, za ucelem kontroly spojení. Mohou být definovány 3 polling časy: Primární, sekundární a záloha. Každý časový interval definuje počet jednotek mezi 1-65535. Každá jednotka reprezentuje časový rámec 10 vteřin.

Poznámka:

Když používáte polling skrz IP, parametr MS kanál musí být definován jako IP pouze.

Klávesy Parametr Výchozí Rozsah

Použití těchto časových intervalů závisí na pořadí přenosu na MS definovaném v Rozdělení přenosu MS důležité ((Viz strana 146).

Následující tabulka popisuje, jak trojice MS používá primární, sekundární a záložní časové intervaly v různých nastaveních rozdělení přenosu.

MS důležité	MS 1 dotazování	MS 2 dotazování	MS 3 dotazování
Nevolá	N/A	N/A	N/A
Volá na 1.	Primární	N/A	N/A
Volá na 2.	N/A	Primární	N/A
Volá na 3.	N/A	N/A	Primární
Volá na vše	Primární	Primární	Primární
1. záloha 2.	Primární	Jestli (MS 1 je OK) jinak sekundární Záloha	N/A
1. záloha 2. a 3.	Primární	Jestli (MS#1 je OK) jinak sekundární	Jestli (MS#2 je OK) jinak sekundární
		Záloha	Záloha
1. záloha 3. volá 2.	Primární	Primární	Jestli (MS#1 je OK) jinak sekundární
			Záloha
2. záloha 3. volá 1.	Primární	Primární	Jestli (MS#2 je OK) jinak sekundární
			Záloha

Příklad dotazování MS:

Pokud je zvolen MS 1 (IP), MS 2 (IP) a rozdělení přenosu 1. záloha 2. (při použití výchozích primárních, sekundárních a záložních časových intervalů) bude proces přenosu následující: Za normálního stavu:

Dotazování přes IP síť prostřednictvím IP modulu bude na MS1 každých 90 sekund podle primárního časového intervalu a každých 3600 sekund (1 hodina) na MS 2 podle sekundárního časového intervalu.

Pokud komunikace na MS 1 selže, dotazování na MS 2 bude každých 90 sekund podle záložního intervalu. Jakmile se komunikace na MS 1 obnoví, dotazování na MS 2 se vrátí zpět k sekundárnímu časovému intervalu 3600 sekund (1 hodina).

Radio (LRT)

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
504	LRT (Long Range	Fransmission)	
Menu LRT obsah sítě s použitím pr protokolu E-LINH	uje parametry pro nasta otokolů Location Aidec 3.	ivení komunikace na l Routing (LARS, LA	MS prostřednictví rádiové RS1 nebo LARS2) nebo
5040	Číslo objektu	0	0–00FFFF
Číslo identifikujíc definovat samosta Poznámky:	rí systém v monitorovac atné objektové číslo. Ob mát objektového číslo:	í stanici. Každé mon jektové číslo má délk	itorovací stanici můžete zu 6–ti číslic.
 Objektové č "0000012" b 	ííslo bude vždy přenáše vude přeneseno jako "00	no jako 4 místné, nap)12".	říklad: číslo zapsané jako
 Rozsah mož Protokol LARS LARS1 LARS2 Pokud zadá Objektové č 	ah možností zadání objektového čísla závisí na použitém protokolu: kol Rozsah 5 0000–7779 (první 3 číslice: pouze 0–7) 51 0000–1FFF 52 0000–FFFF 4 zadáte více než 4 číslice, systém odešle vždy poslední 4 pozice, například: ktové říslo zadané jako 123456 bude odesláno jako 3456		
5142	Systém	0	LARS 0–3 LARS1 0–7 LARS2 0–F
Jednomístný syst	émový kód přidělující v	ysílači přenosy mezi	monitorovacími stanicemi.
5148	Periodický test	00	HOD: 00–96 MIN: 00–59
Periodický test vám umožní nastavit čas, kdy systém automaticky zahájí komunikaci s pultem centralizované ochrany za účelem kontroly komunikace. Tento test odešle			

objektové číslo a platný přenosový kód testu (Contact ID 602).

5144	Parametry bez ko	munik. 060	0-255	
Specifikuje časový limit pro navázání komunikace mezi LRT a sběrnicí. Při překročení tohoto času bude odeslána zpráva na monitorovací stanici.				
5045	Ovládání	060	0-255	

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
51451	Zákaz nízké baterie	А	Ano/Ne	

ANO: [používá se, pokud je LRT namontován ve skříni hlavní jednotky LightSYS] stav baterie LRT není sledován.

NE: [používá se, pokud je LRT instalován v samostatné externí skříni] stav baterie LRT je sledován a porucha slabá baterie je zobrazena.

52 Monitorovací stanice (MS)

Toto menu obsahuje parametry, které je třeba konfigurovat pro navázání komunikace s monitorovací stanicí.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
521	Typ přenosu		
Definuje typ ka LightSYS podp ①Hlas ②IP ③SMS ④LRT	omunikace, jakým bude s oruje čtyři kanály (druhy	systém komunikovat s y) komunikace:	monitorovací stanio

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
5211	Hlas			

Přenos do monitorovací stanice bude proveden skrz PSTN nebo síť GSM. Přenos hlasem může být proveden skrz různé kanály. Výběr kanálů závisí na hardwaru nainstalovaném ve vašem systému. Vyberte požadovaný kanál následovně:

- 1. **PSTN/GSM**: Systém kontroluje dostupnost PSTN linky. Během běžného pracovního režimu jsou všechna volání a přenosy dat uskutečněny přes PSTN linku. V případě poruchy PSTN linky je linka přesměrována na GSM linku.
- GSM/PSTN: Panel kontroluje dostupnost GSM linky. Během běžného pracovního režimu jsou všechna volání a přenosy dat uskutečněny GSM linky. V případě poruchy GSM linky se linka přesměruje na PSTN linku.
- 3. **PSTN Pouze**: Odchozí volání jsou vykonány pouze skrz audio kanál PSTN. Tuto možnost použijte při instalaci, kde není k dispozici žádná GSM linka.
- 4. **GSM Pouze**: Odchozí volání jsou vykonány pouze skrz audio kanál GSM. Tuto možnost používejte při instalaci, kde není k dispozici žádná PSTN linka.

Zadejte telefonní číslo pultu centralizované ochrany včetně kódu oblasti a speciální písmena (v případě nutnosti). Jestliže volání je z PBX, neobsahuje číslo pro odchozí linku.

Funkce	Výsl.
Stop vytáčení a čeká na nový oznamovací tón	W
Čeká určitou dobu před pokračováním	,
Pošle DTMF * znak	*
Pošle DTMF # znak	#
Smaže čísla od pozice kurzoru	[*] © současně

521**2** IP

Zašifrované události jsou poslané na pult centralizované ochrany přes IP nebo síť GPRS použitím protokolu IP (128 BIT šifrování AES). IP/GSM přijímač od RISCO Group umístěný v síti MS přijímá zprávy a překládá je na standardní používané protokoly monitorovací stanice MS (Například: Contact ID).

Poznámka:

Aby fungovala komunikace GPRS musí SIM karta podporovat GPRS kanál.

Přenos IP může být proveden skrz různé kanály. Výběr kanálů závisí na hardwaru nainstalovaném ve vašem systému. Vyberte přes konfigurační software kanál následujícím způsobem:

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah

- 1. **IP/GPRS**: Hlavní jednotka kontroluje dostupnost IP sítě. Během běžného pracovního režimu jsou všechna volání a přenosy dat uskutečněny přes IP síť. V případě poruchy IP stě, jsou přenosy přesměrovány na GPRS síť.
- GPRS/IP: Hlavní jednotka kontroluje dostupnost GPRS sítě. Během běžného pracovního režimu jsou všechna volání a přenosy dat uskutečněny použitím GPRS. V případě poruchy jsou přenosy přesměrovány na síť IP.
- 3. IP pouze: Přenosy jsou uskutečněny pouze přes IP.
- 4. GPRS pouze: Přenosy jsou uskutečněny pouze přes GPRS.

Zadejte důležité IP adresy a čísla portů pro pult centralizované ochrany, které budou přijímat zprávy ze systému (viz IP a Port)

521**8**

SMS

Události jsou poslané na monitorovací stanici použitím zašifrované SMS zprávy (128 BIT šifrování AES). Každá zpráva obsahuje informace obsahující čísla účtů, přenosové kódy, komunikační formáty, časy událostí a další. Zprávy o událostech jsou přijaté softwarem IP/GSM přijímač od RISCO Group umístěný v síti MS. IP/GSM přijímač přeloží SMS zprávy na standardní používané protokoly pultu centralizované ochrany (Například: Contact ID). Tento kanál vyžaduje, aby strana pultu centralizované ochrany měla na své straně IP přijímač od RISCO Group.

Zadejte důležité telefonní čísla MS, které budou přijímat zprávy ze systému. (viz Vysvětlení na straně **Chyba! Záložka není definována.**)

5214

LRT

Menu LRT obsahuje parametry pro nastavení komunikace na MS prostřednictví rádiové sítě s použitím protokolů Location Aided Routing (LARS, LARS1 nebo LARS2) nebo protokolu E-LINE.

Klávesy Parametr Výchozí Rozsah	
---------------------------------	--

(5) (2) (2) (*Čísla objektu*

Číslo identifikující systém v monitorovací stanici. Každé monitorovací stanici můžete definovat samostatné objektové číslo. Objektové číslo má délku 6–ti číslic.

Poznámky:

Poznámky pro objektové číslo v komunikačním formátu Contact ID:

- Objektové číslo bude vždy přenášeno jako 4 místné, například: číslo zapsané jako "0000012" bude přeneseno jako "0012".
- Pokud zadáte více než 4 číslice, systém odešle vždy poslední 4 pozice, například: Objektové číslo zadané jako 123456 bude odesláno jako 3456.
- V Contact ID můžete použít na místě číslic i písmena A–F. Písmeno A bude vždy odesláno jako 0, například: Objektové číslo zadané jako 00C2AB bude odesláno jako C20B.

Poznámky pro objektové číslo v komunikačním formátu SIA:

- Objektové číslo v SIA může být definováno pouze jako decimální číslo (pouze číslice 0 až 9).
- Objektové číslo může být přenášeno od 1 do 6 číslic. Pro odeslání objektového čísla kratšího než 6 číslic, použijte číslici "0" digit, například: Pro objektové číslo 1234 zadejte 001234. V tomto případě číslice "0" nebude na monitorovací stanici přenášena.
- Pokud potřebujete odeslat číslici"0" v SIA formátu umístěnou na levé straně čísla, použijte "A" místo "0". Například pro objektové číslo 0407 zadejte 00A407, pro 6 místné objektové číslo 001207 zadejte AA1207.

(5) (2) **3** Komunikační formát

Umožní systému kontaktovat monitorovací stanici za účelem předání detailních informací komunikačním protokolem s použitím digitálního přijímače pro každé objektové číslo.

Poznámka:

Viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.: Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.

- O Contact ID: Systém přidělí přenosové kódy podporující kontakt ADEMCO Contact ID
- SIA: Systém přidělí přenosové kódy podporující SIA (Security Industry Association) formát

524 Ovládání

Umožní programování ovládání související s činností s monitorovací stanicí.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
ANO: Pro redukc otevření/zavření, (programovatelno nejsou linky vytíž Záložka není def NE: Všechny udá	ci přenosů na MS, systém v testy) nepřenáší okamžitě, é) do paměti a odešle je naj ženy, například v noci. (viz finována.). losti jsou přenášeny okamž	šechny nedůležité ale ukládá je po č ednou jako jednu : Komunikátor/pe čitě.	události (například, lobu 12 hodin dávku během doby, kdy riodický test, strana Chyba!
5242	Zobraz Kisoff	Ne	Ano/Ne
ANO: Na klávesr NE: <i>Kissoff</i> nebud	nici je indikováno, když kor le na klávesnici indikován.	nunikátor obdrží	signál <i>kissoff</i> z přijímače MS.
5248	Zobraz Handshake	Ne	Ano/Ne
ANO : Na klávest MS. NE : <i>Handshake</i> ne	nici je indikováno, když kor bude na klávesnici indikov	nunikátor obdrží án.	signál <i>handshake</i> z přijímače
5244	Hlasitý Kisoff	Ne	Ano/Ne
ANO : Na klávest z přijímače MS. NE : <i>Kissoff</i> nebud	nici je akusticky indikováno le na klávesnici akusticky ir	o, když komuniká ndikován.	tor obdrží signál <i>kissoff</i>
5245	SIA Text	Ne	Ano/Ne
ANO: Formát SIA Poznámka: Přijím NE: Formát SIA r	A bude pro přenos na MS p nač MS by měl podporovat nebude podporovat text.	odporovat přenes SIA Text protokol	ení textu přes hlasový kanál. l).
5246	Náhodný MS test	Ne	Ano/Ne
ANO: Po zapnuti nastaven, bude za pravidelného test pravidelných test NE: Pravidelný te (526).	í napájení bude náhodně na apamatován jako pevný čas tu (\textcircled{O} \textcircled{O} \textcircled{O}). Interval me tů. est bude odesílán přesně po	nstaven čas testu r s testu a může být zi odesíláním test odle zadání času p	nezi 00:00 až 23:59. Jakmile čas zobrazen v položce čas ů je stanoven časovačem pravidelného testu MS
525	Parametry		
Umožní program	ování parametrů souvisejíc	rích s činností s m	onitorovací stanice (MS).
5250	MS opakování	08	01–15

Klávesy Parametr Výchozí Rozsah

Definuje, kolikrát LightSYS opětovně vytočí číslo monitorovací stanice při neúspěšných pokusech.

(5) (2) (5) (2) Obnova poplachu

Specifikuje, za jakých podmínek je oznámena obnova poplachu. Tím bude monitorovací stanice informována o nějaké změně ve specifikovaných podmínkách v průběhu obnovy po poplachu. Je nutné, aby tyto zprávy měly nějaký platný přenosový kód.

- **D** PO SIRÉNĚ (BTO) Hlásí obnovu po uplynutí času sirény.
- **2** DLE ZÓNY Hlásí obnovu, jakmile se zóna, která způsobila poplach, vrací do klidového stavu.
- **B** PO DEAKTIVACI Hlásí obnovu stavu po deaktivaci systému (nebo podsystému, v němž se objevil poplach), a to i po uplynutí času sirény.

 ⑤ ② ⑥ ●
 Periodický test

 Periodický test vám umožní nastavit čas, kdy systém automaticky zahájí komunikaci

Umožní programování časovačů souvisejících s činností s monitorovací stanice (MS).

s monitorovací stanicí za účelem kontroly komunikace. Tento test odešle objektové číslo a platný přenosový kód testu (Contact ID 602, SIA TX). Nastavte čas testu a denní interval přenosu periodického testu.

Podle následující tabulky nastavte denní interval mezi testy: Perioda se počítá ode dne programování

Perioda se počítá ode dne programování.

Časy MS

(5)2)(6)

D	D Znamená				
0	Nikdy				
Н	Každou hodinu				
1	Každý den				
2	Každý	2 den			
3	Každý 3 den				
4	Každý 4 den				
5 Každý 5 den					
6	6 Každý 6 den				
7 Jednou týdně					
5262 Přerušení p		oplachu	15 sek	15-45 sekund	
Klavesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
--	--	--	---	--	--
Definuje zpoždění definovaného časo	před přenosem poplachu vého okna, nebude na MS	na MS. Je-li pop 5 poslána žádná i	lach deaktivován do nformace o poplachu.		
5263	Zrušení zpoždění	5 min	00-255 minut		
Je-li poplach poslán omylem, je možné, aby MS přijímal kód o zrušení poplachu. To se stane, jestliže je zadán platný uživatelský kód pro resetování poplachu do definovaného času zrušení poplachu.					
Přenosový kód zru	ıšení poplachu musí být d	efinován.			
5264	Odposlech	120 sec	1–255 sekund		
této době systém zavěsí linku. MS může čas odposlechu prodloužit stisknutím "1" na telefonu (pro opakovatelné dvouminutové prodloužení). V tomto případě je čas odposlechu resetován a spuštěn znovu. Stisknutí "2" během odposlechu způsobí přepnutí na režim hovoru. Stisknutí "*" během odposlechu způsobí ukončení spojení					
5265	Potvrzení				
Časy potvrzení sou ②④).	uvisející se sekvenčním po	tvrzením zónou	(Potvrzení poplachu, viz		
52650	Start potvrzení	000	1–120 minut		
(5) (2) (6) (5) (1) Specifikuje, že syst Tento čas začne, ko když byla nějaká c	Start potvrzení tém nemůže začít proces s dyž má systém být aktivov ssoba náhodně zamčená v	000 ekvenčního potv ván a zabrání pot budově.	1–120 minut rzení, dokud nevyprší časovač. vrzení poplachu v situacích,		
(5) (2) (6) (5) (1) Specifikuje, že syst Tento čas začne, ko když byla nějaká o (5) (2) (6) (5) (2)	Start potvrzení tém nemůže začít proces s dyž má systém být aktivov soba náhodně zamčená v Čas potvrzení	000 ekvenčního potv ván a zabrání pot budově. 030	1–120 minut rzení, dokud nevyprší časovač. vrzení poplachu v situacích, 30–60 minut		
 (5) (2) (6) (5) (1) Specifikuje, že syst Tento čas začne, ko když byla nějaká o (5) (2) (6) (5) (2) Specifikuje časovo vyhlášen před upl 	Start potvrzení tém nemůže začít proces s dyž má systém být aktivov soba náhodně zamčená v Čas potvrzení u periodu, která se spoušt ynutím této periody, je na	000 ekvenčního potv ván a zabrání pot budově. 030 í s prvním popla MS vyslána info	1–120 minut rzení, dokud nevyprší časovač. vrzení poplachu v situacích, 30–60 minut chem. Pokud je druhá poplach rmace o potvrzeném poplachu.		
 (5) (2) (6) (5) (1) Specifikuje, že syst Tento čas začne, ko když byla nějaká o (5) (2) (6) (5) (2) Specifikuje časovo vyhlášen před uply (5) (2) (7) 	Start potvrzení tém nemůže začít proces s dyž má systém být aktivov soba náhodně zamčená v Čas potvrzení u periodu, která se spoušt ynutím této periody, je na Rozdělení přenosu	000 ekvenčního potv ván a zabrání pot budově. 030 í s prvním popla MS vyslána info	1–120 minut rzení, dokud nevyprší časovač. vrzení poplachu v situacích, 30–60 minut chem. Pokud je druhá poplach rmace o potvrzeném poplachu.		
 (5) (2) (6) (5) (1) Specifikuje, že syst Tento čas začne, ko když byla nějaká c (5) (2) (6) (5) (2) Specifikuje časovo vyhlášen před upl (5) (2) (7) Menu Rozdělení p 	Start potvrzení tém nemůže začít proces s dyž má systém být aktivov osoba náhodně zamčená v Čas potvrzení u periodu, která se spoušt ynutím této periody, je na <i>Rozdělení přenosu</i> řenosu umožňuje nasměro	000 ekvenčního potv ván a zabrání pot budově. 030 í s prvním popla MS vyslána info	1–120 minut rzení, dokud nevyprší časovač. vrzení poplachu v situacích, 30–60 minut chem. Pokud je druhá poplach rmace o potvrzeném poplachu. dálosti až na tři přijímače MS.		
 (5) (2) (6) (5) (1) Specifikuje, že syst Tento čas začne, ko když byla nějaká o (5) (2) (6) (5) (2) Specifikuje časovo vyhlášen před upl (5) (2) (7) Menu Rozdělení p (5) (2) (7) (1) 	Start potvrzení tém nemůže začít proces s dyž má systém být aktivov osoba náhodně zamčená v Čas potvrzení u periodu, která se spoušt ynutím této periody, je na <i>Rozdělení přenosu</i> řenosu umožňuje nasměro MS Aktivace/deaktiva	000 ekvenčního potv ván a zabrání pot budově. 030 í s prvním popla MS vyslána info ovat specifické uc nce 1. záloha 2.	1–120 minut rzení, dokud nevyprší časovač. vrzení poplachu v situacích, 30–60 minut chem. Pokud je druhá poplach rmace o potvrzeném poplachu. dálosti až na tři přijímače MS.		

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
	Přenosy událostí Aktivace/Deaktivace (nebo také Zavření/Otevření) na MS				
	Nevolá (bez přeno	osu).			
	Volej MS 1: Přenos	sy Aktivace/Deaktivac	e na MS 1.		
	3 Volej MS 2: Přenosy Aktivace/Deaktivace na MS 2.				
	• Volej MS 3: Přenosy Aktivace/Deaktivace na MS 3.				
	S Volej na vše: Přenosy Aktivace/Deaktivace na všechny definované MS				
	6 1. záloha 2.: Přenosy Aktivace/Deaktivace na MS 1. Při selhání komunikace volá na MS 2.				
	1. záloha 2. a 3.: P. komunikace volá na N	řenosy Aktivace/Deal MS 2, pokud komunik	ktivace na MS 1. Při s ace selže opět, volá 1	selhání na MS 3.	
 3 1. záloha 3. volá 2.: Přenosy na MS 1. Při selhání komunikace volá na MS 3. Navíc volá aké na MS 2. 					

9 2. záloha 3. volá 1.: Přenosy na MS 2. Při selhání komunikace volá na MS 3. Navíc volá také na MS 1.

5272

MS důležité

1. záloha 2.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
Přenosy důlež	itých událostí (poplachů)) na MS.		
Nevolá (be)	z přenosu).			
2 Volej MS 1	: Přenosy důležitých udál	lostí na MS 1.		
B Volej MS 2	: Přenosy důležitých udál	lostí na MS 2.		
• Volej MS 3	: Přenosy důležitých udál	lostí na MS 3.		
G Volej na vš	še: Přenosy důležitých uda	álostí na všechny defino [,]	vané MS.	
6 1. záloha 2	2.: Přenosy důležitých ud	álostí na MS 1. Při selhá	ní komunikace volá	na MS 2.
7 1. záloha 22, pokud kom	. a 3.: Přenosy důležitých unikace selže opět, volá r	událostí na MS 1. Při se na MS 3.	elhání komunikace v	volá na MS
8 1 záloha 3	volá 2 · Přenosv na MS	1. Při selhání komunika	ce volá na MS 3. Na	víc volá

1. záloha 3. volá 2.: Přenosy na MS 1. Při selhání komunikace volá na MS 3. Navíc volá také na MS 2.

🥑 2. záloha 3. volá 1.: Přenosy na MS 2. Při selhání komunikace volá na MS 3. Navíc volá

také na MS 1.

(5) (2) (7) (3) MS nedůležité

Přenosy nedůležitých událostí (supervize, testy) na MS.

• Nevolá (bez přenosu).

2 Volej MS 1: Přenosy nedůležitých událostí na MS 1.

3 Volej MS 2: Přenosy nedůležitých událostí na MS 2.

• Volej MS 3: Přenosy nedůležitých událostí na MS 3.

b Volej na vše: Přenosy nedůležitých událostí na všechny definované MS.

1. záloha 2.: Přenosy nedůležitých událostí na MS 1. Při selhání komunikace volá na MS
2.

1. záloha 2. a 3.: Přenosy nedůležitých událostí na MS 1. Při selhání komunikace volá na MS 2, pokud komunikace selže opět, volá na MS 3.

3 1. záloha 3. volá 2.: Přenosy na MS 1. Při selhání komunikace volá na MS 3. Navíc volá také na MS 2.

2. záloha 3. volá 1.: Přenosy na MS 2. Při selhání komunikace volá na MS 3. Navíc volá také na MS 1.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	

(5) (2) (8)Přenosové kódy

Umožní Vám zobrazit nebo programovat kódy přenášené systémem LightSYS, v souvislosti s hlášením událostí (např. poplachy, poruchy, obnovy, test supervize atd.) na monitorovací stanici.

Kódy specifikované pro každý typ přenosu událostí závisí na vlastních zásadách monitorovací stanice. Před programováním je DŮLEŽITÉ zkontrolovat protokoly monitorovací stanice. Přenosové kódy jsou ve výchozím nastavení nastaveny dle standardů komunikačních formátů SIA nebo Contact ID.

Přiřaďte stanovené přenosové kódy pro každou událost, podle formátu přenosu monitorovací stanice. Událost, která nemá přiřazen přenosový kód, nebude přenesena do monitorovací stanice. Tabulku přenášených událostí viz **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**

Pro události, které nemají být přenášeny na MS, použijte místo přenosového kódu dvě nuly (00).

53 Konfigurační SW

Menu **konfigurační software** obsahuje parametry, které umožní komunikaci LightSYS s konfiguračním software.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
530	Security				
Umožňuje nastavit	Umožňuje nastavit parametry pro dálkovou komunikaci mezi technikem a systémem				

s použitím Konfiguračního software.

531 Přístupový kód	5678
--------------------	------

Umožňuje zadat šest alfanumerických znaků jako instalační přístupový kód.

Aby byla možná komunikace mezi instalační firmou a instalací, je nutno následně zadat stejný kód do odpovídajícího profilu, vytvořeného pro danou instalaci v konfiguračním software.

Pro úspěšné navázání komunikace je nutná shoda "Dálkového ID" a "Přístupového" kódu mez LightSYS a konfiguračním software.

5312	Dálkový ID	0001

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah

Dálkový ID kód slouží jako rozšíření "Přístupového" kódu.

Aby bylo možné navázat komunikaci mezi instalační firmou a systémem, je nutná shoda Dálkového ID kódu v LightSYS a profilu instalace v Konfiguračním software.

V některých případech se jako Dálkový ID kód používá objektové číslo monitorovací stanice, můžete ale použít libovolné 4 místné číslo.

(5) (3) (1) (5) (3) (1) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3
--

Zámek MS je bezpečnostní funkce užívaná ve spojení s konfiguračním software. Poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti při konfiguraci parametrů komunikace na monitorovací stanici. Stejný 6 ti místný kód musí být zadán do LightSYS a do profilu instalace v Konfiguračním software.

Pokud nebude shoda v kódu "Zámek MS" mezi LightSYS a profilem v Konfiguračním software, nebude mít instalační technik povolen přístup k následujícím položkám souvisejícím s MS:

Zámek MS, Instalační kód, MS IP port, MS IP adresa, MS telefon, Povolit Default, MS Číslo objektu, MS formát, MS kanál, MS záloha, MS povoleno, Dálkový ID, Přístupový kód.

(5) (3) (2) Telef.zpět.volání 0001

Definuje tři telefonní čísla, na která může ústředna zavolat pro navázání spojení s Konfiguračním software. Pokud nejsou zadána žádná telefonní čísla, může být zpětné volání provedeno na jakýkoliv telefon. Instalační technik zadá telefonní číslo v průběhu navazování komunikace. Pokud je zadáno alespoň jedno telefonní číslo, může být spojení navázáno pouze na toto telefonní číslo.

Když Konfigurační software začíná pokus o navázání spojení, vytáčí telefonní číslo ústředny, které musí být zadáno v parametrech komunikace v profilu instalace v Konfiguračním software.

Pokud ústředna identifikuje příchozí hovor jako jedno z definovaných telefonních čísel, přeruší příchozí hovor (zavěsí) a volá zpět na to samé telefonní číslo.

533	Ovládání		
533 0	Zpětné volání	Ano	Ano/Ne

Klávesy	Parametr		Výchozí	Rozsah
	Při pokusu o dálkové spojení (přes telefonní linku) systém zavolá zpět na předem naprogramované číslo, s nímž je spojen počítač s konfiguračním softwarem firmy provádějící instalaci. Tím zajistíme větší bezpečnost dálkových operací s konfiguračním softwarem. ANO: Zpětné volání je povoleno. NE: Zpětné volání je zakázáno.			
533 2	Uživat.inicializa	ce	Ano	Ano/Ne
	ANO : Pro povolen nutné, aby uživate v Uživatelském mo	ívz sa enu	zdáleného spojer autorizací Hlavn	ní s Konfiguračním software je í kód komunikaci povolil
	NE: Pro spojení s k s uživatelem.	lon	figuračním softv	vare není nutná spolupráce
534	IP Brána			
P adresa a číslo portu PC s konfiguračním software. Pokud máte k PC s Konfiguračním software připojený router, pak zadáváte IP adresu routeru.				

Tato definice se používá při potřebě vzdáleného spojení mezi ústřednou a Konfiguračním software. Spojení může být uskutečněno prostřednictvím IP nebo GPRS.

Poznámka:

V menu nastavení Komunikace \rightarrow Konfigurace \rightarrow GPRS by měla být zadána IP adresa PC, kde je nainstalován Konfigurační software.

54 Následuj mne

Dodatková funkce k přenosu do monitorovací stanice. Následuj Mne umožňuje přenos systémových událostí na předdefinovaná čísla Následuj Mne použitím Hlasových zpráv, SMS zpráv nebo E-mailu. LightSYS umožňuje definovat až 16 čísel Následuj Mne.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
541	Definice NM		
			× 1 1

Můžete definovat až 16 čísel Následuj Mne destinací. Vyberte požadovanou destinaci ze seznamu.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah

5 4 1 **3** 1 *Typ přenosu*

Definuje typ přenosu událostí na destinace Následuj Mne.

54101 Hlas

Přenáší zprávy Následuj Mne prostřednictvím hlasového kanálu telefonní linky PSTN nebo GSM sítě. (viz *Kanál → Hlasové zprávy* níže). Zadejte telefonní číslo včetně předvolby nebo speciálních znaků pro zprávy NásledujMne definované jako SMS nebo Hlas.

Přenos zpráv hlasovým kanálem může být uskutečněn různými způsoby v závislosti na hardware instalovaného v systému.

Vyberte požadovaný způsob následovně:

D PSTN/GSM: Systém kontroluje dostupnost PSTN linky. Během běžného pracovního režimu je hlasová zpráva přenesena PSTN linkou. V případě poruchy PSTN linky, je přenos přesměrován na GSM linku.

OSM/PSTN: Systém kontroluje dostupnost GSM linky. Během běžného pracovního režimu je přenos uskutečněn GSM linkou. V případě poruchy GSM linky, je přenos přesměrován na PSTN linku.

B PSTN pouze: Odchozí volání je provedeno pouze skrz PSTN hlasový kanál. Použijte tuto možnost, kde není k dispozici GSM linka.

GSM pouze: Odchozí volání je provedeno pouze skrz hlasový GSM kanál. Tuto možnost použijte, kde není k dispozici PSTN linka.

54000 EMAIL

Přenáší zprávy NásledujMne emailem prostřednictvím sítě IP nebo GPRS. Každý email obsahuje informace včetně popisu systému, typu události a času. Zadejte emailovou adresu pro NásledujMne definované jako typ IP.

IP/GPRS: Systém kontroluje dostupnost IP sítě. Během běžného pracovního režimu budou e-maily posílány použitím linky IP sítě. V případě poruchy IP sítě se e-maily přesměrují na síť GPRS.

ORRS/IP: Systém kontroluje dostupnost GPRS sítě. Během běžného pracovního režimu budou e-maily posílány použitím linky sítě GPRS. V případě poruchy GPRS sítě se e-maily přesměrují na síť IP.

B IP pouze: Přenosy jsou prováděny pouze přes síť IP.

GPRS pouze: Přenosy jsou prováděny pouze přes síť GPRS.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
541013	SMS		
Přenáší zprávy NásledujMne prostřednictvím SMS. Každá zpráva obsahuje informace včetně popisu systému, typu události a času. Zadejte telefonní číslo včetně předvolby nebo speciálních znaků.			
54102	Podsystém		
Přidělte podsystém	ı(y), ze kterých budou	přenášeny události r	na destinace NásledujMne.

(5)(4)(1)(2)(3) Události

Každé číslo Následuj Mne může mít přiřazeno vlastní soubor událostí. Vyberte z níže uvedených událostí, které se budou posílat na čísla Následuj Mne.

Událost	Popis	Výchozí
①Poplachy		
Vloupání	Poplach vloupání	Ano
2 Požár	Požární poplach	Ano
B Nouze	Nouzový poplach	Ano
Panika (S.O.S)	Poplach panika	Ano
G Tamper	Tamper poplach	Ne
6 Nátlak	Poplach Nátlak od uživatele xx	Ano
Potvrz.poplach	Potvrzený poplach	Ne
8 Bez pohybu	Indikace "bez pohybu"	Ne
②Aktivace/deaktiva	nce	
O Aktivace	Byla vykonána aktivace systému	Ne
2 Deaktivace	Byla vykonána deaktivace systému	Ne
B Rodičovská kontrola	Systém byl aktivován/deaktivován uživatelem/dálkovým ovládáním definovaný s funkcí Rodičovské kontroly	Ne
③ Poruchy		
OD Špatný kód	Po třech neúspěšných pokusech o zadání kódu.	Ne

Událost	Popis	Výchozí
0 2 Nízká bat.ústř.	Indikace slabé baterie v hlavní jednotce LightSYS (méně než 11V)	Ne
O B W.nízká baterie	Indikace nízké baterie nějakého bezdrátového zařízení v systému	Ne
O 4 Zarušení	Indikace zarušení v systému	Ne
OSZtráta W.	Ztráta bezdrátového prvku. Když není přijat signál supervize z bezdrátového zařízení	Ne
O O Výpadek AC	Přerušení hlavního napájení AC hlavního panelu Agility. Aktivace poruchy nastane dle předdefinované doby zpoždění ztráty AC	Ne
O Porucha BELL	Porucha připojení sirény	
0 8 Porucha BUS	Porucha komunikace na sběrnici	
09 Nízká bat.sirény	Indikace nízké baterie systémové sirény	
0 Porucha PSTN	Ztráta PSTN. Je-li definována doba zpoždění ztráty PSTN, bude zpráva poslána po vypršení této doby	Ne
D D Porucha IP sítě	Porucha komunikace se sítí IP.	Ne
(4) GSM		
O Porucha GSM	Obecná porucha GSM (Porucha SIM karty, dostupnost sítě, kvalita sítě, špatný PIN kód, komunikace modulu, GPRS heslo, porucha GPRS IP, spojení GPRS, špatný kód PUK)	Ne
Porucha SIM	Nějaká porucha SIM karty	Ne
O Platnost SIM	Upozorňovací zpráva na čísla Následuj Mne se provede 30 dní před uplynutím platnosti předplacené SIM karty	Ne
SIM kredit	Automatická SMS zpráva o stavu kreditu (nebo ostatní zprávy) přijaté předdefinovaným číslem operátora v přijímacím telefonu SMS bude přenesena na číslo Následuj Mne	Ne
S Prostředí		
O Plyn	Varování před výskytem plynu (přírodní plyn) ze zóny definované jako Plynový detektor	Ne
2 Záplava	Varování před záplavou ze zóny definované jako záplavový detektor	Ne

Událost	Popis	Výchozí
BCO	Varování před vysokou teplotou ze zóny definované jako CO detektor	Ne
Ovysoká teplota	Varování před vysokou teplotou ze zóny definované jako teplotní detektor	Ne
SNízká teplota	Varování před nízkou teplotou ze zóny definované jako teplotní detektor	Ne
G Technická	Varování ze zóny definované jako Technická	Ne
6 Ostatní		
Přemostění zóny	Zóna byla přemostěna	Ne
Periodický test	Testovací zpráva Následuj Mne bude provedena v následujících předdefinovaných časech v parametru Periodický test pod parametry MS	Ne
B Dálkové program.	Systém je v dálkovém instalačním režimu	Ne

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
541\$4	Obnovy událostí		

Vyberte obnovy událostí, které budou přenášeny na destinace NásledujMne.

Událost	Popis	Výchozí
① Poplachy		
O D Vloupání	Poplach vloupání obnoven	Ano
0 ² Tamper	Tamper poplach obnoven	Ne
2 Poruchy		
O1 Nízká bat.ústř.	Slabá baterie v hlavní jednotce LightSYS obnovena	Ne
02 W.nízká	Slabá baterie v bezdrátovém zařízení obnovena	Ne
baterie		
0 3 Zarušení	Zarušení v systému obnoveno	Ne
0 4 Ztráta W.	Ztráta bezdrátového zařízení obnovena	Ne
Událost	Popis	Výchozí
O S Výpadek AC	Napájení AC do hlavní jednotky obnoveno	Ne
0 6 Porucha BELL	Porucha připojení sirény obnovena	

O Porucha BUS	Porucha komunikace sběrnice obnovena		
08 Nízká	Slabá baterie v siréně obnovena		
bat.sirény			
O 9 Porucha PSTN	Porucha linky PSTN obnovena	Ne	
O Porucha IP sítě	Porucha komunikace na IP obnovena	Ne	
3 _{GSM}			
OPorucha GSM	Obecná porucha GSM obnovena	Ne	
4 Prostředí			
O Plyn	Plyn obnoven	Ne	
2 Záplava	Záplava obnovena	Ne	
₿ co	CO obnoven	Ne	
Ovysoká teplota	Vysoká teplota obnovena	Ne	
G Nízká teplota	Nízká teplota obnovena	Ne	
6 Technická	Technická obnovena	Ne	

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
541 05	Dálková kontrola		Ano/Ne
541251	Dálkový odposlech	Ne	Ano/Ne

Uživatel se zadaným číslem NásledujMne může provádět odposlech a hovor do střežených prostor.

⑤④①�€② Dálkové programování ^{Ne}	Ano/Ne
---	--------

Uživatel se zadaným číslem NásledujMne může provádět dálkové operace (ovládání, nastavení) dle dostupných voleb menu dálkového ovládání. Více informací v *Návod k obsluze LightSYS*.

542	Ovládání			
Umožňuje programovat ovládání související s funkcemi NásledujMne.				
Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
5420	Deakt.zast. Následuj Mne	Ne	Ano/Ne	

ANO: Volání NM bude zastaveno, jakmile se podsystém deaktivuje.

NE: Volání NM bude pokračovat i po deaktivaci podsystému kódem uživatele (výchozí).

542 Deakt.přen	n.v částeč.akt. Ne	Ano/Ne
----------------	--------------------	--------

ANO: Během částečné nebo skupinové aktivace nebudou na NM přenášeny informace (poplachy, tamper).

NE: Informace na NM budou přenášeny i během částečné či skupinové aktivace.

543	Parametry		
Umožňuje progran	novat parametry související s funl	kcemi NásledujMne.	
5430	Opakování NM	03	01–15
Určuje, kolikrát se	bude opakovaně volat na číslo Nl	M.	
5432	Opakování hlasové zprávy	01	01–05
Určuje, kolikrát se bude opakovat hlasová zpráva při volání na čísla NM.			
5438	Periodický test NM		01–05

Periodický test umožňuje nastavit čas, kdy bude systém automaticky ověřovat komunikaci s NM. (viz strana **Chyba! Záložka není definována.**).

6 Audio

Toto menu umožňuje definovat parametry hlasových zpráv.

Poznámka

Toto menu bude zobrazeno pouze tehdy, pokud je v systému přihlášen hlasový modul. Menu hlasových zpráv poskytuje přístup k následujícím submenu:

6 🛈 Zprávy, níže

6 Místní zprávy, strana 158

6 CZprávy

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
60	Zprávy		

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
	Použijte toto menu podsystémy, výsti a/nebo v telefonu. Přizpůsobení zprá 1. Uživatelské r uživatelsky na prováděno pr z mikrofonu r	a pro přizpůsobení hlasov apy, makra z hlasového m v je možné dvěma způsob ahrávání: <i>O Společná zprá</i> ahrávatelné zprávy. Nahrá ostřednictvím mikrofonu s a jednotce poslechu/hovo	rých zpráv pro zóny, nodulu slyšitelných lokálně oy: va a <i>©</i> Knihovna zpráv jsou ávání zpráv může být na hlasovém modulu nebo oru.
	Poznámka: Definice mikr na hlasovém 1	ofonu, který bude používá nodulu.	án, je dána DIP přepínačem 4
	 Přidělení zpr. být přiděleny obsahovat až očíslováno. Př Systém rozpo číslům. Viz ta Nenalezen zd 	ív: Zprávy zón, podsystén k předem nahraným zprá 4 slova. Každé slovo přede i sestavování zprávy se za zná tato čísla a přehraje zp bulka v Chyba! Nenaleze lroj odkazů	nů, výstupů a maker mohou vám. Každá zpráva může em nahrané zprávy je adává sekvence těchto čísel. právu odpovídající těmto n zdroj odkazů. Chyba !
	Poznámka: Prvních pět pozic Zákaznicky uprav	v knihovně je určeno uživ itelná slova isou v knihov	zatelsky nahrávatelné zprávy. ně zpráv pod volbou G .
	Po nahrání či přid v každé kategorii.	ělení zpráv můžete zpráv	y ověřit vybráním [1] Přehrát
610	Společná zpráva	1	
	Uživatelsky defin nebo telefonní čísl společná zpráva je	ovatelná zpráva identifiku o. Tato zpráva může mít c e: Haló, volá váš bezvečno	ující systém, například adresa délku až 10 sekund. Výchozí ostní systém.

Uživatelsky definovatelný název pro zónu, ve které se stala událost, například "Kuchyň". Zpráva zóny může mít délku až 2 sekundy a je spouštěna pouze tehdy, pokud se nastalá událost týká zóny.

6 (1) 3 Zprávy podsystémů

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
	Uživatelsky defin událost, například sekundy.	ovatelný název pro podsy: 1 "Garáž". Zpráva podsyst	stém, ve kterém se stala tému může mít délku až 2
614	Výstupy		
Uživatelsky definovatelný název pro vy například "Topení". Zpráva výstupu m			o, ve kterém se stala událost, mít délku až 2 sekundy.
615	Makro		
	Uživatelsky definovatelný název pro makro spouštěné uživatelem.		
6 (1) 6 Knihovna zpráv			
Seznam uživatelsky definovatelných zpráv. Každá zpráva délku až 2 sekundy.			Každá zpráva může mít

62 Místní zprávy

(6) (2) Místní hlášení

Při vzniku nějaké události může systém oznámit bezpečnostní situaci místním přehráním zprávy na jednotce poslechu a hovoru. Oznamovací zpráva může být pro každou událost povolena nebo zakázána použitím klávesy 💿 . Povolení nebo zakázání zprávy pro každou zprávu závisí na požadavcích uživatele.

Parametr	Popis	Výchozí
O I Vloupání	Poplach vloupání	Ano
O O Požár	Požární poplach	Ano
O B Nouze	Nouzový (zdravotní) poplach	Ano
0 4 Panika	Poplach panika	Ano
06 Tamper	Tamper poplach	Ano
O G Prostředí	Poplach z detektorů plynu, zaplavení, teploty apod.	Ano
0 7 Plná aktivace	Plná aktivace Podsystému	Ano
08 Částečná aktivace	Částečná aktivace Podsystému	Ano
OO Deaktivace	Deaktivace Podsystému	Ano
OO Hlasitý stav	Stav systému hlášený po stisku stavové	Ano

Strana 158

	klávesy na klávesnici/dálkovém ovladači	
O Odchod/vstup	Vstupní nebo odchodové zpoždění	Ano
O 2 Autoaktivace	Systém v procesu autoaktivace	Ano
O B Výstup zap/vyp	Sepnutí nebo deaktivace výstupu	Ne
1 4 Walk test	Walk test. LightSYS bude přehrávat čísla a názvy zón	Ano

7 Instalace

Menu Instalace poskytuje přístup do podmenu používaných pro přidání, odebrání nebo testování systémových příslušenství.

Menu instalace obsahuje následující podmenu:

🗇 🛈 BUS zařízení, níže

⑦ ② Bezdrátové zařízení, strana 111

⑦① BUS zařízení

Menu BUS zařízení poskytuje přístup do submenu a jejich souvisejících parametrů pro přidání či odebírání sběrnicových expandérů. Z této části máte také přístup k testování kvality komunikace sběrnice, jak je dále popsáno:

Toto menu umožňuje nastavit parametry LightSYS zařízení, modulů a expandérů a ověřit funkčnost instalovaného hardware.

- ① Automaticky
- ② Manuálně
- ③ Testování

BUS zařízení: Automatické nastavení

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
7 .]	Automaticky		

Menu Automaticky umožňuje provést automatické nastavení všech jednotek připojených na sběrnici použitím funkce skenování sběrnice.

Poznámka:

Pokud vstoupíte do režimu instalační programování s DIP přepínačem 2 v poloze ON, systém okamžite provede automatické nastavení.

> Automatická identifikace zařízení na sběrnici

- Stiskněte Pro začátek automatického SKENOVANI BUS (proces automatického nastavení) při kterém jsou identifikována všechna zařízení na sběrnici. Na displeji bude zobrazen seznam všech zařízení včetně potřebných parametrů.
- Ověřte, že jsou na displeji klávesnice zobrazena všechna připojená zařízení (zobrazená podle nastavených parametrů). Pokud zařízení není zobrazeno, zkontrolujte zapojení a nastavení ID adresy.
- Pro potvrzení zobrazeného stiskněte ¹⁰, pokračujte přes konfiguraci parametrů a pokračujte dalším nalezeným zařízením.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
---------	----------	---------	--------

4. Opakujte kroky 2 a 3 dokud nebudou zobrazena a nakonfigurována všechna zařízení.

BUS zařízení: Manuální nastavení

Klà	áves	şy	Parametr	Výchozí	Rozsah
000		2)	Manuálně		
To	to me	enu použijte	pro manuální při	dání nebo odebrání sběrnico	vých zařízení v systému.
0	\bigcirc	200	Klávesnice		
⊳	KR	OK 1: Výbě	ér / změna typu kl	ávesnice:	
	1.	Přes výběr KLAVESNJ ID=01 7	menu, zobrazí se CCE : TYP=	následující displej:	
	2.	Použijte kl kterou chc adrese, kte	ávesy 🗔 nebo ete přidělit (nebo erá je 01.	💼 pro posun kursoru přes smazat). První klávesnice mi	s ID adresu klávesnice, usí být přiřazena první ID
		Ujistěte se, s popisem definován	fyzické nastavení Chyba! Nenalezer a	ID adresy na DIP přepínači n zdroj odkazů., strana Chyl	je nastavena v souladu ba ! Záložka není
	3.	Umístěte k podporova • NENI • LCD, I	xurzor na pole TY anými typy kláves LCDP (model RP1	P a klávesou 🔎 volte mezi nic: 28KP / RP128KPP)	následujícími
		 LCDI, 	LCDPI (model RP	432KP / RP432KP)	
		 WLKP 	(1-směrná bezdrát	ová klávesnice)	
\succ	KR	OK 2: Přidě	élení podsystému:	:	
	4.	Po stisku k PRIDEL k KLAV=01	clávesy 🕑 a ulož K PODS : P=1	ení volby klávesnice se zobra	azí následující displej:
	5.	Přidělte k	lávesnici vybraný	podsystém použitím číselny	ých kláves [1 až 4] . Tento

5. Pridelte klavesnici vybrany podsystem pouzitim ciselnych klaves [1 az 4]. Tento podsystém specifikuje umístění klávesnice a je používán pro "rychlé" funkce (například aktivace).

Poznámka:

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah

1. Systém bez podsystémů je brán jako Podsystém 1.

2. V rozděleném systému může být klávesnice selektivně přidělena k požadovanému podsystému.

Stiskem klávesy 💷 uložíte nastavení.

> KROK 3: Přidělení přístupu k podsystémům:

Specifikuje podsystémy, ke kterým bude mít klávesnice přístup pro ovládání a zobrazení informací.

6. Po stisku 🞯 a uložení výběru podsystému se zobrazí následující displej:

P=1234 KL=xx YYYY MASKA

 Pro každý podsystém (1 až 4), použijte klávesu pro přepnutí volby mezi [A] ANO a [N] NE

Poznámka:

xx reprezentuje ID adresu klávesnice

- Stiskněte ¹ Definujte ovládání klávesnice (nouzové klávesy, multizobrazení a bzučáku. Více informací na straně 175).
- 9. Stiskněte 🞯 a opakujte předchozí kroky pro nastavení dalších klávesnic (až 4).
- 10. Stiskněte Typro návrat do předchozí programové úrovně.
- 71202

Expandér zón

Výběr / změna expandéru zón

- Výběrem z nabídky menu se zobrazí následující displej: EXPANDER ZON ID=01 TYP=NENI
- Použijte klávesy abo pro posun kursoru přes ID adresu expandéru zón, který si přejete přidělit (nebo smazat). První expandér zón musí mít přiřazenu první ID adresu, která je 01.

Poznámka:

Ujistěte se, fyzické nastavení ID adresy na DIP přepínači je nastavena v souladu s popisem **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**, strana **Chyba! Záložka není definována.**

- **3.** Umístěte kurzor na pole **TYP** a klávesou **•** volte mezi následujícími podporovanými typy:
 - NZE08: 8 zónový drátový expandér

Pokud přidáváte expandér zón NZE08, definujte také nastavení zakončení zón na expandéru v závislosti na připojených detektorech. Výchozí hodnota zakončení je

Klávesy	y Parametr	Výchozí	Rozsah
	2.2K pro EOL a DEOL (viz	Zakončení zón 203 stran	a 108)
4.	Pro potvrzení a uložení na	stavení stiskněte 💷.	
5.	Opakujte výše uvedený pr	oces pro všechny expandéry z	ón v systému.
000) O B Výstupy		
≻ Výb	pěr / změna modulu výstup	ů	
1.	Výběrem z nabídky menu	se zobrazí následující displej:	
	PROG.VYSTUPY:		
	ID=01 TYP=		
2.	Použijte klávesy 🗾 neb	o 🕝 pro posun kursoru pře	s ID adresu expandéru
	výstupů, který si přejete př	ridělit (nebo smazat). První exp	pandér výstupů musí m
	přiřazenu první ID adresu	, která je 01 .	
	Poznámka:		
	Ujistěte se, fyzické nastave	ní ID adresy na DIP přepínači j	e nastavena v souladu
	s popisem Cnyba! Nenaiez definována	en zaroj odkazu., strana Cnyr	oa! Zalozka neni
2	Umístěte luseren ne nele T	VD = 1.1/	
3.	podporovanými tvpy:	IP a klavesou 🥌 volte mezi	nasiedujicimi
	pouporovanymi typy.		
	• NENI		
	UO04 (4-relé výstup	yy)	
	 UO08 (8-výstupů ty 	pu otevřený kolektor)	
	• XO08 (vysílač X-10)	1 ,	
	UO02 (2-relé výstur	oy umístěné na zdroji 3A nebo	na bezdrátovém
	přijímači)	, ,	
4.	Pro potvrzení a uložení na	stavení stiskněte 迹.	
5.	Opakujte výše uvedený pr	oces pro všechny expandéry v	ýstupů v systému (až d

- maximálního povoleného počtu v závislosti na typech expandérů).
- 6. Stiskněte 📼 pro návrat do předchozí programové úrovně.

Pokud je expandér výstupů nalezen, ale jako typ je zvoleno NENÍ, zobrazí se následující displej:

SMAZAT

JSI SI JISTY? N

Stiskem 💷 se vrátíte k předchozímu displeji.

-NEBO-

Klć	ives	у	Parametr	Výchozí	Rozsah
	7.	Stiskem	vyberete A (A	NO) a pro potvrzení smazání	stiskněte 🞯.
0	12	04	Napájecí zdroj		
۶	Výl	běr / změna	napájecího zdroj	e	
	1.	Výběrem z	z nabídky menu se	e zobrazí následující displej:	
		ID=01	ΣDR05. ΓΥΡ=		
	2.	Použijte k	lávesy 과 nebo	🕝 pro posun kursoru přes	ID adresu napájecího
		zdroje, kte	rý si přejete přidě	lit (nebo smazat). První napáj	ecí zdroj musí mít
		Poznámi	ka:		
		Ujistěte se,	fyzické nastavení Chybel Narolaza	ID adresy na DIP přepínači je	e nastavena v souladu
		definován	a	n zuroj oukazu., strana Cnyb	a: Zalozka neni
	3.	Umístěte k	kurzor na pole TY	P a klávesou 🝺 volte mezi n	následujícími
		podporov	anými typy:		
		• NENI			
		• PS02:	napájecí zdroj 3A		
	4.	Stiskněte	🥑. Zobrazí se n	ásledující displej:	
		P=1234 YYYY	NZ=1		
	5.	Použijte k	lávesy 과 nebo	🕝 a klávesou 🐻 vyberte	přidělení do
		podsystén	nů.	, ,	
	6.	Stiskněte	Zobrazí se ná	ísledující displej:	
		1)SIR/RE	EPRO N		
		Pokud je r	na výstup připojen	a nějaká siréna nebo reprodul	ktor, stiskněte 🗔 pro
		volbu A (A	ANO); jinak stiskn	ěte 🖭.	
		Pokud vyb	erete ANO, systéi	n bude kontrolovat připojení	sirény a případně
		indikovat	poruchu připojení	sirény.	
	7.	Opakujte maximáln	výše uvedený pro ího povoleného po	ces pro všechny napájecí zdro očtu)	je v systému (až do
			1 1	,	

8. Pokud je napájecí zdroj nalezen, ale jako typ je zvoleno NENÍ, zobrazí se následující displej:

Parametr	Výchozí	Rozsah
SMAZAT		
SI JISTY? N		
něte ⊡ pro volbu A (A	ANO) a stiskněte 💷.	
Bezdrátový expa	andér	
	Parametr **SMAZAT** SI JISTY? N ěte pro volbu A (A Bezdrátový expa	ParametrVýchozí**SMAZAT**SI JISTY?Nečepro volbu A (ANO) a stiskněteBezdrátový expandér

LightSYS podporuje až dva bezdrátové přijímače. Každý expandér podporuje až 32 bezdrátových zón a 16 multifunkčních ovladačů (více informací v *LightSYS Instalační návod na Bezdrátový přijímač*).

Výběr / změna bezdrátového přijímače

- Výběrem z nabídky menu se zobrazí následující displej: Bezdrat.modul: ID=1 TYP=WM
- 2. Vyberte ID přijímače (1 nebo 2), klávesou 🖾 vyberte typ WL a stiskněte 💷
- Zobrazí se následující displej: WME=X: PREMOSTIT TAMPER BOXU ? Pokud je přijímač namontován uvnitř skříně LightSYS, vyberte A pro přemostění tamper. Stiskněte ?
- 4. Opakujte výše uvedený proces další napájecí zdroj.

7000 Proximity čtečka

Výběr / změna proximity čtečky

- Výběrem z nabídky menu se zobrazí následující displej: PROX.CTEC.: ID=01 TYP=PKR
- Použijte klávesy a nebo pro posun kursoru přes ID adresu proximity čtečky na adresu odpovídající ID adrese nastavené na modulu čtečky.
- 3. Umístěte kurzor na pole **TYP** a klávesou 🝺 vyberte volbu typu na PKR.
- Stiskněte ¹ Zobrazí se následující displej: P=1234 KR01
 - Y... MASKA
- Použijte klávesy nebo a klávesou vyberte přidělení do podsystémů.
- 6. Stiskněte 💷. Zobrazí se následující displej:

Ovládaní: PKR=1

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
Pc pc	oužijte klávesy 🕩 nebo 🕻 ožadované položky. O OKAMZ - AKT - ?	🗂 pro rolování nabídkou a klávesu	pro volbu	
-	 ANO - podsystém bu 	ude aktivován okamžitě.		
	 NE – bude používáno 	o odchodové zpoždění.		
0	ZOBR.PRIPR.?			
	• ANO – na čtečce bud	e zobrazován stav připraveno.		
€	• NE – na čtečce nebud • ZOBR. ATK.?	le indikován stav připraveno.		
	• ANO – na čtečce bud	e indikován stav aktivace.		
4	• NE - na čtečce nebud ZOBR.ČÁST.?	ebude indikován stav aktivace.		
	• ANO - na čtečce bude	e indikován stav částečné aktivace.		
	• NE - na čtečce nebud	e indikován stav částečné aktivace.		
6	ZOBR.PREMOS.?			
	• ANO - na čtečce bude	e indikován stav přemostění.		
	 NE - na čtečce nebud 	e indikován stav přemostění.		
7. St	tiskněte 💷.			
002	O 7 Hlasový modul			
> Specif	fikace parametrů hlasového	o modulu		
1. V	ýběrem z nabídky menu se	zobrazí následující displej:		
Н	LASOVY MODUL			
	TYP=HLAS			
2. U	Umístěte kurzor na pole TYP a klávesou 🔎 zvolte typ jako HLAS.			
3. St V K	tiskněte 🎐 Zobrazí se ná LOZ DALK.PRIST. 0D: 00	isledující displej:		
4. Z	adejte dálkový telefonní kóc olání do systému ze vzdáler	d a stiskněte 💷 Dálkový kód je po ného telefonu.	oužíván při	
002	0 8 Siréna			

> Specifikace parametrů sirény

1. Výběrem z nabídky menu se zobrazí následující displej: VENKOVNI SIRENA:

Klávesy	/	Parametr	Výchozí	Rozsah
	ID=1	TYP=NENI		
2.	Použijt si přeje	te klávesy 🗔 nel ete konfigurovat.	20 🕝 pro posun kursoru přes	ID adresu sirény, kterou
3.	Umístě podpo: •	ěte kurzor na pole 1 rovanými typy: NENI	TYP a klávesou 🔎 volte mezi r	následujícími
	•	SIRN (ProSound A	A)	
	•	SIRN2 (ProSound	B)	
	•	LUM8 (Lumin 8, v	viz strana 50)	
4.	Stisknè	ěte 💷. Zobrazí se	e následující displej:	
	P=123	S4 S=1		
5.	Použijt podsys	Y te klávesy 🗔 neb stémů.	o 🕫 a klávesou 💿 vyberte	přidělení sirény do
6.	Stiskně SIREN ZVUK?	ěte 💷. Zobrazí se IA= 1 A	e následující displej.:	
7.	Použijt vypnu	te klávesu 💷 pro tí zvuku.	přepínání mezi A (Ano) nebo N	(Ne) pro zapnutí nebo
8.	Stisknè SIREN ZAHOU	ěte 💷. Zobrazí se IA= 1 IKNUTI AKT? A	e následující displej.:	
9.	Použijt bude s	te klávesu 💷 pro iréna zvukově sign	přepínání mezi A (Ano) nebo N alizovat aktivaci.	(Ne). Pokud "ano", tak
10.	Stisknè SIREN ZABLE	ěte 💷. Zobrazí se IA= 1 ESK AKT? A	e následující displej.:	
11.	Použijt bude s	te klávesu 💷 pro iréna opticky signa	přepínání mezi A (Ano) nebo N lizovat aktivaci.	(Ne). Pokud "ano", tak
12.	Opaku	ijte v <u>ý</u> še uvedené ki	roky pro další sirény, pokud je z	zapotřebí.
$0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\$	00	BUS zóny		

V systému LightSYS může být použito až 32 adresovatelných sběrnicových detektorů.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah

Sběrnicové detektory mohou být zapojeny na sběrnici hlavní jednotky nebo na sběrnici expandéru sběrnicových zón (BZE).

Kompletní informace naleznete v návodech dodávaných k jednotlivým sběrnicových detektorů.

- > Specifikace a konfigurace zón sběrnicových detektorů
 - 1. Výběrem z nabídky menu se zobrazí následující displej:

BUS ZONA: (01) (0:01)TYP=NENI Poznámka:

V zobrazení "(x:yy) Typ: NENI" znamená umístění BUS detektoru v systému. V 0:yy označení, 0 znamená, že bus detektor je na sběrnici hlavní jednotky a není na expandéru sběrnicových zón. "yy" znamená ID adresu bus detektoru (až do 32) nastavenou na DIP přepínači detektoru.

- 2. Použijte klávesy abo be pro posun kursoru přes ID adresu detektoru, který chcete přidělit (nebo smazat). Ujistěte se, fyzické nastavení ID adresy na DIP přepínači je nastavena v souladu s popisem Nastavení ID adresy zařízení na sběrnici (BUS), strana 33.
- **3.** Umístěte kurzor na pole **TYP** a klávesou **•** volte mezi následujícími podporovanými typy:
 - OPR12: WatchOUT PIR
 - ODT15: WatchOUT DT
 - WatIN: WatchIN
 - ILun3: Industrial Lunar Grade 3
 - ♦ iDTG3: iWISE DT Grade 3
 - ♦ iQUG3: iWISE QUAD Grade 3
 - ✤ iDTG2: iWISE DT Grade 3
 - ♦ iQUG2: iWISE QUAD Grade 2
 - BZ1: jednoduchý expandér sběrnicových zón
- Pro potvrzení stiskněte ^(D). Opakujte tento postup pro ostatní sběrnicové detektory.

Poznámka:

Detektory iWISE BUS mají vstup pro přídavnou zónu. Pokud vyberete iWISE Bus detektor, zobrazí se tento dotaz: "*Spojit BUS vstup do zóny xx?*" Výběrem Ano přidělíte vstup do zóny následující vybraný iWISE Bus detektor.

Například: Pokud má detektor ID 0:01 (Zóna 1 v systému) a je definován jako iQUG3, pak vstup zóny bude přidělen jako Zóna 2.

Kláv	esy	Parametr	Výchozí	Rozsah
01	0000	GSM		
> s	pecifikace a	konfigurace instal	ovaného GSM/GPRS modul	u
1	. Výběrem GSM MOD T	z nabídky menu se UL YP=NENI	zobrazí následující displej:	
2	. Umístěte	kurzor na pole TYI	a klávesou 🝺 zvolte typ ja	ko GSM.
3	. Pro potvr	zení a uložení nasta	avení stiskněte 💷	
	Poznám	ka:		
	Pokud je C návrat do smazání.	GSM/GPRS modul r předchozího zobraz	alezen a je vybrána volba NE zení nebo stiskněte 🎯 pro :	ENÍ, stiskněte 🆤 pro zobrazení a potvrzení
01	200	IP		
> s	pecifikace a	konfigurace instal	ovaného IP modulu	
1	. Výběrem IP MODU TYP=NEN	z nabídky menu se L I	zobrazí následující displej:	
2	. Umístěte	kurzor na pole TYI	Р a klávesou 🝺 zvolte typ ja	ko IPC.
3	. Pro potvr Poznám	zení a uložení nasta ka:	avení stiskněte 💷.	
	Pokud je I	P modul nalezen a j	e vybrána volba NENÍ, stiskr	něte 🖤 pro návrat do
	předchozíl	ho zobrazení nebo s	stiskněte 🞯 pro zobrazení	a potvrzení smazání.
01	0000	Modem		
Rychl telefo	ý PSTN mod nní linku s po	em umožňuje kom oužitím Konfigurač	unikaci rychlostí až 2400 Bps ního software.	mezi PC a LightSYS přes
> s	pecifikace a	konfigurace instal	ovaného PSTN modemu	
1	. Výběrem	z nabídky menu se	zobrazí následující displej:	

Strana 169

Poznámka:

3.

MODEM: TYP=NENI

Pokud je IP modul nalezen a je vybrána volba NENÍ, stiskněte 阿 pro návrat do

2. Umístěte kurzor na pole **TYP** a klávesou ^(a) zvolte typ jako Modm.

Pro potvrzení a uložení nastavení stiskněte 💷.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah			
předchozího z	zobrazení nebo stiskněte	💷 pro zobrazení a potvr	zení smazání.			
000	⑦①②①③ Expandér sběrnic.zón					
Expandér sbě: na až 32. Moh Každý expano detektory. Sep	rnicových zón umožňuje ou být použity až 4 expa lér sběrnicových zón vyt parátní sběrnice zvyšuje	rozšíření počtu sběrnicový ndéry. váří separátní větev sběrnic bezpečnost systému při sabo	ch detektorů v LightSYS e určenou pouze pro otáži detektoru.			
> Specifika	ice a konfigurace expan	déru sběrnicových zón				
 Výběrem z nabídky menu se zobrazí následující d BUS Expander: TYP=NENI 						
2. Umís	stěte kurzor na pole TYP	a klávesou 🝺 zvolte typ j	ako BZE32.			
3. Pro p	ootvrzení a uložení nasta	vení stiskněte 🞯.				
7020	4 LRT (Long Rang	ge Transmitter)				
 Specifika 1. Výbě LRT TYP= 	ace a konfigurace LRT rem z nabídky menu se z Modul : =NENI	zobrazí následující displej:				
2. Umís	těte kurzor na pole TYP	a klávesou 🝺 zvolte typ ja	nko MAT.			
3. Pro p	otvrzení a uložení nasta	vení stiskněte 🞯.				
BUS zařízei	ní: Testování					
Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah			

Toto menu slouží pro testování sběrnice a modulů, skenování a ověření funkcí.

7131	Testování sběrnice

Testování

Testování umožňuje LightSYS kontrolovat komunikaci mezi hlavní jednotkou a každém systémovým rozšiřujícím modulem.

> Testování sběrnice (BUS test)

Po výběru položky menu OOO test sběrnice začne kontrolovat komunikaci s jednotlivými moduly a zobrazí se následující displej:

BUS TEST:

003

>--XXXXXX--<

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah

Systém zobrazí naprogramovaná zařízení, jejich adresy a kvalitu komunikace v procentech jak je ukázáno na následujících příkladech:

KVALITA BUS COM: HLAS:01 =100%↓ KVALITA BUS COM: LCDPI:01 =99%↓

Výsledek Menší než 100% znamená, že na sběrnici jsou nějaké problémy s komunikací (například špatné zapojení, kabel vedený blízko zdrojů el.rušení, dva moduly se stejnou adresou apod.).

⑦ ① ③ ②Skenování sběrnice

Funkce skenování sběrnice vyhledá všechny moduly připojené na sběrnici a zobrazí je.

Skenování sběrnice

1. Po výběru položky menu skenování sběrnice začne vyhledávat moduly na sběrnici a zobrazí se následující displej:

SKENOVANI BUS:

XXXXXXXXXXXXX

 Rolováním ve výsledku ověřte, že byly nalezeny všechny klávesnice a další rozšiřující moduly, které jsou fyzicky namontovány a zapojeny, jak je ukázáno na následujících příkladech:

SKENOVANI BUS: TYP=WM ID=01↓ SKENOVANI BUS: TYP=LCPDI ID=01↓ SKENOVANI BUS: TYP=V0ICE ID=01↓

Systém zobrazí všechna nalezená zařízení včetně jejich adres.

(7) (1) (3) (3) Ověření modulů

Funkce Ověření modulů poskytne ověřovací seznam nalezených modulů s porovnáním, jak byly v systému definovány v menu O O **BUS zařízení (**strana **160**) automaticky nebo manuálně.

- > Ověření nalezených modulů na sběrnici s jejich naprogramováním a adresou
 - Výběrem z nabídky menu se zobrazí následující displej: OVERENI MODULU: HLAS:01 =HLAS↓
 - 2. Použijte klávesy *nebo pro rolování výsledky ověření (zobrazeno na příkladech níže) a ověřte, že všechny klávesnice a další rozšiřující moduly byly*

Systém zobrazí všechna naprogramovaná zařízení a jejich adresu a jak byly nalezeny na sběrnici. Toto pomůže odhalit případné chyby v programování.

⑦② Bezdrátová zařízení

Menu Bezdrátová zařízení poskytuje přístup do podmenu používaných pro umístění a mazání bezdrátových zařízení v systému. Bezdrátová zařízení obsahuje následující podmenu:

① Kalibrace RX

② Umístění

③ Mazání

Poznámka:

Umístění bezdrátových zařízení může být prováděno pouze tehdy, je-li v systému definován bezdrátový přijímač.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
720	Kalibrace RX		
Poznámka			
Umístění je kro	ok č.2 ze tří kroků proce	su definice bezdrátových	zařízení.

Viz Krok 1: Umístění bezdrátového přijímače @@@@@ strana 165

Krok 3: Umístění 🗇 🎱 🖉, níže.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah

Nástroj kalibrace umožňuje změřit a zobrazit úroveň šumu na pozadí, které může přijímat "slyšet" na stejné frekvenci jako použitá bezdrátová zařízení. Tento "šum" může být způsoben od jiného bezpečnostního systému nebo jiných zařízení pracujících na stejné frekvenci a instalovaných v blízkosti. Tyto nežádoucí signály musí být v bezdrátovém přijímači LightSYS potlačeny.

Práh citlivosti může být nastaven automaticky nebo manuálně.

Nastavení práhu citlivosti

- Výběrem z nabídky menu se zobrazí následující displej: Zvol prijimac: 1)ID:1 TYP:WM
- Vyberte bezdrátový expandér u kterého chcete nastavit práh citlivosti a stiskněte
 Zobrazí se následující displej:
 UROVEN=XX WM1 RF - KAL TBROVAT? N
- Pro spuštění automatické kalibrace vyberte klávesou A (Ano). Po ukončení procesu kalibrace se zobrazí nová úroveň prahu citlivosti následovně: UROVEN=XX WM:1 NOVA UROVEN=YY
- 4. Pro potvrzení nové úrovně stiskněte 💷 , -NEBO- zadejte úroveň manuálně a

potom stiskněte

Poznámka:

Aby nedošlo k signalizaci poruchy "zarušení" (jamming) z důvodu momentálního zvýšení šumu, můžete práh citlivosti nastavit na vyšší úroveň, než je změřená úroveň při kalibraci.

⑦②② Umístění

Poznámka:

Umístění je krok č.3 ze tří kroků procesu definice bezdrátových zařízení.

Viz Krok 1: **Umístění bezdrátového přijímače** ⑦①**②③⑤** strana 165

Krok 2: Kalibrace RX @@①, výše

Každé bezdrátové zařízení se musí identifikovat v přijímači během procesu nazývaném"umístění".

Umístění může být provedeno vysláním RF signálu z každého zařízení, nebo zapsáním unikátního sériového čísla. Umístění může být prováděno lokálně pomocí klávesnice, nebo prostřednictví "Konfiguračního software".

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah

LightSYS podporuje až dva bezdrátové expandéry. Pokud jsou definovány dva bezdrátové expandéry, jako první se objeví displej požadující výběr přijímače, kam se mají bezdrátová zařízení umístit:

Zvol prijimac 1)ID1 TYP:WM

Poznámka:

Počet bezdrátových expandérů má pouze vliv na celkový počet klávesnic: dvě klávesnice na expandér z celkového počtu čtyř. Maximální počet 32 zón a 16 ovladačů je bez ohledu na použití druhého bezdrátového expandéru.

7220

Umístění rádiovým (RF) signálem

Umístění bezdrátových zařízení:

- 1. Vyberte 1) Umístění RX a stiskněte 🥮
- 2. Vyberte přijímač, který bude přepnut do učícího režimu.
- 3. Vyberte kategorii (1)Zóna, 2)Ovladače, 3)Klávesnice) a stiskněte
- 4. Číselnými klávesami zadejte požadované číslo bezdrátového zařízení a stiskněte
- Bezdrátový přijímač (expandér) je v učícím režimu. Vyšlete zápisový signál z bezdrátového zařízení.
- 6. Pokračujte zadáním atributů bezdrátových zón.

7222 Umístění kódem

Stejný postup, jak je popsán výše, s tím rozdílem, že místo zápisového signálu zadáte 11 místné sériové číslo bezdrátového zařízení a pro potvrzení stisknete **P**.

728

Vymazání

Toto podmenu použijte pro vymazání bezdrátového zařízení ze systému.

8 Zařízení

Menu Zařízení poskytuje přístup do podmenu a jejich příslušných parametrů umožňujících manuálně konfigurovat a modifikovat instalovaná systémová zařízení.

- 8 🛈 Klávesnice, níže
- 8 Ovladače, strana 176
- 8 3 Siréna, strana 176
- 8 Proximity čtečka, strana 179
- 85 Pomocný zdroj 3A

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
80	Klávesnice		

- 1. Vyberte klávesnici a stiskněte 💷.
- 2. Pro každou sběrnicovou klávesnici mohou být definovány tyto parametry:
- **O** Popis: Popis identifikující klávesnici v systému.
- Podsystém: Tento podsystém specifikuje umístění klávesnice v systému a je používán pro rychlé funkce.
- Maska: Specifikuje, které podsystémy mohou být ovládány ze specifické klávesnice.
- ④ Ovládaní

Navíc mohou být nastaveny parametry:

Nouzové klávesy

Na klávesnici mohou být povoleny nebo zakázány nouzové klávesy.

Ano: Nouzové klávesy jsou povoleny.

Ne: Nouzové klávesy jsou zakázány.

Ocelkový přehled

Ano: Klávesnice zobrazuje stav všech podsystémů dle masky.

Ne: Klávesnice zobrazuje pouze stav podsystému daný umístěním.

Odch.BZ.Část. – Zvuková signalizace odchozího času při částečné aktivaci. Viz strana Chyba! Záložka není definována.

82 Ovladače

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
82	Ovladače		-

Menu ovladače definuje funkce tlačítek bezdrátových ovladačů. Každý ovladač má 4 tlačítka, každé tlačítko může mít jinou funkci.

- 1. Jako první vyberte uživatele. Každý uživatel může mít jeden ovladač. Poté stiskněte 💷
- Vyberte tlačítko (1-4) a definujte funkci tlačítka podle seznamu níže. Poznámka: každé tlačítko má odlišný seznam dostupných funkcí.

Dostupné funkce pro tlačítka jsou:

• NENI: Tlačítko vypnuto.

• Aktivace: Tlačítko je použito pro plnou aktivaci přidělených podsystémů.

2 Deaktivace: Tlačítko je použito pro deaktivaci přidělených podsystémů.

③ Částečná: Tlačítko je použito pro částečnou aktivaci přidělených podsystémů.

9 Skupina: Tlačítko je použito pro aktivaci skupiny přidělených podsystémů.

6 Výstup: Tlačítko je použito pro ovládání jednoho programovatelného výstupu.

6 Panika: Tlačítko je použito jako nouzové – typ panika.

Poznámka:

Aktivace a částečná aktivace mohou být definovány jako okamžité nebo zpožděné (odchodové zpoždění).

Dostupné volby pro jednotlivá tlačítka jsou:

Tlačítko 1 (🌡): NENI, Aktivace, Částečná, Skupina, Výstup

Tlačítko 2 (): NENI, Deaktivace, Výstup

Tlačítko 3: NENI, Částečná, Skupina, Výstup, Panika

Tlačítko 4: NENI, Částečná, Skupina, Výstup

® ③ Siréna

Menu Siréna umožňuje definovat všechny parametry pro systémové sirény LightSYS.

Menu Siréna obsahuje následující submenu:

①Parametry

② Čas lampy

Poznámka

Přístup do menu sirény vyžaduje, aby v systému byla instalována sběrnicová siréna, více informací na straně 160.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
831	Parametry		
Toto menu použijte sirény.	pro definici všech	parametrů sirén. Někter	ré parametry souvisí s typem
Vyberte sirénu a sti	skněte 🖤.		
831 200	Popis		
Zadejte název sirén	y způsobem popsa	ným na straně Chyba! Z	čáložka není definována
831 202	Maják		
Toto menu použijte	pro nastavení para	metrů souvisejících s m	ajákem.
831 ≎ 021	Ovládání	Sleduje sirénu	
 VŽDY VYP – ma SLEDUJE SIRÉN SLEDUJE POPLA (do resetu). 	iják je vypnutý. IU — maják je sepn ACH — maják je se	utý pokud je sepnutá si pnutý, pokud je poplaci	réna. h ve vybraných podsystémech
831 ≎ 022	Blikání	40	
Definuje, jak rychle 1 20 [krát/min] 2 30 [krát/min] 3 40 [krát/min] 4 50 [krát/min] 5 60 [krát/min]	bude maják blikat.		
831 ≎028	Blik.při aktivaci	01	01-20 (sekund)

Nastavení času, jak dlouho bude maják blikat po aktivaci.

Poznámka:

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
831 303	LED sirény	Sleduje poplach			
Definuje funkci stav \mathbf{O} VŽDY ZAP – LI	rové LED kontrolky 2. ED2 je vždy sepnutá.				
 VŹDY VYP – LI SLEDUJE AKTIV aktivován (plně i 	ED2 je vždy vypnutá. /ACI — LED2 je sepnutá, nebo částečně).	pokud je nějaký z přidělených	podsystému		
4 SLEDUJE POPLA	ACH - LED 2 je sepnutá p	ři poplachu.			
STRIDAJI SE (por	uze pro Lumin8)—stavové Lumin8) stavové LEI	é LED budou střídavě blikat.			
831 €04	Test baterie	Každých 24 hodin			
 Umožňuje nastavit, NIKDY: Systém KAŽDÝCH 24 H 	Umožňuje nastavit, jak bude LightSYS automaticky testovat akumulátor v siréně. NIKDY: Systém neprovádí zátěžový test akumulátoru KAŽDÝCH 24 HODIN				
831 005	Úroveň proximity	3	0-9 (sekund)		
<i>(pouze pro ProSound)</i> Definuje čas (v sekundách) po který musí být narušena ochrana proximity v siréně, než dojde k vyhlášení proximity poplachu. Zadáním "0" ochranu proximity vypnete.					
831 006	Hlasitost	9	0-9 (sekund)		
Nastavuje hlasitost vnitřního reproduktoru při poplachu. Rozsah nastavení hlasitosti je mezi 0 (tichý) do 9 (maximální hlasitost). Při změně nastavení hlasitosti vnitřní reproduktor vydá zkušební zvuk pro otestování nastavené úrovně hlasitosti.					
831 007	Lampa				
Toto menu definuje	parametry externí lampy	sirény.			
831007	Тур				
0					

Definuje funkci externí lampy.

- VŽDY ZAP Lampa je vždy zapnuta.
- VŽDY VYP Lampa je vždy vypnuta.
- B PLÁNOVAČ Lampa funguje podle času definovaného v menu lampa sirény (rychlé klávesy: (8) 2).

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah		
831007	Jas	05	(01–10%)		
0					
Užíváno pro nastav	ení úrovně jasu exter	ní lampy.			
831008	Zdroj napájení	SAB	SAB/SCB		
(pouze pro Lumin 8, Definuje způsob naj O SAB-Napájení p O SCB – Napájení	(<i>pouze pro Lumin 8</i>) Definuje způsob napájení LuMIN8 (SAB nebo SCB): O SAB-Napájení pro zvuk při poplachu je odebíráno z ústředny.				
 SCD Napajein ⑧③①●③ 	Síla zvuku	Standardní	Standardní/nízká		
(<i>pouze pro Lumin 8</i>) Nastavení výkonu sirény. O NÍZKÁ – Výkon sirény je redukován na 106dB 150mA. O STANDARTNÍ – Výkon sirény je 112dB 350mA (jeden piezoměnič).					
(8)(3)(1) ♥(1)(0) Zvuk poplach					
(<i>pouze pro Lumin 8)</i> Nastavuje druh zvu tato siréna.) ku při poplachu. Vyl	perte jeden ze čtyř druh	ů zvuku, který bude používat		
830	Čas lampy				

Specifikuje dobu svícení lampy sirény.

- Start lampy Specifikuje start čas pro aktivaci lampy sirény.
- Stop lampy Specifikuje stop čas pro deaktivaci lampy sirény.

84 Proximity čtečka

Toto menu umožňuje definovat nebo změnit parametry proximity čtečky připojené na sběrnici LightSYS. V LightSYS může být použito až 8 čteček PKR.

Z nabídky menu vyberte PKR a stiskněte 🔍.

Poznámka

Pro přístup do tohoto submenu je nutné, aby v systému byla nainstalována proximity čtečka.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah
84≎0	Maska		
Specifikuje, které	podsystémy mohou	být ovládány touto čtečkou	PKR.
Stiskněte 💷 a ol	bjeví se displej přiděle	ení podsystémů:	
P=1234 k	(R=1	1 5	
Y	MASKA		
Použijte klávesy	動 pro přepínání A	/N (ano/ne) pro podsystémy	γ.
8422	Ovládání		
Toto menu definu	uje ovládání PKR. Rol	ujte seznamem nabídky a k	lávesou 🐚 přepínejte
A/N (ano/ne) u ka	aždé položky (viz stra	ana Chyba! Záložka není d	efinována.).
ΩονλΜΫττά Αν		-	

OKAMŻITA AKTIVACE?ZOBRAZIT PŘIPRAVENO?

€ZOBRAZIT AKTIVACI?

❹ZOBRAZIT ČÁSTČENOU?

SZOBRAZIT PŘEMOSTĚNÍ?

Po ukončení stiskněte klávesu 🞯 pro uložení nastavení.

\$5 Pomocný zdroj 3A

Toto menu umožňuje definovat nebo změnit parametry napájecího zdroje 3A připojeného na sběrnici LightSYS. V LightSYS mohou být použity až 4 napájecí zdroje.

Z nabídky menu vyberte napájecí zdroj a stiskněte 💷.

Klávesy	Parametr	Výchozí	Rozsah	
85≎1	Maska			
Specifikuje, kter	é podsystémy jsou přid	děleny k napájecímu zdroji.		
Stiskněte 💷 a objeví se displej přidělení podsystémů:				
P=1234 YYYY	NZ=1			
Použijte klávesy 🗔 pro přepínání A/N (ano/ne) pro podsystémy.				
8502	Ovládání			

Toto menu definuje ovládání zdroje. Rolujte seznamem nabídky a klávesou i přepínejte A/N (ano/ne) u každé položky:

```
• SIRÉNA/REPRO:
```
Kapitola 5 Použití instalačního neprogramovacího menu

Tato kapitola popisuje parametry a programové volby, které jsou dostupné instalačnímu technikovi, ale nejsou součástí menu **Instalační programování**.

LightSYS poskytuje různorodé volitelné funkce, které jsou společně dostupné pro kódy Instalační a uživatelské kódy a Hlavní kód. V této části je kompletní seznam funkcí dostupných instalačnímu technikovi, nejčastěji používaných, které jsou popsány v předchozích kapitolách tohoto návodu.

Následující tabulka popisuje funkce dostupné instalačnímu technikovi z klávesnice.

Činnosti

Činnosti
Zvuky klávesnice
Chime
<i>Chime klávesnice</i> —Umožňuje ovládat (ZAP nebo VYP) zvukovou signalizaci Chime na vybrané klávesnici. <i>Podsystém Chime</i> — Umožňuje ovládat (ZAP nebo VYP) zvukovou signalizaci Chime na všech klávesnicích v podsystému.
Bzučák zap/vyp
Umožňuje ovládat (ZAP nebo VYP) na vybrané klávesnici signalizaci bzučákem pro příchodová, odchodová zpoždění a poplachy (vloupání, požár).
Následuj mne
Následuj mne
Definice
<i>Destinace:</i> Pro definici destinací Následuj Mne (až 16) v závislosti na druhu: Hlasová zpráva, SMS nebo E-mail. Více informací na straně Chyba! Záložka není definována.
<i>Popis:</i> Popis identifikující destinace NásledujMne. Zadejte popis podle instrukcí na straně Chyba! Záložka není definována.
Ukončení NM
Průběh činnosti NásledujMne může být ukončen. Použijte tuto funkci pro ukončení (přerušení) zasílání zpráv na destinace NM, pokud byl spouštěn poplach a NásledujMne není žádoucí (falešný poplach, chyba obsluhy apod.).
Test NM

Používáno pro testování přenosů NásledujMne.

Zobrazení

Zobrazení

Porucha

Zobrazení poruchy by se mělo použít, pokud je nějaká porucha v systému signalizovaná

rychlým blikáním kontrolky Power (Napájení) 🕑, jak je popsáno v Návodu k LCD klávesnici LightSYS.

Paměť poplachů

Zobrazení pěti posledních poplachů v systému.

Stav systému

Umožňuje zobrazit stav podsystémů a seznam "nepřipravených" zón v systému.

Poznámka:

- Stiskem klávesy v normálním režimu displej zobrazí stav podsystému, který je klávesnici přidělen.
- Zadáním sekvence [KÓD] v normálním režimu displej zobrazí stav všech podsystémů, které jsou přiděleny kódu.

Stav zón

Umožňuje zobrazit všechny zóny v systému a jejich aktuální stav.

Servisní info

Umožňuje zobrazit předem zadané servisní informace a verzi firmware systému.

IP adresa

Pro zobrazení IP adresy LightSYS. Tato volba je dostupná pouze tehdy, je-li v systému instalován IP modul.

Hodiny

Hodiny

Čas & Datum

Pro nastavení času a datumu v následujícím formátu: HH:MM DD/MM/RR. Správné nastavení času je nutné pro činnost plánovače.

Plánovač

Týdenní — Umožňuje zadat až 4 týdenní programy se dvěma časovými intervaly pro každý den, které systém může použít pro aktivaci/deaktivaci, ovládání výstupů nebo omezení deaktivace uživatele.

Jednorázový – Umožňuje definovat jednorázovou operaci automatické aktivace/deaktivace ve stanoveném čase pro příštích 24 hodin.

Dovolené

Umožňuje zadat až 20 termínů dovolených a podsystémy, pro které bude plánovač tyto termíny používat.

Paměť událostí

Paměť událostí

Umožňuje zobrazit důležité události v systému včetně datumu a času.

Poznámky

- Paměť událostí nemůže být smazána.
- Pro krokování o 10 událostí dozadu nebo dopředu, stiskněte rychle po sobě klávesy

Dodatkové funkce

Dodatkové funkce

Walk Test

Umožňuje snadno a rychle testovat funkce vybraných zón v systému. WalkTest je možno provádět až 60 minut. Během posledních 5 minut bude klávesnice signalizovat blížící se konec testu.

Plný walk test – Displej zobrazí detekované zóny a typ detekce.

Rychlý walk test – Displej zobrazí pouze zóny, které nebyly detekovány.

Test sirény

Spustí testovací zvuk na každé sběrnicové siréně, na svorkách Bell hlavní jednotky a

sepne výstupy definované jako Spust sirénu (32 22).

Test majáku

Spustí všechny majáky na sběrnicových sirénách a sepne výstupy definované jako Sleduj maják (③② **23**).

Odpor zóny

Test impedance a napětí na drátových zónách v systému. Použijte klávesu 💷 pro přepínání zobrazení mezi impedancí a napětím pro každou zónu.

Diagnostika

Seznam dostupných testů:

- Hlavní jednotka: Test záložního akumulátoru a verze systému.
- *Sběrnicové zóny*: Diagnostický test a zobrazení relevantních informací pro každý detektor.
- *Expandér zón*: Diagnostický test komunikace a verze systému.

Napájecí zdroj: Diagnostický test komunikace a zobrazení relevantních informací pro každý napájecí zdroj.

- *Siréna*: Diagnostický test komunikace a zobrazení relevantních informací pro každou sirénu (v závislosti na jejím typu).
- GSM: Následující diagnostické testy vestavěného GSM modulu:
 - Signál (RSSI): Zobrazí úroveň signálu přijímanou modulem GSM.
 (0=bez signálu, 5= velmi silný signál)
 - Verze: Zobrazí verzi GSM modulu.
 - IMEI: Zobrazí IMEI číslo GSM modulu. Toto číslo je používáno pro identifikaci LightSYS v RISCO IP receiver při komunikaci přes GSM nebo GPRS.
- IP: Následující diagnostické testy vestavěného IP modulu:
 - IP adresa: Zobrazí IP adresu LightSYS
 - Verze: Zobrazí verzi IP modulu
 - MAC Adresa: Zobrazí MAC adresu IP karty. Toto číslo je používáno pro identifikaci LightSYS v RISCO IP receiver při komunikaci přes IP.

Bezdráty: Zobrazí verzi bezdrátového modulu a umožňuje následující testy pro rozpoznaná zařízení v systému (ovladače, bezdrátové zóny, bezdrátové klávesnice).

- Test komunikace Zobrazí výsledek posledního měření provedeného po posledním přenosu (detekce či supervize) vybraného zařízení. Pro získání aktuálních informací aktivujte detektor před provedením testu. Pro úspěšnou komunikaci by měla být naměřená úroveň vyšší, než nastavená úroveň prahu citlivosti nastavená při kalibraci.
- Test baterie Zobrazí výsledek měření baterie provedeného při posledním přenosu. Jako úspěšný test se zobrazí zpráva "OK". Pro aktualizaci údaje aktivujte bezdrátové zařízení.
- *Klávesnice*: Zobrazí verzi klávesnice RP432 a krátkodobě otestuje indikátory na klávesnici.

Voice: Zobrazí verzi hlasového modulu.

LRT: Zobrazí verzi modulu LRT a aktuálně nastavený protokol.

Makro

Makro

LightSYS umožňuje definovat sekvenci příkazů a uložit je jako makro. Pro více informací viz *Návod k obsluze LightSYS*.

Autonomní ovladače

Autonomní ovladače

LightSYS umožňuje do systému přidělit až 200 autonomních ovladačů, které mohou být použity například pro ovládání vrat. Pro více informací viz *Návod k obsluze LightSYS*.

Dodatek A Technická specifikace

Hlavní jednotka	Technické informace
Vstup napájení:	AC/DC adaptér 100-240V 50/60Hz 14.4V-1.5A , 3A
Spotřeba:	60 mA, typicky / 70 mA, max
Záložní akumulátor:	1.5A PS: 12 V až do 7 Ampérhodin (Ah), typicky
	3A PS: 12 V až do 17 Ampérhodin (Ah), typicky
Výkonové výstupy:	Výstupy napájení:
	1.5A PS : celkový odběr 800mA; Max Aux = 500mA;
	Max BUS (AUX RED) = 800mA
	3A PS : celkovy odber 1500mA; Max Aux = 500mA; Max BUS (AUX RED) = $1000mA$
	$\mathbf{Rell/IS} (\mathbf{AUX} \mathbf{RED}) = 1000 \text{mA} \text{max}$
Programovatelné výstupy:	LIO1: Kontakty relé (24V 1 Amps)
i iografilovaterile vystupy.	$UO2 UO4 \cdot 100 \text{ mA onto relé}$
Rozměry skříně	RP432B polycarbonát (1 5A PS): 290 x 254 x 97 mm
Rozinery skrine	RP432BM kovová malá (1.5A PS): 264 x 299 x 80 mm
	RP432BM1 kovová velká (3A or 1.5A PS): 420 x 379
	x 95 mm
Pracovní teplota	-10°C až 55°C (14°F až 131°F)
Skladovací teplota	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Skladovací teplota Klávesnice	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Skladovací teplota Klávesnice LCD klávesnice (RP432KP, R	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP)
Skladovací teplota Klávesnice LCD klávesnice (RP432KP, R Napětí	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%,
Skladovací teplota Klávesnice LCD klávesnice (RP432KP, R Napětí Spotřeba	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%, LCD (RP432KP): 48 mA typicky/52 mA max
Skladovací teplota Klávesnice LCD klávesnice (RP432KP, R Napětí Spotřeba	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%, LCD (RP432KP): 48 mA typicky/52 mA max Prox LCD (RP432KPP): 62 mA typicky/75 mA max
Skladovací teplota Klávesnice LCD klávesnice (RP432KP, R Napětí Spotřeba Spojení s ústřednou	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%, LCD (RP432KP): 48 mA typicky/52 mA max Prox LCD (RP432KPP): 62 mA typicky/75 mA max 4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky
Skladovací teplota Klávesnice LCD klávesnice (RP432KP, R Napětí Spotřeba Spojení s ústřednou Rozměry	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%, LCD (RP432KP): 48 mA typicky/52 mA max Prox LCD (RP432KPP): 62 mA typicky/75 mA max 4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch)
Skladovací teplotaKlávesniceLCD klávesnice (RP432KP, RNapětíSpotřebaSpojení s ústřednouRozměryPracovní teplota	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%, LCD (RP432KP): 48 mA typicky/52 mA max Prox LCD (RP432KPP): 62 mA typicky/75 mA max 4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch) -10°C až 55°C (14°F až 131°F)
Skladovací teplotaKlávesniceLCD klávesnice (RP432KP, R)NapětíSpotřebaSpojení s ústřednouRozměryPracovní teplotaSkladovací teplota	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%, LCD (RP432KP): 48 mA typicky/52 mA max Prox LCD (RP432KPP): 62 mA typicky/75 mA max 4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch) -10°C až 55°C (14°F až 131°F) -20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Skladovací teplotaKlávesniceLCD klávesnice (RP432KP, RNapětíSpotřebaSpojení s ústřednouRozměryPracovní teplotaSkladovací teplotaFrekvence proximity	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%, LCD (RP432KP): 48 mA typicky/52 mA max Prox LCD (RP432KPP): 62 mA typicky/75 mA max 4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch) -10°C až 55°C (14°F až 131°F) -20°C až 60°C (-4°F až 140°F) 13.56MHz
Skladovací teplotaKlávesniceLCD klávesnice (RP432KP, R)NapětíSpotřebaSpojení s ústřednouRozměryPracovní teplotaSkladovací teplotaFrekvence proximityDotyková klávesnice (RP128H)	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%, LCD (RP432KP): 48 mA typicky/52 mA max Prox LCD (RP432KPP): 62 mA typicky/75 mA max 4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch) -10°C až 55°C (14°F až 131°F) -20°C až 60°C (-4°F až 140°F) 13.56MHz (P01, RP128KPP1)
Skladovací teplota Klávesnice LCD klávesnice (RP432KP, R Napětí Spotřeba Spojení s ústřednou Rozměry Pracovní teplota Skladovací teplota Frekvence proximity Dotyková klávesnice (RP128E) Napětí	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%, LCD (RP432KP): 48 mA typicky/52 mA max Prox LCD (RP432KPP): 62 mA typicky/75 mA max 4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch) -10°C až 55°C (14°F až 131°F) -20°C až 60°C (-4°F až 140°F) 13.56MHz (P01, RP128KPP1) 13.8V +/-10%,
Skladovací teplotaKlávesniceLCD klávesnice (RP432KP, RNapětíSpotřebaSpojení s ústřednouRozměryPracovní teplotaSkladovací teplotaFrekvence proximityDotyková klávesnice (RP128F)NapětíSpotřeba	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%, LCD (RP432KP): 48 mA typicky/52 mA max Prox LCD (RP432KPP): 62 mA typicky/75 mA max 4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch) -10°C až 55°C (14°F až 131°F) -20°C až 60°C (-4°F až 140°F) 13.56MHz CP01, RP128KPP1) 13.8V +/-10%, RP128KP01: 30 mA typicky / 180 mA Max
Skladovací teplota Klávesnice LCD klávesnice (RP432KP, R) Napětí Spotřeba Spojení s ústřednou Rozměry Pracovní teplota Skladovací teplota Frekvence proximity Dotyková klávesnice (RP128F) Napětí Spotřeba	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%, LCD (RP432KP): 48 mA typicky/52 mA max Prox LCD (RP432KPP): 62 mA typicky/75 mA max 4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch) -10°C až 55°C (14°F až 131°F) -20°C až 60°C (-4°F až 140°F) 13.56MHz (P01, RP128KPP1) 13.8V +/-10%, RP128KP01: 30 mA typicky / 180 mA Max RP128KPP1(s prox): 30 mA typicky / 280 mA max
Skladovací teplota Klávesnice LCD klávesnice (RP432KP, R Napětí Spotřeba Spojení s ústřednou Rozměry Pracovní teplota Skladovací teplota Frekvence proximity Dotyková klávesnice (RP128F) Napětí Spotřeba Hlavní jednotka	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F) P432KPP) 13.8V +/-10%, LCD (RP432KP): 48 mA typicky/52 mA max Prox LCD (RP432KPP): 62 mA typicky/75 mA max 4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky 153 x 84 x 28 mm (6.02 x 3.3 x 1.1 inch) -10°C až 55°C (14°F až 131°F) -20°C až 60°C (-4°F až 140°F) 13.56MHz CP01, RP128KPP1) 13.8V +/-10%, RP128KP01: 30 mA typicky / 180 mA Max RP128KPP1(s prox): 30 mA typicky / 280 mA max 4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky

Rozměry	210 mm x 152 mm x 20 mm (8.2" x 5.9" x 0.7")
Pracovní teplota	-10°C až 55°C (14°F až 131°F)
Skladovací teplota	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Frekvence proximity	13.56MHz
LCD klávesnice (RP128KP, R	P128KPP)
Napětí	13.8V +/-10%,
Spotřeba	RP128KP: 100 mA max
	RP128KPP (s prox) 250 mA max
Spojení s ústřednou	4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky
Rozměry	16.2 cm x 12.2 cm x 3 cm (6.37" x 4.8" x 1.18")
Expandér zón (RP432EZ8)	
Napětí	13.8VDC +/-10%;
Spotřeba	25 mA, typicky / 30 mA, max.
Spojení s ústřednou	4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky
Rozměry	10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm
Expandéry výstupů	
4 relé výstupy (RP296EO4)	
Napětí	13.8VDC +/-10%;
Spotřeba	25 mA, typicky / 160 mA, max.
Kontakty	4 (SPDT) relé; 5 A / 24V DC
Spojení s ústřednou	4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky
Rozměry	4.13" x 2.6" x 0.86" (10.5 cm x 6.6 cm x 2.2 cm)
8 tranzistorových výstupů (Rl	P296EO8)
Napětí	13.8VDC +/-10%;
Spotřeba	25 mA, typicky / 160 mA, max.
Kontakty	Otevřené kolektory, spínané na (-), 70 mA max.
Spojení s ústřednou	4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky
Rozměry	4.13" x 2.6" x 0.7" (10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm)
Výstupní modul X-10	
Napětí	13.8VDC +/-10%;
Spotřeba	30 mA, max.
Spojení s ústřednou	4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky
Rozměry	10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm
Bezdrátový expandér (RP432E	W)

Napětí	12-14.4V DC VDC
Spotřeba	Typicky: 40 mA; 65mA max.
Frekvence	RW432EW8 – 868.65 MHz; RW432EW4 – 433.92 MHz
RF imunita:	Podle EN50130-4
Dosah (L.O.S)	300 metrů
Relé výstupy	12VDC @ 1A max. Kontakty relé
Pracovní teplota:	-10°C až 55°C (14°F až 131°F)
Skladovací teplota:	-20°C až 60°C (-4°F až 140°F)
Spojení s ústřednou	4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky
Rozměry	125.5 X 78X 25.5 mm (4.94 X 3.07 X 1 inch)
Proximity čtečka (RP128PKR)	
Napětí	13.8VDC +/-10%;
Spotřeba	70 mA, typicky / 180 mA max.
Spojení s ústřednou	4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky
Rozměry	40 mm x 43.6 mm x 22 mm (1.57" x 1.7" x 0.86")
Hlasový modul (RP432EV)	
Napětí	13.8VDC +/-10%;
Spotřeba	30 mA typicky / 70 mA max.
Pracovní teplota	0-70°C
Spojení s ústřednou	4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky
Sirény	
* ProSound (RS200WA, RS20	0WAP)
Vstup DC napájení	13.5-14.2V, 200 mA max.
Klidová spotřeba	54 mA + dobíjení
Dobíjení akumulátoru	140 mA max.
Pracovní spotřeba	1.6A (Siréna + maják)
Akustický výkon	106 dB @ 3 metry
Spojení s ústřednou	4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky
Rozměry	30.5 cm X 21.8 cm X 11.6 cm
* Plné technické informace v na	ávodu k siréně
* Lumin8 (RS200WA, RS200V	VAP)
Vstup DC napájení	13.0- 14.2V
Spotřeba	Jednoduché piezo: 350mA
	Dvojité piezo: 450mA
Dobíjení akumulátoru	15 mA max.

Akustický výkon	Jednoduché piezo: 111dbA				
	Dvojité piezo: 114dbA				
Spojení s ústřednou	4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky				
* Plné technické informace v na	ávodu k siréně				
Jednoduchý expandér sběrnico	ových zón (RP128EZ01)				
Napětí	13.8VDC +/-10%				
Spotřeba	20mA				
Spojení s ústřednou	4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky				
Zásuvný modul GSM (RP432C	SM)				
Napětí	13.8VDC +/-10%				
Spotřeba	Během komunikace - 300mA				
	Klidová - 30mA				
Rozměry	80 mm x 50 mm x 25 mm				
Zásuvný modul IP (RW132IP)					
Napětí	13.8VDC +/-10%;				
Spotřeba	90mA max.				
Rozměry	70 mm x 60 mm				
Zásuvný modul Modem 2400 (RP432MD24)				
Napětí	13.8VDC +/-10%;				
Spotřeba	20 mA, typicky / 60 mA, max.				
Rozměry	70 mm x 25 mm				
Sběrnicový (BUS) expandér (R	P432EZB)				
Napětí	13.8VDC +/-10%;				
Spotřeba	20 mA, typicky				
Spojení s ústřednou	4 vodičová BUS, až 300 (1000ft) od hlavní jednotky				
Rozměry	10.5 cm x 6.6 cm x 1.8 cm				
LRT (Long Range Transmitter)					
Napětí	13.8VDC +/-10%;				
Spotřeba	10 mA, v klidu / 1A max.				
Rozměry	227 mm x 173 mm x 124 mm				

Dodatek B Příslušenství LightSYS

RP432KPLightSYS LCD klávesnice, úzkáRP432KPPLightSYS LCD klávesnice s proximity, úzká (13.56 MHz)RP128KP02Dotyková klávesnice, bíláRP128KCP2Dotyková klávesnice s proximity (13.56 MHz)RP128KCLLCD klávesnice s proximity (125 KHz)RP128KCLPLCD klávesnice s proximity (125 KHz)RP200KTProximity tag (13.56 MHz)RP128KTProximity tag (125 KHz)RP128KTScónový expandérRP128EZ88 zónový expandérRP128EZ000BExpandér sběrnicových zónRP128EZ01Jednoduchý expandér sběrnicových zónBezdrátovéPopisRP432EW8Bezdrátový přijímač, 868 MHzRP432EW4Bezdrátový přijímač, 433 MHz	Klávesnice	Popis					
RP432KPPLightSYS LCD klávesnice s proximity, úzká (13.56 MHz)RP128KP02Dotyková klávesnice, bíláRP128KPP2Dotyková klávesnice s proximity (13.56 MHz)RP128KCLLCD klávesnice s proximity (125 KHz)RP128KCLPLCD klávesnice s proximity (125 KHz)RP200KTProximity tag (13.56 MHz)RP128KTProximity tag (125 KHz)RP128KTProximity tag (125 KHz)RP128EZ88 zónový expandérRP128EZ8000BExpandér sběrnicových zónRP128EZ01Jednoduchý expandér sběrnicových zónBezdrátovéPopisRP432EW8Bezdrátový přijímač, 868 MHzRP432EW4Bezdrátový vsílačePopis	RP432KP	LightSYS LCD klávesnice, úzká					
RP128KP02Dotyková klávesnice, bíláRP128KPP2Dotyková klávesnice s proximity (13.56 MHz)RP128KCLLCD klávesnice s proximity (125 KHz)RP128KCLPLCD klávesnice s proximity (125 KHz)RP200KTProximity tag (13.56 MHz)RP128KTProximity tag (125 KHz)Expandéry zónPopisRP432EZ88 zónový expandérRP128EZ000BExpandér sběrnicových zónRP128EZ01Jednoduchý expandér sběrnicových zónBezdrátovéPopisRP432EW8Bezdrátový přijímač, 868 MHzRP432EW4Bezdrátový přijímač, 433 MHz	RP432KPP	LightSYS LCD klávesnice s proximity, úzká (13.56 MHz)					
RP128KPP2Dotyková klávesnice s proximity (13.56 MHz)RP128KCLLCD klávesniceRP128KCLPLCD klávesnice s proximity (125 KHz)RP200KTProximity tag (13.56 MHz)RP128KTProximity tag (125 KHz)Expandéry zónPopisRP432EZ88 zónový expandérRP128EZ000BExpandér sběrnicových zónRP128EZ01Jednoduchý expandér sběrnicových zónBezdrátovéPopisRP432EW8Bezdrátový přijímač, 868 MHzRP432EW4Bezdrátové vysílačePopisPopis	RP128KP02	Dotyková klávesnice, bílá	Dotyková klávesnice, bílá				
RP128KCLLCD klávesniceRP128KCLPLCD klávesnice s proximity (125 KHz)RP200KTProximity tag (13.56 MHz)RP128KTProximity tag (125 KHz)Expandéry zónPopisRP432EZ88 zónový expandérRP128EZB000BExpandér sběrnicových zónRP128EZ01Jednoduchý expandér sběrnicových zónBezdrátovéPopisRP432EW8Bezdrátový přijímač, 868 MHzRP432EW4Bezdrátové vysílačePopisPopis	RP128KPP2	Dotyková klávesnice s pro	Dotyková klávesnice s proximity (13.56 MHz)				
RP128KCLPLCD klávesnice s proximity (125 KHz)RP200KTProximity tag (13.56 MHz)RP128KTProximity tag (125 KHz)Expandéry zónPopisRP432EZ88 zónový expandérRP128EZB000BExpandér sběrnicových zónRP128EZ01Jednoduchý expandér sběrnicových zónBezdrátovéPopisRP432EW8Bezdrátový přijímač, 868 MHzRP432EW4Bezdrátový přijímač, 433 MHzBezdrátové vysílačeBezdrátové vysílačePopisPopis	RP128KCL	LCD klávesnice					
RP200KTProximity tag (13.56 MHz)RP128KTProximity tag (125 KHz)Expandéry zónPopisRP432EZ88 zónový expandérRP128EZB000BExpandér sběrnicových zónRP128EZ01Jednoduchý expandér sběrnicových zónBezdrátovéPopisRP432EW8Bezdrátový přijímač, 868 MHzRP432EW4Bezdrátové vysílačePopis	RP128KCLP	LCD klávesnice s proximit	y (125 KHz)				
RP128KTProximity tag (125 KHz)Expandéry zónPopisRP432EZ88 zónový expandérRP128EZB000BExpandér sběrnicových zónRP128EZ01Jednoduchý expandér sběrnicových zónBezdrátovéPopisexpandéryBezdrátový přijímač, 868 MHzRP432EW8Bezdrátový přijímač, 433 MHzBezdrátové vysílačePopis422MU422MU	RP200KT	Proximity tag (13.56 MHz)					
Expandéry zónPopisRP432EZ88 zónový expandérRP128EZB000BExpandér sběrnicových zónRP128EZ01Jednoduchý expandér sběrnicových zónBezdrátovéPopisexpandéryRP432EW8RP432EW4Bezdrátový přijímač, 868 MHzBezdrátové vysílačeBezdrátové vysílačePopisPopis	RP128KT	Proximity tag (125 KHz)					
RP432EZ88 zónový expandérRP128EZB000BExpandér sběrnicových zónRP128EZ01Jednoduchý expandér sběrnicových zónBezdrátovéPopisexpandéryRP432EW8Bezdrátový přijímač, 868 MHzRP432EW4Bezdrátové vysílačeBezdrátové vysílačePopis422MU-Popis	Expandéry zón	Popis					
RP128EZB000BExpandér sběrnicových zónRP128EZ01Jednoduchý expandér sběrnicových zónBezdrátovéPopisexpandéryRP432EW8RP432EW4Bezdrátový přijímač, 868 MHzBezdrátové vysílačeBezdrátové vysílačePopis	RP432EZ8	8 zónový expandér					
RP128EZ01 Jednoduchý expandér sběrnicových zón Bezdrátové Popis expandéry RP432EW8 RP432EW4 Bezdrátový přijímač, 868 MHz Bezdrátové vysílače Bezdrátové vysílače Popis 422MHz	RP128EZB000B	Expandér sběrnicových zó	n				
Bezdrátové Popis expandéry Popis RP432EW8 Bezdrátový přijímač, 868 MHz RP432EW4 Bezdrátový přijímač, 433 MHz Bezdrátové vysílače Bezdrátové vysílače Popis 422 MHz	RP128EZ01	Jednoduchý expandér sběr	micových zón				
expandéry RP432EW8 Bezdrátový přijímač, 868 MHz RP432EW4 Bezdrátový přijímač, 433 MHz Bezdrátové vysílače Bezdrátové vysílače Popis 422MHz	Bezdrátové	Popis					
RP432EW8 Bezdrátový přijímač, 868 MHz RP432EW4 Bezdrátový přijímač, 433 MHz Bezdrátové vysílače Bezdrátové vysílače Popis 42200000000000000000000000000000000000	expandéry						
RP432EW4 Bezdrátový přijímač, 433 MHz Bezdrátové vysílače Bezdrátové vysílače 422MHz 422MHz	RP432EW8	Bezdrátový přijímač, 868 N	ИНz				
Bezdrátové vysílače Bezdrátové vysílače Popis	RP432EW4	Bezdrátový přijímač, 433 N	ИНz				
	Bezdrátové vysílače	Bezdrátové vysílače	Popis				
000IVINZ 455IVINZ	868MHz	433MHz					
RWT920868 RWT920433 Bezdrátový PIR detektor	RWT920868	RWT920433	Bezdrátový PIR detektor				
RWT92P868RWT92P433Bezdrátový PIR detektor s pet	RWT92P868	RWT92P433	Bezdrátový PIR detektor s pet				
imunitou			imunitou				
RWT33S868RWT33S433Bezdrátový požární detektor	RWT33S868	RWT33S433	Bezdrátový požární detektor				
RWT72C868 RWT72C433 Bezdrátový dveřní kontakt	RWT72C868	RWT72C433	Bezdrátový dveřní kontakt				
RWT72M868 RWT72M433 Bezdrátový dveřní kontakt + magnet	RWT72M868	RWT72M433	Bezdrátový dveřní kontakt + magnet				
RWT72P868 - Bezdrátový vysílač - kontakt	RWT72P868	-	Bezdrátový vysílač - kontakt				
RWT72X868 - Bezdrátový 2 kanálový	RWT72X868	-	Bezdrátový 2 kanálový				
univerzální vysílač			univerzální vysílač				
RP128T4RC, RP296T4RC, 4-tlačítkový ovladač	RP128T4RC,	RP296T4RC,	4-tlačítkový ovladač				
RW132KF1000A RW132KF1000H s plovoucím kódem	RW132KF1000A	RW132KF1000H	s plovoucím kódem				
RWT540868 RWT540000EUA 4-tlačítkový 3 kanálový ovladač	RWT540868	RWT540000EUA	4-tlačítkový 3 kanálový ovladač				
RWT50P868 RWT50EUV2 Bezdrátové panic tlačítko	RWT50P868	RWT50EUV2	Bezdrátové panic tlačítko				
RWT51P8 RWT51P4 Náramkové panic tlačítko	RWT51P8	RWT51P4	Náramkové panic tlačítko				
RWT52P868 RWT52P433 Bezdrátová 2tlačít.panika		100011					

RWT6SW868	RWT6SW433	Bezdrátový detektor otřesů
RWT6FW868	RWT6FW433	Bezdrátový detektor záplavy
RWT6C08	RWT6C04	Bezdrátový CO detektor
RWT6G0868	RWT6G0433	Bezdrátový Glass Break
RWT6GS8	RWT6GS4	Bezdrátový GAS detektor
RWT312PR8	RWT312PR4	Bezdrátový WatchOUT
RWSALKWL0100A	RWSALKWL0100H	Bezdrátová klávesnice
Napájecí zdroje	Popis	
RP432PS0000A	LightSYS Napájecí zdroj, E	U
RP432PS00USA	LightSYS Napájecí zdroj, U	SA
RP128EPS	3A Spínaný napájecí zdroj	
RP128EPSPUKA	3A Spínaný napájecí zdroj	v s tamper (střední UK)
RP128PSPSEUA	3A Spínaný napájecí zdroj	ve velkém kovovém boxu +
	tamper + transformátor	
RP128PSPSUSA	3A Spínaný napájecí zdroj	ve velkém kovovém boxu +
	tamper (bez transformátori	1)
Programovatelné	Popis	
výstupy		
RP296E04	4 relé výstupy	
RP296E04 RP296E08	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto	pr
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis	pr
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul	Dr
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru)r
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A Proximity čtečka	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru Popis	Dr
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A Proximity čtečka RP128PKR3	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru Popis Proximity čtečka 13.56MH	z
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A Proximity čtečka RP128PKR3 X-10 Modul	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru Popis Proximity čtečka 13.56MH Popis	DT Z
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A Proximity čtečka RP128PKR3 X-10 Modul RP296EXT	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru Popis Proximity čtečka 13.56MH Popis Modul vysílače X-10	DT Z
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A Proximity čtečka RP128PKR3 X-10 Modul RP296EXT IP Modul	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru Popis Proximity čtečka 13.56MH Popis Modul vysílače X-10 Popis	DT Z
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A Proximity čtečka RP128PKR3 X-10 Modul RP296EXT IP Modul RW132IP	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru Popis Proximity čtečka 13.56MH Popis Modul vysílače X-10 Popis Zásuvný TCP/IP modul	DY Z
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A Proximity čtečka RP128PKR3 X-10 Modul RP296EXT IP Modul RW132IP GSM/GPRS Modul	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru Popis Proximity čtečka 13.56MH Popis Modul vysílače X-10 Popis Zásuvný TCP/IP modul Popis	DT Z
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A Proximity čtečka RP128PKR3 X-10 Modul RP296EXT IP Modul RW132IP GSM/GPRS Modul RP432GSM	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru Popis Proximity čtečka 13.56MH Popis Modul vysílače X-10 Popis Zásuvný TCP/IP modul Popis Zásuvný modul GSM/GPR	or z S + anténa
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A Proximity čtečka RP128PKR3 X-10 Modul RP296EXT IP Modul RW132IP GSM/GPRS Modul RP432GSM	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru Popis Proximity čtečka 13.56MH Popis Modul vysílače X-10 Popis Zásuvný TCP/IP modul Popis Zásuvný modul GSM/GPR Popis	pr z z S + anténa
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A Proximity čtečka RP128EVL000A Proximity čtečka RP128EVL000A Proximity čtečka RP128PKR3 X-10 Modul RP296EXT IP Modul RW132IP GSM/GPRS Modul RP432GSM Fast PSIN Modem 2400 BPS	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru Popis Proximity čtečka 13.56MH Popis Modul vysílače X-10 Popis Zásuvný TCP/IP modul Popis Zásuvný modul GSM/GPR Popis	or z S + anténa
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A Proximity čtečka RP128EVL000A Proximity čtečka RP128FKR3 X-10 Modul RP296EXT IP Modul RW132IP GSM/GPRS Modul RP432GSM Fast PSTN Modem 2400 BPS RP432MD24	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru Popis Proximity čtečka 13.56MH Popis Modul vysílače X-10 Popis Zásuvný TCP/IP modul Popis Zásuvný modul GSM/GPR Popis	or z S + anténa dem
RP296E04 RP296E08 Hlasové jednotky RP432EV RP128EVL000A Proximity čtečka RP128EVL000A Proximity čtečka RP128EVL000A Proximity čtečka RP128FKR3 X-10 Modul RP296EXT IP Modul RW132IP GSM/GPRS Modul RP432GSM Fast PSTN Modem 2400 BPS RP432MD24 IP/AGM Receiver	4 relé výstupy 8 výstupů otevřený kolekto Popis LightSYS hlasový modul Modul poslechu a hovoru Popis Proximity čtečka 13.56MH Popis Modul vysílače X-10 Popis Zásuvný TCP/IP modul Popis Zásuvný modul GSM/GPR Popis Zásuvný LightSYS Fast Mod Popis	or z S + anténa dem

Externí sirény	Popis
RS200WA	ProSound
RS200WAP	ProSound s proximity
	ProSound externí lampa
RS4012	Lumin8, 2 Piezo+lampa
RS4022	Lumin8 Delta, 2 Piezo+lampa
RS400LW	Lumin8 Externí lampa
Uploading/Downl	Popis
oading	
RP128EE	Modul přenosu programu
RW132EUSB	Adaptér z ústředny do PC - USB
RP132CB	RS232 kabel do PC
Sběrnicové	Popis
detektory	
RK315DT	WatchOUT DT + držák
RK325DT	WatchIN DT + držák
RK312PR	WatchOUT PIR + držák
RK200DTG3	Industrial LuNAR DT AM Grade 3
RK815DTB	iWISE DT AM Grade 3, 15m
RK825DTB000A	iWISE DT AM Grade 3, 25m
RK800Q0B000A	iWISE Quad 15m (50 ft) AM Grade 3
RK815DTB200A	iWISE DT AM Grade 2, 15m
RK825DTB200A	iWISE DT AM Grade 2, 25m
RK800Q0B200A	iWISE Quad 15m AM Grade 2
Skříně	Popis
RP432B	LightSYS polykarbonátová skříň
RP128B5	Plastový kryt na příslušenství + tamper
Hlavní jednotka	Popis
RP432M	Hlavní jednotka LightSYS

Dodatek C Zapojení

Má-li být úspěšná instalace i provoz systému LightSYS, je nutno používat správné vodiče a kabely. Důležité je vybrat správnou tloušťku vodičů, abyste minimalizovali úbytek napětí na kabelovém vedení a zajistili spolehlivý provoz systému. Berte v úvahu aktuální požadavky dané instalace, i délky vodičů. V následujících tabulkách jsou užitečné informace, které pomohou k tomu, aby instalace byla bezproblémová.

AWG	Průměr v	odiče	impeo Me	dance: etry	Impedance: Feet		
	mm Inch.		m Inch. Ω /m Ω / 100 metrů		Ω / Foot	Ω /1000 Feet	
24	0.50	0.020	0.085	8.5	0.026	26.0	
22	0.64	0.025	0.052	5.2	0.016	16.0	
20	0.80	0.031	0.032	3.2	0.010	10.0	
19	0.90	0.035	0.026	2.6	0.008	8.0	
18	1.00	0.040	0.020	2.0	0.006	6.0	
16	1.27	0.050	0.013	1.3	0.004	4.0	
14	1.63	0.064	0.008	0.82	0.0025	2.5	

Tabulka A-1: Parametry vodičů

Vzdálenost n LightSYS a transformáto	nezi rem	Označení Pro správ rozměr ne	AWG nou funkci bo větší (r	i použijte nižší AWC	označer 6 označ.)	ıý)
V metrech	Feet	22	20	18	16	14
do 5	do 15	~				
5 - 8	15 - 25		~			
8 - 12	25 - 40			~		
12 - 20	40 - 60				~	
20 - 30	60 - 100					~

Tabulka A-2: Propojení mezi hlavním panelem LightSYS a transformátorem

Označení v	odiče	Max celková délka datové sběrnice				
24 AWG	7/02mm	150 metrů	492 feet			
22 AWG	16/02mm	200 metrů	656 feet			
20 AWG	24/02mm	333 metrů	1092 feet			
19 AWG	28/02mm	400 metrů	1312 feet			

Tabulka A-3: Tloušťky vodičů

Poznámky:

Aby systém měl maximální stabilitu, nepoužívejte k připojení rozšiřující sběrnice vodič o celkové délce větší než 300 m (1000 stop).

V případě vzdálenosti větší než 300m se pro podrobnější informace obraťte na zákaznickou podporu společnosti Alarm Absolon.

Odběr:	Požadované průměry vodiče									
Maximál ní proud ve vodiči	32/02 mm 18 AWG		28/02 mm 19 AWG		24/02 mm 20 AWG		16/02 mm 22 AWG		7/02 mm 24 AWG	
Volici	max délk	max max max délka délka délka		lélka	max délka		max délka			
	Metrů	Feet	Metrů	Feet	Metrů	Feet	Metrů	Feet	Metrů	Feet
20mA	1195	3920	945	3100	750	2460	472	1550	296	970
30mA	793	2600	628	2060	500	1640	314	1030	197	646
40mA	597	1960	472	1550	375	1230	236	775	148	485
50mA	478	1568	378	1240	300	984	189	620	118	388
60mA	296	1300	314	1030	250	820	157	515	98	323
70mA	341	1120	270	886	214	703	135	443	84	277
80mA	299	980	237	775	187	615	118	388	74	243
90mA	264	867	209	687	166	547	105	343	66	215
100mA	239	784	189	620	123	492	94	310	59	194

Tabulka A-4: Rozvod napájení v závislosti na délce a odběru

Poznámka:

Udávaná vzdálenost je mezi výstupem napájení a posledním detektorem (zařízením) na daném kabelu.

Odběr	Požadované velikosti vodičů v jednotlivých větvích							
sirény: Maximální proud ve	32/02 mm		28/02 mm		24/02 mm		16/02 mm	
vodiči.	max. délka	a	max. max. délka délka		max. délka			
	Metrů	Feet	Metrů	Feet	Metrů	Feet	Metrů	Feet
100mA	238	780	191	625	151	495	94	310
200mA	229	390	95	313	76	248	47	155
300mA	79	260	63	208	50	165	31	103
400mA	59	195	48	157	38	124	24	78
500mA	48	156	38	125	30	99	19	62
650mA	37	120	29	96	23	76	15	48

Tabulka A-5: Maximální proud odebíraný z externího zdroje zvukové signalizace

Poznámka:

Udávaná vzdálenost je mezi výstupem napájení a poslední sirénou na daném kabelu.

Dodatek D Knihovna hlasových zpráv

001	(uživatelská)	
002	(uživatelská)	
003	(uživatelská)	
004	(uživatelská)	
005	(uživatelská)	
Číslice		
006	0	
007	1	
008	2	
009	3	
010	4	
011	5	
012	6	
013	7	
014	8	
015	9	
Α		
016	Α	
В		
017	Balkon	
018	Bezpečnostní	
019	Brána	
020	Byt	
С	, v	
021	Císlo	
022	Chodba	
023	Co	
D		
024	Déti	
025	Detektor	
026	Dilna	
027	Do	
028	Dole	
029	Druhy	
030	Dvere	
021	Caríž	
031	Garaz	
H 022	Hala	
032	Hala	
033	Herna	
034	Hiavni	
035	Horni	
030	nust	
J 027	In	
037	/ Je	
038	Jih	
039	Jidelna	

K	
040	Kancelář
041	Knihovna
042	Konec
043	Kontakt
044	Kotelna
045	Koupelna
046	Kouř
047	Kuchyň
L	
048	Ložnice
Μ	
049	Magnet
Ν	
050	Na
051	Nad
052	Nahoře
053	Nějaký
054	Nouzový
055	Nové
056	Nový
0	
057	Obchod
058	Oblast
059	Obývací
060	Od
061	Odchod
062	Odpočívadlo
063	Okenice
064	Okno
065	Otřes
Р	
066	Pasáž
067	Patro
068	Plyn
069	Pod
070	Podkroví
071	Pohyb
072	Pokoj
073	Prádelna
074	Pro
075	Programovatelný
076	Před
077	Přední
078	Předsíň
079	Přízemí
080	První
081	Půda

R	
082	Recepce
083	Relé
084	Rodinný
085	Roh
086	Řídící
S	
087	S
088	Schody
089	Sever
090	Sklad
091	Sklep
092	Sklo
093	Spodní
094	Sprcha
095	Šatna
096	Strana
097	Strop
098	Střecha
099	Střední
100	Studovna
101	Suterén
102	Světlo
103	Světlo
Т	
104	Technický
105	Terasa
106	Toaleta
107	Trezor
U	
108	U
109	Úklid
V	
110	V
111	Vchod
112	Vedle
113	Venkovní
114	Venku
115	Vevnitř
116	Vlevo
117	Vnitřní
118	Vodárna
119	Vpravo
120	Vrata
121	Vrchní
122	Vstupní
123	Vypnuto
124	Východ
125	Výstup

Z	
128	Za
129	Západ
130	Záplava
131	Zadní
132	Zahrada
133	Zapnuto
134	Zařízení
135	Zóna

127

Vzadu

Dodatek E Přenosové kódy

Přenosové kódy

Parametr	Contact ID	SIA	Kategorie
Poplachy			
Poplach "PANIKA"	120	РА	Důležitá
Obnova poplachu "PANIKA"	120	PH	Důležitá
Poplach "POŽÁR"	115	FA	Důležitá
Obnova poplachu "POŽÁR"	115	FH	Důležitá
Poplach "ZDRAVOTNÍ"	100	MA	Důležitá
Obnova poplachu "ZDRAVOTNÍ"	100	MH	Důležitá
Nátlakový poplach	121	HA	Důležitá
Obnova nátlakového poplachu	121	HH	Důležitá
Box tamper	137	ТА	Důležitá
Obnova box tamperu	137	TR	Důležitá
Potvrzený poplach	139	BV	Důležitá
Obnova potvrzeného poplachu	139		Důležitá
Nedávné zavření	459		Nedůležitá
Poruchy			
Nízká baterie	302	ΥT	Nedůležitá
Obnova nízké baterie	302	YR	Nedůležitá
Porucha síťového napájení	301	AT	Nedůležitá
Obnova oruchy AC	301	AR	Nedůležitá
Hodiny nenastaveny	626		Nedůležitá
Hodiny nastaveny	625		Nedůležitá
Chybný kód	421	JA	Nedůležitá
Chybný kód obnova	421		Nedůležitá
Porucha telefonu	351	LT	Nedůležitá
Obnova poruchy telefonu	351	LR	Nedůležitá
RF zarušení	344	XQ	Nedůležitá
Obnova RF zarušení	344	XH	Nedůležitá
Porucha GSM	330	IA	Nedůležitá
Obnova poruchy GSM	330	IR	Nedůležitá
GSM předpoplach			Nedůležitá
IP porucha sítě			Nedůležitá

Přenosové kódy			
Parametr	Contact ID	SIA	Kategorie
Obnova poruchy IP sítě			Nedůležitá
Aktivace/deaktivace			
Uživatelská aktivace	401	CL	Akt./Deakt.
Uživatelská deaktivace	401	OP	Akt./Deakt.
Částečná aktivace	441	CG	Akt./Deakt.
Deaktivace po poplachu	458	OR	Akt./Deakt.
Aktivace klíčovým ovladačem	409	CS	Akt./Deakt.
Deaktivace klíčovým ovladačem	409	OS	Akt./Deakt.
Autoaktivace	403	CA	Akt./Deakt.
Autodeaktivace	403	OA	Akt./Deakt.
Vzdálená aktivace	407	CL	Akt./Deakt.
Vzdálená deaktivace	407	OP	Akt./Deakt.
Násilná aktivace	574	CF	Akt./Deakt.
Rychlá aktivace	408	CL	Akt./Deakt.
Neaktivováno	654	CD	Akt./Deakt.
Porucha automatické aktivace	455	CI	Akt./Deakt.
Detektory (zóny)			
Narušení	130	BA	Důležitá
Obnova narušení	130	BH	Důležitá
Poplach "POŽÁR"	110	FA	Důležitá
Obnova poplachu "POŽÁR"	110	FH	Důležitá
Foil alarm	155	BA	Důležitá
Foil alarm obnova	155	BH	Důležitá
Poplach "PANIKA"	120	PA	Důležitá
Obnova poplachu "PANIKA"	120	PH	Důležitá
Poplach "ZDRAVOTNÍ"	100	MA	Důležitá
Obnova poplachu "ZDRAVOTNÍ"	100	MH	Důležitá
24 Hod	133	BA	Důležitá
Obnova 24 Hod	133	BH	Důležitá
Vstup/Výstup	134	BA	Důležitá
Obnova Vstup/Výstup	134	BH	Důležitá
Poplach záplavový detektor	154	WA	Důležitá
Voda (Flood) alarm restore	154	WH	Důležitá

Přenosové kódy			
Parametr	Contact ID	SIA	Kategorie
Poplach plynového detektoru	151	GA	Důležitá
Obnova plynového detektoru	151	GH	Důležitá
Poplach CO detektoru	162	GA	Důležitá
Obnova CO detektoru	162	GH	Důležitá
Poplach prostředí	150	UA	Důležitá
Poplach prostředí obnova	150	UH	Důležitá
Nízká teplota (mrazák)	159	ZA	Důležitá
Nízká teplota obnova	159	ZH	Důležitá
Vysoká teplota	158	KA	Důležitá
Vysoká teplota obnova	158	KH	Důležitá
Porucha zóny	380	UT	Důležitá
Obnova poruchy zóny	380	UJ	Důležitá
Porucha čidla	380	BT	Důležitá
Obnova poruchy čidla	380	BJ	Důležitá
Přemostění zóny	570	UB	Důležitá
Obnova přemostění zóny	570	UU	Důležitá
Přemostění vloupání	573	BB	Důležitá
Přemostění vloupání obnova	573	BU	Důležitá
Ztráta supervize zóny	381	UT	Důležitá
Obnova supervize zóny	381	UJ	Důležitá
Tamper	144	ТА	Důležitá
Obnova Tamperu	144	TR	Důležitá
Ztráta zóny	381	UT	Důležitá
Obnova ztráty zóny	381	UJ	Důležitá
Nízká baterie	384	XT	Nedůležitá
Obnova nízké baterie	384	XR	Nedůležitá
Chyba Soak testu	380	UT	Důležitá
Soak test obnova	380	UJ	Důležitá
Poplach na zóně	134	BA	Důležitá
Poplach na zóně obnova	134	BH	Důležitá
Poplach potvrzený zónou	139	BV	Důležitá
Poplach potvrzený zónou obnova	139		Důležitá
Bez aktivity	393	NC	Důležitá

Přenosové kódy			
Parametr	Contact ID	SIA	Kategorie
Bez aktivity obnova	393	NS	Důležitá
Bezdrátové klávesnice			
Tamper	145	TA	Důležitá
Obnova Tamperu	145	TR	Důležitá
Nízká baterie	384	XT	Nedůležitá
Obnova nízké baterie	384	XR	Nedůležitá
Ztráta klávesnice	355	BZ	Důležitá
Obnova ztráty klávesnice	355		Důležitá
Bezdrátové ovladače			
Aktivace	409	CS	Akt./Deakt.
Deaktivace	409	OS	Akt./Deakt.
Nízká baterie	384	XT	Nedůležitá
Obnova nízké baterie	384	XR	Nedůležitá
Bezdrátové sirény			
Tamper	145	ТА	Důležitá
Obnova Tamperu	145	TR	Důležitá
Nízká baterie	384	XT	Nedůležitá
Obnova nízké baterie	384	XR	Nedůležitá
Ztráta sirény	355	BZ	Důležitá
Obnova ztráty sirény	355		Důležitá
Bezdrátový I/O expandér			
Nízká baterie	384	XT	Nedůležitá
Obnova nízké baterie	384	XR	Nedůležitá
Ztráta expandéru I/O	355	BZ	Důležitá
Obnova ztráty expandéru I/O	355		Důležitá
Tamper	145	ТА	Důležitá
Obnova Tamperu	145	TR	Důležitá
Ztráta napájení AC	301	AT	Nedůležitá
Obnova ztráty napájení AC	301	AR	Nedůležitá
RF zarušení	380	XQ	Důležitá
Nízká baterie	380	XH	Důležitá

Ostatní

Přenosové kódy			
Parametr	Contact ID	SIA	Kategorie
Vstup do programování (místní)	627	LB	Akt./Deakt.
Odchod z programování (místní)	628	LS (LX)	Akt./Deakt.
Vstup do programování (vzdálené)	627	RB	Akt./Deakt.
Odchod z program. (vzdálené)	628	RS	Akt./Deakt.
MS periodický test	602	RP	Nedůležitá
MS keep alive (polling)	999	ZZ	Důležitá
Zpětné volání	411	RB	Nedůležitá
Reset systému	305	RR	Důležitá
Začátek odposlechu	606	LF	Důležitá
Zrušení přenosu	406	OC	Důležitá
Walk Test	607	BC	Nedůležitá
Walk Test obnova	607		Nedůležitá
Chyba odchodu	374		Nedůležitá

Dodatek F Zprávy paměti událostí

Událost	Popis
Sepnuti VY= xx	Aktivace výstupu XX
Sepn.VY=xx KF=zz	Výstup XX je aktivován z dálkového ovladače ZZ
Prerus.popl.P=y	Přerušen poplach v podsystému XX
Poplach zona=xx	Poplach v zóně č. xx
Anti-kod reset	Dálkový reset
Autopridani GSM	Modul GSM přidán do hlavního panelu
Autoprid.IP kart	IP modul přidán do hlavního panelu
Autoprid.MODEM	Modem přidán do hlavního panelu
Autosmazani GSM	GSM modul byl odstraněn z hlavního panelu
Autosmaz.IP kart	IP modul byl odstraněn z hlavního panelu
Autosmaz.MODEM	Modem byl odstraněn z hlavního panelu
Auto test chyba	Negativní výsledek samotestu zóny
Auto test OK	Pozitivní výsledek samotestu zóny
C.akt.chyba P=y	Podsystém Y neaktivován
Aktiv:P=y K=z	Podsystém Y aktivován uživatelem ZZ
Aktiv:P=y KF=zz	Podsystém Y aktivován dálkovým ovladačem ZZ
Tamper sireny	Poplach od tamperu sirény
Tamper sire.obn.	Obnova po poplachu od tamperu sirény
Tamper krytu	Poplach od tamperu skříně
Tamp.krytu obn.	Obnova po poplachu od tamperu skříně
Premos.Box+Sire.	Tamper skříně + sirény je přemostěn
Premo.poru. K=xx	Poruchy systému byly přemostěny uživatelem XX
Premost.zona=xx	Přemostěna zóna č.XX
Zmena kodu=xx	Změna uživatelského kódu XX
Zmena NM=yy	Změna telefonního čísla Následuj Mne č.YY
Zmena prives.= xx	Změna přívěšku klávesnice uživateli XX
Hodiny nenast.	Hodiny nejsou nastaveny
Nast.hod. K=xx	Hodiny byly nastaveny uživatelem č. XX
Poplach CO Zn=xx	CO poplach zóny XX definované jako detektor CO
Obnova CO Zn=xx	Obnova CO poplachu zóny XX definované jako CO detektor
Kom.ok IP karta	Komunikace mezi Agility a IP modulem je OK
Komu.OK Sirena=y	Komunikace mezi Agility a sirénou Y je OK
GSM:komunik. OK	Komunikace mezi Agility a GSM je OK
Kom.OK I/O Mdl.	Komunikace mezi Agility a I/O modulem je OK
Potvrz.popl.P=y	Potvrzení poplachu vyskytnutého v podsystému Y

Událost	Popis
Potvr.obn. Z=xx	Obnova zóny potvrzeného poplachu
Potvrze.zona=xx	Potvrzený poplach nastal na zóně xx
Reset CP	Proběhl reset ovládacího panelu
Datum nast.K=xx	Datum bylo nastaveno uživatelem č.xx
Denni akt.:P=y	Denní aktivace podsystému Y
Denni deak.:P=y	Denní deaktivace podystému Y
Denni c.akt:P=y	Denní částečná aktivace v podsystému Y
Deakt.:P=y K=zz	Podsystém Y deaktivován uživatelem ZZ
Deakt:P=y KF=zz	Podsystém Y deaktivován dálkovým ovladačem ZZ
Natlak K=xx	Poplach způsobený nátlakem od uživatele č. xx
Vstup program.	Vstup do instalačního programování z klávesnice nebo
	konfiguračního programu
Odchod program.	Ukončení instalačního programování z klávesnice nebo
	konfiguračního programu
Spatny kod	Byl zadán špatný kód
Obnova spat.kod	Obnova po incidentu se špatným kódem
Pozar Klaves.=y	Požární poplach z bezdrátové klávesnice Y
Pozar ok zona=xx	Obnova po poruše v požární zóně č. xx
Poru.poz. Zn=xx	Porucha v požární zóně č. xx
Pozar zona=xx	Požární poplach v zóně č. xx
Foil ok Z=xx	Obnova po poruše denní zóny č. xx
Foil zona=xx	Porucha denní zóny č. xx
Forced P=y	Podsystém x je nuceně aktivován
Nalezena zona=xx	Nalezena radiová zóna, zóna č. xx
Popl.plyn Zn=xx	Poplach Plyn (Zemní plyn) ze zóny XX definované jako plynový detektor
Obn.plyn Zn=xx	Obnova poplachu Plyn (zemní plyn) ze zóny XX definované
	jako plynový detektor
GSM:IP OK	Připojení IP je OK
GSM:Porucha IP	IP adresa GSM je nekorektní
GSM:Kom.modul.OK	Komunikace mezi GSM/GPRS modulem a Agility je OK
GSM:Komun.modulu	Porucha interního GSM/GPRS sběrnicového modulu
GSM:SIT dostupn.	Síť GSM není dostupná
GSM:SIT dost.OK	Síť GSM je dostupná
GSM:NET kval.OK	Kvalita GSM sítě je dostatečná
GSM:SIT kvalita	Úroveň RSSI GSM RSSI je nízká
GSM:PIN chy.kodu	Zadaný PIN kód je nesprávný

Událost	Popis
GSM:PIN kod OK	PIN kód je správný
GSM:PUK kod chyb	Je požadovaný PUK kód
GSM:PUK kod OK	Zadaný PUK kód je správný
GSM:SIM OK	SIM karta je vložena
GSM:SIM porucha	SIM karta není vložena nebo je špatně zasunuta
Obn.v.tepl.Zn=xx	Obnova poplachu vysoké teploty ze zóny XX definovaná jako teplotní detektor
Vyso.tepl. Zn=xx	Poplach vysoká teplota na zóně XX, definované jako teplotní detektor
I/O:Obnova AC	Obnova poruchy napájení AC na modulu I/O
I/O:Porucha AC	Porucha napájení AC na modulu I/O
I/O:Obn.baterie	Obnova poruchy baterie modulu I/O
I/O:Poru.baterie	Porucha baterie modulu I/O
I/O:Zaruseni	Porucha rušení I/O modulu
I/O:Zaruse.obn.	Obnova poruchy rušení I/O modulu
I/O:Ztrata	Modul I/O je považován za ztracený
I/O:Tamper	Porucha tamperu I/O modulu
I/O:Obn.tamper	Obnova poruchy tamperu I/O modulu
IO:Ztrata obnova	Agility dostala signál z modulu I/O poté co byl považován za ztracený
IPC:DHCP chyba	Selhání získání IP adresy ze serveru DHCP
IPC:DHCP ok	Získání IP adresy ze serveru DHCP bylo úspěšné
IPC:Chyba site	Připojení do IP sítě se nezdařilo
IPC:Sit ok	Připojení do IP sítě proběhlo úspěšně
IPC:NTP chyba	Failed to acquire time data from the time server
IPC:NTP ok	Succeeded to acquire time data from the time server
Zarusen.OK Zn=xx	Zarušení zóny XX je OK
Obnova zaruseni	Obnova zarušení bezdrátového příjímače
Zaruseni Z=xx	Porucha zarušení zóny
Obnova bat.KL=y	Obnova poruchy nízké baterie z klávesnice Y
Slaba bat.KL=y	Porucha nízká baterie z klávesnice Y
Kl.ovl.akt.:P=y	Podsystém Y je aktivován klíčovým ovladačem
Kl.ovl.dea.:P=y	Podsystém Y je deaktivován klíčovým ovladačem
Obn.sl.bat.KF=yy	Obnova poruchy nízké baterie z bezdrátového dálkového ovladače č.YY
Obn.n.tepl.Zn=xx	Obnova varování před nízkou teplotou na zóně XX definované
-	jako teplotní detektor
Ztrata zona=xx	Ztráta bezdrátové zóny, zóna č. XX

Událost	Popis
Obn.sl.bat.Z=xx	Obnova poruchy nízké baterie bezdrátové zóny č. XX
Slab.bat. Zn=xx	Porucha nízké baterie bezdrátové zóny č. XX
Slaba bat.KF=yy	Porucha nízké baterie z bezdrátového dálkového ovládání XX
Nizka tepl.Zn=xx	Varování před nízkou teplotou na zóně č. XX definované jako
	teplotní detektor
Hlav.:obnova AC	Obnova napájení AC na hlavním panelu
Hlav.:obn.bater.	Obnova poruchy nízké baterie na hlavním panelu
Hlav.:vypadek AC	Ztráta napájení AC na hlavním panelu
Hlav.:slab.bate.	Porucha nízké baterie na hlavním panelu
MS=y chyba vol.	Porucha selhání komunikace na tel. číslo MS č. Y
MS=y obnova	Obnova poruchy selhání komunikace na tel. číslo MS č. Y
Nekom. IP karta	Selhání komunikace mezi Agility a modulem IP
I/O Mdl.bez kom.	Selhání komunikace mezi Agility a modulem I/O
Nekomun.Sirena=y	Selhání komunikace mezi Agility a sirénou Y
GSM:nekomunikuje	GSM/GPRS modul a Agility spolu nekumunikují
Chyba telefonu	Telefonní linka je přerušena nebo úroveň DC je pod 1V
Obnova telefonu	Obnova poruchy telefonní linky
Panika Klav.=y	Policejní (panik) poplach z bezdrátové klávesnice Y
Panika KF=yy	Policejní (panik) poplach z dálkového ovládání YY
PTM:odesil.data	Nahrání nových parametrů do Agility z příslušenství PTM
Radio sl.bat S=y	Porucha nízké baterie radia sirény č. Y
Radi.obn.bat.S=y	Obnova poruchy nízké baterie radia sirény č. Y
Dalk.aktiv.:P=y	Systém byl aktivován z konfiguračního softwaru
Dalkove program.	Systém byl programován z konfiguračního softwaru
Dalk.c.akt:P=y	Systém byl částečně aktivován z konfiguračního softwaru
Obnova zona=xx	Obnova zóny č. XX
Zaruseni RF	Zarušení bezdrátové příjímače
Dalk.deakt.:P=y	Podsystém Y byl deaktivován z konfiguračního softwaru
Sirena=y ztrata	Siréna Y je považována za ztracenou
Sirona-u obnovo	Agility dostala signál ze sirény Y potom co byla považována za
Silena-y obnova	ztracenou
Soak chyba Z=xx	Selhání zóny XX během soak testu
Special KL=y	Speciální poplach z bezdrátové klávesnice č. Y
Obn.bat.repr.S==y	Obnova nízké baterie reproduktoru sirény č. Y
Repro.sl.bat.S=y	Porucha nízké baterie reproduktoru sirény č. Y
Start odch.P=y	Začátek odchodového času v podsystému Y
C.akt.:P=y K=zz	Podsystém Y byl částečně aktivován uživatelem č. ZZ

Událost	Popis
C.akt:P=y KF=zz	Podsystém Y byl částečně aktivován dálkovým ovládáním ZZ
Tamper I/O Mdl.	Tamper poplach z modulu I/O
Tamper I/O Mdl.	Obnova poplachu tamper z modulu I/O
Tamper klaves.=y	Tamper poplach z klávesnice ID=Y
Tamper obn.Zn=xx	Obnova poplachu tamper na zóně č. XX
Tamper obn KL=y	Obnova tamperu klávesnice Y
Tamper Sirena=y	Tamper poplach z bezdrátové sirény Y
Tamper zona==xx	Tamper poplach na zóně č. XX
Tech.popl. Zn=xx	Poplach na zóně č. XX definované jako Technická
Obn.t.popl.Zn=xx	Obnova poplachu na zóně č. XX definované Technická
Obn.tamp.Siren=y	Obnova poplachu tamperu z bezdrátové sirény č. Y
Zr.pre.Box+Sire.	Kryt+Siréna již nejsou přemostěny.
Zr.prem.zona=xx	Zóna č. XX není přemostěna
Neznama udalost	Neznámá událost
Prihl.uziv.K=xx	Uživatel č. XX vstoupil do programovacího režimu. Uživatel 99 představuje vzdálené programování z konfiguračního softwaru.
Popl.voda Zn=xx	Záplavový poplach na zóně č. XX
Obno.voda Zn=xx	Obnova záplavového poplachu na zóně č. XX
Z=xx auto bad	Selhal samotest zóny č. XX
Z=xx auto ok	Samostest zóny č. XX OK

Dodatek G Mapa menu instalačního programování 1) Programovani Viz menu instalační programování, strana 209 2)Činnosti Zvuky klávesnice Chime Bzučák zap/vyp Následuj Mne Zobrazení Porucha Paměť poplachů Stav systému Stav zón Servisní info Instalační Verze systému Hodiny Čas a datum Plánovač Dovolené Paměť událostí Dodatkové funkce Walk Test Odpor zóny Test sirény Test majáku Diagnostika Ústředna Bus zóny Expandér zón Napájecí zdroj Siréna GSM IP Bezdrát Hlasový modul Klávesnice LRT

Instalační programování Menu

1) System			
1) Časovače			
,	01) Odch/Vst zpoz.1 02) Odch/Vst zpoz.2	06) Bezdráty 061) Čas zarušení	11) Zvuk posl.odchodu 12) Bzuč.při část.akt.
	03) Čas sirény	062) RX Supervize	13)Časovač stavu
	04) Zpoždění sirény	07) Zpožd.výpadku AC	14) Časovač servisu
	05) Spínané napájení	08) Zpoždění obchůzky	15) Časovač platby
		09) Omez.znovuaktiv.	16) Čas.pulz.otev.Z.
		10) Zpož.opak.volání	17) Čas bez aktivity
2) Ovládání			
	1) Základní		
		01) Rychlá akt.	06) Zahouknutí sirény
		02) Rychlé výst.	07) 3 minut.přemost.
		03) Povol.přemos.	08) Hlasitá panika
		04) Rychlé přemos.	09) Bzučák → siréna
		05) Porucha špatný kód	
	2) Pokročilé		
		01)Ověření požárního	
		poplachu	13) Požární signalizace
		02) Poplach ztráta EZ	14) IMQ instalace
		03) Hlavní kód	15) Zákaz příchozích volání
		04) Oblast	16) Vypn.kláves.při částeč.
		05) Globální následná	17) Zpoždění bzučáku
		06) Letní/zimní	18) Repro=Bzučák
		07) 24 Hod.přemostění	19) Potvrzení inter.sirénou
		08) Technický tamper	20) Potvrzení exter.sirénou
		09) Technický reset	21) Chyba repro
		10) Engineer tamper	22) Přenos tamper
		11) Aktivace s níz.bat.	23)Aktivace s poruchou AC
		12) Siréna 30/10	24) Aktivace -> maják
	3) Komunikace		
		1) Monitorovací stanice povo	lena
		2) Následuj mne povoleno	
		3) Konfigurační software	
	4) EN 50131		
		1) Autorizace instalační	6) Odchod.poplach
		2) Blokování poruch	7) Vstupní poplach
		3) Obnova poplachu	8) 20 min. signál
		4) Vybraná paměť	9) Zeslabení
		5) Obnova poruch	
	5) DD243		
		1) Přemostění	
		Odchod/Vstup	 Instalační potvrzení
		Vypn.příchod	5) Zámek klíč.ovlad.
		3) Vypn.cestu	6) Příchod.deakt.
	6) CP-01		
		1) Restart odchod.	
		2) Auto.část.aktiv.	

	7) Zařízení		
		1) AntiMask=tamper	
		2) Proximity Anti Mask = Tan	nper
		3) Hlasitý proximity tamper	
3) Popisy			
	1) System	3) Podsystém 2	5) Podsystém 4
	2) Podsystém 1	4) Podsystém 3	
4) Zvuky			
	1) Zvuk tamper		
		1) Během deaktivace	2) Během aktivace
		1) licha	1) Licha
		2) Sirena 2) Reveštla	2) Sirena 2) $\mathbf{R}_{max} \neq 1$
		3) DZUCAK	 5) DZUCAK 4) Sirána (hru)čál
	2) Hlasitast raproduk	4) Silena+bzucak	4) Silena+Dzucar
	2) Thashost reproduk.	1) Porucha	3) Odchod/vstup
		2) Chime	4) Poplach
	3) Zvuk ztráty RF	2) chillie	i) i opiacii
	-,,	1) Jako porucha	2) Jako tamper
5) Nastavení			
	1) DIP 2		
	povoen/zakázán	3) Vymazat bezdráty	5) Zákazník
	2) Default	4) Standard	6) Jazyk
6) Synchronizace			
noain	1) Comron		
	1) Server		
	2) Hast	1) N I P	2) DATTIME
	2) Prost		
	3) FOR 4) Česová pásma (CMT)		
7) Servisní informace	4) Casove pasilio (GMT)		
7) Servisin informace.	1) Iméno		
	2) Telefon		
8) Update firmware			
	1) Server IP		
	2) Server port		
	3) Jméno souboru		
	4) Stáhnout soubor	1) Přes IP	2) Přes GPRS

2) Zóny			
1) Parametry			
	1) Krok po kroku		
	2) Die kategorie	1) Papia	
		2) Podsvetém	
		3) Typ	
		00) Nepoužita	18) Speciální
		01) Odchod/vstup 1	19) Klíčový ovladač
		02) Odchod/vstup 2	20) Poslední odchod
		(03) Od(Ot)/Vs 1	21) Přepín klíč ovladač
		04) Od(Ot)/Vs 2	22) Vstup.následná+část.
		05) Vstup.následná	23) Klíčový ovladač zpožd.
		06) Okamžitá	24) Přep.klíč.ovlad.zpožd.
		07) V+ Od/Vs 1	25) Tamper
		08) V+ Od/Vs 2	26) Technická
		09) V+Od(Ot)/Vs1	27) Voda
		10) V+Odch(otev)/Vstup2	28) Plyn
		11) V+ Vstup.následná	29) CO
		12) V+ Okamžitá	30) Konec odchod.
		13) Spíná výstup	31) Vysoká teplota
		14) Denni	32) Nízká teplota
		15) 24 hodinová	33) Klíčový box
		16) Požar	34) Kličovlad.akt.
		17) Panika	35) Klic.oviad.zpoz.akt.
		4) ZVUK	
		2) Při část aktivaci	
		3) Při deaktivaci	
		5) Zakončení	
		01) N/C	03) DEOL
		02) EOL	04) N/O
		6) Citlivost zóny	-
		7) Pokročilé	
		1) Nouzová aktivace	
		2) Počítadlo pulzů	
		Přerušení poplachu	
		3) Přerušení poplachu	
		4) Parametry BUS zón	
	2) 0 1	5) Parametry bezdrát.zón	
2) Testování	3) Odpor zony		
2/ 1030Valli	1) Self Test		
	2) Soak Test		
3) Párování zón			
4) Potvrzení			
poplachu	1) Poturzoni		
	podsyst.		
	2) Potvrzení zónami		

3) Výstupy			
0) Nic			
1) Sleduje systém			
	01) Siréna	09) Vloupání	17) Panika
	02) Porucha PSTN	10) Plánovač	18) Požár
	03) Chyba komunikace	11) Spínaný AUX	19) Speciální
	04) Porucha	12) Porucha GSM	20) 24 hodin
	05) Slabá baterie	13) Test sirény	
	06) Výpadek AC	14) Instal.program.	
	07) Test detektorů	15) Walk Test	
	08) Test baterie	16) Vloupání	
2) Sleduje			
podsystém			
	01) Připraveno	11) Porucha požár	21) Poplach ztráta zóny
	02) Poplach	12) Porucha denní zóny	22) Spust sirénu
	03) Aktivace	13) Porucha	23) Spust maják
	04) Vloupání	14) Cásteč.aktivace	24) Chyba aktivace
	05) Požár	15) Tamper	25) Potvrz.poplach
	06) Panika	16) Deaktivace	26) Nátlak
	07) Special.nouze	17) Siréna	
	08) Bzučák	18) Siréna část.aktiv.	
	09) Chime	19) Přemostění zóny	
	10) Odchod/vstup	20) Autoakt poplach	
3) Sleduje zónu			
	1) Zóna	3) Aktivace	
	2) Poplach	4) Deaktivace	
4) Sleduje kód			
4) Kódy			
1) Uživatel			
	1) Podsystém		

2) Autorizace

- 2) Hlavní kód 3) Instalační
- 4) Sub Instal.
- 5) Délka kódu

1) 4 čísel 2) 6 čísel

5) Komunikace			
1) Metoda			
	1) PSTN	¥	
		1) Casovače	
			1) Ztráta PSTN
		0.0.1/1/./	2) Cekani oznam.ton
		2) Oviadani	1) Poplach tolof linka
			 7) Záznamník
		2) Parametry	2) Zaznannik
		2) Furuncery	1) Tvp vytáčení
			2) Vyzvánění
			3) Kód oblasti
			4) Předvolba PBX
			5) Čekání volání
	2) GSM		
		1) Časovače	
			1) Ztráta GSM
			2) Ztráta sítě GSM
		2) GPRS	
			1) APN kód
			APN jméno
			3) APN heslo
		3) Email	
			1) Mail Host
			2) SMTP Port
			 a) Email auresa A) EMTE imáno
			5) SMTP heslo
		4) Ovládání	5) 51/11 11/2810
		i) Oviadalli	1) ID volání
		5) Parametry	I) ID VOMIN
		•)	1) PIN kód
			2) Číslo SIM
			3) Tel. SMS centra
			4) GSM RSSI
		6) Předplacená SIM	
			 Získat kredit
			2) Telefon poslání
			Telefon příjmu
			4) SMS zpráva
	3) IP		
		1) Konfigurace IP	1) 7/ 1 . (ID
			1) Ziskat IP 2) Port ústřadny
			2) IP ústředny
			4) Maska podsítě
			5) Brána
			6) Primární DNS
			7) Sekundární DNS
		2) Email	
			1) Mail Host

			2) SMTP Port3) Email adresa4) SMTP in (
			4) SMTP jméno 5) SMTP heslo
		3) Host jméno	
		4) Dotazovani MS	1) Primární
			2) Sekundární
	4) LRT		3) Záloha
	,	1) Číslo objektu	
		2) System 3) Periodický test	
		4) Bez komunikace	
		5) Ovládání	
2) Monitoring Station			1) Zakaz nizke baterie
	1) Typ přenosu		
		1) Hlas	1) PSTN/GSM
			2) GSM/PSTN
			3) PSTN Pouze
		2) IP	4) GSM Pouze
		,	1) IP/GPRS
			2) GPRS/IP 3) IP Pouze
			4) GPRS Pouze
		3) SMS	
	2) Čísla objektu	4) Kaulo	
	3) Komun. formát		
		1) Contact ID 2) SIA	
	4) Ovládání	2)0111	
		1) Dávky 2) Zobroz Kisoff	
		3)Zobraz Handshake	
		4) Hlasitý Kissoff	
		5) SIA Text 6) Náhodný pravid test	
	5) Parametry	o) - umo ano, p-umo ano	
		 MS opakování Obnova poplachu 	
		2) Obnova poplacitu	1) Po siréně
			2) Sleduje zónu
			3) Při deaktivaci
	6) časy MS	1) Pariodický tast	
		2) Přerušení poplachu	
		3) Zrušení zpoždění	

		4) Odposlech	
	7) Rozdělení přenosu	5) Potvrzeni	
	prenosu	1) MS Akt./Deakt.	
		2) MS důležité	
	0) D	MS nedůležité	
	8) Report Kody	1) Změna kódu	
		2) Smazat vše	
3) Konfigurační soft.		_) ===========	
	1) Security		
		1) Přístupový kód	
		2) Dálkový ID	
	ор. т. 1 (– Ху. – 1 / /	3) Zámek MS	
	2) Teler.zpet.voiani 3) Ouládání		
	5) Oviaciani	1) Zpětné volání	
		 2) Uživ.iniciace vol. 	
	4) IP Brána	,	
		1) IP adresa	
		2) IP Port	
4) Následuj mne	100 4 1		
	1) Definice	1) Trup přoposu	
		i) typ pienosu	1) Hlas
			2) Email
			3) SMS
		2) Podsystém	
		3) Události	
		4) Obnovy událostí	
		5) Dálková kontrola	1) Dállanná a drenala d
			 Dálkový ouposletií Dálkový program
	2) Ovládání		2) Daikovy program
	_) =	1)Deakt.zast. FM	
		2) Deakt.přen.v	
		částeč.akt.	
	3) Parametry	1) Opaleovéní NM	
		 2) Opakování hlas 	
		 Periodický test 	
		, ,	
6) Audio			
1) Zprávy			
	1) Společná	4) Výstup	
	2)Zóna	5) Makro	
	3)Podsystém	6) Knihovna zpráv	
2) Lokální			
oznámení			

Strana 215

7) Instalace			
1) BUS zařízení			
	1) Automaticka		
	2)Manualne		
		01) Klávesnice	09) Bus zóna
		02) Expandér zón	10) GSM
		03) Výstupy	11) IP
		04) Napájecí zdroj	12) Modem
		05) Bozdrátový ovpandár	12) Bus Expandor
			14) LDT
			14) LK1
		07) Hiasovy modul	
		08) Siréna	
	3) Testování		
		1) Bus Test	Ověřit moduly
		2) Bus Scan	
2) Bezdrátová			
zařízení			
	1) Kalibrace RX	_	
	2) Umístění		
	7221) Přes RF	1) Zóna 2) Ovladače 3) k	Clávesnice
	7222) Přes kód	1) Zóna 2) Ovladače 3) k	Clávesnice
	3) Smazat		
8) Zařízení	-,		
1) Klávesnice			
1) 1000 050000	1) Popis		
	1) Topis 2) Bodovotóm		
	2) Podsystem		
	3) Maska		τčι.
	4) Ovladani I) Nouze	2) Celkovy prehled 3) Odch.B.	Z.Cast.
2) Ovladače	0)NENI 1) Aktiv. 2) De	aktiv.3) Cástečná 4) Skup.5) VY	6) Panika 👹 🌒 🛡 🛡
3) Siréna			
	1 😧) Parametry		
	83101) Popis	_	
	83102) Maják	1) Ovládání 2) Blikání 3) B	lik.při aktivaci
	83103) LED sirény	1) Vždy zap	3) Sleduje aktivaci
		2) Vždy vyp	4) Sleduje poplach
	83104) Test baterie	1) Nikdy 2) Každých 24 hodir	1
	83105) Úroveň proxim	uity	
	83106) Hlasitost	5	
	83107) Lampa		
	83	(1071) Typ 1) Vždy zap 2) Vžd	ty yyp 3) Plánovač
	83	(1072) Jas	ay typ of Funotue
	83108 Zdroj nanájení	1) SAB 2) SCB	
	82100) Cila mulue 1	Níalá 2) Standard	
	63109) Sila Zvuku 1		
	83110) Zvuk poplach	1) - 4)	
	2) Cas lampy 1) Start	lampy 2) Stop lampy	
4) Proximity ctecka			
	1) Maska		
	2) Ovládání		
5) Napájecí zdroj			
	1) PS		
	85	511) Maska	
	85	512) Ovládání 1) Siréna / rej	pro
0) Odchod

Dodatek H Shoda s EN 50131 a EN 50136

Prohlášení shody

Tímto, RISCO Group deklaruje, že ústředny LightSYS a příslušenství jsou navržené tak, aby vyhověly normám:

EN50131-1, EN50131-3 stupeň 2 EN50130-5 třída prostředí II EN50131-6 Type A UK: DD243:2004, PD 6662:2004, ACPO (Policie) EN50136-1-1 a EN50136-2-1 : ATS 5 pro IP/GPRS; ATS 2 pro PSTN Bezpečnostní signalizace: - Substitution security S2 - Information security I3

Soulad s EN50136

- Moduly IP a GSM jsou v souladu s následujícími normami:
 - EN50136-1-1
 - EN50136-1-1/A2
 - EN50136-2-1
 - EN50136-2-1/A1
 - EN50136-2-2:1998
- PSTN je v souladu s následujícími normami:
 - EN50136-1-2:1998
 - EN50136-1-3:1998
 - EN50136-2-2:1998
 - EN50136-2-3:1998
 - EN50136-1-4:1998
 - EN50136-2-4:1998
- PSTN může být připojen na Monitorovací stanici pomocí přijímače, který vyhovuje požadavkům EN50136, který splní všechny požadavky na zabezpečení zpráv.

- Pokud jsou použity moduly IP a/nebo GSM, musí být použit také IP Receiver software. IP Receiver by měl být připojen k automatickému software, který slouží jako signalizační zařízení dle EN50136-2-1 A1:2001. Pokud se ztratí spojení mezi IP Receiver a automatickým software, objeví se chybové hlášení ve frontě zpráv IP Receiver software.
- Pro zajištění indikace ACK od přijímače monitorovací stanice, měl by být parametr Kiss-Off A/N (viz strana 4-54) nastaven na A.

Kalkulace možných logických klíčů:

- Logické klíče jsou kódy zadávané na klávesnici a umožňující přístup Úroveň 2 (uživatel) a Úroveň 3 (instalační).
- Všechny kódy 4 číselná struktura: xxxx
- Pro každé číslo musí být možné použít 0-9.
- Žádné nepovolené kódy musí být povolené všechny kódy od 0001 do 9999.
- Nemohou být vytvořeny neplatné kódy, protože po zadání 4 číslic je "Enter" automatický. Kódy jsou odmítnuty při pokusu vytvořit kód, který neexistuje.

Kalkulace možných fyzických klíčů:

- Fyzické klíče jsou implementovány jako bezdrátové ovladače.
- Předpokládá se, že ovladač má pouze uživatel, proto je fyzický klíč považován za přístup Úrovně 2.
- Každý ovladač má 24 bitovou identifikaci zahrnující 2^24 možností.
- Každý ovladač musí být rozpoznán a zaregistrován do LightSYS, proto se musí provést proces "zápis".
- Platný ovladač je jen "naučený" do ústředny a umožňující aktivaci/deaktivaci.
- Neplatný ovladač není "naučený" do ústředny a neumožňuje aktivaci/deaktivaci.

Monitorování systému

- Hlavní jednotka monitoruje poruchy napájení AC, chybu baterie, slabou baterii a další.
- Všechny ostatní bezdrátové komponenty jsou monitorovány na slabou baterii.

Nastavení LightSYS do souladu s požadavky EN 50131

- 1. Vstupte do režimu instalačního programování.
- 2. Z menu [1] Systém vyberte [5] pro vstup do menu Nastavení.
- 3. Z menu Nastavení vyberte [4] Standard.
- 4. Vyberte EN 50131. Po zvolení této volby, budou vybrané parametry LightSYS nastaveny následovně:

Parametr	Požadavky EN 50131	
Časovače	Rychlé klávesy	Požadovaná hodnota:
Zpoždění telefonní linky	50000	okamžitě (0 minut)
Vstupní zpoždění	00000,	45 sekund
	11021	(max.povoleno)
Zpoždění AC	00027	okamžitě (0 minut)
Čas zarušení	00060	0 minut
RX Supervision	00070	2 hodiny
Ovládání	Rychlé klávesy	
Rychlá aktivace	0000	Nastavit na NE
Porucha špatný kód	121 05	Nastavit na Ano
Nouzová aktivace	121 02	Nastavit na NE
Authorizace instalační	12401	Nastavit na ANO
Blokování poruch	12402	Nastavit na NE
Obnova poplachu	12408	Nastavit na ANO
Vybraná paměť	12404	Nastavit na ANO
Obnova poruch	12405	Nastavit na ANO
Odchod.poplach	00000	Nastavit na NE
Poplach vstup	12407	Nastavit na ANO
20 min. signál	12408	Nastavit na NE
Zeslabení	12409	Nastavit na ANO

Dodatek I Dálkový upgrade software

Tento dodatek vysvětluje, jak dělat dálkový upgrade hlavní jednotky LightSYS prostřednictvím klávesnice LightSYS **nebo** SMS příkazů. Dálkový upgrade software se provádí přes IP nebo GPRS.

Poznámky:

- 1. Je doporučeno provádět upgrade z klávesnice 1 (ne bezdrátová klávesnice)
- 2. Upgrade software nezpůsobí smazání předchozí nastavení parametrů.

Krok 1: Nastavení parametrů komunikace IP/GPRS

1. Nastavte všechny parametry pro komunikaci GPRS nebo IP jak je popsáno v části Komunikace LightSYS (viz strana 128).

Krok 2: Zadání umístění souboru s upgrade

1. V menu ① Systém, submenu ⑧ Upgr.Firmware, zadejte příslušné informace ohledně umístění souboru s upgrade:

O Server IP: Zadejte IP adresu routeru/brány kde je soubor s upgrade umístěn.

Výchozí: firmware.riscogroup.com

Port: Zadejte číslo portu routeru/brány kde je soubor s upgrade umístěn. Výchozí: **00080**

3 Jméno souboru: Zadejte jméno souboru s upgrade. Výchozí: CMD.TXT **Poznámky:**

- 1. Jméno souboru rozlišuje velká a malá písmena.
- 2. Kontaktujte technickou podporu ohledně souboru s upgrade.

Krok 3: Spuštění dálkového upgrade z klávesnice

- Z hlavního instalačního menu vyberte ① Systém, ⑧ Upgrade firmware ④ Stáhnout soubor.
- 2. Vyberte způsob komunikace následovně:
 - Přes IP
 - Přes GPRS

Poznámky:

Tyto volby jsou dostupné pouze tehdy, pokud jsou příslušné moduly (IP nebo GPRS) v systém instalovány.

Pokud je ústředna připojena na IP nebo GSM modul můžete spustit proces download souboru zasláním SMS příkazu do ústředny v následujícím formátu:

(pokud je nakonfigurována adresa a port)

a. Přes IP 97239637777IPSOUBOR.

b. Přes GSM (GPRS) 97239637777GSMSOUBOR.

(Adresa a port mohou být do SMS příkazu přidány následujícím způsobem. Tyto parametry přepíšou stávající nastavení v ústředně).

a. Přes IP 97239637777IPSOUBOR10.10.10.6:80.

b. Přes GSM (GPRS) 97239637777GSMSOUBOR212.150.25.223:80.

3. Po výběru začne LightSYS proces downloadu požadovaného souboru. Proces upgrade může trvat přibližně až 40 minut. Tato doba velmi závisí na tom, zda je prováděna přes GPRS nebo IP. Jakmile je soubor downloadován, ústředna automaticky začne s procesem upgrade jednotek připojených do systému.

Poznámka:

- 1. Proces upgrade firmware nebude zobrazen na displeji klávesnic.
- 2. V průběhu downloadu souboru s upgrade bude zelená LED na klávesnicích blikat pomalu. Po započetí procesu upgrade bude blikat rychle.

Krok 4: Ověření úspěšného upgrade

- 1. Ze základního displeje stiskněte 🔍 a zadejte instalační kód a stiskněte 🔍
- Klávesami se šipkami rolujte na volbu Dodat.funkce> Diagnostika> Ústředna>Verze. Zobrazí se aktuální verze firmware hlavní jednotky.
- Pro zobrazení verzí firmware ostatních jednotek použijte menu Dodat.funkce> Diagnostika.

Poznámka:

Pokud bude upgrade hlavní jednotky / příslušenství neúspěšné, zobrazí se původní verze firmware.

FCC Poznámka

Toto zařízení bylo testováno a těmito testy se prokázalo, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity byly nastaveny tak, aby existovala rozumná ochrana proti nežádoucím interferencím u systémů, instalovaných v obytné zástavbě. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a není-li instalováno v souladu s těmito pokyny, může způsobovat rušivé interference s rádiovou komunikací. Nelze ovšem vyloučit možnost, že u nějaké konkrétní instalace taková interference nenastane. Pokud toto zařízení bude mít rušivý vliv na příjem rozhlasového nebo televizního vysílání, což je jasně prokazatelné zapnutím a vypnutím zařízení, vyzýváme uživatele, aby tuto závadu odstranil pomocí některého nebo několika následujících opatření:

- Změňte nasměrování nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízené do zásuvky, která je napájena z jiného okruhu než přijímač.
- Poraď te se s dealerem nebo se zkušeným technikem specializovaným na rádio nebo televizi.

FCC varování

Změny nebo modifikace, které společnost RISCO výslovně neschválila, mohou mít za následek, že uživatel ztratí oprávnění k provozování tohoto zařízení.

RTTE prohlášení shody

Tímto způsobem, RISCO Group prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a s dalšími významnými opatřeními Directivy 1999/5/EC. Pro CE Prohlášení o shodě kontaktujte lokálního zástupce.

Poznámky

Poznámky

Poznámky

Omezená záruka společnosti RISCO Group

Společnost RISCO Group a její dceřiné společnosti a pobočky ("Prodávající ") poskytuje záruku za to, že její výrobky nebudou mít žádné vady v materiálu ani v provedení, v trvání 24 měsíců od data výroby. Protože Prodávající výrobek neinstaluje ani nepřipojuje a protože výrobek může být používán spolu s výrobky, které prodávající nevyrobil, nezaručuje prodávající funkčnost bezpečnostního systému, jehož součástí je tento výrobek. Povinnosti a ručení prodávajícího v rámci této záruky jsou výslovně omezeny na opravy a výměny (podle rozhodnutí Prodávající neposkytuje žádné jiné záruky, výslovně formulované, nebo mlčky předpokládané, že výrobek bude prodejný, nebo že bude použítelný k nějakému konkrétnímu účelu.

V žádném případě nebude prodávající ručit za jakékoli následné nebo nahodilé škody, za porušení této nebo jiné záruky, výslovně formulované, nebo mlčky předpokládané, a nepřipadá v úvahu žádné jiné jeho ručení na jakékoli jiné bázi.

Do rámce povinností prodávajícího v rámci této záruky nepatří žádné výdaje za přepravu, nebo za instalaci, ani řádné ručení za přímé, nepřímé nebo následné škody nebo zpoždění.

Prodávající netvrdí, že jeho výrobek není možno odhalit nebo překonat; že jeho výrobek zabrání všem zraněním personálu a škodám na majetku v důsledku krádeže, vloupání, požáru nebo jiných vlivů; nebo že jeho výrobek bude za všech okolností zajišťovat adekvátní varování nebo ochranu.

Nakupující si je vědom toho, že správně instalovaný a udržovaný alarm může pouze zmenšit riziko vloupání, krádeže nebo požáru bez varování, ale nemá pojištění nebo záruky, že k něčemu takovému nemůže dojít, nebo že v důsledku takových zásahů nenastane žádné zranění osob ani škody na majetku.

V důsledku toho prodávající neručí za žádné zranění osob, škody na majetku nebo ztráty na základě stížnosti že výrobek nevyvolal varování. Pokud ale prodávající bude činěn zodpovědným, přímo nebo nepřímo, za jakoukoli ztrátu nebo škodu spadající do rámce této záruky nebo jinak, nehledě na příčinu nebo zdroj, nepřekročí výše jeho ručení v žádném případě nákupní cenu výrobku a toto kompenzace bude představovat úplnou a výlučnou náhradu ze strany Prodávajícího.

Žádný zaměstnanec ani zástupce prodávajícího není oprávněn ke změně této záruky jakýmkoli způsobem, nebo k poskytnutí nějaké jiné záruky.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek by měl být jednou týdně testován.

Kontakt na společnost RISCO Group

RISCO Group poskytuje servis zákazníkům a podporu zaměřenou na produkty. Můžete nás kontaktovat prostřednictvím naší webové stránky <u>www.riscogroup.com</u>, nebo na následujících číslech telefonu/faxu:

Velká Británie

Tel: +44-(0)-161-655-5500 support-uk@riscogroup.com

Itálie

Tel: +39-02-66590054 support-it@riscogroup.com

Španělsko

Tel: +34-91-490-2133 support-es@riscogroup.com

Polsko

Tel: +48-22-500-28-40 support-pl@riscogroup.com

USA

Tel: +1-631-719-4400 support-usa@riscogroup.com

Brazílie

Tel: +55-11-3661-8767 support-br@riscogroup.com

Francie

Tel: +33-164-73-28-50 support-fr@riscogroup.com

Belgie

Tel: +32-2522-7622 support-be@riscogroup.com

Čína (Shanghai)

Tel: +86-21-52-39-0066 support-cn@riscogroup.com

Čína (Shenzhen)

Tel: +86-755-82789285 support-cn@riscogroup.com

Izrael

Tel: +972-3-963-7777 support@riscogroup.com

RISCO produkt byl nakoupen od:

08/05

Všechna práva vyhrazena.

RISCO Group si vyhrazuje právo novelizovat software a vlastnosti bez předchozího upozornění. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoliv podobě bez předchozího písemného povolení od vydavatele.

$(\in \mathfrak{O})$

© RISCO Group 05/12

5IN1482 B