

Features

The remote controller is an accessory of series smart alarm system. It helps you quickly arm/disarm/home arm/trigger SOS the system. It's small and exquisite, convenient for carrying out on keychain or in pocket/bag. Customized shortcut button, provide convenience to self define your personal command.

Parameters

- Working Voltage	DC 3V
- Battery	1×CR2032 button battery (3V)
- Working Current	≤35mA
- Standby Current	≤10µA
- Transmission Distance	Up to 180m without obstacle
- Transmission Frequency	868.35MHz
- Working Temperature	-10°C~50°C
- Humidity	≤90%rh (non-condensing)
- Weight	15.7g (battery not included) 22g (battery included)
- Dimension	74.4x34.5x16.1mm LxWxH(±0.1mm)

LED Indication

LED flashes once or twice: Button is pressed and transmitter sends signal to the main panel.
The LED indicator will light up once in 15 seconds in case of low battery. Please replace the battery in time.
Push notification will be sent to your APP.

Pairing with Main Panel



- (1) Scanning the QR Code for Pairing.
(2) The pairing result can be confirmed on App.

Hint: How to trigger

Press and hold any button of the remote controller for about 0.5s.

Operating Clarification

- **Arm**
Press , the LED indicator lights on, the system enters armed status.
- **Disarm**
Press , the LED indicator lights on, the system enters disarmed status.
- **Home Arm**
Press , the LED indicator lights on, the system enters home armed status.
- **SOS**
Press , the LED indicator lights on, the system immediately enters emergency alarming status.
- **Shortcut Button**
 Customized this shortcut button in the App, the system will execute the command you self-defined immediately.

Appearance**Battery Replacement Instructions**

- (1) Insert the flat blade of a small screw-driver into the pry-off slot of remote controller, pry up to open the back cover.
(2) Replace with 1x CR2032 battery.

Párování s alarmem



- (1) Naskenujte QR kód z příslušenství.
(2) Potvrzení o úspěšném párování najdete v aplikaci.

Ako spustiť

Stlačte a podržte akékolvek tlačidlo na ovládači aspoň 0,5s.

Funkce

- **Aktivace alarmu**
Stisknutím , sa alarm prepne do režimu Aktivované.
- **Deaktivácia alarmu**
Stisknutím , sa alarm prepne do režimu Deaktivované.
- **Režim domu**
Stisknutím , sa alarm prepne do režimu domu (Domáci režim).
- **SOS poplach**
Stisknutím , alarm vysôľ SOS poplach a informuje o tom ďalšieho užívateľa pomocou SMS/volania.
- **Smart tlačidlo**
 Smart tlačidlo nastaviteľné v aplikacií pro alarm.

Popis zařízení**Výmena baterie**

- (1) Vložte malý plochý šroubovák do západky dálkového ovládače, tlakom nahoru otvorte zadní kryt.
(2) Nahradte 1x CR2032 batériu.

Párovanie s alarmom



- (1) Naskenujte QR kód z príslušenstva.
(2) Potvrdenie o úspešnom párovania najdete v aplikácii.

Ako spustiť

Stlačte a podržte akékolvek tlačidlo na ovládači aspoň 0,5s.

Funkcie

- **Aktivácia alarmu**
Stlačením , sa alarm prepne do režimu Aktivované.
- **Deaktivácia alarmu**
Stlačením , sa alarm prepne do režimu Deaktivované.
- **Režim domu**
Stlačením , sa alarm prepne do režimu domu (Domáci režim).
- **SOS poplach**
Stlačením , alarm vysôľ SOS poplach a informuje o tom ďalšieho užívateľa pomocou SMS / volania.
- **Smart tlačidlo**
 Smart tlačidlo nastaviteľné v aplikácii.

Opis zariadenia**Výmena batérie**

- (1) Vložte malý plochý šroubovák do dierky diaľkového ovládača, tlakom nahor otvorte zadný kryt.
(2) Nahradte 1x CR2032 batériu.

Párosítás riasztóval



- (1) Ohvážte a QR-kód a kiegészítőből.
(2) A sikeres párosítás megerősítésére megtalálható az alkalmazásban.

Hogyan kezdjük

Tartsa lenyomva a távirányító bármely gombját legalább 0,5 másodpercen.

Jellemzők

- **Riasztás aktiválása**
Nyomással , a riasztás Aktivált üzemmódra vált.
- **Riasztás deaktiválása**
Nyomással , a riasztás Deaktivált üzemmódra vált.
- **Orthonyi mód**
Nyomással , a riasztás orthonyi módra vált (orthoni mód).
- **SOS riasztás**
Nyomással , a riasztás SOS riasztást vált ki és SMS / hívás útján tájékoztatja a másik felhasználót.
- **Intelligens gomb**
 Intelligens gomb az APP szerint állítható.

A berendezés leírása**Elemcseré**

- (1) Helyezzen egy lapos csavarhúzót a távvezérítő nyílásába, nyomja felé a hátsó fedél kinyitásához.
(2) Cserélje ki az 1x CR2032 elemet egy elemre.

